
一线串口通信协议

一、硬件配置




配置说明:

| 配置引脚 | CON3 | CON2 | CON1 |
|------|------|------|------|
| 电平设置 | 1 | 0 | 0 |

二、协议时序

sda 为数据发送端口,发送语音地址。先发送低位。下图范例发送的是89H。



三、协议约定

以下是本芯片返回和能识别的数据定义。

1. 播放状态定义 : 系统上电处于停止状态

※ 00(停止) 01(播放) 02(暂停)

2. 盘符定义: 切换盘符后处于停止状态

W USB:00 SD:01 FLASH:02 NO_DEVICE: FF

3. 音量: 音量总共为 31 级, 0-30 级, 上电默认为 20 级

4. 播放模式定义: 上电默认为单曲停止

※ 全盘循环(00): 按顺序播放全盘曲目,播放完后循环播放

※ 单曲循环(01): 一直循环播放当前曲目

※ 单曲停止(02): 播放完当前曲目一次停止

※ 全盘随机(03): 随机播放盘符内曲目

※ 目录循环(04): 按顺序播放当前文件夹内曲目,播放完后循环播放,目录不包含子目录

※ 目录随机(05): 在当前目录内随机播放, 目录不包含子目录

※ 目录顺序播放(06):按顺序播放当前文件夹内曲目,播放完后停止,目录不包含子目录

※ 顺序播放(07): 按顺序播放全盘曲目,播放完后停止

5. EQ 定义: 上电默认 EQ 为 NORMAL(00)

NORMAL(00) POP(01) ROCK(02) JAZZ(03) CLASSIC(04)

6. DAC 输出通道定义: 上电默认为 MP3 播放通道(00)

- ※ MP3 播放通道(00): 播放 MP3 通道,DAC 输出的声音为音乐播放的声音
- ※ AUX 通道(01):DAC 输出的声音为 P26 和 P27 输入的声音
- ※ MP3+AUX(02):AUX 通道 MP3 同时打开,DAC 输出的声音是音乐播放的声音和 P26、P27 输入的声音混合输出
- 7. 组合播放定义:组合播放是按文件名来组合,文件要求存储在"ZH"文件夹下,可以把要组合的文件名称更改为两个字节的名称,一般建议用数字表示。如:01.mp3,02.mp3,也可以用两个字母或一个汉字命名。

四、通信指令

| 指令(HEX) | 功能 | 说明 |
|-----------|--------|--------------------------|
| 00 | 数字 0 | 数字 0 - 9 可以用需要 |
| 01 | 数字 1 | 数字的功能,比如选 曲、设置音量、设置 |
| 02 | 数字 2 | EQ、设置循环模式、 设置通道、设置插播曲 |
| 03 | 数字 3 | 目,先发数字后发功能 |
| 04 | 数字 4 | 指令 |
| 05 | 数字 5 | |
| 06 | 数字 6 | |
| 07 | 数字 7 | |
| 08 | 数字 8 | |
| 09 | 数字 9 | |
| 0A | 清零数字 | 清除发送的数字 |
| 0B | 选曲确认 | 配 |
| 0C | 设置音量 | 合 |
| 0D | 设置 EQ | 数 |
| 0E | 设置循环模式 | 字 |

| 0F | 设置通道 | 实 |
|----|----------|----------------------------|
| 10 | 设置插播曲目 | 现 |
| | | (选曲、插播根据曲目 |
| | | <mark>名播放)</mark> |
| 11 | 播放 | |
| 12 | 暂停 | |
| 13 | 停止 | 停止所有模式下正在 播放的音乐 |
| 14 | 上一曲 | 曲目序号由存储顺序 决定,执行上一曲、下 |
| 15 | 下一曲 | 一曲 |
| 16 | 上一目录 | 播放上一目录中最后 一首存储曲目 |
| 17 | 下一目录 | 播放下一目录中第一 首存储曲目 |
| 18 | 选择 SD 卡 | |
| 19 | 选择 U 盘 | |
| 1A | 选择 FLASH | |
| 1B | 系统睡眠 | |
| 1C | 结束播放 | 结束当前播放, 在插播 曲目时使用, 结束插播 |
| | | 曲目, 回到原来播放位 |
| | | 置继续播放。 |

注:

1.曲目名命名形式: 五位数字+格式, 如 00001.mp3、00255.mp3;

- 2. "曲目插播"只有1级插播,连续插播会覆盖前面的插播曲目(插播立即播放),曲目播放结束回到第一次插播断点继续播放;
- 3. "选曲"和"插播"是根据曲目名字播放,例如曲目名为"00123.mp3",则选曲输入的数据依次为"0x01""0x02""0x03""0x08",完成选曲;
- 4. "上一曲" "下一曲" "上一目录" "下一目录" 是根据曲目序号查询的,其中 "上一目录" 是播放上一目录中最后一首曲目,"下一目录" 是播放下一目录中第 一首曲目。