Optix OSN产品以太 网测试专题

骆胜 52739

www.huawei.com



前言



基于以太网测试原理,开发此课程。

本课程旨在以太网测试的基础原理知识,掌握以太网测试仪表的使用方法,以太网测试重要指标的理解和测试方法。

学习指南

- 本课程主要针对以太网测试的内容进行组织。
- 学习本课程之前,建议先学习《数据特性原理》;
- 本课程的重点是理解以太网测试原理 知识、以太网测试仪表的使用方法;
- 本课程的难点是理解以太网测试4个指标的含义和测试结果的分析。



参考资料

- 数据单板开局指导书
- SmartBits测试仪表使用手册



课程目标

- 学习完此课程,您应能:
 - □ 理解以太网测试的基础知识
 - □ 理解以太网测试4项指标的含义
 - □ 掌握SmartBits测试设备的测试方法
 - □ 掌握测试结果的分析方法



内容介绍

• 以太网测试原理知识介绍

• 以太网测试设备及测试软件介绍

使用SmartBits测试方法及测试 结果解读

• 其他测试工具介绍



内容介绍

- 以太网测试原理知识介绍
 - □以太网测试原理简介
 - □ 常见测试指标介绍



以太网测试原理简介一测试项目

• 性能测试

- 吞吐量(Throughput)
- □ 时延 (Latency)
- 丢帧率 (Frame Loss Rate)
- □ 背靠背 (Back-to-Back)

功能测试

- □ 组播功能测试
- □ MAC地址表深度测试

以太网测试原理简介一性能测试目的

• 设备制造商

- □ 所采用的系统结构的性能表现能到达哪一地步?
- □ 产品的强项是什么?
- □ 产品的弱势在什么地方?

• 运营商和服务供应商

- □ 网络能否处理突发性数据?
- □ 每个元器件的极限怎样?
- 设备能提供不同的QoS吗?

• 企业网和大用户

- 哪种产品能提高最好的性能。
- □ 所购买的设备性能是否象供货商所说的那样?是否物有所值?
- □ 设备在负载下的表现如何?
- □ 网络设计的参数是否适当? 能用到实际的网络中吗?



以太网测试原理简介一性能测试思路

让被测试设备承受不同的负载,检测他们的表现(正常情况下和超 大负荷情况下的表现)。


测试它的容量(例如吞吐量),以及处理业务的特征如何(例如时延)。

- □ 不同的设备由于采用了不同的硬件结构,性能表现会有所不同。
- □ 同一个设备在不同的负载时也会有不同的表现。
- 设备的配置不同也会引起不同的表现。

以太网测试的主要方法

- 网络设备性能验证测试
 - 主要针对单台设备的性能
- 网络性能测试
 - 主要针对整个网络的应用
- 自定义测试
 - 可能是前两种的组合


网络设备性能验证测试



Device Under Test (DUT)


在测试期间,测试仪表将尽量模拟实际应用中的数据流的情况。验证网络设备的性能,检测其是否与厂商所提供的指标一致。

网络性能测试



验证网络系统的性能,例如系统时延、QoS等等

自定义测试



对于系统开通测试则侧重于测试网络对实际业务的支持能力,包括系统延时、吞吐量、丢包率……

内容介绍

- 以太网测试原理知识介绍
 - □ 以太网测试原理简介
 - □ 常见测试指标介绍



常见性能测试项目

Throughput 吞吐量

□ 网络不丢帧情况下的最大帧转发速率。

Latency 时延

□ 存储转发和比特转发。


Frame loss rate 帧丢失率

在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比

Back-to-Back 背靠背

长度固定的数据包以最小间隔的速率(即对应介质的最大速率)向设备 发包,不丢包的最大数目。





- 当设备开始丢帧的时候,降低帧速率Y
- 当设备没有丢帧的时候,提高帧速率Y
- 通常通过二分法来测试出当X=Y下的最大的帧速率





吞吐量

- •当设备满流量发送数据,则其最小包间隙应该12Byte。
- •通用的一个计算公式。
- $(L + 8 + M) \times 8 \times N = 100M$
- •L为以太网帧长;
- •M为包间隙;
- N为设备每秒钟发出的数据帧的个数;
- •括号中的8为每个以太网帧前面的7个前导码+1个定帧字节;
- •括号外面的8为一个Byte包含8个Bit;
- •100M表示物理层的bit速率;
- •因此,如果设备满流量发送64字节的帧,则每秒钟可以发送148810个。

Frame Size	Passed Rate(%)	(01,03,01) to (01,03,08) (pks/sec)	(01,03,08) to (01,03,01) (pks/sec)	Total
64	55.45	82508	82508	165016
128	52.02	43937	43937	87874
256	50.27	22769	22769	45538
512	48.65	11431	11431	22862
1024	48.63	5822	5822	11644
1280	48.63	4676	4676	9352
1518	48.62	3951	3951	7902


EFS单板绑定1个VC3的吞吐量

图示,64字节吞吐量=82508/148810×100%=55.45%

为什么短字节的吞吐量较长字节的值要大呢? 其有效净荷怎样计算呢? 如果是线速系统,吞吐量应该为多少?




时延




- 设定 Frame rate <= throughput, 为什么?
- 将目标数据帧插入数据流中(Tagged frame is injected into data stream)
- 测试计算目标数据帧的时延(Latency of the tagged frame is measured)

存储转发设备的延时



- 数据帧的最后一个bit进入设备开始计时
- 数据帧第一个bit出现在输出端口结束
- 二者时间差为存储转发设备的延时
- 反应网络设备的性能(包转发速度),通常都是不和位转发设备进行比较。

比特转发设备的延时




- 从第一bit位进入开始记时
- 到第一bit位出现在输出端口结束
- 二者时间差为比特转发设备的延时
- 反应网络设备的性能,通常都是不和存储转发设备进行比较。

时延

Frame Size	Rate Tested(%)	(01,03,01) to (01,03,08) (us)-CT	Average (CT)	(01,03,01) to (01,03,08) (us)-S&F	Average (S&F)
64	10.00	312.80	312.800	307.70	307.700
64	54.00	318.70	318.700	313.60	313.600
128	10.00	333.90	333.900	323.70	323.700
128	50.00	335.60	335.600	325.40	325.400
256	10.00	370.10	370.100	349.70	349.700
256	50.00	372.40	372.400	352.00	352.000
512	10.00	440.40	440.400	399.50	399.500
512	48.00	435.30	435.300	394.40	394.400
1024	10.00	571.80	571.800	489.90	489.900
1024	48.00	566.10	566.100	484.20	484.200
1280	10.00	636.30	636.300	533.90	533.900
1280	48.00	639.60	639.600	537.20	537.200
1518	10.00	704.60	704.600	583.20	583.200
1518	EFS单板 48.00	(绑定)介 699.40	VC3的时 699.400	 578.00	578.000


- 时延通常测试的都是测试网络的时 延。
- 我司设备都是存储转发设备。
- 时延测试的时候,其发帧速率应该 小于其吞吐量。
- 仪表工作在何种方式可以设置。

丢帧率



- Framelossrate = (X-Y)/X*100%(通常丢包率+吞吐量=1)
- 从最大的帧速率开始在不同的帧速率下测试(Measure at various frame rates starting with maximum frame rate)

Back-to-Back



- 首先给被测试设备发送最小包间隙且规定数目的数据帧
- 如果没有帧丢失的话,增加数据帧的突发尺寸(数量)(If no frames are dropped, increase burst size)
- 测试被测设备所能处理的最大的突发尺寸(数量) (Determine the largest burst size the DUT can handle)

Back-to-Back

Frame Size	Rate Tested(%)	(01,03,01) to (01,03,08) Burst Size (frames)	(01,03,08) to (01,03,01) (frames)	Total
64	100.00	4333	4335	8668
128	100.00	2012	2012	4024
256	100.00	968	969	1937
512	100.00	473	473	946
1024	100.00	235	237	472
1280	100.00	188	189	377
1518	100.00	158	158	316


- 此指标测试结果为实际通过的帧的个数。
- 通过这个表格,你能算出来这块单板在该配置下,对于每个典型包长不丢帧的最长时间是多少吗?


测试注意事项

- 需要关流控。
- 测试必须连接设备的不同端口。(仪表要求)
- 保证对接设备两端端口的物理层工作模式要一致,且为全双工。
- 测试时延需要将最高帧速率低于吞吐量。
- 每次测试时间和测试次数需要。
- 设备上只配置不区分Vlan的EPL业务即可。
 - 一般要求测试时间为60秒,次数为1次。(也可根据具体情况进行设置,10秒或3秒)且只测试典型包长的值即可。

如果每次测试的时间太短(**0.01**秒甚至更小)会有什么问题?会影响 到哪个指标的测试?

小结





问题

• 问题1: 以太网测试的主要方法有哪些?

• 问题2: 以太网测试常见四个指标的具体含义是什么?



本节我们主要讲解了:

- □ 以太网测试的基本方法
- 以太网常见四个指标的含义

内容介绍

• 以太网测试原理知识介绍

• 以太网测试设备及测试软件介绍

使用SmartBits测试方法及测试 结果解读

• 其他测试工具介绍



内容介绍

- 以太网测试设备及测试软件介绍
 - □ 以太网测试设备介绍
 - SmartWindow介绍
 - 。SmartApplication介绍



以太网测试设备介绍


常见的以太网测试设备有:

- Spirent公司的SmartBits系列
- IXIA公司的IXIA系列
- 华为公司的Tesgine
-

本胶片以SmartBits600为例进行以太网测试设备的介绍。其他设备的测试原理相同,只是相关的测试软件不同,具体的操作方法请参见相关的设备测试手册。

SmartBits等网络测试仪除了具有以太网指标测试功能以外,还有<u>网络分</u> <u>析</u>功能。

SmartBits系列测试设备



SmartBits 600/6000B/6000C

SmartBits 600

- □ 2槽位机箱
- □ 1到16端口/机箱
- □ 支持所以已有模块
- □ 前面板有重启和控制状态指示

SmartBits 6000B 和 6000C

- □ 12槽位机箱
- □ 1到96端口/机箱
- □ 支持所以已有模块
- □ 前面板有重启和控制状态指示



SmartBits 600 Front View




SmartBits 6000C Front View




SmartBits 特性

- SmartBits的控制接口提供了以下的特性和能力:
- 通过以太网或RS 232接口控制
 - □ SmartBits 600/6000B/6000C只能通过以太网控制
- 高稳定性的内部时钟
- 外部时钟支持
 - 。 GPS 和 CDMA






SmartBits 600 背板



SMB-600/6000B LED 状态指示



OLE 10/100BASE-T HDX/FDX

LNK/ERR

ACT/COL

O0012

ORIGINATE MAST SHEED OF FRATION.

Front Panel LEDs

Rear Panel LEDs

SmartBits IP 地址设置

- 将PC和SmartBits以RS232接口相连,连接参数为38400 8N1
 XON/XOFF.
- 健入 "help"或 "h",回车。
- 工厂缺省的IP地址, 掩码, 网关如下192.168.0.100/24 和 192.168.0.1。

```
>>help
SmartBits SMB-6000 Command Summarv:
                                                    (f/w ver: 2.50.005.00)
running main firmware image
HELP
                                  Display (this) help text
VER
                                  Display version string
                                  Display last 16 commands
HISTORY
!! [#]
                                  Execute command number #, see HISTORY
                                  Display/modify chassis IP address
IPADDR -
          [xxx.xxx.xxx.xxx]
                                  Display/modify netmask
NETMASK
          [xxx.xxx.xxx.xxx]
                                  Display/modify default gateway IP address
Display/modify TCP listen port number
Display/modify idle logout time (seconds)
GATEWAY
         [xxx.xxx.xxx.xxx]
PORTNO
          [xxxxx]
         [60..6048001
TDI FMAX
                                  Display Ethernet I/F status
ETH STATUS
MACADDR
                                  Display MAC address
                                  Display serial number
SERNUM
                                  Write the current settings to NVRAM
Allow serial input to be echoed when entered
SAVE
ECHO ON
ECHO OFF
                                  Disallow serial input to be echoed when entered
                                  Display use/status of all cards
CARDS SHOW
                                  Enter SuperUser mode, enable SuperUser commands
```

LAN-3101A 10/100Base-TX SmartMetrics 模 块介绍



TX/PAUSE

Red - 模块没有初始化

Green - 正在发送

Amber - RX 暂停状态

RX/ERR

Green - 正在接收

Red - RX错误事件

TRIG/COL

Red - 冲突事件


Green - RX 触发事件


DUPLEX/SPEED

Green - 全双工

Amber- 半双工

Steady - 100 Mbps








内容介绍

- 以太网测试设备及测试软件介绍
 - 以太网测试设备介绍
 - SmartWindow介绍
 - SmartApplication介绍



SmartWindow是什么?

SmartBits前面板一样的用户界面。



LAN-3100A - Port 1-01

Alternate Transmit Setup...

Transmit Setup...

Trigger Setup...


SmartWindow 特性

- 支持多用户。
- 支持手动配置帧和测试(完全控制)。
- 分析根据包括捕获,计数器,和 LEDs.
- 可以保存参数和测试配置.
- 单向和双向测试:
 - 点到点测试
 - □ 点到多点测试
 - □ 混合拓扑测试
- 支持 10/100/1000/10Gig 以太网, 4/16 令牌环, ATM, WAN, POS, 和 Fibre Channel.
- 结果可保存为Microsoft Excel 格式。



SmartWindow 到 SmartBits 的连接

- 在主菜单,选择 Options > Connection Setup.
- 在Remote SmartBits 地址框,输入机箱的 IP address.
- 点击 OK (Connection Setup 窗口消失).
- 在主菜单,选择Actions > Connect.



预留板卡和模块

🖷 SmartWindow - Lab X.prf

File Edit Actions Options Tests Admin View Help ? 🖯 **NetCom** Performence Analysis System Start 10/100Base-TX 03 | 04 05 | TX/PAUSE BY/ERR Red, Green, 或 Full Full Full Full Full Full LAN-3101A 10/100 Ethernet SmartMetrics - Module 1 Blue 三角, LAN-3101A Refresh 1000Base-X GBIC 指示了板卡 Reserve SmartModule/MiniModule TRIG/PAUSE = Full /G& 的预留状态 LAN-3201B N-3101A 10/100Base-TX Ethernet SmartMetrics MiniModule OnLine | IP=010.026.000.204 Port=16385 🖫 SmartWindow - Lab X.prf _ 🗆 × File Edit Actions Options Tests Admin ET-1000 View Status Trigger GRO

Mode→ Full Ft B ML-7710 SmartMetrics 10/100Mb Ethernet TP

Reserve SmartCard

Refresh

SmartMetrics Mode, 5 VTEs defined

在一块板卡 上右击选择 Reserve, 或Release, 或 Refresh

_ 🗆 ×

Start

OnLine IP=010.100.030.092 Port=16385

Receive,

Cre Error


Speed→

Smar. Us


Net©

Link→ Ca | Type | 7710 | 77

10/100 接口模块




发送设置窗口




发送设置 - 模式选项

- Continuous Mode
 - > 不停止的发送流量
- Single Burst Mode
 - > 用户自定义的发送
 - 基于发送包的数量
- Timed Burst Mode
 - > 用户自定义的发送
 - 基于时间
- Multi Burst Mode
 - > 用户自定义的发送
 - 用户自定义数量的突发
- Continuous MultiBurst Mode
 - > 用户自定义的发送
 - 发送无限数量的突发
- Echo
 - > 触发响应:
 - 数据包的回传

Continuous
Single Burst
Timed Burst
Multi Burst
Cont MultiBurst
Echo




发送数据包长度设置



发送填充数据包的设置


在发送的包内您需要填充何种类型的内容?






发送填充的IP数据包的编辑

· 选择IP流量后,点击Edit按钮,弹出有一个更改内容的窗口。




发送速率的设置

您想要发送的流量的速度?




发送错误包的设置




可变区域的设置(VFDs)


Variable Field Definitions



观察计数器



观察捕获的数据包



内容介绍


- 以太网测试设备及测试软件介绍
 - 以太网测试设备介绍
 - 。 SmartWindow介绍
 - SmartApplication介绍



SmartApplication


- 4个在RFC1242和RFC2544里定义的自动测试
 - □ 最大吞吐量
 - 延时
 - □ 包丢失
 - □ 背靠背性能
- 每个测试可以单个运行或按顺序运行
- 测试可以按照用户定义的帧大小和速率范围自动运行
- 保存所有的结果和日志内容在一个文件中
- 结果也可以以Microsoft Excel 格式保存

SmartApps 主窗口



端口设置和数据内容


- 选中的 Test Pairs 将在这个 区域中显示
- 分别设置端口速率和双工模式
- 选择是否使能流控和自协商 功能
- 每块卡都有一个
 "SmartCard MAC"地址,
 这个地址反映了该卡在
 SmartBits机箱里的位置
- 设置背景协议






运行 "1 to 1" 测试

- 运行 "1 to 1"测试:
- 1. 选中 1 to 1 选项。
- 2. 分别从Source列表和 Destination列表中各选择 一个端口,点击 >按钮到 Test Pairs列表中
- 3. 设置测试数据流的方向, Bi-directional 选项,这个 选项只在"1 to 1"测试中可 用




测试配置

- 在Test Setup 窗口中选择Test Configuration
- 在这个窗口中,可以配置以下的测试参数:
 - Test duration (测试持续时间), Number of trials (尝试的次数),Packet sizes (测试包大小)
- 从主菜单中选择Setup > Test, 出现Test Setup 窗口



测试的运行



测试过程的描述


- 下面时SmartApplications运行一个测试过程的步骤:
 - □ 复位测试端口 SmartApps 将测试端口复位到默认的配置;
 - □ 测试配置 将测试配置信息发送到测试模块 (包括 Trigger 的设置);
 - □ 发送学习数据包 帮助DUT 建立它的MAC地址转发表或者路由表和 ARP表;
 - 接收学习的结构 确定 DUT 是否可以正常的转发单播数据包;
 - □ 发送 实际的测试过程;
 - 接收测试结果-接收测试模块的计数器和实际的测试结果;
 - □ 更具用于设置的参数,重复以上过程

对于吞吐量的测试,将使用二进制搜索算法和用户选择的参数一直重复进行,直到测试到没有丢包的最大传输速率



测试过程和结果的查看

- 所有详细的测试信息都记录在LOG文件中
- 测试报告中记录的是简要的测试信息,每完成一个测试将积累显示一次
- 每个测试的结果将被记录在一个类似Excel的表格中
- 所有的记录都可以被保存成 Excel 表格, 进行导出




测试LOG



生成测试结果的图表

可以使用不同的图表来表示测试的结果,使测试结果更加直观。



Page 66

测试结果的查看和打印

- SmartApplications为每种测试提供了两份测试报告:一份详细的报告和一份总结性的报告。
- 详细的报告
 - 详细的报告包含了测试过程中的每种测试的任何一个测试过程的 详细内容。
 - □ 有两种格式的详细报告:
 - 表格式的(默认格式)
 - 非表格式的
 - □ 查看详细的测试报告:在 Results 窗口中点击 Reports 标签
 - □ 详细测试报告的打印: 在菜单栏中选择 File > Print
- 总结性报告
 - SmartApplications 对每种测试同样生成一个总结性的测试报告。
- 注:只能使用文本编辑器阅读和打印这种测试报告。
 - 。可以对不同大小的测试包生成不同的测试报告:在*Test Setup* 中的参数选择标签中重新命名测试文件。

问题

• 问题1: SmartBits使用的两个主要测试软件是什么? 可以使用这两个软件进行哪些以太网测试?

问题2:两种测试软件测试结果的查看方法是什么?

小结

本节我们主要讲解了:

- **。SmartBits**测试设备
- 两种测试软件的配置方法和结果的查看方法

内容介绍

• 以太网测试原理知识介绍

• 以太网测试设备及测试软件介绍

使用SmartBits测试方法及测试 结果解读

• 其他测试工具介绍



内容介绍

- 使用SmartBits测试方法及测试结果解读
 - □ 以太网4项指标测试方法及结果解读
 - 以太网其他功能的测试方法及结果解读





RFC2544测试

- Throughput (吞吐量)
- Latency (延时)
- Frame Loss Rate (丢包率)
- Back-to-Back Frames (背靠背)

Throughput 测试


- 如果X=Y,则增加发送速率
- 如果X>Y,则减小发送速率
- 使用二进制搜寻算法来测试DUT的最高包转发速率






Throughput 测试配置

- Duration (持续时间)
 - 每次测试的持续时间(以秒为单位)
- Number of Trials (测试的次数)
 - □ 每中大小的数据包测试的次数
- Packet Sizes (测试数据包大小)
 - 。 测试的包大小设置
- Initial Rate (初始测试速率)
 - 测试开始时使用的速率,用线速的 百分比表示
- Resolution
 - 。 表示测试的精度
- Learning(学习数据包)
 - 设置发送熟悉数据包的频率,以确保DUT没有将测试数据包老化掉



Throughput 测试结果

- 状态工具栏表示测试是否一直在运行
- 端口1到端口2的吞吐量在使用64字节的数据包时为148,810 pps



Page 75

Throughput 测试报告

```
Tabular Reports
    NETCOM SYSTEMS - SmartBits Throughput test results
 2
 3
                Vendor Name: Vendor
               Product Name: Product
            Software Version: SmartApplications V 2.40
            Library Version: 3.10-155
            Firmware Version: 1.07.07...
               Serial Number: 60010116
      Throughput test length: 10 seconds
 10
                 Average of: 1 trial
 11
           Port pairs active: 2
 12
                       Mode: Uni-direction
 13
                       Date: Mon Apr 02 15:10:54 2001
 14
    |Port-Pair Throughput
 17
    Frame size
                                             791
                                                    1518
    100Mb MaxRate
                                   148810 15413
                                                    8127
    Avg % passed
                                   100.00 100.00 100.00
    Avg Tx Time(s)
                                   9.9999 10.841 10.841
    (01,01,01) to (01,01,02)
                                   148810 15413
                                                    8127
 24
    (01,01,03) to (01,01,04)
                                  148810 15413
                                                    8127
25
    Maximum Port-Pair Throughput with no loss as percent of maximum
28
    Frame size
                                             791
                                                    1518
    (01,01,01) to (01,01,02)
                                   100.00 100.00 100.00
    (01,01,03) to (01,01,04)
                                   100.00 100.00 100.00
```

Throughput 测试日志

PkSize	Hub	Slot	Port	Gap	Rate	Burst	RcvPkt	XmtPkt	Collision	RcvTrig	RcvByte	CRC_ <u>▲</u>
PkSize	Hub	Slot	Port	Gap	Rate	Burst	RcvPkt	XmtPkt	Collision	RcvTrig	RcvByte	CRC
Trial: 1 Repetition: 1 Frame Size: 64 Percent Rate: 20.00 Duration: 10 sec.												
64	1	1	1	2784	29762	297619	0	297619	0	0	0	0
64	1	1	2	2784	29762	297619	297619	0	0	297619	19047616	0
64	1	1	3	2784	29762	297619	0	297619	0	0	0	0
64	1	1	4	2784	29762	297619	297619	0	0	297619	19047616	0
Trial: 1 Repetition: 2 Frame Size: 64 Percent Rate:60.22 Duration: 10 sec.												
64	1	1	1	540	89606	896057	0	896057	0	0	0	0
64	1	1	2	2784	29762	297619	896057	0	0	896057	57347648	0
64	1	1	3	540	89606	896057	0	896057	0	0	0	0
64	1	1	4	2784	29762	297619	896057	0	0	896057	57347648	0
Trial: 1 Repetition: 3 Frame Size: 64 Percent Rate:80.38 Duration: 10 sec.												
64	1	1	1	260	119617	1196172	0	1196172	0	0	0	0
64	1	1	2	2784	29762	297619	1196172	0	0	1196172	76555008	0
64	1	1	3	260	119617	1196172	0	1196172	0	0	0	0
64	1	1	4	2784	29762	297619	1196172	0	0	1196172	76555008	0
Trial: 1 Repetition: 4 Frame Size: 64 Percent Rate:90.32 Duration: 10 sec.												
64	1	1	1	168	134409	1344086	0	1344086	0	0	0	0
64	1	1	2	2784	29762	297619	1344086	0	0	1344086	86021504	0
64	1	1	3	168	134409	1344086	0	1344086	0	0	0	0
64	1	1	4	2784	29762	297619	1344086	0	0	1344086	86021504	0
Trial: 1 Repetition: 5 Frame Size: 64 Percent Rate:95.45 Duration: 10 sec.												
64	1	1	1	128	142045	1420454	0	1420454	0	0	0	0
64	1	1	2	2784	29762	297619	1420454	0	0	1420454	90909056	0
64	1	1	3	128	142045	1420454	0	1420454	0	0	0	0
64	1	1	4	2784	29762	297619	1420454	0	0	1420454	90909056	0
Trial: 1 Repetition: 6 Frame Size: 64 Percent Rate:98.25 Duration: 10 sec.												
64	1	1	1	108	146199	1461988	0	1461988	0	0	0	0
Thro	oughput / Lat	ency / Pack	cet Loss / Ba	ck-to-back	Reports \ L	09	11111	1	0	4.404.000	LOOFCTOOO	·

Page 77


NG SDH 吞吐量测试结果

配置绑定20XVC12的实际带宽




Latency 测试

- 数据帧发送速率 <= 吞吐量
- 在发送的数据流中加入了Tagged数据帧
- Tagged数据帧的延时是有规律的,并且以FIFO的形式进行记录
- Tagged 数据帧的bit时间将从FIFO中减去,以确定LIFO




Latency 测试配置

- Duration (持续时间)
 - 每次测试的持续时间(以秒为单位)
- Number of Trials (测试的次数)
 - 每中大小的数据包测试的次数
- Packet Sizes (测试数据包大小)
 - 。 测试的包大小设置
- Initial Rate (初始测试速率)
 - 测试开始时使用的速率,用线速的 百分比表示
- Resolution
 - The test stops when the last pass is within 'Resolution' of the last fail
- Step Rate (速率步长)
 - □ 每次测试速率的增长百分比
- Learning(学习数据包)
 - 设置发送熟悉数据包的频率,以确保DUT没有将测试数据包老化掉






Latency 测试结果



Page 81


Latency 测试日志



Page 82

Packet Loss 测试


- Frame Loss Rate = (X-Y) / X * 100
- 适配不同的用户可选数据帧发送速率



流量分析: 接收到的 速率为Y


Packet Loss 测试配置

- Duration (持续时间)
 - □ 每次测试的持续时间(以秒为单位)
- Number of Trials (测试的次数)
 - 每中大小的数据包测试的次数
- Packet Sizes(测试数据包大小)
 - 。 测试的包大小设置
- Initial Rate (初始测试速率)
 - 测试开始时使用的速率,用线速的 百分比表示
- Step Rate (速率步长)
 - 。 每次测试速率的增长百分比
- Learning (学习数据包)
 - 设置发送熟悉数据包的频率,以确保DUT没有将测试数据包老化掉






Packet Loss 测试结果



Back-to-Back 测试


- 测试DUT在零丢包率的时候可以处理的最大突发数据包大小
- 测试过程中,如果没有丢包,将继续加大突发数据包的大小
- SmartApps 允许用户选择速率,但是RFC 2544规定了最小的帧间隙



Page 86


Back-to-Back 测试配置

- Duration (持续时间)
 - 每次测试的持续时间(以秒为单位)
- Number of Trials (测试的次数)
 - 每中大小的数据包测试的次数
- Packet Sizes (测试数据包大小)
 - 。 测试的包大小设置
- Initial Rate (初始测试速率)
 - 测试开始时使用的速率,用线速的 百分比表示
- Step Rate (速率步长)
 - 。 每次测试速率的增长百分比
- Learning(学习数据包)
 - 设置发送熟悉数据包的频率,以确保DUT没有将测试数据包老化掉





Back-to-Back 测试结果




Page 88

内容介绍

- 使用SmartBits测试方法及测试结果解读
 - 以太网4项指标测试方法及结果解读
 - □ 以太网其他功能的测试方法及结果解读
 - MAC地址表深度测试
 - 组播功能测试




交换机根据源MAC地址进行学习,根据目的MAC地址进行转发




NGSDH VB 设备配置




SmartWindows配置




SmartWindows配置



SmartWindows测试过程



SmartWindows测试过程




Huawei Confidential

内容介绍

- 使用SmartBits测试方法及测试结果解读
 - 以太网4项指标测试方法及结果解读
 - □ 以太网其他功能的测试方法及结果解读
 - MAC地址表深度测试
 - 组播功能测试



组播使用IGMP Snooping协议来维护组播地址表



设备以太网交换功能配置





设备以太网交换功能配置





设备Multicast功能配置
















SmartWindows测试结果分析



Page 106

SmartWindows测试结果分析



问题

• 问题1: 对于RFC2544测试,一般使用哪种测试软件?

问题2:四个测试指标之间的测试顺序是怎样的?为什么要有这种测试顺序?

问题3: 组播功能测试和MAC地址表深度测试使用的测试软件是什么?

小结

本节我们主要讲解了:

- 。 RFC2544的测试方法和结 果解读
- MAC地址表深度和组播功 能的测试方法结果解读

内容介绍

• 以太网测试原理知识介绍

• 以太网测试设备及测试软件介绍

使用SmartBits测试方法及测试 结果解读

• 其他测试工具介绍



其他以太网测试工具介绍

- Ping
- Tracert
- Iperf
- Multicast专用测试软件

Ping

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C: Documents and Settings \user>ping -h
Bad option -h.
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-1 size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
            [-w timeout] target_name
Options:
                   Ping the specified host until stopped.
   -t
                   To see statistics and continue - type Control-Break;
                   To stop - type Control-C.
                   Resolve addresses to hostnames.
    -a
    -n count
                   Number of echo requests to send.
    -1 size
                   Send buffer size.
    -\mathbf{f}
                   Set Don't Fragment flag in packet.
    -i TTL
                   Time To Live.
    -v TOS
                   Type Of Service.
                   Record route for count hops.
    -r count
    -s count
                   Timestamp for count hops.
                  Loose source route along host-list.
   -j host-list
    -k host-list
                   Strict source route along host-list.
   -w timeout
                   Timeout in milliseconds to wait for each reply.
C:\Documents and Settings\user>
```

Ping

典型应用:

ping 192.168.0.234 –t

ping 192.168.0.234 –I 5000

• ping 192.168.0.234 –f

ping 192.168.0.234 –I 5000 –f

//持续ping

//ping长度为5000字节的数据包

//不进行分包


//ping 5000字节的包,并且不分包

(在测试数据单板是否能够正常传输

大包时使用)



Tracert



Tracert

典型应用

Tracert 192.168.0.211

//IP地址

```
EX C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\user>tracert 192.168.0.211

Tracing route to 192.168.0.211 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.211

Trace complete.

C:\Documents and Settings\user>_
```

Tracert www.huawei.com

//域名

Iperf. exe

- 该软件在dos下运行
- 使用方法:
 - □ 将该软件直接copy到硬盘,如D盘根目录下:
 - 分别在需要测试的两台PC上运行;一台作为服务器端,一台作为客户端。
 - □ 作为服务器端的PC上使用: iperf -s

D:\>iperf -s

□ 作为客户端的PC上使用: iperf –c *ipaddress* (其中的ipaddress是服务器端PC的IP地址)

D:\>iperf -c serveripaddress

Iperf. exe

10.12.10.28

10.12.10.11



客户端

运行: D:\>iperf -c 10.12.10.11



服务器端

运行: D:\>iperf -s

客户端的显示:

D:\>iperf -c 10.12.10.11

Client connecting to 10.12.10.11, TCP port 5001

TCP window size: 8.00 KByte (default)

[1916] local 10.12.10.28 port 1765 connected with 10.12.10.11 port 5001


[ID] Interval Transfer Bandwidth

[1916] 0.0-10.0 sec 107 MBytes 94.7 Mbits/sec



Iperf. exe


服务器端的显示:



根据这个测试结果,我们可以知道,这两台PC间的实际带宽为 94.7 Mbits/sec


Multicast专用测试软件

•发端 (Server)



Multicast专用测试软件

收端 (Client)



Multicast Toolkit

注意事项:

- □ 可以设置多个组播组;
- □ 可以设置多个client加入同一个组播组;
- 如果没有使能组播功能,也可以收到组播包,因为没有使能组播时, 组播数据包是以广播形式转发;
- 使能组播功能后,从网管上查看设备检测到的组播组信息是否正确;

小结

本节我们主要讲解了:

- 常用以太网测试命令的使用方法
- 吞吐量和组播功能测试小工具的测试方法

总结

本课程我们主要讲解了:

- □ 以太网测试的基本原理
- □ 测试设备和测试软件介绍
- □ 测试方法和测试结果的解读
- □ 常用测试小软件的介绍

Thank You

www.huawei.com