
自动控制系统的类型和组成


© 西安交通大学电子与信息学部 蔡远利 教授

3.1 恒值自动调节系统




恒值自动调节系统的控制<mark>输入是恒定值</mark>,要求<mark>被控量</mark>(液面水位、温度等)<mark>保持给定值</mark>不变, 例如液面控制系统、直流电动机调速系统、温度调节系统等。

3.2 程序自动控制系统



程序自动控制系统的给定信号按预先编制的程序确定,要求被控量按相应的规律随控制信号变化,例如机械加工中的数控机床等。

3.3 随动系统(伺服系统)




随动系统(也称为伺服系统)的控制输入是变化规律未知的时间函数,系统的任务是使被控量按同样的规律变化,并与输入信号的偏差保持在规定范围内,例如函数记录仪、自动火炮系统和飞机/导弹自动驾驶系统等。

自动控制系统的组成

- 给定环节:产生给定的输入信号
- **反馈环节:** 对系统输出(被控制量)进行测量,将它转换成反馈信号
- **比较环节**: 将给定的输入信号和反馈信号加以比较,产生"误差"信号
- 控制器(调节器): 根据误差信号,按一定规律产生相应的控制指令
- **执行环节(执行机构):** 将控制信号进行功率放大, 并能使 被控对象的被 控量变化
- **被控对象:** 控制系统所要控制的设备或生产过程, 它的输出就是被控量


自动控制系统的框图




自动化仪表

- 1. **传感器** 实现对信号的检测并将被测的物理量变换为另一个物理量 (通常是电量),例如热电偶;
- 2. **变送器** 与传感器配套,使输出成为标准信号。例如对DDZ Ⅲ 电动单元组合仪表,标准信号为4 –20ma;
- 3. 控制器(调节器) 采用模拟信号的调节器使用较多,它接受来自被控对象的测量值和给定值或它们的误差,并根据一定的控制(调节)规律产生输出信号以推动执行机构(执行器)。控制器起了图3.4中给定环节、比较环节和控制器三者的作用;
- 4. 放大器 用以增加信号的幅度或(和)功率,如晶体管放大器,也可以由电信号放大到气动信号(如电-气转换器);
- 5. **执行机构** 接受控制器来的信息并对被控对象施加控制作用,如电动机。 工业控制常用的执行机构是气动薄膜调节阀、液压伺服马达、电动调节阀 等。

计算机控制系统






生产过程控制系统



电厂中央控制室


在石油、化工、冶金、电 力、轻工和建材等工业生产中 连续的或按一定程序周期进行 的生产过程的自动控制系统称 为生产过程控制系统。其目的 是保持生产稳定、降低消耗、 降低成本、改善劳动条件、促 进文明生产、保证生产安全和 提高劳动生产率等,是20世纪 以来科学与技术进步的特征, 是工业现代化的标志。

远距离测量(遥测)系统



遥测系统是指具有对一定距离的被测对象的某些参数进行测量、传输和处理功能的系统, 即是将对象参量的**近距离测量值传输至远距离的测量站**来实现远距离测量的系统。

远距离控制(遥控)系统




线性与非线控制系统

如果一个系统的输入、输出满足叠加原理, 该系统称为**线性系统**,否则为非线性系统。

叠加原理 (Superposition theorem)

- (1) **齐次性:** 如果系统输入为u(t),输出为y(t), k为给定常数,那么ku(t)对应的输出为ky(t);
- (2) **叠加性:** 如果系统输入 $u_1, u_2,$ 对应输出为 $y_1, y_2,$ 那么 $y(u_1 + u_2) = y_1(u_1) + y_2(u_2).$



$$rac{dx}{dt} = x(lpha - eta y)$$

$$rac{dy}{dt} = -y(\gamma - \delta x)$$

时变系统和时不变系统

- ◆时不变系统的特点是系统的自身性质不随时间而变化,又称为定常系统。具体地,系统的响应只取决于输入信号的性态和系统的特性,而与输入信号施加的时刻无关;
- ◆ 如果系统的动态特性与控制系统的初始时刻及终止时刻有关,则 该系统称为时变系统,也称非定常系统。

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t,\tau)u(\tau)d\tau$$
$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t-\tau)u(\tau)d\tau$$


Example

 $\ddot{y}(t) + a\dot{y}(t) + by(t) = cu(t)$ 如果a,b,c是时间的函数,则为时变系统; 如果a,b,c是常数,则为时不变系统。


因果系统与非因果系统

因果系统是指只有当输入信号激励系统时才出现输出(响应)的系统。即在**输入信号激励系统之前,因果系统的响应不会出现**。

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} g(t,\tau)u(\tau)d\tau$$
$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} g(t-\tau)u(\tau)d\tau$$



单变量与多变量控制系统



$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases} \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

仅有一个输入与一个输出的系统称为<mark>单输入一单输出系统</mark>,简称SISO系统(但系统内部变量可以有多多)。当系统的输入或输出变量的数目多于一个时,就称为多变量系统,它是现代控制理论研究的主要对象。

小结

- □ 控制系统类型有许多种划分,派生出了不同的理论和方法;
- 经典控制系统(经典控制理论)可以分为恒值调节系统、程序控制系统、随动系统三种;
- 单回路自动控制系统的组成及框图对于理解本专业核心思想 (反馈控制) 非常重要。