修改记录

			12 1341-141
更新日期	更新类型	更新人	更新内容
2019/6/20	Α	Echo	新建文档

注:

M-->修改

A -->添加

PI0049 用户手册

1 功能概述

PI0049 是一款 DSP 核心板,主控制器采用 TI Piccolo 系列 TMS320F280049CPM, LQFP-64 封装,引出全部 IO。PI0049 外形完全兼容树莓派,可以直接使用树莓派外壳、扩展板等资源,同时具备兼容树莓派的 40PIN GPIO 接口。

主要特性如下:

- 采用 TMS320F280049CPM, 100M 主频, 引出全部 IO。
- 外形尺寸兼容树莓派,可直接使用树莓派外壳、扩展板等资源。
- 具备兼容树莓派的 40PIN GPIO 接口。
- 内建 USB-TTL 电路,使用一条 MicroUSB 数据线即可开始开发。
- 内建标准 JTAG 接口。
- 具备 CAN、485、TTL 多种通信接口。
- XBOOT_PI0049 支持 IAP, 开发过程无需仿真器。

2 外观与端子

2.1外观说明

外观见图 1。




图 1 PI0049 外观与接口

PI0049 外形尺寸与树莓派(B+)完全相同,接口上充分利用了树莓派的端口布局,尽量做到兼容:

● MicroUSB 接口与树莓派完全相同。

- TTL 接口从原树莓派 HDMI 接口处引出。
- 复位按键从原树莓派 3.5 音频接口处引出。
- RS485 接口从原树莓派 RJ45 接口处引出,使用 3.81-3P 端子。
- CAN 接口从原树莓派 USB 接口处引出,使用 3.81-3P 端子。 安装外壳以后端子外观见图 2。



图 2 PI0049 安装外壳以后

2.2端子说明

端子定义见表 1。每个端子详细定义请查阅原理图。

端子号 功能 备注 兼容树莓派 40PIN GPIO 40PIN GPIO 接口 J1 JTAG 接口 标准 14PIN JTAG **J**2 J3 UART 接口 TTL 电平, 电源 5V, 信号 3.3V **I4** A CAN 接口 A 非隔离 CAN_A 匹配电阻短路跳线 120R, 短接时接入 J5_A CAN 接口 B 非隔离 J4_B CAN_B 匹配电阻短路跳线 120R, 短接时接入 J5_B RS485 接口 非隔离 J6 RS485 匹配电阻电路跳线 120R, 短接时接入 J7 供电和 USB 串口 J8 MicroUSB 接口 复位按键 K0 D3 运行指示灯 D2 电源指示灯

表 1 主要端子定义

注意: TMS320F280049 具备 2 个物理 SCI 接口: SCIA 和 SCIB。USB 串口和 TTL 串口公用 SCIA, RS485 使用 SCIB。USB 串口和 TTL 串口同一时间只能使用一个。如使用 USB 串口时, TTL 串口应保持悬空,使用 TTL 串口时, USB 串口(MicroUSB 可以用来供电)应该保持悬空。

3 固件更新

3.1 CCS 更新固件

常规更新方式,支持在线调试。详情请查阅 CCS 相关文档。CCS 自从 v7.0 版本开始用户协议变更为 Technology Software Publicly Available (TSPA)协议,用户可免费使用。推荐使用 CCSv7 及以后版本。

3.2 C2Prog 更新固件

C2Prog 是 CodeSkin(<u>http://www.codeskin.com/</u>)推出的一款 C2000 系列 MCU FLASH 烧写软件,支持 JTAG 和 SCI 方式烧写 C2000 固件, v1.7 及之前版本烧写文件只支持.hex 格式,从 v1.8 版本开始支持.hex 和.out 格式。

C2Prog用户界面见图 3。




图 3 C2Prog 用户界面

如使用 C2Prog 通过 SCI 接口更新固件,需要短接 GPIO24 到 GND 然后复位 DSP,使 DSP 进入 SCI 引导模式。详见图 4。




图 4 PI0049 进入 SCI 引导模式

3.3 XBOOT 更新 APP

XBOOT 是一款 TI C2000 平台的 bootloader 软件,配合 USBTTL,USBCAN 等硬件,可以实现 C2000 系列 DSP 固件 IAP 功能。

项目主页: https://github.com/xjtuecho/UARTCAN/tree/master/XBOOT XBOOT_PI0049 是专门为 PI0049 开发板定制的版本,支持全部 TTL、485、CAN 接口。将 XBOOT_PI0049 写入 PI0049 以后,可以使用 XBOOT 通过 TTL、485、CAN 更新 APP。无需向 C2Prog 一样每次复位进入 SCI 引导模式。

上位机软件使用"超级终端",串口参数见图 5。

位/秒(B):	115200 ▼
数据位(D):	8 ▼
奇偶校验(P):	无 ▼
停止位(S):	1 ▼
数据流控制(F):	无 ▼
	还原为默认值 (R)

图 5 超级终端串口参数

使用超级终端连接串口命令行以后,执行 reboot 900 命令,延时 900ms 重启,然后马

上按住键盘上的字母'e',设备重启进入 XBOOT,执行 ymodem 命令,然后选择要升级的固件,协议选择'ymodem'等待固件下载完毕即可。

发送过程见图 6图 7,成功以后超级终端会有如下提示:

ymodem

ymodem update firmware, press A to abort ...

CCCCCCCCCCCCCCCC

Update firmware OK!

File Name: F280049APP.hex

File Size: 38099

End Addr: 0x085EE0




图 6 选择 Ymodem 协议发送文件



图 7 Ymodem 发送过程

完整的 XBOOT 命令请参考《XBOOT_PI0049_CmdRef》。

4 附录

4.1技术规格

表 2 技术指标

	指标	说明	备注
--	----	----	----

主控制器 TMS320F280049CI		100M, LQFP-64
供电范围	4.5-5.5V	
供电接口	MicroUSB/GPIO	
静态电流	约 90mA	运行 XBOOT_PI0049
CAN	2 路	非隔离
RS485	1 路	非隔离
TTL	1 路	3.3V-TTL 电平, 不兼容 5V IO
USB	1 路	USB 转 UART
体积	85x56x10mm	
重量	25g	

注: PI0049 出厂时默认写入 XBOOT_PI0049 固件。USB 串口与 TTL 串口公用 SCIA,同一时间只能使用一个。

4.2网络资源

XBOOT 官方主页: https://github.com/xjtuecho/UARTCAN/tree/master/XBOOT

德州仪器官方网站: http://www.ti.com/

德州仪器中文技术支持社区: https://e2echina.ti.com/

CCS 软件下载: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs downloads.html#overview

C2Prog 软件下载: http://www.codeskin.com/programmer
controlSUITE 下载: http://www.ti.com/tool/c2000ware
C2000Ware 下载: http://www.ti.com/tool/c2000ware