



中国电脑技术员联盟

计算机组装与维护





课程要点

- ❖了解计算机的硬件组成
- ❖掌握BIOS基本设置
- ❖掌握计算机的硬件故障检测与维护





计算机的硬件组成

- **❖1**.<u>主板</u>
- ❖2. 中央处理器
- **❖**3.<u>内存</u>
- **❖**4.<u>显卡</u>
- ❖5. <u>声卡和音箱</u>
- **❖**6.<u>硬盘</u>
- **❖7**.<u>软驱</u>

- ❖8. 光驱
- ❖9. 网卡和调制解调器
- **❖10**.显示器
- ❖11.鼠标和键盘
- ❖12. <u>机箱和电源</u>
- ❖13. 其他设备





❖3. 按主板的结构分类

- 主板按其结构可分为AT主板、Baby AT主板、ATX主 板和BTX主板等。
 - · AT主板:AT主板首先应用在IBM PC机上,不过这种类型的主板因不能适应计算机的发展需求,已经被淘汰。AT主板如图2-21所示。
 - · Baby AT主板:随着电子元件集成化程度的提高,相同功能的主板不再需要全AT的尺寸。因此在1990年推出了Baby/Mini AT主板规范,简称为Baby AT主板,如图2-22所示。







图2-21 AT主板



图2-22 Baby AT主板





❖ATX主板

ATX主板广泛应用于家用计算机,是现在主板结构的主流。该类主板比AT主板设计更为先进、合理,与ATX电源结合得更好。ATX主板的面积比AT主板要稍大一些,软驱和IDE接口都移到了主板中间,键盘和鼠标接口也由COM接口换成了PS/2接口,并且直接将打印接口和PS/2接口集成在主板上,如图2-23所示。







图2-23 ATX主板





❖BTX主板

- BTX主板是ATX主板的改进型,它使用窄板(Low-profile)设计,使部件布局更加紧凑。针对机箱内外气流的运动特性,主板工程师们对主板的布局进行了优化设计,使计算机的散热性能和效率更高,噪声更小,主板的安装拆卸也变得更加简便。
- BTX在一开始就制定了3种规格,分别是BTX、Micro BTX和Pico BTX。3种BTX的宽度都相同,都是 266.7mm,不同之处在于主板的大小和扩展性有所不同。如图2-24所示为BTX主板。







图2-24 BTX主板






❖主板是一块长方形的集成电路板,板上装有组成 计算机的主要电路系统。主板上面集成有扩充插 槽、BIOS芯片、I/O控制芯片、CPU插槽、控制 芯片组、内存插槽、跳线开关、键盘接口、指示 灯接口、主板电源插座、软驱接口、硬盘接口和 串行并行接口等。在如图所示的主板中,特别指 出了部分部件的名称。











*外设接口

外设接口包括键盘和鼠标接口、USB接口、串行接口和并行接口等,如图2-37所示。

❖机箱面板引出线接口

要注意的是,电源灯、硬盘灯的插头均有正负之分, 需要把表示正极的深色线插到带"+"标志的插针中。





PS/2鼠标接口 PS/2鼠标接口 PS/2键盘接口 USB接口 串行接口 并行接口 并行USB接口 **图**2-37 **外设接口**

Page 13/44





跳线的类型

* 迄今为止跳线已经发展了三代



键帽式跳线

CMOS Setup Utility - Copyright (C) : Frequency/Voltage


CPU Vcore Select

CPU Vio Select
Auto Detect DIMM/PCI Clk

Spread Spectrum Modulated

CPU Host/PCI Clock

Default



Dip 式跳线





机箱面板指示灯及控制按键插针

❖ POWER LED 电源指示灯

❖ SPEAKER 铃(扬声器)

◆ HDD LED 硬盘指示灯


❖ TURBO LED 跳频指示灯

❖ TURBO SW 跳频控制按键插针

❖ RESET SW Reset控制按键插针

❖ POWER SW 电源控制按键插针

❖ KEYLOCK 键盘锁







- 1.控制芯片组
- 2. BIOS芯片
- 3. 主板的插座
- 4. 主板上的插槽
- 5. 外设接口
- 6. 机箱面板引出线接口





*控制芯片组

- 芯片组由北桥芯片和南桥芯片构成。
 - 北桥芯片的主要功能是通过前端总线与CPU进行数据交换,并将处理过的数据信号和控制信号传送给内存、图形图像控制组件和南桥芯片。北桥芯片如图2-25所示。
 - · 南桥芯片作为主板的外交大使、基本输入输出的控制中心,一般被安装在PCI插槽的前侧。南桥芯片与BIOS芯片相通,主要负责对外部设备数据的传输和处理,同时管理IDE设备、DMA通道控制、对AC 97音频数据的处理,以及对网络接口、USB接口的控制和电源管理等。如图2-26所示为典型的南桥芯片。







图2-25 北桥芯片



图2-26 南桥芯片





❖BIOS芯片

■ BIOS的全称为Basic Input/Output System,中文意 思为基本输入输出系统,它既是硬件又含有软件,是 系统中硬件与软件之间交换信息的链接器。在主板 BIOS芯片的上面,一般都贴有Award或者是AMI的标 识,它是主板上惟一贴有标签的芯片。芯片的内部通 常都固化有键盘鼠标、串口并口、软驱和硬盘驱动器 等系统启动所必须的基本驱动程序。我们常说的清除 CMOS设置,实际上就是撤消BIOS芯片的后备电源(钮 扣电池),让CMOS芯片中保存的数据参数恢复到出厂 状态。BIOS芯片如图2-27所示。







图2-27 主板上的BIOS芯片 Page 20/44







❖IDE设备接口

■ 一般位于主板的底部,有40针。两个IDE口并在一起,有时一个呈绿色,表示它为IDE1。因为系统首先检测IDE1,所以IDE1应该接系统引导硬盘。现在的主板上IDE和串行ATA接口并存,既支持ATA133,又支持串行ATA(即SATA)。串行ATA是在并行传输速率无法进一步提高的情况下出现的一种新的、具有更高传输速率的技术。如图2-35(a)所示为IDE设备接口,(b)所示为SATA接口。









(a) IDE接口

(b) SATA接口

图2-35 硬盘设备接口





❖软盘驱动器接口

 软盘驱动器接口用来连接软驱,多位于IDE接口旁边, 每个主板只有一个软驱插座,通常标注着 "FLOPPY" 或 "FDD"或 "FDC",它比IDE插槽短,如图2-36所示。



图2-36 软盘驱动器接口





❖主板上的插槽

AGP插槽: AGP (Accelerated Graphics Port, 图形加速端口)插槽是专用的显卡插槽。主板上一般只有一个AGP插槽。它可以加速显卡的3D处理能力,让视频处理器与系统内存直接相连,避免经过窄带宽的PCI总线而形成系统瓶颈,同时提高了3D图形的数据传输速度,如图2-30所示。








图2-30 AGP插槽





❖PCI插槽

PCI(Peripheral Component Interconnect,外围部件互连)总线是一个先进的高性能局部总线,通常工作频率为66MHz。主板上的PCI插槽一般有3~5个,常见的PCI卡有声卡、网卡、电视卡和内置Modem等。PCI插槽如图2-33所示。

❖ PCI Express插槽

■ PCI Express总线是PCI扩展总线的新一代升级标准,简称PCI-E。该总线采用点对点技术,能够为每一个设备分配独享通道带宽,不需要在设备之间共享资源,这就充分保障了各设备的宽带资源,从而提高数据传输速率。PCI-E插槽如图2-34所示。









图2-33 PCI插槽

图2-34 PCI-E插槽






CPU

❖ CPU(Central Processing Unit)中文名称为中央处理器或中央处理单元,它是计算机系统的核心部件。CPU的性能高低直接影响着整台微机的性能,它负责微机系统中数值运算、逻辑判断、控制分析等核心工作。



正面



<u>反面</u>





CPU的性能指标

※CPU的技术指标

- 1、主频
- 2、外频
- 3、倍频
- 4、地址总线宽度
- 5、数据总线宽度
- 6, L1 Cache

- 7、L2 Cache
- 8、生产工艺
- 9、工作电压
- 10、插槽类型
- 11、动态处理
- 12、协处理器





❖显卡

显示卡简称"显卡",显卡是用来控制显示器颜色等信息的设备。也就是说,显示器必须依靠显示卡提供的显示信号才能显示出各种字符和图像。显卡如图1-5所示。







计算机的硬件组成

5.声卡和音箱 声卡是计算机中处理声音的部件,声卡上有音箱 和耳麦的插口如图所示:





Page 31/44





计算机的硬件组成

❖6.硬盘

硬盘是大容量、高存取速度、不易磨损的计算机外部存储设备,是计算机系统中保存信息资源最重要的外部存储器。主要有IDE接口和SATA接口硬盘如图1-8所

示。











IDE接口硬盘跳线设置

迈拓硬盘跳线设置:

主盘跳线: 跳J50和J46




J5D J48 J46 J44 J42 Master with CLJ



350 348 346 344 342 Slave

美钻硬盘跳线设置:

主盘跳线:跳J48



从盘跳线:







计算机的硬件组成

* 软驱

软盘驱动器一般简称为"软驱",是专门用来读写软盘的设备,软驱是软盘和计算机交流的媒介。常用的软盘是3.5英寸、1.44MB的。软驱如图1-10所示。



图1-10





计算机的硬件组成

⇔光驱

光盘驱动器简称"光驱",光驱需要与光盘配合使用。光驱包括只读光驱(CD-ROM)、可擦写光驱(CD-R/W)、DVD只读光驱和DVD可擦写光驱等。光驱如图1-9所示。










网卡类型





//44 笔记本网卡





内存的定义

❖内存也叫主存,是PC系统存放数据与指令的半导体存储器单元,也叫主存储器(Main Memory),通常分为只读存储器(ROM-Read Only Memory)、随机存储器(RAM-Red Access Memory)和高速缓存存储器(Cache)。我们平常所指的内存条其实就是RAM,其主要的作用是存放各种输入、输出数据和中间计算结果,以及与外部存储器交换信息时做缓冲之用。






内存的分类

- *按照内存的工作原理分为:
 - RAM (Random Access Memory)
 - ・随机存储器
 - ROM (Read Only Memory)
 - ・只读存储器






EDO内存



内存条

SDRAM内存



DDR RAM内存



RDRAM





- ◆主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三种。
 - (1).Award BIOS是由Award Software 公司开发的 BIOS产品,功能较为齐全,支持许多新硬件
 - (2).AMI BIOS是由AMI公司出品的BIOS系统软件,它对各种软、硬件的适应性好,能保证系统的性能稳定。
 - (3).Phoenix BIOS是Phoenix公司产品,多用于高档的原装品牌机和笔记本电脑上。其画面简洁,便于操作。





BIOS自检响铃及其含义

Award的自检铃声及其含义

Awaiu的自业校产及共占人		
铃 声	含义	
1短	系统启动正常	
1长1短	内存或主板出错	
1长2短	显示错误(显示器或显示卡)	
1长9短	主板FlashROM或EPROM错误	
不停地响(长)	内存损坏或接触不良	
不停地响(短)	电源、显示器或显示卡接触不良	
	Page 41/44	





BIOS自检响铃及其含义 AMI的自检铃声及其含义

铃 声	含义
1短	内存错误
2短	内存校验错误
3短	基本内存错误
4短	系统时钟错误
5短	处理器错误
6短	键盘控制器错误
7短	实模式错误
8短	显示内存错误
1长3短	内存错误
1长8短	显示测试错误





BIOS自检响铃及其含义

Phoenix的自检铃声及其含义

铃 声	含义
1短	系统启动正常
3短	系统加电初始化失败
1短1短4短	ROM BIOS 校验错误
1短1短3短	COMS或电池失效





BIOS的作用

- 1、开机引导
- 2、上电自检(POST)
- 3、驱动I/O基本设备
- 4、分配中断值
- 5、系统启动自举程序





Award BIOS的设置

- ❖ Standard CMOS Features 标准CMOS设置(包括日期、时间、硬盘软驱类型等)
- ❖ Advanced BIOS Features 高级BIOS设置(包括所有特殊功能的选项设置)
- ❖ Advanced Chipset Features 高级芯片组设置 (与主板芯片特性有关的特性功能)
- ❖Integrated Peripherals 外部集成设备调节设置 (如串口、并口等)
- ❖ Power Management Setup 电源管理设置





Award BIOS的设置

- ❖ Set Supervisor Password 管理员口令设置
- ❖ Set user Password 普通用户口令设置
- **❖Save & Exit setup 保存退出**
- ❖ Exit Without Saving 不保存退出



BIOS功能设置 (Advanced BIOS Features)

❖BIOS常用的设置

- First Boot Device(第一启动项)
- Second Boot Device (第二启动项)
- Third Boot Device (第三启动项)
- Boot other Device (从其他驱动器启动)

可以通过如下选项启动: Floppy、LS120、Hard Disk、CDROM、ZIP100、USB-FDD、USB-ZIP、LANUSB-CDROM、Disabled





Integrated Peripherals

*外部集成设备调节设置

- Onboard Lan Device (集成网卡设置项)
 - ・默认为:Enabled
- Onboard LAN Boot ROM(外部独立网卡设置项)
 - ・默认设置为:Disabled
- USB Controller (USB控制器)
 - ・默认设置为: Enabled
- USB Keyboard Support (USB键盘支持)
 - ・默认设置为: Disabled
- USB Mouse Support (USB鼠标支持)
 - ・默认设置为: Disabled





CMOS参数设置的清除

❖方法一:跳线法

■ 设置CMOS在主板上的跳线。

❖方法二:电池法:

■ 取下CMOS电池





计算机故障的分类

* 计算机硬故障

- 电源故障
- 芯片故障
- 连线故障
- 部件故障
- 兼容性故障

* 计算机软故障

- 操作系统中的文件损坏引起的故障
- 驱动程序不正确引起的故障
- 误操作引起的故障
- 计算机病毒引起的故障
- 不正确的系统设置引起的故障





硬件故障的诊断步骤

- (1).由表及里
- (2). 先电源后负载
- (3). 先外设再主机
- (4). 先静态后动态
- (5). 先共性后局部





硬件故障的处理方法

- (1).清洁法
- (2).直接观察法
- (3).最小系统法
- (4).拔插法
- (5).交换法
- (6).比较法
- (7).振动敲击法








驱动类故障








诊断卡的使用









诊断卡排错

❖ 当插在PCI总线槽上时:

■ 电源指示灯组为:12V,-12V,3V3,5V;

■ 信号指示灯组为:IRDY,FRAME,CLK,RST,RUN

❖ 当插在ISA总线槽上时:

■ 电源指示灯组为:12V,-12V,-5V,5V;

■ 信号指示灯组为:BIOS,OSC,CLK,RST,RUN





常见的错误代码含义

- ❖ C1:内存读写测试,如果内存没有插上,或者频率太高会被BIOS认为没有内存条,那么POST就会停留在 "C1"处。
- ❖ OD:表示显卡没有插好或者没有显卡,此时蜂鸣器也会发出嘟嘟声。
- ❖ 2B:测试磁盘驱动器,软驱或硬盘控制器出现问题,都会显示"2B"。
- ❖ FF:表示对所有配件的一切检测都通过了。但如果一开机就显示"FF",这并不表示系统正常而是主板的BIOS出现故障,导致原因可能有:CPU没有插好,CPU的核心电压没调好、CPU 频率过高,主板自身问题等。





总结

- ❖ 计算机 硬件的组成部分及作用
- ❖计算机跳线的设置
- **❖BIOS的基本设置**
- ❖计算机故障的种类
- * 计算机故障的检测与排除