සුක්කානම් පද්ධතිය (Steering System)

ධාවනය වන වාහනයක් පාලනය කර ගැනීමට අතනවශන වන බැවින්, රෝධක පද්ධතිය මෙන්ම සුක්කානම් පද්ධතියද වැදගත් තැනක් ගනී. සුක්කානම් පද්ධතියෙන් ඉටුවන පුධාන කාර්යයන් පහත සඳහන් ලෙස දැක්විය හැක.

- ❖ රියදුරා විසින් සුක්කානම් රෝදය (Steering Wheel) අවශානව අනුව කරකවන විට, එයට අනුරූපව ඉදිරිපස රෝද හරවමින් වාහනයේ ධාවන දිශාව වෙනස් කිරීම.
- සුක්කානම් රෝදය කරකැවීම සඳහා ඊයදුරා විසින් යොදන ආයාසය, ගියර අනුපාත හා ලීවර කියාවන් මගින් වැඩිකර රෝද හැරවීම සඳහා යොදවා ගැනීමෙන් ඊයදුරාට පහසුවක් ඇති කිරීම.
- ◆ වාහනය ධාවනය වීමේදී ඉදිර්පස රෝදවලින් ඇතිවන ගැස්සීම් බොහෝදුරට උරා ගනිමින් එම ගැස්සීම් ර්යදුරා වෙත සම්ප්‍රේෂණය වීම වැළැක්වීම.

මෙම කාර්යයන් ඉටු කරලීම සඳහා උසස් තාක්ෂණික නිර්මාණයන්ගෙන් යුතු කොටස් ගණනාවක්ම සුක්කානම් පද්ධතියට ඇතුළත් වේ.


නවීන වාහනවල භාවිත කරන සුක්කානම් පද්ධති පුධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකි වේ. ඒවා නම්,

- 1. Drop Arm Type
- 2. Rack and Pinion Type

නවීන බස්, ලොරි වැනි බර වාහන සෑම එකකම පාහේ දක්නට ලැබෙනුයේ Drop Arm Type සුක්කානම් පද්ධති වන අතර කාර් වැනි සැහැල්ලු වාහනවල Rack and Pinion Type බහුල වශයෙන් භාවිත කෙරේ.

Drop Arm Type

පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ ලඹ බාහු වර්ගයේ සුක්කානම් පද්ධතියකට අයත් කොටස් ය.



රියදුරු කුටියේ ඇති සුක්කානම් රෝදයට සවිවන සුක්කානම් ඊෂාව (Steering Shaft) ඇත්තේ සුක්කානම් කණුව තුළ ය. වාහනයේ ධාවන දිශාව වෙනස් කිරීම සඳහා රියදුරා විසින් සුක්කානම් රෝදය එක් අතකට කරකවනු ලැබූ විට, ඒ සමගම සුක්කානම් කණුව තුළ ඇති සුක්කානම් ඊෂාව කරකැවී ඇඹරුමක් සුක්කානම් පෙට්ටියට (Steering Box) ලබා දේ. සුක්කානම් පෙට්ටිය තුළ ඇති ගියර මඟින් එම ඇඹරුම් බලය (Twisting Force) වැඩිකර, ලඹ බානු ඊෂාව (Drop Arm Shaft) අධි බලයකින් කරකවයි. මේ මඟින් එයට සම්බන්ධ ලඹ බානුව පැද්දී, එම චලිතය තිරස් බානුව (Drag Link) මඟින් අෑඳූම් දණ්ඩ (Tie Rod) හා සුක්කානම් අත් වෙත ලබාදී රෝද හැරවීම සිදු කරයි.

සුක්කානම් පෙට්ටියේ සිට රෝද දක්වා චලිතය සම්පේෂණය කරන දඬු පද්ධතිය සුක්කානම් බන්ධන දඬු (Steering Linkage) ලෙස හැඳින්වේ. මේ අනුව සුක්කානම් බන්ධන දඬු පද්ධතියට අයත් වන්නේ ලඹ- බාහුව, තිරස් බාහුව, ඈඳූම් දණ්ඩ හා සුක්කානම් අත් ය.

සුක්කානම් පෙට්ටිය (Steering Box)

නොයෙක් ආකාරයේ නිර්මාණයන්ගෙන් යුත් ගියර අඩංගු සුක්කානම් පෙට්ටි වාහනවල භාවිත කරනු ලැබේ. එසේ වුවද සුක්කානම් පෙට්ටිය තුළ ඇති ගියර එකලස මූලික වශයෙන් සමන්විත වන්නේ සුක්කානම් ඊෂාව කෙළවර ඇති යම් ආකාරයක ගැඩවිලි ගියරයකින් (Worm Gear) සහ සුක්කානම් ඊෂාවට ලම්බකව සකස් කර ඇති ලඹ බාහු ඊෂාවේ ඇති ගියරයකිනි. මෙම ගියර එකිනෙක හා සම්බන්ධ වී ඇති අතර මේ ගියර සැකැස්ම මඟින් ගියර අනුපාතයක්ද ඇති කරයි.


වාහනවල බහුල වශයෙන් භාවිත කරන සුක්කානම් පෙට්ට් වර්ග හතරක් පහත දැක්වේ.

- 1. ගැඩවිලා හා ගැඩවිලි රෝද වර්ගය (Worm and Worm Wheel Type)
- 2. ඉස්කුරුප්පු හා මුර්ච්ච් වර්ගය (Screw and Nut Type)
- 3. පුතිසංසරණ ගුලා වර්ගය (Re-circulating Ball Type)
- 4. ගැඩවිලා හා රෝලර වර්ගය (Worm and Roller Type)

ගැඩවිලා හා ගැඩවිලි රෝද වර්ගය (Worm and Worm Wheel Type)

මෙම වර්ගයේදී සුක්කානම් ඊෂාව කෙළවර ඇති ගැඩවිලා, ආවරණය (Casing) තුළ රඳවා ඇත්තේ තෙරපුම් බෙයාරිම් (Thrust Bearings) දෙකක ආධාරයෙනි. ගැඩවිලි රෝදයට සවි වී ඇති ලඹ බාහු ඊෂාව කරකැවෙනුයේ ලෝකඩ බුහු (Bronze Bushes) මතය. පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ ගැඩවිලා හා ගැඩවිලි රෝද වර්ගයේ සුක්කානම් පෙට්ටියකි.


ගැඩවිලි රෝදය ගැඩවිලා හා සම්බන්ධ වී ඇති බැවින් සුක්කානම් ඊෂාවේ (Steering Shaft) කෙළවරට සවිකර ඇති සුක්කානම් රෝදය කරකවන විට ගැඩවිලා කරකැවෙන අතර ගැඩවිලා මඟින් ගැඩවිලි රෝදයද ලඹ බාහු ඊෂාවද (Drop Arm Shaft) චලිත කරයි. මේ හේතුවෙන් ලඹ බාහු ඊෂාවට දාර මඟින් හා මුරිච්චියක් මඟින් සම්බන්ධව ඇති ලඹ බාහුව පැද්දී, ලඹ බාහුව හා රෝද යා කරන සුක්කානම් බන්ධන දඬු ආධාරයෙන් රෝද හැරවීම සිදු කරයි.



සුක්කානම කියා කිරීමේදී ගැඩවිලි රෝදය කරකැවෙනුයේ අංශක 60 සිට 90 දක්වා පමණ පුමාණයක් බැගින් ගෙවීමකට භාජනය වනුයේ ගැඩවිලි රෝදයේ ස්පර්ශ වන කොටස පමණි. මේ නිසා ගැඩවිලි රෝදයේ යම්කිසි ගෙවීමක් ඇති වූ විට, එම රෝදය හරවා නොගෙවුන පැත්ත ගැඩවිලා හා සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් ගැඩවිලි රෝදය තවදුරටත් පුයෝජනයට ගැනීමට හැකිවීම මෙම වර්ගයේ ඇති පුධාන වාසියක් වෙයි.

මෙම නිර්මාණයටම බොහෝදුරට සමාන, එහෙත් ගැඩවිලි රෝදය වෙනුවට ගැඩවිලි කේන්දික බණ්ඩයක් (Worm Sector) යොදා ඇති ගැඩවිලා හා කේන්දික බණ්ඩ වර්ගය (Worm and Sector Type) යනුවෙන් හඳූන්වනු ලබන සුක්කානම් පෙට්ටි වර්ගයක්ද වාහනවල භාවිත කෙරේ. මෙය ඉහත සඳහන් වර්ගවලට වඩා සරල හා සැහැල්ලු වන නමුත් ගැඩවිලි රෝදය මෙන් කේන්දික බණ්ඩය ගෙවුනු පසු නැවත හරවා පාවිච්චි කිරීමට නොහැකි වේ.

ඉස්කුරුප්පු හා මුරිච්චි වර්ගය (Screw and Nut Type)



මෙම වර්ගයේදී, සුක්කානම් ඊෂාව කෙළවර ඇත්තේ බනු ඇරඹුම (Multistart) සහිත ඉස්කුරුප්පු පොටකි. පොස්පර් ලෝකඩවලින් හෝ වානේවලින් සාදා ඇති මුර්ච්චියේ ඇතුළත ඇති ඉස්කුරුප්පු පොට මඟින් මුර්ච්චිය ඉස්කුරුප්පුවට සම්බන්ධ වී ඇත. ලඹ බාහු ඊෂාවට සම්බන්ධ පැද්දුම් අත (Rocker Arm) කෙළවරෙහි ඇති ඇණය මුර්ච්චියේ සකස් කර ඇති සිදුරට වැටේ. මේ නිසා මුර්ච්චියට කරකැවීමට අවකාශ නැති වේ.

සුක්කානම් රෝදය කරකවන විට සුක්කානම් ඊෂාව කරකැවී ඉස්කුරුප්පු පොට කරකැවෙන අතර මුරිච්චියට කරකැවීමට නොහැකි බැවින් මුරිච්චිය පොට දිගේ ගමන් කරයි. මෙවිට මුරිච්චියට සම්බන්ධව ඇති ඇණය හේතුවෙන් පැද්දුම් අත චලිත වන අතර ඒ අනුව ලඹ බාහු ඊෂාව කරකැවී ලඹ බාහු ඊෂාව කරකැවී ලඹ බාහු ඊෂාව කරකැවී ලඹ බාහුව පැද්දීමෙන් දඬුවල ආධාරයෙන් රෝද හැරවීම සිදු වේ.

ගැඩවිලා හා රෝලර වර්ගය (Worm and Roller Type)

පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ මෙම වර්ගයේ සුක්කානම් පෙට්ටියකි. සුක්කානම් ඊෂාව කෙළවර ඇති ගැඩවිලා හා සම්බන්ධ වන ලඹ බාහු ඊෂාවට සවිකර ඇති රෝලරය (Roller) හේතුවෙන් සුක්කානම් ඊෂාව කරකවන විට ලඹ බාහු ඊෂාව චලනය වී ලඹ බාහුවේ අවශා චලිතය ඇති කරයි.



පුතිසංසරණ ගුලා වර්ගය (Re-circulating Ball Type)

නවීන වාහනවල වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන සුක්කානම් පෙට්ටි වර්ගය වනුයේ මෙම වර්ගය යි.



මෙම වර්ගයේ සුක්කානම් පෙට්ට්වල සුක්කානම් ඊෂාව කෙළවර ඇති ගැඩවිලා මත විශේෂ මුර්ච්චියක් වෙයි. මෙම ගුලා මුර්ච්චිය ඇතුළත සකස් කර ඇති ඇලි (Grooves) හා ගැඩවිලාගේ ඇලි අතර ඇති කුඩා ගුලා (Balls) පේළියකි. සුක්කානම් ඊෂාව කැරකෙන විට ඇලි ඔස්සේ ගුලා පෙරළී ඒී මඟින් ගුලා මුර්ච්චිය ගැඩවිලා දිගේ චලනය වීමට සලස්වයි.

සුක්කානම් පෙට්ටියේ සීරුමාරු කිරීම්

සෑම සුක්කානම් පෙට්ටියකම පාහේ සීරුමාරු කිරීම් දෙකක් සඳහා අවකාශ සලසා ඇත. චනම්,

- 1. සුක්කානම් ඊෂාවේ කෙළවර බුරුල (End Play)
- 2. ගැඩවිලා හා රෝලර හෝ කේන්දික බණ්ඩය හෝ අතර ඇති අවර ගැස්ම (Backlash)


මෙයට අමතරව සමහර සුක්කානම් පෙට්ටිවල ලඹ බාහු ඊෂාවේ කෙළවර බුරුල සීරුමාරු කිරීම සඳහාද ඉඩ සලසා ඇත.

සුක්කානම් ඊෂාවේ කෙළවර බුරුල සීරුමාරු කිරීම කරනු ලබන්නේ ඊෂාවේ කෙළවර ඇති තෙරපුම් බෙයාරිම් සීරුමාරු කිරීමෙනි. මේ සඳහා සමහර නිර්මාණවලදී සිවි කොළ (Shims) යොදා ගන්නා අතර අනෙක් අවස්ථාවල ඒ සඳහා සීරුමාරු මුර්ච්චියක් වෙයි.


අවර ගැස්ම සීරුමාරු කිරීම සඳහා වෙනම මුර්ච්චියක් වේ. සාමානෳයෙන් මෙම මුර්ච්චිය පිහිටුවා ඇත්තේ සුක්කානම් පෙට්ටියේ පැති කවරය (Side Cover) මත ය.

එක් එක් වර්ගවල සුක්කානම් පෙට්ටිවල සීරුමාරු කිරීම් කළ යුතු ආකාරය හා පුමාණයන් පිළිබඳව ඒ ඒ නිෂ්පාදකයන් විසින් දක්වනු ලැබේ. සුක්කානම් පෙට්ටියෙන් සාර්ථක කාර්යක්ෂමතාවක් ලබා ගැනීම සඳහා එම සීරුමාරු කිරීම් නියම ආකාරයෙන්ම කිරීම වැදගත් වේ.

සුක්කානම් බන්ධන දඬු (Steering Linkage)



රූප සටහනේ දක්වා ඇති බන්ධන දඬු සැකැස්මට අමතරව නොයෙක් වර්ගවල බන්ධන දඬු සැකසුම් වාහනවල භාවිත කරනු ලැබේ. පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ තවත් බහුල වශයෙන් යොදා ගන්නා සැකැස්මකි. ඉදිරිපස රෝදවල ඇත්තේ නිදහස් අවලම්බනයක් (Independent Suspension) නම්, යොදා ගනු ලබන්නේ මෙවැනි දඬු සැකැස්මකි.




මෙම සැකැස්මේදී ලඹ බානුව පුතියෝජක දණ්ඩට (Relay Rod) සම්බන්ධ වන්නේ ගුලා මූට්ටුවක් (Ball Joint) මඟිනි. ඊයදුරා විසින් සුක්කානම් රෝදය කරකවන විට, එම කරකවන දිශාව අනුව ලඹ බානුව එක පැත්තකට චලිත වී පුතියෝජක දණ්ඩ තල්ලු කරයි. උදාහරණ වශයෙන්, වාහනය දකුණු දිශාවට හැරවීම සඳහා සුක්කානම් රෝදය දකුණු දෙසට කරකැවූ විට, ඒ අනුව ලඹ බානුව වම් පැත්තට චලිත වී පුතියෝජක දණ්ඩ එම දිශාවට අදී. මෙවිට පුතියෝජක දණ්ඩට ගුලා මූට්ටු මගින් සම්බන්ධ කර ඇති ඈදුම් දඬු දෙකින් වම් පැත්තේ ඇති දණ්ඩ මගින් සුක්කානම් අත තල්ලු කර එම රෝදය දකුණු දිශාවට හරවයි. ඒ

සමගම දකුණුපස ඇති දණ්ඩ මගින් සුක්කානම් අත ඇදීමෙන් එම රෝදය දකුණු දිශාවට හරවයි.


පුතියෝජක දණ්ඩෙහි ලඹ බාහුවට සම්බන්ධ නොවන කෙළවර, වාහනයේ රාමුවට සවිවන අකම් අත (Idle Arm) සමඟ ගුලා මූට්ටුවකින් සම්බන්ධ කිරීමෙන් රඳවා ඇත. මෙම අකම් අත ලඹ බාහුවට සමාන්තර වේ.

පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන ලෙස, අෑදුම් දඬු සුක්කානම් අත්වලට සව් වන්නේද ගුලා මූට්ටු මගිනි. රෝදවල ඇතුල් ඇලය සැකසීම සඳහා ඈදුම් දඬුවල දිග වෙනස් කිරීම පිණිස විල්ලකින් හා කලම්ප දෙකකින් යුක්ත සීරුමාරුවක් චක් චක් ඈදුම් දණ්ඩේ වෙයි. කලම්ප බුරුල්කර විල්ල කරකැවීමෙන් අවශා පමාණය අනුව ඈදුම් දණ්ඩේ දිග වෙනස් කරගත හැකි වේ.



ගුලා මූට්ටු (Ball Joints)

සුක්කානම් බන්ධන දඬු පද්ධතිවල ගුලා මූට්ටු බහුල වශයෙන් භාවිත කරනු ලැබේ. ගුලා මූට්ටුවක් මගින් සෑම දිශාවටම හැරවිය හැකි මූට්ටුවක් ලබා ගැනීමට හැකි වේ. පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ ගුලා මූට්ටුවක හරස්කඩකි.



ගුලා මූට්ටුවක් මගින් දඬු දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමේදී, චක් දණ්ඩක් මූට්ටුවේ නිචෙස්නාවට සව්වන අතර අනෙක් දණ්ඩ ගුලා ඇණයට සව් වේ. ගුලා ඇණයේ ඇති ටේපර හැඩයට සර්ලන ලෙස දණ්ඩෙහිද සිදුර ටේපර හැඩයට නිමකර ඇත. මේ නිසා දණ්ඩ ගුලා ඇණයට සව්කර අටලු මුර්ච්චිය තදකළ ව්ට, දණ්ඩ හා ගුලා ඇණය අතර හොඳ සම්බන්ධයක් ඇති වේ. ගුලා ඇණය නයිලෝන් බෙයාරිම මත චලිත වීමෙන් සෑම දිශාවකටම හැරවිය හැකි සම්බන්ධය ඇති කරයි.

සමහර ගුලා මූට්ටු, විශේෂයෙන් නවීන කුඩා වාහනවල භාවිත කරන ගුලා මූට්ටු ස්වයං ස්නේහන වර්ගයට (Self – Lubricating Type) අයත් වේ. චීනම් චීවා නිෂ්පාදනය කිරීමේදීම මූට්ටුවේ ජීවිත කාලයටම අවශා ස්නේහනය ලබාදීම සඳහා විශේෂ ස්නේහක චීයට යොදා ඇත. චීහෙයින් චීවැනි මූට්ටු නැවත ස්නේහනය කිරීමක් අවශා නොවන අතර ගීස් යෙදීම සඳහා ගීස් පුඩුවක්ද (Grease Nipple) නොමැත. චීහෙත් සමහර වාහනවල, විශේෂයෙන් බර වාහනවල යොදා ඇති ගුලා මූට්ටු ස්නේහනය කිරීම සඳහා ගීස් පුඩු යොදා ඇත. මෙවැනි මූට්ටු කලින් කලට ගීස් බටයක් (Grease Gun) ආධාරයෙන් ස්නේහනය කළ යුතු වේ.

ගුලා මූට්ටු අළුත්වැඩියා කළ නොහැකිය. චීවා ගෙවීගිය පසු අළුත් මූට්ටු යෙදිය යුතු වේ.

දැති තලව්ව හා දව රෝද වර්ගය (Rack and Pinion Type)

දැති තලව්ව හා දව රෝද වර්ගයේ සුක්කානම් පද්ධතිවල ඇති සරල භාවයත්, චලිත කොටස් අඩුවීමත් නිසා නවීන කුඩා වාහනවල මෙම වර්ගයේ පද්ධති ඉතා බහුල වශයෙන් යොදා ගැනේ. පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ මෝටර් රථයක යොදා ඇති Rack and Pinion Type සුක්කානම් පද්ධතියක සැකැස්මකි.



ඊයදුරා විසින් සුක්කානම් රෝදය කරකැවූ විට, සුක්කානම් ඊෂාව කරකැවී චී මගින් දව රෝදය කරකවයි. මෙවිට දව රෝදය මගින් දැති තලව්ව එක් පසෙකට චලනය කරන අතර දැති තලව්වේ දෙපසට සම්බන්ධව ඇති අෑඳූම් දඬු මගින් චීවාට සම්බන්ධ කර ඇති සුක්කානම් අත්වල ආධාරයෙන් සුක්කානම් රෝදය කරකවන දිශාවට අනුරූප දිශාවට රෝද හරවයි. සුක්කානම් රෝදය අනෙක් පසට කරකැවූ විට චී අනුව දැති තලව්ව මුලින් චලිත වූ දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට චලනය වී රෝද අනෙක් දිශාවට හරවයි.

සුක්කානම් ඊෂාවට යොදා ඇති දසත මූට්ටු මගින්, සුක්කානම් රෝදයේ කැරකුම දව රෝදය වෙත සම්පේෂණය කිරීමට උපකාරීවීමට අමතරව පාරේ රළු ගතිය නිසා ඇතිවන ගැස්සීම්ද, ශබ්දයන්ද ඊෂාව දිගේ රියදුරා වෙත යාම වළක්වයි.

සුක්කානම් අනුපාතය (Steering Ratio)

සුක්කානම් අනුපාතය යනු "ඉදිරිපස රෝද අංශක 1 ක පුමාණයකින් හැරවීම සඳහා සුක්කානම් රෝදය කරකැවිය යුතු අංශක පුමාණය " වේ. උදාහරණයක් වශයෙන් යම් වාහනයක ඉදිරි රෝද අංශක 1 කින් හැරවීම සඳහා සුක්කානම් රෝදය අංශක 15 ක් කරකැවිය යුතු නම්, එම වාහනයේ සුක්කානම් අනුපාතය 15:1 කි.

වාහනවල සුක්කානම් අනුපාත ඒ ඒ වාහන වර්ගයට අනුව විශාල ලෙස වෙනස් වේ. සාමාන¤යෙන් කුඩා වාහනවල එය 20:1 ක් පමණ වන අතර සමහර බර වාහනවල 33:1 ක් පමණ වන සුක්කානම් අනුපාත දක්නට ලැබේ. සුක්කානම් අනුපාතය වැඩිවන විට ර්යදුරා විසින් රෝද හැරවීම සඳහා සුක්කානම් රෝදය මත යෙදිය යුතු ආයාසය අඩුවන බැවින් වාහනය හරවා ගැනීම පහසු වේ. එහෙත් මෙම අවස්ථාවේදී රෝදය යම්කිසි පුමාණයකින් හැරවීම සඳහා සුක්කානම් රෝදය කරකැවිය යුතු පුමාණය වැඩි බැවින් රෝද ඉක්මනින් හරවා ගැනීමට අපහසු වේ.

ලඹ බාහු වර්ගයේදී සුක්කානම් අනුපාතය රඳා පවතින සාධක දෙකක් වේ. චනම් සුක්කානම් පෙට්ටියේ ගියර අනුපාතය හා සුක්කානම් දඬුවල ලීවර කියාව නිසා ඇතිවන යාන්තික වාසියයි. ගියර අනුපාතය රඳා සුක්කානම් පෙට්ටිය තුළ ඇති චී ගියරවල දැති සංඛතවන් මත වන අතර යාන්තික වාසිය ලඹ බාහුවේ දිග හා සුක්කානම් අතේ දිග මත රඳා පවතී.

දැති තලව්ව හා දව රෝද වර්ගයේ සුක්කානම් අනුපාතය මූලික වශයෙන් රඳා පවතින්නේ දව රෝදයේ විෂ්කම්භය මත ය. විෂ්කම්භය අඩු කළ විට ඒ අනුව සුක්කානම් අනුපාතය වැඩි වේ. එහෙත් දව රෝදයේ විෂ්කම්භය අඩු කළ හැකි අවම සීමාවක් වෙයි. මේ නිසා දැති තලව්ව හා දව වර්ගයෙන් ඇති කර ගත හැකි සුක්කානම් අනුපාතයද සීමාසහිත වේ. මෙය සාමානෳයෙන් 12:1 සිට 22:1 පමණ දක්වා වෙයි.

සමහර නවීන දැති තලව්ව හා දව රෝද වර්ගයේ සුක්කානම් පද්ධති විචලාන සුක්කානම් අනුපාතයකින් (Variable Steering Ratio) යුක්ත වේ. මෙහිදී, වාහනයේ රෝද හැරෙන කෝණය වැඩි වන විට, සුක්කානම් අනුපාතය ද වැඩි වන ලෙස දැති තලව්ව හා දව රෝදය නිර්මාණය කර ඇත. මේ නිසා වාහනය ගාල් කිරීම (Parking) වැනි රෝද වැඩි කෝණයකින් හරවා වාහනය සෙමින් ධාවනය කිරීමට සිදු වන අවස්ථාවල රියදුරාට පහසුවක් ඇති කරයි.

<u>බල සහායක සුක්කානම් පද්ධති (Power Assisted Steering Systems)</u>

ඉහතින් විස්තර කරන ලද්දේ ඊයදුරා විසින් යොදන ආයාසයෙන් පමණක් කියා කරන සුක්කානම් පද්ධතීන්වල (Manual Steering Systems) නිර්මාණයත්, කියාකාරිත්වයත් පිළිබඳවය. එහෙත් වාහනවල බර වැඩි වීම නිසාත්, වඩා පළල ටයර වාහනවලට යෙදීමට පටන් ගැනීම නිසාත් වාහනය හරවා ගැනීමට වැඩි ආයාසයක් යෙදීමට රියදුරාට සිදු වේ.

මෙම අවාසිය මඟ හරවා ගැනීම සඳහා සුක්කානම් අනුපාතය වැඩි කළ හැකි වුවද, ඒ සමඟම රෝද යම් පුමාණයකින් හැරවීම සඳහා සුක්කානම් රෝදය වැඩි පුමාණයකින් හැරවීමට රියදුරාට සිදුවීම නිසා නැවතත් අවාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති වේ.

මෙම අවාසිදායක තත්ත්වයෙන් මඟ හරවා, වාහනය හැරවීමේදී රියදුරාට පහසුවක් ඇති කරවීම සඳහා බොහෝ නවීන වාහනවල බල සහායක සුක්කානම් පද්ධති යොදා ඇත.

බල සහායක සක්කානම් පද්ධතියක මුලික වශයෙන් සාමානූූූූ සක්කානම් පද්ධතියක දක්නට ලැබෙන සක්කානම් ඊෂාව, සුක්කානම් ගියර හා සක්කානම් දඬු යනාදිය ඇතුළත්ය. මේවාට අමතරව රියදුරාට සහාය වීම සඳහා බල සිලින්ඩරයකින් (Power Cylinder) යුත් බල



පද්ධතියක්ද, බල සුක්කානම් පද්ධතියට අයත් වේ. වාහනවල සම්පීඩිත වාතය, විදුලිය හෝ දුව පීඩනය උපයෝගී කරගෙන කිුිිිිිිිිිි කරන බල පද්ධති දක්නට ලැබේ. එහෙත් නවීන වාහනවල වැඩි වශයෙන් ඇත්තේ දුව පීඩනය (Hydraulic Pressure) උපයෝගී කර ගන්නා බල පද්ධතීන් ය.

දුව පීඩනය උපයෝගී කර ගෙන ඛ්යා කරන බල සහායක සුක්කානම් පද්ධතියක බල පද්ධතියට අයත් පුධාන කොටස් වන්නේ, තෙල් ටැංකිය (Reservoir), තෙල් පොම්පය, පාලන වෑල්වය (Control Valve), බල සිලින්ඩරය (Power Cylinder) හා තෙල් ගලා යන නළ (Hoses) යි.

බල සහායක සුක්කානම් පද්ධතියක මුලික කිුයාකාරිත්වය

තෙල් පොම්පය චීන්ජිමෙන් දිවෙන පටියක් මගින් කුියා කරවන අතර, චීහි කාර්යය වනුයේ තෙල් පීඩනයට පත්කර පාලන වෑල්වයට සැපයීමය. රියදුරා විසින් සුක්කානම් රෝදය අවශෳ දිශාවට කරකැවූ විට, පාලන වෑල්වය මගින් බල සිලින්ඩරයේ නියමිත පීඩන කුටීරය වෙත පීඩනය වූ තෙල් ගලා යාමට සලස්වයි. වෑල්වය සුක්කානම් පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇත්තේ රියදුරා යොදන ආයාසයේ පුමාණයත්, සුක්කානම් රෝදය කරකවන දිශාවත් චීයට දැනෙන ලෙසය. මේ නිසා, නියමිත වේලාවට වෑල්වයන් ඇරී පොම්පයේ සිට බල සිලින්ඩරයට පීඩනය වූ තෙල් ගලා යයි.

බල සිලින්ඩරය මූලික වශයෙන් සමන්විත වන්නේ, සිලින්ඩරයකින් හා එය තුළ ඇති පිස්ටනයකිනි. පිස්ටනයට සම්බන්ධ දණ්ඩ, දැති තලව්වට සවි කර ඇත. මේ නිසා පිස්ටනය යම් දිශාවකට චලිත වන විට, පිස්ටන දණ්ඩ මගින් දැති තලව්ව ද එම දිශාවට චලිත කරයි.

පිස්ටනයේ දෙපසම පීඩන කුටීර (Pressure Chambers) සකස් කර ඇත. මෙම කුටීර නළ මගින් පාලන වෑල්වයට සම්බන්ධ වේ.

රෝද හැරවීම සඳහා රියදුරා විසින් සුක්කානම් රෝදය කරකැවූ විට පාලන වෑල්වය මගින්, පීඩනයට පත්ව ඇති දුවය අදාළ පීඩන කුටීරයට ගලා චීමට සලස්වන අතර අනෙක් කුටීරය තෙල් ටැංකියට සම්බන්ධ කරයි. මෙවිට කුටීර දෙකෙහි පවතින පීඩන වෙනස හේතුවෙන් පීඩනය අඩු කුටීරය දෙසට පිස්ටනය චලිත වේ. මේ හේතුවෙන් පිස්ටන දණ්ඩ ද චලිත වී, දැති තලව්ව ඒ දෙසට චලිත කරමින් රෝද හරවයි.

උදාහරණයක් ලෙස, රෝද වම්පසට හැරවීම සඳහා රියදුරු විසින් සුක්කානම් රෝදය කරකැවුවේ යයි සිතමු. මෙවිට පාලන වෑල්වය මගින් වම්පස පීඩන කුටීරය පොම්පයෙන් චීන මාර්ගයට සම්බන්ධ කරන අතර දකුණුපස පීඩන කුටීරය තෙල් ටැංකියෙන් චීන මාර්ගය හා යා කරයි. මෙවිට වම්පස පීඩන කුටීරයේ පීඩනය වැඩි වන බැවින්, පිස්ටනය දකුණු දිශාවට චලිත වී රෝද වම්පසට හරවයි.

රෝද දකුණුපසට හැරවීමට සුක්කානම කියාකරවූ විට, පොම්පයෙන් චන මාර්ගය දකුණුපස පීඩන කුටීරය ද, ටැංකියෙන් චන මාර්ගය වම්පස පීඩන කුටීරයට ද, පාලන වෑල්වය මගින් සම්බන්ධ කරයි. මෙවිට පිස්ටනය වම් දිශාවට චලිත වී රෝද දකුණු දිශාවට හරවයි.

මෙලෙස රියදුරා විසින් වමට හෝ දකුණට සුක්කානම් රෝදය කරකවන විට ඒ අනුව නියමිත කුටීරයට පීඩනය වූ දුවය යැවීම පාලන වෑල්වය මගින් සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව ඉදිරිපස රෝද නියමිත දිශාවට හැරීම සිදු වේ.


බල සහායක සුක්කානම් පද්ධති සඳහා ද සාමානෳයෙන් භාවිත කරනුයේ ස්වයංකීය සම්ජේෂණ සඳහා යොදනු ලබන තෙල් වර්ගයම වේ.

බල සහායක සුක්කානම් පද්ධතියක් කියා කිරීමේදී රෝද හැරවීම සඳහා අවශා බලයෙන් වැඩි පුමාණයක් සපයන්නේ බල පද්ධතිය මගිනි. එහෙත් යම් හේතුවක් නිසා බල පද්ධතිය අකිය වුවහොත්, රියදුරා විසින් යොදන බලයෙන් පමණක් වුවද වාහනය හැරවීම කළ හැකි වේ. එහෙත් මෙම අවස්ථාවේදී රියදුරා හට වැඩි ආයාසයක් යෙදීමට සිදු වේ.


"ඇකර්මන්" මූළධර්මය (Ackerman Principle)

වාහනයක් වංගුවක ධාවනය කිරීමේදී, චිහි ටයර ලිස්සා යාමෙන් වැළැක්වීමට නම් ඉදිරි රෝද ගමන් ගන්නා චාපයන්ගේ ද, පසුපස රෝද ගමන් ගන්නා චාපයන්ගේ ද සසුපස රෝද ගමන් ගන්නා චාපයන්ගේ ද කේන්දු පොදු ලක්ෂෳයක් විය යුතුය. අතීතයේ භාවිත කරන ලද අශ්ව කරත්තවල මෙම තත්ත්වය ඇති කර ගන්නා ලද්දේ ඉදිරි අක්ෂ දණ්ඩ (Front Axle) චිහි මධෳ ලක්ෂෳයෙන් විවර්තනය කිරීමෙනි. චිහෙත් මෝටර් වාහනවල දී මෙලෙස ඉදිරි අක්ෂ දණ්ඩ විවර්තනය කිරීම පුායෝගික වශයෙන් කළ නොහැකි දෙයකි.

වාහනවල ඉදිරි රෝද වෙන වෙනම හැරීමට සකස් කර ඇත්තේ රජ ඇණ (King Pin) හෝ ගුලා මූට්ටු වටාය. මේ නිසා වාහනය වංගුවක ධාවනයේ දී පොදු ලක්ෂෳයක් කේන්දු කොට ඇති චාපවල රෝද සියල්ල ධාවනය කරවීම සඳහා, වංගුව තුළට ඇති ඉදිරි රෝදය වංගුවෙන් පිටතට ඇති ඉදිරි රෝදයට වඩා ස්වල්ප වශයෙන් වැඩිවූ කෝණයකින් හැරිය යුතුය. මෙම මූළධර්මය "ඇකර්මන් මූළධර්මය" ලෙස ද, ඒ සඳහා යොදා ගන්නා සැකැස්ම "ඇකර්මන් සැකැස්ම" (Ackerman Layout) ලෙස ද හැඳින්වේ.



ඇකර්මන් සැකැස්මේදී, සුක්කානම් අත් සකස් කර ඇත්තේ එකිනෙකට සමාන්තරව නොව වාහනයේ මධා රේඛාවට (Center Line) ආනතව සිටින ලෙසය. එනම් කෙටි අක්ෂ දණ්ඩ (Stub Axle) හා සුක්කානම් අත යා වන ලක්ෂාය හා සුක්කානම් අත හා ඈඳූම් දණ්ඩ යා කෙරෙන ගුලා මූට්ටුව හරහා අඳිනු ලබන රේඛා වාහන මධාන රේඛාව මත ආන්තරයට ආසන්නයෙන් සමච්ඡේද වන ලෙසය. මේ නිසා රෝද හැරවීමේදී, වංගුවේ ඇතුළු දෙසට ඇති රෝදය පිටත දෙසට ඇති රෝදයට වඩා වැඩි කෝණයකින් හැරේ.



වාහනය වංගුවල ධාවනයේදී ඇතිවන ටයර ඇතිල්ලීම ඇකර්මන් සැකැස්ම මගින් බොහෝ දුරට මඟ හරවා ගත හැකි වේ. එහෙත් මෙවැනි සැකැස්මකදී වුවද, නියමාකාරයෙන්ම රෝද සියල්ලම පොදු කේන්දයක් සහිත චාපවල ගමන් කිරීම සිදු වනුයේ රෝද දකුණු දිශාවට හැරවීමේදී චක් අවස්ථාවක හා වම් දිශාවට හැරවීමේදී චක් අවස්ථාවක පමණි.

සුක්කානම් ගියර පෙට්ටියක අළුත්වැඩියාවට අදාළ මූලික කරුණු



- ගියර පෙට්ටිය කොටස්වලට ගැලවීමට පෙර බාහිරව හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කර ගන්න. ඉන්පසු තෙල් පිරවුම් ඇබය (Filler Plug) ගලවා ගියර පෙට්ටිය තුළ ඇති තෙල් ඉවත් කළ යුතුය.
- ගැඩවිලි ගියරය තිරස්ව සිටින ලෙස ගියර පෙට්ටිය දඬු අඬුවක් මත සවි
 කර පැති කවරය සවි වී ඇති ඇණ ගැලවිය යුතුය.
- පැති කවරය සමඟම ලඹ බාහු ඊෂාව ගලවා ඉවතට ගත යුතුය. ඊෂාව ගැලවීමේදී තෙල් මුළාවට හෝ අනෙකුත් කොටස්වලට හානි නොවන ලෙසට වග බලා ගත යුතුය.
- අගුලු ම්ර්ච්චිය බුරුල් කර ගුලා ම්ර්ච්චිය හා බෙයාර්ම සමඟම ගැඩවිලි චිකලස ඉවතට ගත යුතුය. ගුලා ම්ර්ච්චිය ගැඩවිලි ගියරයෙන් ඉවතට නොගත යුතුය.
- පරීක්ෂා කිරීමට පෙර සියලු කොටස් හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කළ යුතුය.

- ලඹ බාහු ඊෂාවේ ගියර දැති ගෙවී, කැඩී හෝ පැලී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය. එමෙන්ම ඊෂාවේ දාර කැඩී හෝ ඇදවී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය. එසේ වී ඇතිනම් අළුත් ලඹ බාහු ඊෂාවක් යෙදිය යුතුය.
- ගියර නිවෙස්නාවේ තත්ත්වය ද පරීක්ෂා කළ යුතුය.
- ගුලා මුර්ච්චියේ ගියර දැති ගෙවී, කැඩී හෝ පැලී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය. එසේ වී ඇත්නම් අළුතින් යෙදිය යුතුය.
- ගුලා මුර්ච්චිය ගැඩවිලි ගියරය මත සුමටව චලිත විය යුතුය. එය මෙසේ පරීක්ෂා කළ හැක.
- ගලා මුර්ච්චිය ගැඩවිලි ගියරයේ චක් කෙළවරකට ගෙන චන්න. ඉන්පසු ගැඩවිලි ගියරය කුමයෙන් කෙළින් කරන්න. මෙවිට ගුලා මුර්ච්චිය චිහි බර යටතේ සුමටව පහළට චලිත විය යුතුය. එසේ ගුලා මුර්ච්චිය පහළට නොචන්නේ නම්, ගුලා මුර්ච්චි ගැඩවිලි චකලස අළුතින් යෙදිය යුතුය.
- බෙයාරිම් ගෙවී ඇතිදැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය. ගෙවී ඇත්නම් අළුතින් යෙදිය යුතුය. තෙල් මුදුා ගැලවීමක් සිදු කළහොත් චීවා අළුතින් යෙදිය යුතුය.
- කොටස් නැවත එකලස් කිරීමට පෙර, එම කොටස් ගියර තෙල්වලින් හොඳින් ස්නේහනය කිරීමට වගබලා ගත යුතුය. තෙල් මුදුාවල ''සීලින් ලිප්ස්'' (Sealing Lips) අතර ගීස්වලින් පිරවිය යුතුය.
- ගුලා මුර්ච්ච් ගැඩවිලි ගියර එකලස නැවත නිවෙස්නාවට එකලස් කළ යුතුය.

- ටෝක් රෙන්ච්යක හා සීරුමාරු ඇබ රෙන්ච්ය (Adjusting Plug Wrench) භාවිතයෙන් හා සීරුමාරු ඇබය ආධාරයෙන් ගැඩවිලි බෙයාරිම් පෙර භාරය (Worm Bearing Preload) නිෂ්පාදකයන් නිර්දේශ කර ඇති පුමාණයට සැකසිය යුතුය.
- සීරුමාරු ඇබය නොකරකැවෙන සේ අල්ලා ගෙන අගුලු මුරිච්චිය තද කළ යුතුය.
- ලඹ බානු ඊෂාවේ කෙළවර බුරුල (Drop Arm Shaft End Play) ස්පර්ෂක ආමාන මැන බලන්න. නිර්දේශිත පුමාණයට නොමැති නම් අවශෘ පුමාණයේ සිව් කොළ යොදා සැකසිය යුතුය.
- ලඹ බාහු ඊෂා තෙල් මුළාව සවි කරන්න. පැති කවරය ලඹ බාහු ඊෂාවට සවි කරන්න. පැති කවරය සහිත ලඹ බාහු ඊෂාව ගෑස්කටය සහිතව නිවෙස්නාවට චකලස් කර ඇණ තද කළ යුතුය.
- ගියර පෙට්ටිය තුළට නිර්දේශිත ගියර තෙල් පිරවිය යුතුය.
- සුක්කානම් ගියර පෙර භාරය (Steering Gear Total Preload) ලැබෙන තුරු සීරුමාරු ඉස්කුරුප්පුව සැකසිය යුතුය.