### Bedienungs- und Installationsanleitung

- Instructions for Operation and Installation
- Mode d'emploi et Instructions d'Installation
- Bedienings- en montagevoorschrift



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitäts-Produkt erworben, das wir für Sie mit größter Sorgfalt und mit höchstem Anspruch entwickelt und hergestellt haben. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Mißachtung der Bedienungs- und Installationsanleitung eingetreten sind.

### **Unterputz ELEKTRONIK-GONG**

## Flush-mounted FLECTRONIC CHIME GONG ÉLECTRONIQUE montage en applique FLEKTRONISCHE INBOUWGONG

Dear Customer

with this device you have

acquired a high-quality product which we have developed and manufactured for you with the greatest care and to the aux exigences les plus highest standards. It is covered by the standard legal guarantee period. Defects caused by improper treatment, undesignated use or disregard of the operating instructions and installation instructions are excluded from this guarantee.

Chère cliente, cher client.

L'appareil que vous avez acheté est un produit de qualité, développé et fabriqué avec le plus grand soin et répondant élevées. Le délai de garantie légale est applicable. La garantie exclue les défauts dus à un traitement ou une utilisation non conforme. ainsi que les défauts causés par un non-respect du mode d'emploi et d'installation

Geachte klant,

met de aankoop van dit apparaat hebt u een kwaliteitsproduct aangeschaft, dat wij met de grootste zorgvuldigheid en met de hoogste normen voor u hebben ontwikkeld en geproduceerd. De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Uitgesloten van deze garantie zijn defecten die te wijten is aan ondeskundige behandeling, niet doelmatig gebruik of het niet inachtnemen van de gebruiks- en

installatieinstructies.



#### Inhalt Contents Sommaire Inhoud Bestimmungsgemäßer Using the equipment for Utilisation conforme aux Doelmatig gebruik Gebrauch its intended purpose instructions 2 Installation Installation Installation Installatie 3 Installation / Verdrahtung Installation / Wiring Installation / Câblage Installatie / bekabeling Instructions / Bell tone Bedienung / Ruftöne Commande / sonneries Bediening / belsignalen Technische Daten Technical Data Données techniques Technische gegevens



#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die hier beschriebenen

Produkte dienen ausschließlich als Klingeloder Signalanlage. Spritzwasser aussetzen! Gong niemals aufschrauben, da gefährlich hohe Spannungen vorhanden sein können!

#### Intended Use

here are solely intended for use as a bell system or a signalling system. water droplets or spray! Never unscrew Gong as there could be high voltages present!

The products described

#### Utilisation conforme

Les produits décrits sont uniquement adaptés à être utilisés comme installation de sonnerie et de signal. Ne pas exposer le gong à des gouttes d'eau ou à

des éclaboussures! Ne jamais dévisser le gong, étant donné qu'il

peut présenter des

tensions élevées!

# De hier beschreven

Doelmatig gebruik

producten dienen uitsluitend als bel- of signaal-installatie. blootstellen aan druip- of spatwater! openschroeven omdat er hoge spanning aanwezig zijn kan.

#### INSTALLATION

### INSTALLATION

### INSTALLATION

#### MONTAGE

#### **Allgemeines**

Bitte beachten Sie. dass Einbau und Montage elektrischer Geräte nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen dürfen! Es sind die länderspezifischen Vorschriften für Elektro-Installationen

- zu berücksichtigen! oder Wartungsarbeiten Haupt-Schalter der Anlage ausschalten und gegen Wieder-Einschalten sichern!
- vor Beginn der Installation, dass der Stromkreis spannungsfrei geschaltet ist!

#### General

- installation and assembly of electrical devices must be carried out only by a certified electrical technician!
- The regulations specific to your country are to be considered for electrical installations!
- During installation or servicing work, switch off the main power switches and make sure they are not inadvertently switched
- installation ensure that the circuit is isolated from the supply by withdrawing the circuit fuse or circuit breaker!

#### Généralités


prendre en compte que l'encastrement et le montage d'appareils électriques sont uniquement à effectuer par un électricien autorisé! 


- spécifiques aux pays et relatives aux installations électriques sont à respecter!
- L'interrupteur principal de l'installation doit être mis hors marche pour les travaux d'installation ou de maintenance et assuré contre une remise en marche non souhaitée
- Couper le disjoncteur général de l'installation et protéger contre toute remise en marche!

#### Algemeen

Neem alstublieft in acht. dat de inbouw en montage van elektrische apparatuur alleen door een erkende elektricien mogen worden uitaevoerd!.

- houden met de landspecifieke voorschriften voor elektrische installaties!
- Men dient alvorens installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden, de hoofdschakelaar van de installatie uit te schakelen en tegen een hernieuwd inschakelen te beveiligen! de installatie uitschakelen en tegen terug inschakelen beveiligen!





#### Befestigung / Einbau Hinweis:

Bitte Montagereihenfolge beachten (Bild 2b)

Leitungen entsprechend des Verdrahtungsplans (S.3) Firstly, connect the und den Klemmenbezeichnungen anschließen (siehe Bild 2a).

Befestigungsblech an der Schalterdose befestigen. Bitte Montagerichtung (oben/unten) beachten!

- Dekorrahmen auf das Befestigungsblech aufsetzen.
- Zentrierstück mit den Befestigungshaken in die seitlichen Führung im Befestigungsblech einsetzen und eindrücken (rasten).

#### Mounting / Installation Note:

Please follow the assembly steps as

- described (picture 2b) wires to the correct terminals, as shown in the wiring plan (S.3) (see picture 2a).
- Attach the device with the fixing plate to the outlet socket.

#### Please follow the directions given in the assembly instructions (above / below) to the letter!

- frame onto the fixing
- the centering piece into the lateral side section of the fixing plate with the connection hooks so that it clicks into place.

### Fixation / montage

Indication: Veuillez s'il vous plaît respecter l'ordre de montage (illustration 2b)

- selon le plan de câblage (P. 3) et les raccorder selon les illustrations des bornes de connexion (voir illustration 2a).
- Fixez tout d'abord la tôle de fixation de la boîte d'encastrement.

#### Respectez la direction de montage (en bas/en haut) !

sur la tôle de fixation. ✓ Insérez et appuyez (encliquetage) avec le crochet de fixation dans la conduite latérale de la tôle

de fixation.

### Bevestiging / inbouw

Opmerking: Neem de volgorde van de montage alstublieft in acht (afb. 2b)

- Allereerst Kabels conform het bedradingsplan (pagina 3) en de klemaanduidingen aansluiten (zie afbeelding
- Bevestigt u de Gong met het bevestigingsplaat aan de schakelkast. Let op de

### montagerichting (boven/beneden)!

- Sierlijst op de montageplaat plaatsen.
- Het middenstuk met de bevestigingshaken in de zijgeleiders op de montageplaat plaatsen en vastdrukken (vastklikken).

3a

Alimentation:

Spannungsversorgung: mit 8-12V =/~ (0,5A) oder Modellabhängig! Bitte beachten Sie das Typenschild!

Spannungsversorgung

Anschluss gemäß Bild

geprüfte Transformatoren

gemäß EN 61558-2-6 /

ist darauf zu achten,

dass an Klemmen C1

Die Polarität an den

beliebig.

und C2 mit (+) getriggert

Versorgungsklemmen ist

8-12V Gleichspannung

mit =/~8-12V (0.5A)

-2-8 verwenden!

√230V ~ 50Hz (70mA)

Power supply:

=/~8-12V (0.5A)

picture 3a

2-6 / -2-8!

with (+). The supply terminal

Connect as described in

according to EN 61558-

supply of 8-12V, please

transformers tested

When using a DC

Depends on the model! Please refer to the type label!

Dépendant du modèle! Veuillez s'il vous plaît respecter le type!

Power supply with

Alimentation avec =/~8-12V (0.5A)

illustration 3a que des transformateurs testés selon la norme EN

61558-2-6 / -2-8 ! Les bornes C1 et C2 doivent être déclenchées (+) en cas d'alimentation make sure that terminals C1 and C2 are triggered continue de 8-12V.

d'alimentation est facultative.

Voedingsspanning met =/~8-12V (0.5A)


typeplaatje!

afbeelding 3a

alleen geteste transformatoren conform EN 61558-2-6 / - 2-8! voedingsspanning van 8

- 12V DC erop te letten, dat de klemmen C1 en C2 met (+) worden getriggerd.

De polariteit van de voedingsklemmen is eventuele.



Rückansicht

8-12V(=/~)

8-12V(=/~)

Spannungsversorgung mit ~230V (50Hz) Anschluss gemäß Bild Power supply with ~230V (50Hz)

polarity is arbitrary.

Connect as described in picture 3b.

Alimentation avec ~230V (50Hz)

illustration 3b.

Voedingsspanning met ~230V (50Hz)

Aansluiting conform afbeelding 3b.

#### Anschluss Klingeltaster (Ruftonauslösung)

Es stehen 2 Kanäle (C1 u. 22 channels are available C2) zur Rufunterscheidung zur Verfügung.

durch Anlegen der Versorgungsspannung an die Klemmen C1 o. C2 ausgelöst.

Bei Versorgung mit Gleichspannung (nur 8-12V the bell trigger tone is Modell) erfolgt die Ruftonauslösung mit dem Pluspol polarity on terminals C1 or an C1 bzw. C2 (Bild 3a).

ACHTUNG!

✓Bei Ruftonauslösung mit 230V~ (nur 230V-Modell) ausschließlich geeignete Taster verwenden!

Unbedingt auf Phasengleichheit von Versorgungspannung und Ruftonauslösung achten!

Parallelschaltung

Klemmen gleicher Bezeichnung ebenfalls parallel schalten! (Bild 3c).

### Connecting the pushbutton (Bell trigger)

(C1 & C2) for bell trigger tone selection.

tone is triggered when the supply is connected to terminals C1 or C2.

(only models with 8-12V), triggered by connecting to + C2 (picture 3a).

#### WARNING!

It is essential that the correct buttons are used when the supply is 230V~ (only 230V-models)!

Make absolutely certain that the power supply voltage and the bell trigger tone phases are set to similar values! (picture 3b)

Parallel connection

For parallel connection, connect terminals with the same designation in parallel as well.

#### Raccord du palpeur de la sonnerie (déclenchement de la sonnerie) 2 canaux (C1 et C2) sont

à disposition pour différencier la sonnerie. La sonnerie est généralement déclenchée par application d'alimentation verbinden met de aux bornes C1 ou C2.

Le déclenchement de la sonnerie est provoqué par la polarité positive à la borne C1 ou C2 (ill.3a) en cas d'alimentation par tension continue (uniquement pour le modèle 8-12V).

#### ATTENTION!

adapté pour le déclenchement de la sonnerie avec drukknop worden gebruikt! 230V~ (unique. mod. 230V)! Let per sé op dezelfde

des phases et déclenchement de la sonnerie! (ill.3b)

Connexion parallèle Les bornes à

description identique sont également à connecter parallèlement en cas de connexion parallèle! (illustration 3c).

#### Aansluiting deurbel (bellen)

Fr staan 2 kanalen (C1 en C2) ter beschikking voor het identificeren van een belsignaal. 

ontstaat het bellen door het

voedingsspanning aan de klemmen C1 of C2. gelijkspanning (alleen het 8-12V model) geschiedt het bellen met de pluspool aan C1 c.q. C2 (afb. 3a).


ATTENTIE!

(alleen het 230V model) mag uitsluitend de passende voedingsspanning en het

belsignaal! (afbeelding 3b)

Parallelschakeling

In geval van een parallelschakeling dienen de klemmen met dezelfde aanduiding eveneens parallel geschakeld te worden! (afbeelding 3c).





### **BEDIENUNG** Ruftöne / Signale

#### Allgemeines

2 Kanäle zur Rufunterscheidung. der 18 Melodien zugeordnet werden.

### **OPERATION** Ring tones / **Signals**

#### General

The Gong has 2 channels available for bell trigger tone selection.

melodies available for selection

### UTILISATION Appels sonores / Signaux

#### Généralités

mélodies

canaux pour différencier la sonnerie affecté à une des 18

### BEDIENING Beltonen / signalen

#### Algemeen

kanalen voor het identificeren van een belsignaal ✓ leder kanaal kan één van de 18 melodieën worden toegewezen



#### Lautstärke einstellen

✓ Lautstärke-Regler R mit 
✓ Úsing a small einem kleinen Schraubendreher (2mm) drehen: leise bis laut. (siehe Symbol -

### Adjusting the volume


screwdriver (2mm), turn the R adjuster from quiet to loud.

### Réglage du volume

✓ Le régulateur de ... volume R est à tourner avec un petit tournevis (2 mm): silencieux à sonore (voir symbole \_\_\_

#### Aanpassen van het volume

een kleine schroevendraaier (2 mm) draaien: zacht tot hard. / (zie pictogram \_\_\_\_\_) afgespeeld.



#### Auswahl Melodie (MELODY-Funktion)

WICHTIG! Die gewünschte Melodie wird jeweils dem Klingeltaster zugeordnet, der zuletzt betätigt wurde. Klingeltaster betätigen, für den die Melodie geändert werden soll.

Taste T so oft drücken, bis die gewünschte Melodie abgespielt wird. Die Melodien-Auswahl beinhaltet unter anderem auch für beide Kanäle einen ALARM-Klingelton.

#### Melody selection (MELODY function)

MIMPORTANT! The desired melodies are each assigned to the bell button which was last hagu

select a melody. until the desired melody is played. Amongst other things, the melody selection function also contains an ALARM tone for both channels.

### Sélection de la mélodie (fonction MELODY)

MIMPORTANt!!La mélodie souhaitée peut être affectée au palpeur correspondant de la sonnerie, lequel est actionné en dernier Activer le palpeur de sonnerie correspondant à la mélodie à modifier. Appuyez la touche T jusqu'à ce que la mélodie souhaitée soit jouée. La sélection de la mélodie

### Keuze van de melodie (MELODY-functie)

BELANGRIJK! De gewenste melodie wordt aan die bel-drukknop toegewezen, die als laatste werd ingedrukt drukknop, waarvan de melodie dient te worden veranderd. toets, totdat u de gewenste melodie hoort. De keuze van de melodie

bevat onder andere ook

voor beide kanalen een ALARM-belsignaal



#### Stummschaltung (MELODY off-Funktion) Taste T länger als 3

Sekunden gedrückt halten, bis LED aufleuchtet. blinkt zur Erinnerung regelmäßig Nun sind für Kanal 1 und 2 alle Melodien stummgeschaltet. durch kurzes Betätigen

von Taste T.

#### Mute function (MELODY off function)

Press the T key for longer than 3 seconds until the LED light up. The red control LED will blink at regular intervals as a reminder. All of the melodies on

channels 1 and 2 are now muted Switch them on again by pressing on the T key.

#### Commande de silencieux (fonction MELODY off)

comprend également la

sonnerie d'ALARME des

deux canaux.

Appuyer pendant plus de 3 secondes sur la touche T, jusqu'à ce que le DEL s'allume contrôle clianote régulièrement en tant que mémorisation canaux 1 et 2 sont à présent silencieuses. Remise en marche en

actionnant la touche T.

#### Stomschakeling (MELODY off-functie)

Houdt de T-toets langer dan 3 seconden ingedrukt, totdat de LED aanspringt knippert regelmatig ter herinnering Nu is voor kanaal 1 en 2 het geluid van alle melodieën uitgeschakeld.

Opnieuw inschakelen

door kort op toets T te

drukken.

Notes

Notes

**Notities** 

Notizen

i	Technische Daten/ Informationen	Technical Data / Information	Caractéristiques techniques / Infor- mations	Technische gegevens / informatie
	Zulassung  Je nach Geräte-Typ geprüft nach den jeweils relevanten Normen EN 50081, 50082, 55022,EN 61000-4-2/3/4/5/6-11, DIN EN 60065 Rufton/Signalisierung 18 unterschiedliche Ruftöne Zweifache Rufunter- scheidung Max. Lautstärke 83 dB(A) Abmessungen 50 x 50 x 43 mm Spannungsversorgung Siehe Kapitel Installation Temperaturbereiche 5°C 40°C	Approval Depending on equipment type, tested in accordance with the respective relevant standards EN 50081, 50082, 55022, EN 61000-4-2/3/4/5/6-11, DIN EN 60065 Ring tone / Signals 18 different ring tones Able to distinguish between ring tones Max. volume 83 dB(A) Dimensions 50 x 50 x 43 mm Voltage Supply See section on installation Ambient temperature 5°C 40°C	Homologation Selon le modèle d'appareil, contrôlé selon les normes respectives applicables EN 50081, 50082, 55022,EN 61000- 4-2/3/4/5/6-11, DIN EN 60065 Appel sonore / Signalisation 18 appels sonores différents Différenciation d'appels multiple Volume maxi. 83 dB(A) Dimensions 50 x 50 x 43 mm Alimentation électrique Voir le Chapitre Installation Temperature 5°C 40°C	Goedkeuring  Al naar gelang het apparaattype gekeurd overeenkomstig de relevante normen EN 50081, 50082, 55022, EN 61000-4-2/3/4/5/6-11, DIN EN 60065  Oproeptoon / signalering  18 verschillende oproeptonen.  Meervoudige oproeponderscheiding  Max. volume 83 dB(A)  Afmetingen  50 x 50 x 43 mm  Elektrische Voeding  Zie hoofdstuk Montage  Temp.  5°C 40°C
				8

Kontakt Contact Contact Contact

Siehe Verpackung oder Hinweis-Zettel! See packaging or reference note! Voyez emballage ou la note d'indication! Zie verpakking of verwijzing nota!