

#### Ethernet rapide

#### Ethernet 100 T


- Protocole identique à Ethernet 10bT
- Câblage de plusieurs types
  - 100 TX : 2 paires 100 m
  - 100 T4: 4 paires
  - 100 FX
- Possibilité de mélange bassehaute vitesse
  - Sélection automatique






#### Les répéteurs

- Classe I
  - régénration analo-digital-analog
  - délais importants
  - possibilité de media différents
- Classe II
  - amplificateurs
  - délais courts
  - medium homogène



# Planification : domaines de collision





# Donnée de configuration typique Modèle 1

Model 1: Maximum collision domain in meter§

Repeater Type	Copper	Fiber	Copper and Fiber (T4 and FX)	Copper and Fiber (TX and FX)
DTE-DTE Single Segment	100	412	N/A	N/A
One Class I Repeater	200	272	231 <sup>b</sup>	260.8 <sup>b</sup>
One Class II Repeater	200	320	N/A°	308.8 <sup>b</sup>
Two Class II Repeaters	205	228	N/Aº	216.2 <sup>d</sup>

- a. Segment lengths in meters, no timing margin.
- b. Note: Assumes 100 meter copper link and one fiber link.
- c. Not Applicable: T4a nd FX cannot be linked with typical Class II repeater
- d. Note: Assumes 105 meters of copper link and one fiber link.







Le cablage


#### Transmission en bande de base

- Transmission du signal sans translation du spectre.
- Problèmes posés:
  - Composante continue
  - Synchronisation des horloges
  - Largeur du spectre
- Solution : le transcodage ou codage en ligne






# La transmission Large Bande Principe



En transmission Large Bande le spectre du signal est translaté autour d'une fréquence dite porteuse. La translation de fréquence ou modulation résout 2 problèmes :


- La dispersion du spectre (vitesse de groupe)
- La monopolisation du support

#### Les supports de transmissions




Une liaison peut mettre en jeu différents types de support

#### Caractéristiques des supports



- Un support dénature de signal
- Bande passante (BP)
- Diaphonie
- Atténuation (résistance)
- Impédance caractéristique

## Bande Passante Analyse Harmonique




- Théorème de Fourier
- Conséquence :
  - Toutes les harmoniques ne sont pas transmises identiquement, d'où une déformation du signal.

#### Attention :

- Bande passante qualifie le système
- Largeur de bande qualifie le signal

## Les différents supports Supports cuivres

#### • Paire torsadée






INC :sensibilité aux rayonnements




- Impédance 50, 75 ohms

- **AV**: rayonnement

- **INC**: coût, installation



# Fibre Optique Principe



• Loi de Descartes : utilisation de la propriété de réflexion


• Caractéristiques :

Coeur : 10 à 50 micro mètreGaine : 125 micro mètre

• Unidirectionnelle, insensibilité aux rayonnements

• Grande bande passante (plusieurs Giga Hertz)

## Les Ondes hertziennes Principe



- Utilisées dans :
  - Les faisceaux hertziens
  - Les liaisons satellites

# Carcatéristiques de la couche physique

• Electronique

Niveau du signal

Codage

Conformité aux normes


Sensibilité au bruit


• Cablage

Interface physique (connecteur)


Budget atténuation

Marge signal à diaphonie






## Paradiaphonie (NEXT)



- •Couplage entrées/sortie
  - S'exprime en DB (on recherche des valeurs élevées)
- •Augmente avec la fréquence
- •Afectée par :

la construction du câble la qualité de l'instalation

## Marge signal à NEXT



Signal désiré - bruit indésirable

SWSA2006.023 6/28/94

#### **UTP Performance du Cable**


(@ 16 MHz)	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
	Up to	Up to	Up to
	16 MHz	20 MHz	100 MHz
ATTN. per 100 meters	13.1	8.9	8.2
NEXT	23 dB	38 dB	44 dB

TIA TR41.8.1 COMMITTEE: TSB-36


TIA TR41.8.1 Committee: TSB-40


SWSA2006.029 6/28/94

## Les règles d'installation




• Limiter la force de tirage





## Les besoins en bande passante

	Débit	Codage	Fréquence max
Ethernet	10 Mbps	2 Level	10 MHz
Token Ring	16 Mbps	2 Level	16 MHz
TP-PMD	100 Mbps	Multi Level	31.25 MHz
АТМ	155 Mbps	Multi Level	38.75 MHz



#### Standards de Câblage Générique

- ISO/CEI DIS 11801 Câblage Générique du Local Client
- EIA/TIA-568A Câblage de Bâtiments Commerciaux
- CEN/CENELEC prEN50173 Exigences sur les Performances des Modèles de Câblage Générique


#### **ISO/CEI DIS 11801**

• Fin de la période d'approbation: 6-7-94


• Dernière réunion : Palo Alto, CA 3-10-94

• Texte Envoyé à Genève: 31-10-94

• En cours d'impression 28-4-95




#### Commutation de réseau local




- Le plus simple
- 1–10 Gbps
- Multicast facile
- Blocage si over-subscription du bus

#### Bus Multiple




- Contrôle du blocage plus complexe
- Vitesse du Bus généralement supérieure au débit des portes
- Débit comparable au bus unique—10 Gbps
- · Multicast facile

#### Commutation (Blocante)



- Circuiterie plus complexe
- Généralement basé sur ASICs
- Multicasts par copie de trame
- La matrice interne focntionne à la vitesse des entrées
- Probabilité élevée de blocage
- Jusqu'à 200 Gbps


#### Matrice non blocante



- Circuiterie plus complexe
- Généralement basé sur ASICs
- Multicasts par copie de trame
- La matrice interne focntionne généralement à une vitesse supérieure à celle des entrées
- Faible probabilité de blocage
- Jusqu'à 200 Gbps

## Technologie

- Cut-through
- Store-and-forward



## Cut-Through


- Très faible latence
- Transmission des fragments résultant de collisions
- Transmission des trames en erreur—runts, bad CRC, giants
- Excellent quand les contraintes temporelles sont plus importantes que le contrôle d'erreur


#### Cut-Through

- Fragment free
  - contrôle des runts et des fragments
- Adaptive error free
  - Passge au store-and-forward sur dépassement d'un seuil d'erreur
  - Passage au cut-through quand le taux d'ereur passe au dessous du seuil d'erreur


#### Store-and-Forward


- Stockage de la trame entière avant commutation
- Latence augmentée (stockage à la vitesse du medium)
- Excellent si le stockage est nécessaire
  - Porte serveur oversubscribed
  - Backbone switch







J.P. Arnaud Commutation de réseau local 6







J.P. Arnaud Commutation de réseau local 7







J.P. Arnaud Commutation de réseau local 8






J.P. Arnaud Commutation de réseau local 9







#### Les Vlan

- Administration
  - déplacement des stations
- Contrôle des broadcasts
- Sécurité
- Migration



J.P. Arnaud Commutation de réseau local 11






J.P. Arnaud Commutation de réseau local 12

# Typologie des équipements d'interconnexion

JF BERGER & J.P. Arnaud Compléments de réseaux et transports CNAM 1995

# I RAPPELS et INTRODUCTION



#### Les Réseaux locaux d' entreprise(1)

- le Comité 802 de l' IEEE
  - couche physique et couche liaison de données
  - décomposition de la couche liaison de données
    - sous couche MAC : Médium Access Control
      - algorithmes de gestion de connexions (circulation de jetons,attente avant envoi aprés collision), priorités,détection d' erreurs, fractionnement en trames.
    - sous couche LLC : Logical Link Control
      - délimite les champs permettant à plusieurs protocoles des couches supérieures de partager l' utilisation de la liaison
      - trois types de contrôle de liaison:
        - type 1: simple flux de données sans contrôle d'erreurs (orienté Donnéesgramme)
        - type 2: orienté connexion, donc avec des champs pour numéroter les messages, accusés de réception, champs différentiant les données des informations de contrôle
        - type 3: version simplifiée du type 2 ( à moitié fiable , moins couteux)

#### Les Réseaux locaux d'entreprise(2)

- les comités 802:(normes ISO 8802.3, 8802.4, 8802.()
  - 802.1: problèmes communs (adressage, gestion et ponts)
  - 802.2 : définit LLC
  - 802.3 : réseau local à accès multiples (méthode CSMA/CD) (dérivé d' éthernet de Xerox puis Intel,DEC et Xerox)
  - 802.4 : réseaux locaux à bus à jeton (Token bus)
  - 802.5 : réseaux locaux à anneaux à jetons (Token ring)
     (4Mb et 16 Mb)
- FDDI: normalisé ANSI, anneau à jeton 100Mb, différent de 802.5

JF BERGER & J.P. Arnaud Compléments de réseaux et transports CNAM 1995c 5

#### définitions de base

- NOM : ce que c'est (identificateur) indépendant de la localisation)
- ADRESSE : où c' est (valable quelle que soit la source, change si la destination se déplace)
- ROUTE: comment s' y rendre (dépend de la localisation de la source et de la localisation de la destination).
- mais le 802 définit des adresses LAN de réseau local sur 48 bits attribuées de façon universelle===> ce sont des noms....qu' on appelle adresses.
- adresses de LAN : normalisées par le comité 802:
   16 ou 48bits.
  - attribuées par l'IEEE : standard de fait : 48 bits

# les adresses LAN adresses uniques, universelles, attribuées par IEEE, autorité centrale qui attribue des adresses aux fournisseurs d'équipement

autorité centrale qui attribue des adresses aux fournisseurs d'équipement (1000 \$ le bloc de 2<sup>24</sup> adresses)

fixé par IEEE fixé par IEEE fixé par IEEE 3 octets à libre disposition du fabricant

code fournisseur : OUI (Organizationally Unique Identifier)

(un fournisseur peut acheter plusieurs blocs)...
- en réalité, seuls 23 bits sont fixés par IEEE :

un bit G/I servant à distinguer Groupe / Individu:

G/I: 0 adresse d une station particulière 1: groupe logique de stations

de travail (adresses multicast)

- de plus ,parmi ces 23 bits , un bit G/L permet de savoir si l' adresse est universelle (1) (IEEE) ou locale (0)



JF BERGER & J.P. Arnaud Compléments de réseaux et transports CNAM 1995c 7

# Les différents élements d' interconnexion

des répéteurs aux passerelles

#### présentation générale produits d'interconnexion et couches OSI application 6 présentation session **PASSERELLE** transport réseau 3 liaison LLC **ROUTEUR** 2 PONT physique REPETEUR


#### les répéteurs

- · agissant localement, au niveau couche physique
- réalisation de connexion physique entre deux médias identiques ou différents par régénération des signaux; (on assure la continuité physique: de l'amplification du signal (recopie des bits à mesure qu'ils arrivent)à la régénération et restitution d'horloge)
- les différents segments de cable constituent un seul réseau logique local (connexion transparente)

EX: les transceivers de 802.3 donnent une longueur maxi de segments de 500m.On relie les segments par des répéteurs pour atteindre les 2500m (4 répéteurs maxi en série)


#### les ponts définitions appelés aussi répéteurs sélectifs

- permet d' interconnecter des réseaux ayant des couches physiques et sous-couche MAC différentes, donc transparents pour les niveaux supérieurs.
- Le pont reçoit des trames selon une technique d'accés (Réseau A) et les retransmet selon une autre vers le réseau B si leurs adresses de destination sont reconnues appartenir au réseau B:



#### les ponts suite

- permet de découpler deux (ou +) segments de réseau (aspect isolement de trafics)
- réunit deux ou plusieurs réseaux locaux physiques en un seul logique.
- peut être doté de fonctions de filtrage pour respecter des contraintes de temps ou de sureté de fonctionnement
  - par exemple, bloquant les transmissions longues,ou assignant certains échanges à des parties bien précises du réseau.




ponts dynamiques: chaque pont gère dynamiquement une table des interlocuteurs locaux, ignore les trames de ceux-ci et ne transmet que celles destinées à un autre réseau local (ponts à apprentissage)

#### les ponts transparents (1)

- normalisé dans 802.1
- apprentissage : technique d'auto-apprentissage des adresses des noeuds situés sur chaque segment connecté au pont:

#### statégie du pont:

- le pont écoute tous les paquets (mode promiscuous)
- pour chaque trame reçue sur un port du pont, le pont
  - enregistre l' adresse source et le port concerné (recevant) dans une mémoire cache stations
  - recherche dans cette mémoire cache stations l'adresse destination de la trame
    - si l'adresse destination ne figure pas, le pont réexpédie le paquet vers toutes les interfaces sauf celle de réception initiale du paquet (flooding)
    - si l'adresse destination est dans la mémoire cache stations, le pont se contente d'acheminer la trame vers l'interface spécifié dans la table sauf si l'interface spécifié est celui où il a été reçu (filtré)
- le pont date chaque entée dans la mémoire cache-station et la détruit au bout d' un certain temps (aging time)



#### les ponts transparer (3)

 d' où l' algorithme pour élir algorithme de Spanning Tree

Le but est de faire découvrir a -un sous-ensemble de la topologie -de connectivité suffisante pour qu'

Pour cela, les ponts vont se transm messages de configuration(BDPU: données de protocoles de ponts pour algorithmede l'arbre recouvrant:

- -choisir un pont racine parmi tous I -calculer la distance sur le plus cou racine
- -pour chaque LAN choisir un pont, -pour chaque pont, choisir le port d
- -choisir les ports à inclure dans l' ai des ponts désignés)

le trafic est alors acheminé vers et e arbre recouvrant, les autres ports n

er ces possibilités de bouclage: bre recouvrant (appartient à 802.1) oonts de manière dynamique éseau qui soit sans boucle et xiste un chemin entre chaque paire de LAN

re des messages spéciaux : des lge Protocol Données Unit ou Unités de r configuration) permettant de dérouler l'

ponts(en général, algorithme distribué) chemin entre les autres ponts et ce pont

nt désigné) le plus proche du pont racine ort racine qui donne l' accès au pont

e.(ce sont les ports racines et les ports

provenance des ports appartenant à l' ant pas utilisés


#### les ponts transparents (4)

PONT soit l'architecture de base:

- les messages de (quelques seg
- le calcul

JF BERG

la topologie (notag



exemple d'arbre recouvrant

PDi : pont désigné pour le réseau i:

intervalles réguliers nent la mise à jour de rbre recouvrant). ie des BDPU

1995ç\_16

#### les ponts transparents (fin)


#### • quelques compléments:

les messages de configuration émis par les ponts comportent

- l' identification du pont(+priorité) et du port utilisé, de la racine et du coût à celle-ci, des indications sur:
- l'age du message (cad temps écoulé depuis que la racine a transmis son message de configuration), la durée de vie du message, le temps de prise de contact (temps qui s' écoule entre 2 messages de configuration émis par un pont qui se considère comme racine) ainsi que des délais liés à la durée d'apprentissage et d'écoute (pour réactiver un port)

#### • avantages et problèmes:

- autoconfiguration, détection des pannes de ponts, prise en compte des modifications de topologie.
- risque de sous-dimensionnement des ponts (car un nontraitement de BDPU engendre des boucles...)
- sous-utilisation de la topologie (cad de la capacité de transport installée)



#### Ponts: les performances

- · Maximum forwarding rate
  - pps d'une porte vers une autre
- · Aggregate forwarding rate
  - capacité globale
- Exemple

- max forwarding: 14800 fps

agregate : 18000 fpsRègle des 80/20



oversubscriibed


JF BERGER & J.P. Arnaud Compléments de réseaux et transports CNAM

#### **Commutateurs**

- Interconnexion niveau 2
- Aggregate forwarding rate plus élevé
  - nombre de portes plus élevé
- Latence
  - toujours plus élevée que pour un pont
    - pont : 40 à 60 temps bit, commutateur 120 temps bit
  - plus élevée en store et forward (décision)
    - jusqu'à 12 144 temps bit
- Congestion
  - manque de ressource (mémoire, bande passante, CPU...)
  - asymétrie de la charge (cas des serveurs)


#### les routeurs

- Interconnexion de niveau 3 (adresse réseau)
- Non transparents
  - dialogue station-routeur
- Multiprotocole
- Posibilité de maillage
- Protocole de routage
  - IP ou IPX
  - RIP, OSPF, EGP...
- · Latence plus élevée
- Grands réseaux
  - broadcast
  - spanning tree : problème de la racine



#### TCP/IP et l'Internet

- Un réseau de réseau
  - Une interconnexion universelle
  - Des protocoles standardisés
- Essentiellement du soft, pas de hard
- Des services
  - Réseau
  - Application
- Une percée technologique et commerciale




#### Le modèle d'adressage

- Adresses IP afectées à toute machine du réseau
- Les logiciels applicatifs utilisent ces adresses pour envoyer les informations surle réseau
- La conversion en adresse physique se fait automatiquement

JF BERGER & J.P. Arnaud Compléments de réseaux et transports CNAM 1995c 25

#### Notion de routage

- Si une machine peut atteindre son destinataire directement, elle envoie ses informations sur le réseau; sinon elles les envoie à une passerelle (le routeur)
- Si un routeur peut ateindre le destinataire directement, il envoie les informations sur le réseau; Sinon, il les envoie à un autre routeur.



#### Qualités d'un plan d'adressage

- Compacité
- universalité
- Utilisable sur tout type de matériel
- Eficace
  - Test de la possibilité d'un chemin direct
  - Décision de choix d'une passerelle
  - Choix du routeur le plus proche
  - Détermination du chemin le plus court

#### L'adressage IP

- Compact et universel
- 32 bits pour tous
- Attribué par autorité centrale pour les préfixes
- Attribué par l'administrateur local pour les suffixes

		8	16	24	
0	Netid			Hostid	
10	Netid			Hostid	
110	Netid				Hostid

JF BERGER & J.P. Arnaud Compléments de réseaux et transports CNAM 1995c 29

# Caractéristiques de l'adressage TCP/IP

- Adressage sur 32 bits
- Identification du réseau par préfixe attribué par une autorité centrale (IANA)
- Identification des machines par un suffixe attribué par l'administrateur local

### Protocoles de routage

d'après Jim Grubb, Cisco

### Agenda

- Qu'est-ce que le routage?
- La Table de routage
- Types de protocoles
- Les protocoles TCP/IP
- Le routage multiprotocole



#### Routage et protocoles de routage

• TCP/IP est routé par:

**RIP** 

**IGRP®** 

**OSPF** 

**EIGRP** 

• IPX est routé par:

**Novell RIP** 

**NLSP** 

**EIGRP** 

 AppleTalk est routé par:

**RTMP** 


**EIGRP** 

• DECnet est routé par:

**DECnet** 

• VINES est routé par:

RTP





#### Agenda

- Qu'est ce que le routage?
- La tablede routage
- Types de protocoles
- Les protocoles TCP/IP
- Le routage multiprotocole




#### Fonctions d'un routeur

• Le routeur construit des cartes et donne les directions





• Le commutation achemine les trames entre des interfaces






### Le fonctionnement de niveau 3









- statique
- dynamique










## Routage dynamique






# Routage dynamique









### Agenda

- Qu'est ce que le routage?
- La tablede routage
- Types de protocoles
- Les protocoles TCP/IP
- Le routage multiprotocole




### Table de routage


Network#	Interface	Next Saut	Metric	Age	Status
198.113.181.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
198.113.178.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
192.168.96.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/324608]	03:36:50	D
192.168.97.0	Ethernet0				С




#### N° de réseau

- Attribué par l'administrateur du réseau
- Enregistré par le NIC










Network	Interface	Next Saut	Metric	Age	Status
198.113.181.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
198.113.178.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
192.168.96.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/324608]	03:36:50	D
192.168.97.0	Ethernet0				С





### Router Interfaces







Network	Interface	Next Saut	Metric	Age	Status
198.113.181.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
198.113.178.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
192.168.96.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/324608]	03:36:50	D
192.168.97.0	Ethernet0				С








Network	Interface	Next Saut	Metric	Age	Status
198.113.181.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
198.113.178.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
192.168.96.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/324608]	03:36:50	D
192.168.97.0	Ethernet0				С














# Retard










## Mètrique


- Sauts
- Débit
- Charge
- Retard
- Fiabilité
- Coût



# Table de routage

Network	Interface	Next Saut	Metric	Age	Status
198.113.181.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
198.113.178.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
192.168.96.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/324608]	03:36:50	D
192.168.97.0	Ethernet0				С







Network	Interface	Next Saut	Metric	Age	Status
198.113.181.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
198.113.178.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/3047936]	02:03:50	D
192.168.96.0	Ethernet0	192.150.42.177	[170/324608]	03:36:50	D
192.168.97.0	Ethernet0				С



## Etat/protocole

- C—connecté
- S—statique
- I—IGRP
- R—RIP
- D—EIGRP
- O—OSPF



#### Le processus d'acheminement

Destination de type unicast

Choix de l'interface, envoi à l'adresse IP (routeur) ou ARP (station), décrémentation du TTL

Destination de type broadcast

limited (255.255.255.255): traitement

directed (subnet.255): choix de l'interface, envoi à l'adresse IP (routeur) ou broadcast, décrémentation du TTL



#### Sélection de la route (1)

• Règle 1 : concordance de base

Appliquer le masque à chaque entrée de la table et à la destination

Conserver les entrées pour lesquelles il y a concordance et la route par défaut

 Règle 2 : concordance maximum sélection de la route de masque le plus long

• Règle 3 : Type de service

• Règle 4 : mètrique




### Agenda


- Qu'est ce que le routage?
- La tablede routage
- Types de protocoles
- Les protocoles TCP/IP
- Le routage multiprotocole




### Protocoles de routage dynamique

- Distance vector
- Link state
- Distance vector amélioré







# Objectifs d'un protocole de routage

- Sélection d'un chemin optimal
- Routage sans boucle
- Convergence rapide
- Réseau de toute taille
- Limitation des tâches d'administration




### Agenda


- Qu'est ce que le routage?
- La tablede routage
- Types de protocoles
- Les protocoles TCP/IP
- Le routage multiprotocole




### Les protocoles TCP/IP

Distance Vector	Link-State	Distance Vector Amélioré
RIP IGRP	OSPF	EIGRP








## RIP Timers

• Update = 1x 30 Sec

• Invalid = 3x 90 Sec

• Hold Down = 3x 90 Sec


• Flush = 7x 210 Sec








# ► RIP—Simple = Limitations


- Comptage à l'infini
- Boucles de routage
- Mètrique limitée



























































# Clivage d'Horizon

Il n'est jamais utile de renvoyer une information de routage dans la direction d'où elle provient













# RIP V2

- Support des masques de sousréseau
- Mise à jour du routage en multicast
- Mètrique additionnelle (Débit)










Evalu	ation	de	RIP
 álootion	, d'un	oho	min 4

<ul> <li>Sélection d'un chemin optimal</li> </ul>	
Routage sans boucle	В
Convergence rapide	С
Réseau de toute taille	D
• Limitation des tâches d'administration	Α

# Quand utiliser RIP?

- Implementation rapide
- Bon pour des liaisons stables
- Bon pour les petits réseaux
- Environment UNIX et multiconstructeur





- Link state
- Normalisé (RFC 1247)
- Plus récent que IGRP
- Algorithme SPF



# Métrique OSPF

• Evaluation des interfaces selon une métrique par defaut


Au démarrage : Débit


• configuration





# Routage Link State


- Découverte des voisins
- Construction du LSP
- Distribution du LSP
- Calcul des routes




















### Distribution du LSP


- Tâche critique et complexe
- Cohérence
- Rapidité
- Ne doit pas surcharger le réseau























# Calcul des routes





R2


















### Timers OSPF

• Hello = 10 Sec



• LSP Updates = 1 Heure






## En cas d'incident

- Inondation de nouveaux LSP
- Tous les routeurs recalculet leurs tables de routages




## Zones OSPF (areas)



### Règles

Toutes les zones ont une connexion au backbone Le backbone doit être connexe

## Pourquoi des zones?



- La topologie d'une zone est invisible en dehors de la zone
- Reduction du trafic de routage



# OSPF Report Card

<ul> <li>Sélection d'un chemin optimal</li> </ul>	В
Routage sans boucle	A
Convergence rapide	A
Réseau de toute taille	A
• Limitation des tâches d'administration	D



## Quand utiliser OSPF


Réseaux Complexes

**Topology restrictive** Additional network design

- VLSM
- Besoin de convergence rapide
- Multiconstructeur

### **ATM**


# Intégration de services



- Voix, Données, video
- RNIS
- RNIS Large bande

J.P. Arnaud ATM

#### Caractéristiques de l'ATM



- Applicable aux réseaux à grande distance et LAN
- Débits allant de quelques Mbps à plusieurs Gbps
- Intégration Voix, video, et Données
- Retards déterministes

#### ATM: les bases









- Cellules de taille fixe
- fragmentation et réassemblage au niveau terminal
- Réalisation matérielle
- Routage fixe après connexion de bout en bout
- Orienté Connection
- Qualité de Service (QoS) contractuelle : négociation à la connexion

#### **ATM**: performances temporelles

 Supports des transferts isochrones et asynchrones



# Une même technologie de commutation pour différents débits




#### ATM: Etablissement de la Connection

- Commutation de circuit virtuel (SVCs)
   Signalisation et adressage ATM
- Connection Permanente (PVCs) application network management
- Routage par les identifieurs de connexion contenus dans l'en-tête de cellule

Virtual Channel Identifier (VCI) Virtual Path Identifier (VPI)


#### **Etablissement d'une connexion SVC**




- Routage de la signalisation : établissement du chemin
- Connexion acceptée/rejetée
- Mise à jour de la table de traduction dans chaque commutateur

• Les données suivent le chemin établi

#### Contrats de QoS



#### ATM : le Modèle de Référence



- Données, Voix, video
- Signalisation
- information des couches hautes pour la conversion en cellules
- relayage and multiplexage des cellules
- Tramage
- Adaptation au medium Physique

10

# Technologie: Architecture des Protocoles

Higher Layers
 Signaling
 Higher-layer information to ATM cell conversion
 Cell relaying and multiplexing
 Physical Layer
 Framing
 Physical media


1

# **Technologie: Architecture des Protocoles**

Higher Layers	•User services •Signaling
ATM Adaptation Layer	<ul> <li>Higher-layer information to ATM cell conversion</li> </ul>
ATM Layer	Cell relaying and multiplexing
Physical Layer	<ul><li>Framing</li><li>Physical media</li></ul>

12


#### La couche ATM: Interfaces Réseau



- User-Network Interface (UNI)
- Network-Network Interface (NNI)


13

#### **Couche ATM: Format Cellule**



14


#### Couche ATM : Relayage de Cellule



- Connections Virtuelles VPI/VCIs sur les differents ports
- Chaque commutateur change la valeur des VPI/VCI
- la valeur des VPI/VCI est unique sur chaque interface

1

#### **Virtual Paths et Virtual Channels**



- Les conduits virtuels (Virtual paths) regroupent plusieurs circuits virtuels (virtual channels)
- Les cellules vides sont marquées par VPI/VCI=0

16

#### **ATM Protocol Architecture**

Higher Layers

 User services
 Signaling

 Higher-layer information to ATM cell conversion
 Cell relaying and multiplexing
 Physical Layer


 Framing
 Physical media

# ATM Adaptation Layer (AAL) B-ISDN Classes of Services

Class:	Α	В	С	D
Exemples	Voix / Video	Paquet Video	Données IP, X.25	Données SMDS
Connection Mode	Connection-Oriented			Connectionless
Débit	Constant Variable			
ATM Adaptation Layer	AAL 1	AAL 2	AAL 3/4 AAL 5	AAL 3/4

18

#### AAL 1




SN = Sequence number SNP = Sequence number protection

- Cellules envoyées à intervalles réguliers
- Données synchrones délai de paquetisation
- Normalisation de récupération d'horloge nécessaire


19

#### **AAL 3/4**



- Convergence Sublayer (CS) header/trailer Marquage de début/fin Longueur
- Segmentation And Reassembly (SAR) header/trailer Type: BOM, COM, EOM, SSM Sequence number Message Identifier (MID) CRC-10
- Charge: 44 octets
- Used for SMDS/CBDS services

# AAL 5



- Convergence Sublayer (CS) trailer
  - Longueur, CRC-32
- En tête de Cellule

Type: empty, not EOM, EOM

- Charge: 48 bytes
- AAL la plus courante pourles Données (IRLE)

#### Le Relais de trames

# Position du problème


- Autrefois les lignes étaient non fiables
- **X.25:** Une technique destinée à travailler sur les lignes de manière efficace
- Mais
  - overhead de traitement
- "Aujourd'hui": Amélioration des techniques de transmission (fibre, numérisation...)
- Amélioration de la commutation de paquet :
  - Réduction des fonctionnalités offertes
  - 2 couches au lieu de 3
  - Routage dans la couche 2
  - Contrôle de bout en bout

FRAME RELAY

J.P. arnaud Relais de trames 1

# La nouvelle génération des protocoles de liaison

- Robustesse ou simplicité
- La robustesse garantit la fiabilité de bout en bout
  - utilisation sur les lignes analogiques bruitées
- La simplicité sera visée sur les lignes numériques fiables
- La fiabilité sera obtenue par les protocoles de niveau supérieur




- Diminution des coûts d'accès
- Augmentation de l'efficacité
- Accroissement des performances vues des applications

## Relais de trames : principes

- Réseau de niveau 2
  - ajout de fonctions de niveau 3 : adressage, routage, contrôle de flux
- Norme Q922
  - Délimitation, alignement et transparence
  - Multiplexage et démultiplexage
  - Vérifications de vraisemblance (longueur, erreurs...)
  - Contrôle de flux de bout en bout

#### Environnement du FR



Implantations industrielles sur ISDN ou T1/E1

J.P. arnaud Relais de trames 3

#### Les normes

#### ANSI

T1.606: Architecture and service
 T1.606A: Congestion management
 T1.617: Signalling specification
 T1.618: Core aspects of protocol


#### • CCITT:

- 1.122:Framework for frame relay


- 1.233:Frame relay bearer service

- Q.922: Core protocol

- Q.933: Access signalling



# Frame Relay (I.122)




FECN: Forward explicit congestion notification bit positionné par le réseau pour indiquer la congestion du réseau au dispositif appelé

**BECN:** Backward explicit congestion notification bit positionné par le réseau pour indiquer la congestion du réseau au dispositif appelant

**DE:** Discard Eligibility bit


Positionné par le dispositif connecté au réseau pour indiquer au réseau les trames à purger en cas de congestion

#### Format de la trame FR




J.P. arnaud Relais de trames 5

# Le routage dans frame relay



#### Contrôle d'erreur

- Principe de base : en cas de problème avec une trame, la détruire!
- Les protocoles de bout en bout au niveau supérieur sont responsables de la détection des trames manquantes et demandent leur réémission
- La détection d'erreur étant effectuée de bout en bout et non de noeud à noeud une erreur bit peut causer un retard important
  - acceptable uniquement sur un réseau fiable
- Causes de rejet:
  - Erreurs bit : Relativement rare
  - Encombrement réseau : Plus vraisemblable (bouffées de trafic)




# Congestion


- La congestion survient quand le réseau ne peut plus acheminer le trafic offert
- Pendant les périodes non congestionnées le réseau achemine un trafic égal à la charge offerte
- En A, "congestion faible"; seules quelques trames sont rejetées (congestion locale)
- En B, " congestion sévère "; les demandes de retransmission s'ajoutent au trafic offert
- La stratégie : Une fois en A, ralentir le trafic et ne jamais arriver en B


# La notification explicite de Congestion Les bits de congestion sont positionnés par le réseau


- - Les spécifications donnent des suggestions de réponse aux bits ECN mais aucune action spécifique n'est exigée ...



Risque d'incohérence : destinataire niv 3 essaie de ralentir le réseau émetteur niv 4 continue à émettre : augmentation congestion Appletalk vs decnet







#### Le DE-bit


- Discard Eligibility bit : il assure l'équité d'accès au réseau
- Les terminaux demandent des bouffées de bande passante qui varient en durée et en fréquence (terminal point de vente vs. CAD/CAM workstation). Le réseau doit assurer que les utilisateurs qui ont des besoins importants en débits ne bloquent pas les autres.
- L'équipement utilisateur ou le réseau peuvent positionner le DE-bit:
  - 1: priorité basse, détruire si nécessaire
  - 0: haute priorité
- Le réseau peut changer le DE et le mettre à 1 en fonction du CIR
  - le CIR est Défini à l'abonnement (PVC) ou à l'établissement (SVC)

#### **CLLM**

- Consolidated Link Layer Management
- Le problème
  - liaisons unidirectionnelles donc risque de retard dans la transmission du BECN
- Signalisation entre noeuds
  - DLCI = 1023
  - envoi à tous les voisin des DLCI congestionnés


## L'architecture

- Réseaux privés
- Réseaux publics
- Mélange réseaux privés/publics
- Interface
  - UNI
  - -NNI
- Nécessité d'une signalisation
  - mécanisme minimal : LMI




## Les questions à évaluer

- Le contrôle de congestion et de débit
- Les connexions : permanentes vs commutées
- Tarifs et facturation
- La continuité de services entre les réseaux
- Les fournisseurs
- Les opérateurs de réseau
- La disponibilité internationale
- Les compromis publics/privés
- Les coûts




# Réseau public (opérateur)



- · Le cœur du réseau est sous-traité
  - Gestion par l'opérateur
  - Diminution des coûts de possession (Management and Equipment)
- Un seul acès au réseau (multiplexage)
- · Le maintien du mode connecté protège la confidentialité et la sécurité

# Réseau Hybride



- Contrôle des liens critiques
- Analyse site par site

# Comparaison avec LS (PDH)

ΙS

Frame Relay

Dimensionnement au trafic de pointe

Un point d'accès par ligne et par site

**TDM** 

Redondance des liens à construire


Dimensionement au trafic moyen

Un point d'accès par porte

Multiplexage statistique et

Redondance des liens interne au réseau

14





## Local Management Interface

- DLCI = 0
- Informations sur l'état des CVP
  - ajout, disparition ou présence d'un CVP
  - Notification de la disponibilité d'un CVP préconfiguré
  - Scrutation de la continuité de service

#### Mécanisme du LMI

- Périodiquement
  - demande de statut (tous les CVP, un seul CVP)
  - réponse du réseau
- Sur dépassement d'un compteur
  - demande sur tous les CVP






# Sécurité

## Menace: interception

- confidentialité : l'intercepteur ne peut lire les données
- intégrité : les données ne peuvent être modifiées sans que cela ne soit détecté




# Menice: imposture

- L'imposteur prétend être une personne autorisée
- réponse : authent ication




#### Menace: les applicatifs

- Problèmes liés aux applicatifs
  - Virus
  - Ce sont aujourd'hui les plus dangereux
- Accès à une application non protégée, pui envoi de messages à des applications non autorisées
- Nécessite un examen de la PDU application



#### Chiffrement

- Chiffrement : brouilage du message le rendant illisible lorsqu'il est intercepté
  - Méthode : algorithme ne peut être tenu secret
  - la clé doit être tenue secrète




#### Méthodes à clé secrète

- La même clé est utilisée des deux côtés pour le chiffrement et le déchiffrement
- La clé unique doit être secrète
  - Toute personne connaissant la clé peut lire le message
- La protection est proportionelle à la longueur dela clé
  - n bits peuvent être découverts en 2<sup>n</sup> essais




#### **DES**

- Norme la plus utilisée (origine IBM)
  - devenue norme ANSI X3.92 (DEA)
- Clés de 56 bits
  - Peuvent être cassées par des ordinateurs puissants (objectif du gouvernement US)
- Utilisation du tripe DES
  - 2 clés, trois chiffrement




#### Le problème de la distribution

- La distribution des clés doit être secrète
- Les clés doivent être différentes pour chaque partenaire




#### Méthodes à clés publiques

- Des clés différentes sont utilisées pour le chiffrement et le déchiffrement
  - Chiffrage par la clé publique du récepteur
  - Déchiffrage par la clé privée du récepteur
  - Seule la clé publique (res : privée) peut décrypter un message cryptée avec la clé privée (publique) correspondante




#### Distribution des clés asymétriques

- Chacun possède deux clés
  - la clé privée est gardée secrète
  - Les clés publiques peuvent être distribuées librement



#### Usage des clés

- Le système complet nécessite quatre clés
  - Chiffrement avec la clé publique du destinataire
  - Déchiffrement avec la clé privée par le destinataire




#### Clé publique ou clé privée?

- Clé privée
  - Calcul rapide, distribution complexe
- Clé publique
  - calculs complexes, distribution simple
- Fréquemment utilisées conjointement
  - début avec clé publique (authentification)
  - un côté génère une clé privée aléatoire
    - chiffrée avec la clé publique et envoyée au destinataire
  - La communication continue avec la clé privée
    - utilisée pour une seule session (clé de session)

#### Authentification

- Objectif : prouver l'identité de l'émetteur
- Méthodes
  - Mot de passe: faible
  - Biométrie
    - Emprunte digitale, analyse de l'iris : conraignant
  - Clé publique
    - L'émetteur prouve qu'il détient sa clé privée : seule la clé publique permet le décodage
- Permet la non-répudiation
  - l'émetteur ne peut nier avoir émis le message



#### Authentication


- Digital Certificate
  - Trusted third party gives you a digital certificate, saying you are who you say you are.
  - You append this digital certificate to your messages




41

#### Authentification à clé publique (1)

- Envoi d'un signature numérique sur chaque paquet
  - Création d'un "digest" du message (MD)
    - message raccourci calculé par fonction de hachage



- Création de la signature
  - Chiffrement du digest avec la clé privée de l'émetteur
  - Le message est court et le déchiffrage par la clé publique aisé



#### Authentification à clé publique (2)

 Envoi de l'ensemble signature+message crypté avec une clé unique de session

Digital Signature Message

Chiffrement avec clé de session

 Le récepteur déchiffre le message avec la clé unique de session et la signature avec la clé publique de l'émetteur de façon à obtenir le digest.

Digital Signature Clé publique de l'émetteur


Message Digest

#### Authentification à clé publique (3)

- Le récepteur recalcule le digest.
- Si concordance:
  - 1 'émetteur est authentifié
  - le message est bien celui qu 'a envoyé l 'émetteur


Message Digest obtenu à partir de la Digital Signature


Message Digest calculé à partir du Message



#### Un processus sécurité

- Mise en communication ...
  - géré par les pilotes de communçication
  - Négociation des méthodes employées
    - Authentification
    - Chifrement
  - Authentification mutuelle
  - Echgange des clés de session
  - Mise en relation





#### Firewalls

- Filtrage de paquets
  - Examine les adresses IP des paquets entrants
  - Autorise les paquets provenant des machines autorisées
  - Peuvent être contournés en modifiant le champ adresse du paquet IP (spoofing)



## Masquage de

- Proxy
  - Le client envoie une i
  - Le proxy remplace l'a conventionnelle
  - La réponse est envoye transmise par le garde
  - Le proxy remplace le

