ΑΘΗΝΑ 7 Νοεμβρίου 2018

# 5η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών" 3η Εργ. Άσκ. στον Μικροελεγκτή ΑVR

Χρήση του πληκτρολογίου 4×4 και οθόνης LCD 2×16 (στο easyAVR6)

Εξέταση – Επίδειζη: Τετάρτη 21/11/2018

Έκθεση: Κυριακή 25/11/2018


# Έλεγχος Περιφερειακών Συσκευών

Η επικοινωνία ενός Μικροελεγκτή με περιφερειακές συσκευές μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους και πρωτόκολλα. Για κάθε διαφορετική περίπτωση και τεχνική επικοινωνίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η κατασκευή μιας βιβλιοθήκης λογισμικού (ρουτίνες) που αναλαμβάνουν όλες τις χαμηλού επιπέδου λειτουργίες (π.χ. τροφοδοσία και έλεγχος συγκεκριμένων ακροδεκτών, χρονισμός) που καθορίζονται από τον τρόπο επικοινωνίας, και παρέχουν υψηλότερου επιπέδου λειτουργίες (π.χ. αποστολή και λήψη χαρακτήρων), που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή λογισμικού εφαρμογών. Οι βιβλιοθήκες αυτές ονομάζονται οδηγοί συσκευών. Για την κατασκευή τους είναι απαραίτητη η γνώση του τρόπου επικοινωνίας και της συνδεσμολογίας της περιφερειακής συσκευής. Συχνά, η περιφερειακή συσκευή συνοδεύεται από έναν ελεγκτή ο οποίος καθορίζει και υλοποιεί τον τρόπο επικοινωνίας. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά περιέχονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών. Η συνδεσμολογία προκύπτει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και τους περιορισμούς του συστήματος που θα συνδεθεί η περιφερειακή συσκευή (π.χ. διαθεσιμότητα ακροδεκτών).

Η αναπτυξιακή πλακέτα EasyAVR6 διαθέτει μεταξύ των άλλων περιφερειακών συσκευών ένα πληκτρολόγιο 4×4 και μια οθόνη χαρακτήρων 2×16. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι συσκευές αυτές σε συνδυασμό με το αντίστοιχο λογισμικό οδήγησής τους.

## Πληκτρολόγιο 4×4

Το πληκτρολόγιο 4×4 του αναπτυξιακού easyAVR6 αποτελείται από 16 πιεστικούς διακόπτες συνδεδεμένους όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:



Σχήμα 5.1 Σχηματικό διάγραμμα διασύνδεσης πληκτρολογίου 4×4 με την θύρα Port C

Η ανάγνωση του πληκτρολογίου γίνεται ανά γραμμή. Η γραμμή που επιθυμούμε να ελέγξουμε για πατημένους διακόπτες επιλέγεται θέτοντας έναν από τους ακροδέκτες PC7 – PC4 της θύρας PORTC του Μικροελεγκτή στο λογικό 1. Οι 4 γραμμές του πληκτρολογίου επιλέγονται από τους ακροδέκτες PC7 – PC4 οι οποίοι πρέπει να είναι ρυθμισμένοι για έξοδο. Στη συνέχεια εντοπίζουμε τις στήλες των πιεσμένων διακοπτών, διαβάζοντας τον καταχωρητή PINC και ελέγχοντας τους ακροδέκτες PC3 – PC0 που τους έχουμε ρυθμίσει ως εισόδους. Λογικό 1 αντιστοιχεί σε πιεσμένο διακόπτη. Αν δεν υπάρχει πιεσμένος διακόπτης, λόγω των pull-down αντιστάσεων, έχουμε λογικό 0 στην είσοδο.

Η αρχικοποίηση της θύρα PORTC του Μικροελεγκτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες εντολές (οι εσωτερικές αντιστάσεις pull-up πρέπει να είναι απενεργοποιημένες).

```
 \begin{array}{ll} l di \ r24 \ , & (1 << PC7) \ | \ (1 << PC6) \ | \ (1 << PC5) \ | \ (1 << PC4) \\ out \ DDRC \ , & r24 \\ \end{array} \hspace{0.5cm} ; \theta \'{\epsilon} τ ει \ \omega \varsigma \ \epsilon \'{\epsilon} \'{\delta} \'{\delta} o υς \ \tau \alpha \ 4 \ MSB \\ ; \tau ης \ \theta \'{\nu} ρ ας \ PORTC \\ \end{array}
```

Για να ελέγξουμε μια γραμμή του πληκτρολογίου για πιεσμένους διακόπτες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρουτίνα scan\_row. Στον καταχωρητή r24 αποθηκεύουμε τον αριθμό της γραμμής (1 – 4) που θέλουμε να ελέγξουμε και ανακτούμε το αποτέλεσμα του ελέγχου στα 4 λιγότερα σημαντικά bit του ίδιου καταχωρητή. Οι δύο εντολές nop μεταξύ της εντολής που επιλέγει τη γραμμή και της εντολής που διαβάζει τον καταχωρητή PINC είναι απαραίτητες καθώς μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και δύο κύκλοι ρολογιού μέχρι μια αλλαγή στην κατάσταση των ακροδεκτών (λόγω της αδράνειας τους) να καταγραφεί στον καταχωρητή PINC.

# Pουτίνα: scan\_row

Έλεγχος μιας γραμμής του πληκτρολογίου για πιεσμένους διακόπτες.

Είσοδος: Ο αριθμός της γραμμής προς ανάγνωση πρέπει να είναι αποθηκευμένος στον καταχωρητή r24 (τιμή 1-4).

Έξοδος: Στα 4 λιγότερο σημαντικά bit του r24 είναι αποθηκευμένη η κατάσταση κάθε διακόπτη.

Καταχωρητές: r25: r24 Καλούμενες υπορουτίνες: -

scan\_row:

ldi r25 , 0x08 ; αρχικοποίηση με '0000 1000'

back\_: lsl r25 ; αριστερή ολίσθηση του '1' τόσες θέσεις dec r24 ; όσος είναι ο αριθμός της γραμμής

brne back\_


out PORTC, r25 ; η αντίστοιχη γραμμή τίθεται στο λογικό '1'

nop

πορ ; καθυστέρηση για να προλάβει να γίνει η αλλαγή κατάστασης in r24 , PINC ; επιστρέφουν οι θέσεις (στήλες) των διακοπτών που είναι πιεσμένοι andi r24 ,0x0f ; απομονώνονται τα 4 LSB όπου τα '1' δείχνουν που είναι πατημένοι

ret ; οι διακόπτες.

Τώρα που διαθέτουμε μια ρουτίνα που ελέγχει μια γραμμή του πληκτρολογίου για πιεσμένους διακόπτες μπορούμε να γράψουμε μια άλλη που θα την ενσωματώνει και θα ελέγχει ολόκληρο το πληκτρολόγιο. Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι ένας δυαδικός αριθμός με μήκος 16 bit που αποθηκεύεται στους καταχωρητές r25: r24. Κάθε διακόπτης από τους 16 αντιστοιχεί σε ένα bit των καταχωρητών r25: r24 όπου λογικό '1' σημαίνει ότι είναι πιεσμένος ο αντίστοιχος διακόπτης. Η αντιστοιχία φαίνεται στο επόμενο σχήμα.



## Pουτίνα: scan\_keypad

Έλεγχος του πληκτρολογίου για πιεσμένους διακόπτες.

Είσοδος: καμία

Έξοδος: Στους καταχωρητές r25: r24 είναι αποθηκευμένη η κατάσταση των 16 διακοπτών του πληκτρολογίου.

Καταχωρητές: r27: r26, r25: r24 Καλούμενες υπορουτίνες: scan\_row

scan\_keypad:

ldi r24 , 0x01 ; έλεγξε την πρώτη γραμμή του πληκτρολογίου

```
rcall scan_row
swap r24
                         ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα
mov r27, r24
                         ; στα 4 msb του r27
ldi r24 ,0x02
                         ; έλεγξε τη δεύτερη γραμμή του πληκτρολογίου
rcall scan_row
add r27, r24
                         ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα στα 4 lsb του r27
ldi r24, 0x03
                         ; έλεγξε την τρίτη γραμμή του πληκτρολογίου
reall scan row
                         ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα
swap r24
mov r26, r24
                         ; στα 4 msb του r26
ldi r24 ,0x04
                         ; έλεγξε την τέταρτη γραμμή του πληκτρολογίου
rcall scan_row
                         ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα στα 4 lsb του r26
add r26, r24
movw r24, r26
                         ; μετέφερε το αποτέλεσμα στους καταχωρητές r25:r24
ret
```

Έως τώρα έχουμε δει πώς να αρχικοποιούμε την θύρα PORTC του Μικροελεγκτή για να χρησιμοποιήσουμε το πληκτρολόγιο και πώς να το ελέγξουμε για πιεσμένα πλήκτρα. Όμως αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει δεν είναι ποιοι διακόπτες είναι πιεσμένοι τη στιγμή που ελέγχουμε το πληκτρολόγιο, αλλά ποιο πλήκτρο πάτησε ο χρήστης. Όταν ο χρήστης πατάει ένα πλήκτρο, αυτό μπορεί να μείνει πιεσμένο για αυθαίρετα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιο πλήκτρο πατήθηκε (ως ολοκληρωμένη ενέργεια) και όχι ποιο πλήκτρο είναι πατημένο.

Για να το επιτύχουμε πρέπει να ελέγχουμε το πληκτρολόγιο για πιεσμένους διακόπτες, με την ρουτίνα scan\_keypad, να αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στη μνήμη RAM του Μικροελεγκτή και στη συνέχεια με μια δεύτερη κλήση της ίδιας ρουτίνας να ξαναελέγξουμε το πληκτρολόγιο. Μια σύγκριση των δύο καταστάσεων του πληκτρολογίου θα αποκαλύψει τις διαφορές στην κατάσταση των διακοπτών. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαδοχικές κλήσεις της συνάρτησης scan\_keypad είναι κρίσιμο, διότι καθορίζει το χρόνο που θα πρέπει να μείνει πιεσμένος ένας διακόπτης από το χρήστη για να καταγραφεί από τον Μικροελεγκτή. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των διαδοχικών κλήσεων της ρουτίνας θα αναγκάσει τον χρήστη να κρατά πατημένο το πλήκτρο για αντίστοιχα μεγάλο χρονικό διάστημα (ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί). Αντίθετα, ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει προβλήματα λόγω του σπινθηρισμού που παρουσιάζουν οι διακόπτες.

Η ρουτίνα  $scan\_keypad\_rising\_edge$  υλοποιεί όσα αναφέρθηκαν πρωτύτερα και παράλληλα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα του σπινθηρισμού των διακοπτών.

### Pουτίνα: scan\_keypad\_rising\_edge

Έλεγχος του πληκτρολογίου για διακόπτες που δεν ήταν πιεσμένοι την τελευταία φορά που κλήθηκε η ρουτίνα και τώρα είναι.

**Είσοδος:** Ο αναμενόμενος χρόνος σπινθηρισμού των διακοπτών σε ms είναι αποθηκευμένος στον καταχωρητή r24. **Έξοδος:** Ένας αριθμός των 16 bit, ενδεικτικός των διακοπτών που «μόλις» πατήθηκαν, είναι αποθηκευμένος στους καταχωρητές r25: r24

**Καταχωρητές**: r27: r26, r25: r24, r23: r22

Καλούμενες υπορουτίνες: scan\_keypad, wait\_msec

# Παρατηρήσεις:

Για να καταγραφούν οι διακόπτες που έχουν «μόλις» πιεστεί, η ρουτίνα χρησιμοποιεί την μεταβλητή \_tmp\_. Επειδή η μεταβλητή \_tmp\_ βρίσκεται στην RAM του Μικροελεγκτή δεν είναι αρχικοποιημένη. Ο χρήστης πρέπει να την αρχικοποιήσει είτε ρητά είτε με μια κλήση της ρουτίνας μόνο για αυτό το σκοπό.

```
; ---- Αρχή τμήματος δεδομένων
.DSEG
_tmp_: .byte 2
; ---- Τέλος τμήματος δεδομένων
.CSEG
```

scan\_keypad\_rising\_edge:

```
mov r22 .r24
                         ; αποθήκευσε το χρόνο σπινθηρισμού στον r22
rcall scan_keypad
                         ; έλεγξε το πληκτρολόγιο για πιεσμένους διακόπτες
                         ; και αποθήκευσε το αποτέλεσμα
push r24
push r25
mov r24, r22
                         ; καθυστέρησε r22 ms (τυπικές τιμές 10-20 msec που καθορίζεται από τον
ldi r25,0
                         ; κατασκευαστή του πληκτρολογίου – χρονοδιάρκεια σπινθηρισμών)
rcall wait msec
                         ; έλεγξε το πληκτρολόγιο ξανά και απόρριψε
rcall scan_keypad
pop r23
                         ; όσα πλήκτρα εμφανίζουν σπινθηρισμό
pop r22
and r24, r22
and r25, r23
ldi r26 ,low(_tmp_)
                         ; φόρτωσε την κατάσταση των διακοπτών στην
ldi r27 ,high(_tmp_)
                         ; προηγούμενη κλήση της ρουτίνας στους r27:r26
1d r23,X+
ld r22,X
st X, r24
                         ; αποθήκευσε στη RAM τη νέα κατάσταση
st -X, r25
                         ; των διακοπτών
com r23
com r22
                         ; βρες τους διακόπτες που έχουν «μόλις» πατηθεί
and r24, r22
and r25, r23
ret
```

Τέλος, επειδή η κατάσταση του πληκτρολογίου στην μορφή ενός δυαδικού αριθμού δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη υπάρχει και η ρουτίνα keypad\_to\_ascii που εντοπίζει τον διακόπτη που έχει πατηθεί και επιστρέφει τον κωδικό ascii του χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον διακόπτη. Αν δεν είναι πιεσμένος κανένας διακόπτης επιστρέφει την τιμή 0, ενώ εάν είναι πατημένοι πολλοί επιστρέφει μόνο έναν από αυτούς (ο 1°ς που εντοπίζεται με βάση την σειρά εξερεύνησης των εντολών της ρουτίνας που ακολουθεί).

# Pουτίνα: keypad\_to\_ascii

Αντιστοίχιση διακοπτών, κωδικών ascii.

**Είσοδος:** Στους καταχωρητές r25: r24 είναι αποθηκευμένος ένας αριθμός 16 bit, ενδεικτικός της κατάστασης κάθε διακόπτη.

**Έξοδος:** Ο κωδικός ascii, που αντιστοιχεί στον πρώτο πατημένο διακόπτη που εντοπίστηκε, αποθηκεύεται στον καταχωρητή r24 ή 0 αν δεν έχει πατηθεί κάποιος.

**Καταχωρητές**: r27: r26, r25: r24

**Παρατηρήσεις:** Ο αριθμός των 16 bit που αποθηκεύεται στους καταχωρητές r25:r24 κατά την κλήση της ρουτίνας πρέπει να προέρχεται από μια εκ των scan\_keypad ή scan\_keypad\_rising\_edge.

```
keypad_to_ascii:
                           ; λογικό '1' στις θέσεις του καταχωρητή r26 δηλώνουν
         movw r26, r24
                                    ; τα παρακάτω σύμβολα και αριθμούς
         ldi r24 ,'*'
         sbrc r26,0
                                     r26
                                            9
                                                   8
                                                                D
                                                                      #
                                                                            0
                                     C
         ldi r24 .'0'
         sbrc r26.1
         ret
         ldi r24,'#'
         sbrc r26.2
         ret
         ldi r24 ,'D'
         sbrc r26,3
                                    ; αν δεν είναι '1'παρακάμπτει την ret, αλλιώς (αν είναι '1')
                                    ; επιστρέφει με τον καταχωρητή r24 την ASCII τιμή του D.
         ret
         ldi r24 ,'7'
         sbrc r26,4
         ret
         ldi r24 ,'8'
         sbrc r26,5
         ret
         ldi r24 .'9'
         sbrc r26,6
         ldi r24, 'C'
```

sbrc r26,7 ret ldi r24 ,'4' sbrc r27,0 ret ldi r24 ,'5' sbrc r27,1 ret ldi r24 ,'6' sbrc r27,2 ret ldi r24 ,'B' sbrc r27,3 ret ldi r24 ,'1' sbrc r27,4 ret ldi r24 ,'2' sbrc r27,5 ldi r24 ,'3' sbrc r27,6 ret ldi r24, 'A' sbrc r27,7 ret clr r24

ret

; λογικό '1' στις θέσεις του καταχωρητή r27 δηλώνουν ; τα παρακάτω σύμβολα και αριθμούς

r27


A 3 2 1 B 6 5 4
-----------------

# Χρήση αλφαριθμητικής οθόνη LCD

Στην άσκηση αυτή θα γίνει μελέτη χρήσης της αλφαριθμητικής οθόνη LCD 2×16 χαρακτήρων (επικοινωνία μεταξύ οθόνης και του μικροελεγκτή γίνεται με λέξεις των 4 bit). Στην συνέχεια παρουσιάζεται η συσκευή αυτή σε συνδυασμό με το αντίστοιχο λογισμικό οδήγησής της.


## Αλφαριθμητική Οθόνη Χαρακτήρων 2×16

Στην αναπτυξιακή πλακέτα EasyAVR6 μια πολύ χρήσιμη περιφερειακή συσκευή είναι η πρόσθετη οθόνη χαρακτήρων 2×16. Η συνδεσμολογία γίνεται με τους 6 περισσότερο σημαντικούς ακροδέκτες της θύρας PORTD (PD2-PD7), όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2. Οι ακροδέκτες αυτοί συνδέονται σε ακροδέκτες του ελεγκτή της οθόνης WH1602B, του οποίου το εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών παρατίθεται στις επόμενες σελίδες. Από τους 6 ακροδέκτες, οι 2 λιγότερο σημαντικοί (PD2 και PD3) είναι ακροδέκτες ελέγχου ενώ οι υπόλοιποι 4 σχηματίζουν λέξεις των 4 bit με τις οποίες γίνεται η επικοινωνία μικροελεγκτή – ελεγκτή οθόνης.




**Σχήμα 5.2.** Κυκλωματικό διάγραμμα οθόνης χαρακτήρων 2×16.

Για να χρησιμοποιήσουμε την αλφαριθμητική οθόνη χαρακτήρων του easyAVR6 είναι απαραίτητο να εξοικειωθούμε με τη δομή και τη λειτουργία του. Η εσωτερική οργάνωση της αλφαριθμητικής οθόνης χαρακτήρων παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3.



**Σχήμα 5.3.** Κυκλωματικό διάγραμμα οθόνης χαρακτήρων 2×16.

Κεντρικό ρόλο παίζει ο ελεγκτής HD44780, ο οποίος αναλαμβάνει να παρουσιάσει στην οθόνη υγρών κρυστάλλων τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες καθώς και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Το μπλοκ διάγραμμα του ελεγκτή HD44780 φαίνεται στο Σχήμα 5.4.



**Σχήμα 5.4.** Κυκλωματικό διάγραμμα οθόνης χαρακτήρων 2×16.

## Περιγραφή λειτουργίας

Η μονάδα οθόνης LCD περιλαμβάνει ελεγκτή που έχει δύο 8-bit καταχωρητές, έναν καταχωρητή εντολών (instruction register -IR) και έναν καταχωρητή δεδομένων (data register- DR).

# Καταχωρητές

Ο καταχωρητής ΙR αποθηκεύει κωδικούς εντολών, όπως καθαρισμός οθόνης ολίσθηση δρομέα, και πληροφορίες για τη διεύθυνση των δεδομένων της RAM απεικόνισης (display data RAM -DDRAM) και για τη γεννήτρια χαρακτήρων RAM (character generator RAM- CGRAM). Ο καταχωρητής ΙR εγγράφεται μόνο από τον Μικροελεγκτή. Ο καταχωρητής DR αποθηκεύει προσωρινά τα δεδομένα για να εγγράφουν σε DDRAM ή CGRAM και προσωρινά αποθηκεύει δεδομένα που πρέπει να διαβαστούν από την DDRAM ή την CGRAM. Τα δεδομένα γράφονται στον DR από τον Μικροελεγκτή αυτόματα μεταφέρονται σε DDRAM ή CGRAM από μια εσωτερική λειτουργία. Το DR χρησιμοποιείται επίσης για αποθήκευση κατά την ανάγνωση δεδομένων από DDRAM ή CGRAM. Όταν πληροφορίες διεύθυνσης εγγράφονται στο IR, τα αντίστοιχα δεδομένα αποθηκεύονται στον DR από την DDRAM ή την CGRAM μέσω μιας εσωτερικής λειτουργίας. Η μεταφορά δεδομένων στον MPU ολοκληρώνεται όταν διαβάσει τον DR. Μετά την ανάγνωση, τα δεδομένα των DDRAM ή CGRAM της επόμενης διεύθυνσης αποστέλλονται στον DR για την επόμενη ανάγνωση από τον Μικροελεγκτή. Με το σήμα επιλογής καταχωρητή (register selector -RS), οι δύο αυτοί καταχωρητές μπορούν να επιλεγούν (Πίνακας 5.1).

# Σημαία απασχόλησης (Busy Flag-BF)

Όταν η σημαία απασχόλησης είναι 1, η HD44780U είναι σε κατάσταση εσωτερικής λειτουργίας, και επόμενη εντολή δεν γίνεται δεκτή. Όταν RS=0 και R/W=1 (Πίνακας 1), η σημαία απασχόλησης εμφανίζεται στην έξοδο DB7. Η επόμενη εντολή πρέπει να είναι δοθεί, μετά την εξασφάλιση ότι η σημαία απασχόλησης είναι 0.

## Μετρητής Διεύθυνση (Address Counter -AC)

Ο μετρητής διεύθυνση (AC) παρέχει διευθύνσεις σε αμφότερες τις μνήμες DDRAM και CGRAM. Όταν μια διεύθυνση μιας εντολής εγγράφεται στον IR, η διεύθυνση στέλνεται από τον IR στον AC. Η επιλογή είτε της DDRAM ή της CGRAM καθορίζεται επίσης από την εντολή.

Μετά την εγγραφή προς (ή την ανάγνωση από) τις DDRAM ή CGRAM, η AC αυτόματα αυξάνεται κατά 1 (ή ελαττώνεται κατά 1). Το περιεχόμενο του καταχωρητή AC δίνεται στη έξοδο μέσω των DB0 - DB6 όταν RS = 0 και R / W = 1 (βλέπε Πίνακα 5.1).

Πίνακας 5.1. Επιλογή Καταχωρητή

RS	R/W	Operation
0	0	IR write as an internal operation (display clear, etc.)
0	1	Read busy flag (DB7) and address counter (DB0 to DB6)
1	0	DR write as an internal operation (DR to DDRAM or CGRAM)
1	1	DR read as an internal operation (DDRAM or CGRAM to DR)

# Περιγραφή των εσωτερικών δομικών μονάδων του ελεγκτή

# Μνήμες

Ο ελεγκτής διαθέτει συνολικά 3 μνήμες, δύο τύπου RAM και μια τύπου ROM. Η ROM δημιουργίας χαρακτήρων χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικόνων χαρακτήρων 5×8 κουκίδων ή 5×10 κουκίδων από κωδικούς χαρακτήρων των 8 bit. Η αντιστοιχία αριθμών των 8 bit και χαρακτήρων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Η RAM δημιουργίας χαρακτήρων (character generator RAM- CGRAM) εκτελεί την ίδια λειτουργία με την ROM δημιουργίας χαρακτήρων, με την διαφορά ότι οι χαρακτήρες που απεικονίζονται πρέπει να δημιουργηθούν από τον χρήστη και να αποθηκευτούν σε αυτή.

Upper LLLL | LLLH | LLHL | LHHL | LHLH | LHHL | LHHH | HLLL | HLLH | HLHL | HLHH | HHLL | HHLH | HHHH 4 bit CG RAM LLLL (1)CG RAM LLLH (2)CG RAM LLHL (3) CG RAM LLHH (4)CG RAM LHLL (5)CG RAM LHLH (6) CG RAM LHHL (7)CG RAM LHHH (8) CG RAM HLLL (1)CG RAM HLLH (2)CG \*\* RAM HLHL (3)CG RAM HLHH (4)CG RAM HHLL (5)CG RAM HHLH (6)CG RAM HHHL \*\* (7) CG RAM HHHH (8)

Πίνακας 5.2. Αντιστοιχία αριθμών των 8 bit και χαρακτήρων.

Η RAM απεικόνισης δεδομένων (display data RAM –DDRAM) αποθηκεύει τα δεδομένα που πρόκειται να απεικονιστούν στην οθόνη. Η χωρητικότητά της είναι 80 byte. Η αντιστοιχία μεταξύ θέσεων στην RAM απεικόνισης χαρακτήρων και θέσεων στην οθόνη φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Παρατηρήστε ότι αρκετές θέσεις της μνήμης δεν απεικονίζονται στην οθόνη και πως όταν η οθόνη έχει διαμόρφωση για απεικόνιση χαρακτήρων σε δύο γραμμές, οι διευθύνσεις που απεικονίζονται στην πρώτη και δεύτερη γραμμή της οθόνης δεν είναι συνεχόμενες.

## **DDRAM Address**

## **Display Data RAM (DDRAM)**

Display data RAM (DDRAM) stores display data represented in 8-bit character codes. Its extended capacity is  $80 \times 8$  bits, or 80 characters. The area in display data RAM (DDRAM) that is not used for display can be used as general data RAM. See Figure 1 for the relationships between DDRAM addresses and positions on the liquid crystal display.

The DDRAM address (ADD) is set in the address counter (AC) as hexadecimal.

	High or <b>→</b> bits	-	Example: DDRAM address 4E											
AC (hexadecimal)	AC6 AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0		1	0	0	1	1	1	0

# 1-line display (N = 0)

— When there are fewer than 80 display characters, the display begins at the head position. For example, if using only the HD44780, 8 characters are displayed. See Figure 3.

When the display shift operation is performed, the DDRAM address shifts.

Display positio	n						
(digit)	1	2	3	4	5	79	80
DDRAM address	00	01	02	03	04	 4E	4F
(hexadecimal)							

## 2-line display (N = 1)

\_. .


— Case 1: When the number of display characters is less than  $40 \times 2$  lines, the two lines are displayed from the head. Note that the first line end address and the second line start address are not consecutive. For example, when just the HD44780 is used, 8 characters  $\times$  2 lines are displayed.

Display position	1	2	3	4	5	39	40
DDRAM	00	01	02	03	04	 26	27
address (hexadecimal)	40	41	42	43	44	 66	67


When display shift operation is performed, the DDRAM address shifts.

Display position	1	2	3	4	5	6	7	8
DDRAM	00	01	02	03	04	05	06	07
address	40	41	42	43	44	45	46	47
For	01	02	03	04	05	06	07	08
shift left	41	42	43	44	45	46	47	48
For	27	00	01	02	03	04	05	06
shift right	67	40	41	42	43	44	45	46

— Case 2: For a 16-character × 2-line display, the HD44780 can be extended using one 40-output extension driver. When display shift operation is performed, the DDRAM address shifts.




1-Line by 8-Character Display Example



2-Line by 16-Character Display Example

Ο ρόλος των μνημών RAM και ROM στην απεικόνιση δεδομένων στην οθόνη αποδίδεται από το παρακάτω σχεδιάγραμμα.



### Καταχωρητές

Ο ελεγκτής HD44780 έχει δύο καταχωρητές των 8 bit που μπορούν να προσπελαστούν άμεσα από το χρήστη. Τον καταχωρητή εντολών και τον καταχωρητή δεδομένων.

Ο καταχωρητής εντολών αποθηκεύει δυαδικούς κωδικούς εντολών και διευθύνσεις για τις μνήμες RAM του ελεγκτή.

Ο καταχωρητής δεδομένων αποθηκεύει προσωρινά τα δεδομένα που πρόκειται να αποθηκευτούν στις RAM του ελεγκτή ή δεδομένα που διαβάστηκαν από αυτές. Δεδομένα που αποθηκεύονται στον καταχωρητή δεδομένων μεταφέρονται αυτόματα στην κατάλληλη RAM. Όταν ο καταχωρητής εντολών δεχτεί πληροφορίες διεύθυνσης, δεδομένα αποθηκεύονται στον καταχωρητή δεδομένων από την κατάλληλη RAM αυτόματα.

Στο μετρητή διευθύνσεων βρίσκεται αποθηκευμένη η τρέχουσα διεύθυνση της RAM απεικόνισης δεδομένων ή της RAM δημιουργίας χαρακτήρων. Το περιεχόμενό του μπορεί να τροποποιηθεί με μια από τις εντολές που αλλάζουν την διεύθυνση κάποιας από τις RAM του ελεγκτή. Το ποια μνήμη επιλέγεται εξαρτάται από την εντολή. Η διεύθυνση που βρίσκεται αποθηκευμένη σε αυτόν τον καταχωρητή αυξάνεται κατά 1(ή μειώνεται κατά 1) αυτόματα με κάθε ανάγνωση/εγγραφή από τη μνήμη.


Η διεπαφή με την οποίαν κάποιος ανταλλάσσει εντολές με τον ελεγκτή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Pin No.	Symbol	Level	Description
1	$V_{SS}$	0V	Ground
2	$V_{DD}$	5.0V	Supply Voltage for logic
3	VO	(Variable)	Operating voltage for LCD
4	RS	H/L	H: DATA, L: Instruction code
5	R/W	H/L	H: Read(MPU→Module) L: Write(MPU→Module)
6	Е	H,H→L	Chip enable signal
7	DB0	H/L	Data bus line
8	DB1	H/L	Data bus line
9	DB2	H/L	Data bus line
10	DB3	H/L	Data bus line
11	DB4	H/L	Data bus line
12	DB5	H/L	Data bus line
13	DB6	H/L	Data bus line
14	DB7	H/L	Data bus line
15	A	_	LED +
16	K	_	LED-

Πίνακας 5.3. Η διεπαφή του ελεγκτή ΗD44780.

Ο ελεγκτής HD44780 μπορεί να δεχτεί εντολές είτε σε μια ενιαία εντολή των 8 bit είτε σε μια εντολή που αποστέλλεται σε δύο διαδοχικά τμήματα των 4 bit. Στο αναπτυξιακό δεν μπορούμε να στείλουμε εντολές στον ελεγκτή σε μορφή 8 bit, συνεπώς δεν θα ασχοληθούμε άλλο με την μεταφορά εντολών σε αυτή τη μορφή.

Όταν οι εντολές μεταφέρονται σε δύο τμήματα των 4 bit χρησιμοποιούνται μόνο οι γραμμές DB7 – DB4. Τα 4 περισσότερο σημαντικά bit πρέπει να μεταφερθούν πρώτα. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης της σημαίας BUSY FLAG για να γνωρίζουμε πότε ο ελεγκτής είναι έτοιμος να δεχτεί νέα εντολή πρέπει να εισάγουμε καθυστέρηση μεταξύ των διαδοχικών εντολών. Ο χρόνος που χρειάζεται ο ελεγκτής HD44780 για να εκτελέσει κάθε εντολή είναι μεταβλητός και εξαρτάται από την εντολή.



Το σύνολο εντολών του ελεγκτή περιέχεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 5.4. Οι εντολές του ελεγκτή ΗD44780.

Instruction				Ins	structi	ion Co	de	Description	Execution time				
Instruction	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Description	(fosc=270Khz)	
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Write "00H" to DDRAM and set DDRAM address to "00H" from AC	1.53ms	
Return Home	0	0	0	0	0	0	0	0	1		Set DDRAM address to "00H" from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed.	1.53ms	
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	SH	Assign cursor moving direction and enable the shift of entire display.	39 μ s	
Display ON/OFF Control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	Set display (D), cursor (C), and blinking of cursor (B) on/off control bit.	39 μ s	
Cursor or Display Shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	_	_	Set cursor moving and display shift control bit, and the direction, without changing of DDRAM data.	39 μ s	
Function Set	0	0	0	0	1	DL	N	F			Set interface data length (DL:8-bit/4-bit), numbers of display line (N:2-line/1-line)and, display font type (F:5×11 dots/5×8 dots)	39 μ s	
Set CGRAM Address	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Set CGRAM address in address counter.	39 μ s	
Set DDRAM Address	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Set DDRAM address in address counter.	$39 \mu\mathrm{s}$	
Read Busy Flag and Address	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	Whether during internal operation or not can be known by reading BF. The contents of address counter can also be read.	0 μ s	
Write Data to RAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Write data into internal RAM (DDRAM/CGRAM).	$43~\mu\mathrm{s}$	
Read Data from RAM	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Read data from internal RAM (DDRAM/CGRAM).	43 μ s	

\* "-": don't care


Τέλος για να γίνει δεκτή μια εντολή από τον ελεγκτή πρέπει να τηρούνται οι χρόνοι του παρακάτω πίνακα:

Ta=25 $^{\circ}$ C , VDD=5.0V

Item	Symbol	Min	Тур	Max	Unit
Enable cycle time	$T_{\rm C}$	1200	_	_	ns
Enable pulse width	$T_{PW}$	140	_	_	ns
Enable rise/fall time	$T_R, T_F$	_	_	25	ns
Address set-up time (RS, R/W to E)	$t_{AS}$	0	_	_	ns
Address hold time	$t_{\mathrm{AH}}$	10	_	_	ns
Data set-up time	$t_{ m DSW}$	40	_	_	ns
Data hold time	$t_{\mathrm{H}}$	10	_	_	ns

# Χρήση της οθόνης LCD του αναπτυξιακού easyAVR6.

Η συνδεσμολογία της οθόνης LCD με τον Μικροελεγκτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (επαναλαμβάνεται για ευκολία το Σχ. 5.2), απ' όπου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ακροδέκτες PD7 – PD2 πρέπει να είναι ρυθμισμένοι για έξοδο.



Αρχικά χρειαζόμαστε μια ρουτίνα που θα μεταφέρει τα δύο τμήματα των 4 bit κάθε εντολής. Η ρουτίνα θα πρέπει να αφήνει ανεπηρέαστους τους ακροδέκτες που επιλέγουν μεταξύ καταχωρητή εντολών και καταχωρητή δεδομένων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο λειτουργίες.

#### Pουτίνα: write 2 nibbles

Αποστολή ενός byte, 4 bit τη φορά στον ελεγκτή της οθόνης LCD. Το λογικό επίπεδο που βρίσκεται ο ακροδέκτης που αντιστοιχεί στο σήμα R/S δεν επηρεάζεται.

Είσοδος: Το byte που μεταδίδεται είναι αποθηκευμένο στον καταχωρητή r24

Έξοδος: -

Καταχωρητές: r25:r24 Καλούμενες υπορουτίνες: -

#### write\_2\_nibbles:

```
push r24
                         ; στέλνει τα 4 MSB
in r25 ,PIND
                         ; διαβάζονται τα 4 LSB και τα ξαναστέλνουμε
andi r25,0x0f
                        ; για να μην χαλάσουμε την όποια προηγούμενη κατάσταση
                         ; απομονώνονται τα 4 MSB και
andi r24 ,0xf0
add r24 .r25
                        ; συνδυάζονται με τα προϋπάρχοντα 4 LSB
out PORTD ,r24
                        ; και δίνονται στην έξοδο
                        ; δημιουργείται παλμός Enable στον ακροδέκτη PD3
sbi PORTD, PD3
cbi PORTD, PD3
                        ; PD3=1 και μετά PD3=0
pop r24
                        ; στέλνει τα 4 LSB. Ανακτάται το byte.
swap r24
                        ; εναλλάσσονται τα 4 MSB με τα 4 LSB
andi r24,0xf0
                        ; που με την σειρά τους αποστέλλονται
add r24, r25
out PORTD, r24
sbi PORTD, PD3
                        ; Νέος παλμός Enable
cbi PORTD, PD3
```

Στη συνέχεια, με βάση την προηγούμενη ρουτίνα μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο άλλες. Η μία θα στέλνει εντολές στην οθόνη και η άλλη δεδομένα.

#### Pουτίνα: lcd data

Αποστολή ενός byte δεδομένων στον ελεγκτή της οθόνης lcd. Ο ελεγκτής πρέπει να βρίσκεται σε 4 bit mode.

Είσοδος: Το byte που μεταδίδεται είναι αποθηκευμένο στον καταχωρητή r24

Καταχωρητές: r25:r24

Καλούμενες υπορουτίνες: wait\_usec, write\_2\_nibbles

#### lcd data:

sbi PORTD ,PD2 ; επιλογή του καταχωρήτη δεδομένων (PD2=1)

rcall write\_2\_nibbles ; αποστολή του byte

ldi r24 ,43 ; αναμονή 43μsec μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη ldi r25 ,0 ; των δεδομένων από τον ελεγκτή της lcd

rcall wait\_usec

ret

#### Pουτίνα: lcd\_command

Αποστολή μιας εντολής στον ελεγκτή της οθόνης lcd. Ο ελεγκτής πρέπει να βρίσκεται σε 4 bit mode.

Είσοδος: Η εντολή που μεταδίδεται είναι αποθηκευμένη στον καταχωρητή r24

Έξοδος: -

Καταχωρητές: r25:r24

Καλούμενες υπορουτίνες: wait\_usec, write\_2\_nibbles

### lcd command:

cbi PORTD ,PD2 ; επιλογή του καταχωρητή εντολών (PD2=1) reall write\_2\_nibbles ; αποστολή της εντολής και αναμονή 39μsec

ldi r24 ,39 ; για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της από τον ελεγκτή της lcd. ldi r25 ,0 ; ΣΗΜ.: υπάρχουν δύο εντολές, οι clear display και return home, reall wait\_usec ; που απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ret

Τώρα που μπορούμε να στείλουμε εντολές και δεδομένα στην οθόνη μένει να την αρχικοποιήσουμε στην επιθυμητή κατάσταση, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όταν η οθόνη τροφοδοτείται με ρεύμα για πρώτη φορά ο ελεγκτής ΗD44780 πραγματοποιεί μια εσωτερική αρχικοποίηση και για αυτό απαιτείται να περιμένουμε 40 ms. Στη συνέχεια ο ελεγκτής βρίσκεται σε 8 bit mode και είναι έτοιμος να λάβει εντολές. Ο κώδικας που θα κάνει την αρχικοποίηση δεν πρέπει να βασίζεται στο ότι ο ελεγκτής βρίσκεται σε 8 bit mode, διότι αυτό δεν είναι πάντα αληθές. Κάθε φορά που προγραμματίζουμε τον μικροελεγκτή αυτός ξεκινάει την εκτέλεση του κώδικα από την αρχή, η οθόνη όμως βρίσκεται στην κατάσταση που την αφήσαμε την προηγούμενη φορά. Για να οδηγήσουμε την οθόνη σε 4 bit mode στέλνουμε δύο φορές την εντολή 0x30 (function set) για 8 bit mode. Η συγκεκριμένη εντολή (μεταξύ άλλων) ρυθμίζει τον ελεγκτή να δέχεται εντολές και δεδομένα σε ένα ενιαίο κομμάτι των 8 bit. Τα 4 λιγότερο σημαντικά bit μας είναι αδιάφορα. Αν ο ελεγκτής είναι σε 8 bit mode δεν θα αλλάξει κάτι, αν όμως είναι σε 4 bit mode θα μεταβεί σε 8 bit mode. Μόλις είμαστε βέβαιοι για την μορφή που πρέπει να στέλνουμε τις εντολές μπορούμε να προχωρήσουμε με την αρχικοποίηση.

## Pουτίνα: lcd\_init

Αρχικοποίηση και ρυθμίσεις της οθόνης LCD όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

 $\begin{array}{ll} DL=0 & 4 \text{ bit mode} \\ N=1 & 2 \text{ lines} \\ F=0 & 5\times 8 \text{ dots} \\ D=1 & \text{display on} \\ C=0 & \text{cursor off} \\ B=0 & \text{blinking off} \end{array}$ 

I/D = 1 DDRAM address auto increment

SH = 0 shift of entire display off

Είσοδος: -Έξοδος: -

Καταχωρητές: r25:r24

Καλούμενες υπορουτίνες: wait\_msec, wait\_usec, lcd\_command

#### lcd\_init:

ldi r24 ,40 ; Όταν ο ελεγκτής της lcd τροφοδοτείται με

ldi r25.0 ; ρεύμα εκτελεί την δική του αρχικοποίηση. rcall wait msec ; Αναμονή 40 msec μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί. ldi r24,0x30 ; εντολή μετάβασης σε 8 bit mode out PORTD, r24 ; επειδή δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι sbi PORTD, PD3 ; για τη διαμόρφωση εισόδου του ελεγκτή cbi PORTD, PD3 ; της οθόνης, η εντολή αποστέλλεται δύο φορές ldi r24,39 ldi r25,0 ; εάν ο ελεγκτής της οθόνης βρίσκεται σε 8-bit mode rcall wait\_usec ; δεν θα συμβεί τίποτα, αλλά αν ο ελεγκτής έχει διαμόρφωση ; εισόδου 4 bit θα μεταβεί σε διαμόρφωση 8 bit ldi r24,0x30 out PORTD, r24 sbi PORTD, PD3 cbi PORTD, PD3 ldi r24,39 ldi r25,0 rcall wait\_usec ldi r24,0x20 ; αλλαγή σε 4-bit mode out PORTD, r24 sbi PORTD .PD3 cbi PORTD, PD3 ldi r24,39 ldi r25,0 rcall wait\_usec ldi r24,0x28 ; επιλογή χαρακτήρων μεγέθους 5x8 κουκίδων rcall lcd\_command ; και εμφάνιση δύο γραμμών στην οθόνη ldi r24 .0x0c ; ενεργοποίηση της οθόνης, απόκρυψη του κέρσορα rcall lcd\_command ldi r24,0x01 ; καθαρισμός της οθόνης rcall lcd\_command ldi r24 ,low(1530) ldi r25 ,high(1530) rcall wait usec

; ενεργοποίηση αυτόματης αύξησης κατά 1 της διεύθυνσης

; που είναι αποθηκευμένη στον μετρητή διευθύνσεων και ; απενεργοποίηση της ολίσθησης ολόκληρης της οθόνης

## Παράδειγμα (εγγραφή του χαρακτήρα 'Α' στην οθόνη):

#### main:

ldi r24, low(RAMEND) out SPL, r24 ldi r24, high(RAMEND) out SPH, r24 ser r24 out DDRD, r24 clr r24 rcall lcd\_init ldi r24, 'A' rcall lcd\_data jmp main

ldi r24,0x06

ret

rcall lcd\_command


# Τα ζητούμενα της 5<sup>ης</sup> εργαστηριακής άσκησης του AVR

**Ζήτημα 5.1** Γράψτε ένα πρόγραμμα «ηλεκτρονικής κλειδαριάς»το οποίο να ανάβει όλα τα leds **PA0-7** για 4 sec συνολικά, μόνο όταν πατηθούν στη σειρά τα δύο πλήκτρα στο **keypad 4**×4 που αντιστοιχούν στο διψήφιο αριθμό της ομάδας σας (π.χ. 09). Οι "παλαιοί φοιτητές" να κάνουν χρήση ενός διψήφιου αριθμού δικής τους επιλογής. Αν δεν έχουν δοθεί οι δύο σωστοί αριθμοί να αναβοσβήνει (χρόνος ~0.25 sec αναμμένο και ~0.25 sec σβησμένο) τα leds **PA0-7** επίσης για 4 sec. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα για το οποίο θα μείνει πατημένο ένα πλήκτρο, το πρόγραμμά σας θα πρέπει να θεωρεί ότι πατήθηκε μόνο μια φορά. Μετά το πάτημα δύο αριθμών το πρόγραμμα να μην δέχεται για 4 sec άλλον αριθμό. Το πρόγραμμα αυτό να είναι συνεχόμενης λειτουργίας. Ξεκινήστε σχεδιάζοντας το διάγραμμα ροής και μετά γράψτε το πρόγραμμα σε **assembly** και σε **C**.

**Ζήτημα 5.2** Γράψτε πρόγραμμα σε **assembly** που να απεικονίζει στο **LCD display** την δεκαεξαδική τιμή (υποθέτουμε ότι είναι σε συμπλήρωμα ως προς 2) που δίνεται από το **keypad 4×4** με την χρήση της ρουτίνα **keypad\_to\_hex** (βλέπε παρακάτω την Υπόδειξη). Ο αριθμός μετατρέπεται σε δεκαδική μορφή τριών ψηφίων με το πρόσημο (δηλαδή αν από το πληκτρολόγιο δοθεί π.χ. ο αριθμός **6E**, τότε ξεκινώντας από την πάνω αριστερή θέση του display να εμφανίζει **6E=+110** ενώ αν δοθεί ο αριθμός **80** να εμφανίζεται το **80=-128**). Η διαδικασία να είναι συνεχόμενη.

Υπόδειξη: Να γίνει μετατροπή στην ρουτίνα keypad\_to\_ascii ώστε να αναγνωρίζει το '#' ως 'F' και το '\*' ως 'E' και να μπορεί το πληκτρολόγιο να χρησιμοποιηθεί ως δεκαεξαδικό. Η νέα ρουτίνα keypad\_to\_hex να επιστρέφει την δεκαεξαδική τιμή των πλήκτρων συμπεριλαμβανομένων των '#' και '\*' που θα θεωρούνται πλέον ως 'F' και 'E' αντίστοιχα.

Δίνεται στο Σχήμα 5.5 ένα διάγραμμα ροής για τη μετατροπή ενός προσημασμένου δυαδικού αριθμού σε BCD μορφή που αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε.



Σχήμα 5.5 Διάγραμμα ροής για τη μετατροπή προσημασμένου δυαδικού αριθμού σε BCD μορφή

**Ζήτημα 5.3** Δημιουργήστε ένα ψηφιακό χρονόμετρο. Το πρόγραμμα σας (σε **assembly**) θα πρέπει να απεικονίζει στην οθόνη LCD το χρόνο στη μορφή:

## Λεπτά: Δευτερόλεπτα

Τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα θα πρέπει να απεικονίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία (έχοντας δίπλα τους τις αντίστοιχες ενδείξεις MIN, SEC) και όταν το χρονόμετρο φτάνει την τιμή (59 MIN: 59 SEC) θα πρέπει να ξεκινάει πάλι από την αρχή. Το χρονόμετρο θα ξεκινά όταν πατάμε το πλήκτρο PA7 και όταν το αφήνουμε να σταματάει και η ένδειξη να παραμένει. Αν ξαναπατήσουμε το πλήκτρο PA7 να συνεχίζει από το σημείο που έμεινε. Θα σταματά και θα μηδενίζεται όταν πατάμε το πλήκτρο PA0. Μεταξύ των δύο πλήκτρων θεωρούμε ότι PA0 έχει υψηλότερη προτεραιότητα.

Κατά την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη: **00 MIN:00 SEC**. Κάντε όσες άλλες υποθέσεις σας χρειάζονται για την υλοποίηση.