




Visió general del muntatge.




Detall del muntatge (RFID adalt, L293D abaix).










Detall del muntatge i vídeo funcionament



## Codi usat:

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST PIN 9 //Pin 9 para el reset del RC522
#define SS PIN 10 //Pin 10 para el SS (SDA) del RC522
MFRC522 mfrc522(SS PIN, RST PIN); ///Creem 1'objecte per al RC522
//Defineix els pins del motoret
#define ENABLE 7
#define DIRA 6
#define DIRB 5
int estat=0; //estat del motor
int p = 100; //pausa entre lectures per donar temps a treure el
tag
byte ActualUID[4]; //almacenará el código del Tag leído
byte Usuari[4]= {0xE9, 0x03, 0xAD, 0xA3}; //código de l'usuari
void setup() {
  //Activa els pins del motoret
 pinMode (ENABLE, OUTPUT);
 pinMode(DIRA,OUTPUT);
 pinMode (DIRB,OUTPUT);
  //Inicia el port sèrie per mostrar missatges
  Serial.begin(9600);
  //Iniciem el necessari per l'RFID
  SPI.begin(); //Iniciem el Bus SPI
 mfrc522.PCD Init(); // Iniciem el MFRC522
  //Mostrem missatge inicial
  Serial.println("Apropi targeta:");
}
void loop() {
  if(llegirTag() and compareArray(mfrc522.uid.uidByte,Usuari)){
    canviafan();
  }
}
//funció per llegir els tags
boolean llegirTag() {
  if ( mfrc522.PICC IsNewCardPresent()) { // Si detecta una nova
targeta
    if ( mfrc522.PICC ReadCardSerial()) { // Si llegeix la tarja
      // Mostrem l'UID al port sèrie
      Serial.print(F("Card UID:"));
      for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {</pre>
        Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] <0x10 ? " 0" : " ");</pre>
        Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i],HEX);
        ActualUID[i]=mfrc522.uid.uidByte[i];
      Serial.print(" ");
```

```
// Terminamos la lectura de la tarjeta tarjeta actual
      mfrc522.PICC HaltA();
      Serial.println();
      return true;
    }
  }
  return false;
}
//Funció per comparar dos vectors
boolean compareArray(byte array1[],byte array2[]){
  if(array1[0] != array2[0])return(false);
  if(array1[1] != array2[1])return(false);
  if(array1[2] != array2[2])return(false);
  if(array1[3] != array2[3])return(false);
 return(true);
}
//Funció per activar/desactivar el ventilador
void canviafan(){
  if(estat==0) {
    Serial.println("Encén :)");
    digitalWrite(ENABLE, HIGH); // encén
    digitalWrite(DIRA, HIGH); //quina direcció
    digitalWrite(DIRB,LOW);
    estat=1;
    Serial.println("Apropi targeta:");
  } else {
    Serial.println("Apaga :(");
    digitalWrite(ENABLE,LOW); // apaga
    estat=0;
    Serial.println("Apropi targeta:");
  }
}
```