The RRC Project Manual del Sistema

Arakyd Sofware 2 de junio de 2014 ÍNDICE Arakyd Software

${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	3
2.	KheperaSimGui_fuente	3
	2.1. KheperaSimGui.pro	3
	2.2. Carpeta: include	3
	2.3. Carpeta: remoteApi	4
	2.4. Clase I_control	4
	2.5. Clase Demo	5
	2.6. demo.cpp	5
	2.7. Clase Control	10
	2.8. control.cpp	11
	2.9. kheperasimgui.h	12
	2.10. kheperasimgui.cpp	15
	2.11. kheperasimgui.ui	23
	2.12. main.cpp	23
3.	Escena: demo2khepera.ttt	24
4.	Modelo: kh3_noplugin.ttm	24

1. Introducción

El objetivo del proyecto es un sistema distribuido para la implementación y prueba de algoritmos de control sobre instancias físicas y simuladas del robot Khepera III. En el Host Controlador se ejecutará un conjunto de programas que permitirá al usuario ejecutar sus algoritmos de manera remota en los Khepera físicos o el Host Simulador, que simula las instancias virtuales del robot. El Software y entorno de simulación empleado será V-REP.

Este documento pretende servir de guía para el mantenimiento o modificación del código del software, proporcionando información acerca de los ítems que contiene el programa y una breve explicación del funcionamiento de cada una de las partes que lo componen.

2. KheperaSimGui_fuente

La carpeta KheperaSimGui_fuente contiene el código fuente que conforma el programa desarrollado por el equipo de ingeniería Arakyd Software. Las siguientes subsecciones tratarán, con cierto detalle, cada uno de los archivos que encontramos en ésta carpeta.

2.1. KheperaSimGui.pro

Proyecto de Qt que engloba todo lo contenido en esta carpeta, las clases, código fuente, la GUI, así como los headers y código de la API remota y V-rep, es el archivo de entrada a quake y responsable de generar el makefile.

2.2. Carpeta: include

Contiene headers del entorno de simulación V-rep, así como de la API remota, para más información ver la documentación asociada.

- http://coppeliarobotics.com/helpFiles/index.html
- http://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/en/remoteApiFunctions.htm

Los archivos que tenemos son:

- extApiCustomConst.h
- v_repConst.h
- v_repLib.h
- v_repTypes.h

2.3. Carpeta: remoteApi

API remota para V-rep, contiene las funciones que emplearemos para interactuar con los robots.

Archivos:

- extApi.c
- extApi.h
- extApiCustom.c
- extApiCustom.h
- extApiInternal.h
- extApiPlatform.c
- extApiPlatform.h

2.4. Clase I_control

La clase abstracta Lontrol, debe ser implementada por la clase del código cliente. Ésta consta de 5 métodos virtuales puros que se sobrecargarán con el control.cpp o demo.cpp.

```
//"Interfaz" (clase abstracta) que debe implementar la clase de
      código cliente
   //Ver clase ejemplo en Demo.
2
3
   #ifndef I_CONTROL_H
   #define I_CONTROL_H
4
5
6
7
8
9
   class I_Control
10
   {
11
       public:
          virtual int control(int clientID) = 0; //Método virtual
12
             puro, debe sobrecargarse con el contenido de Control.
13
          virtual int interrupt_1(int clientID) = 0; //Métodos
             virtuales puros, debe sobrecargarse con el contenido de
             interrupciones.
14
          virtual int interrupt_2(int clientID) = 0; //(normalmente
             adelante, atras, izq y der, respectivamente).
          virtual int interrupt_3(int clientID) = 0;
15
16
          virtual int interrupt_4(int clientID) = 0;
17
   };
18
19
   #endif
```

2.5. Clase Demo

La clase de ejemplo que implementa la clase abstracta I_control, se emplea en el modo de demostración. Ésta define las 2 funciones que permitirán controlar qué robot seleccionar y la velocidad de los motores, además de algunas variables empleadas por demo.cpp.

```
//Definicion Clase Ejemplo de Código Usuario.
1
2
   #ifndef DEMO_H
3
   #define DEMO_H
   #include <i_control.h>
4
5
   //La clase implementa la "interfaz" (clase abstracta) i_control
6
7
   class Demo: public I_Control
8
   {
9
       public:
10
          int control(int clientID);
          int interrupt_1(int clientID);
11
12
          int interrupt_2(int clientID);
13
          int interrupt_3(int clientID);
14
          int interrupt_4(int clientID);
15
          //establece el nombre del robot a controlar con las
              interrupciones demo.
          void setRobot (int indice_robot);
16
17
          //establece la velocidad de los motores en las
              interrupciones demo.
          void setVelocidad (int multiplicador);
18
19
       private:
          std::string leftmotor = "K3_leftWheelMotor#";
20
          std::string rightmotor = "K3_rightWheelMotor#";
21
22
          const float pi=3.141592;
23
          float velocidad = pi;
24
   };
25
26
   #endif // DEMO_H
```

2.6. demo.cpp

Se programan las cinco funciones que mapean los métodos de la clase abstracta I_control y las dos encargadas de la selección del robot y la velocidad de los motores.

Éste modo de ejemplo emplea, principalmente, funciones de la Api Remota (http://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/en/remoteApiFunctions.htm)

```
//Clase Ejemplo de Código Usuario. Ver Documentación de Remote
Api para entender funciones.
//Clase Ejemplo de Código Usuario. Ver Documentación de Remote
Api para entender funciones.
//Clase Ejemplo de Código Usuario. Ver Documentación de Remote
Api para entender funciones.
//Clase Ejemplo de Código Usuario. Ver Documentación de Remote
Api para entender funciones.
//Clase Ejemplo de Código Usuario. Ver Documentación de Remote
```

```
4 | #include <math.h>
   extern "C" {
6
  #include "extApi.h"
7
  }
8
9
   using namespace std;
10
11
   int Demo::control(int clientID) {
12
       cout << "Demo: Inicio de Control n";</pre>
13
       int leftMotorHandle;
14
       int rightMotorHandle;
15
       int leftMotorHandle0;
16
       int rightMotorHandle0;
17
       int error[4]={0,0,0,0};
18
       int i=0;
19
20
       //genera un handle para los motores de khepera y khepera#0 y
          de los objetos robot en sí.
21
       do {
22
                error[0] = simxGetObjectHandle(clientID,"
                   K3_rightWheelMotor#",&rightMotorHandle,
                   simx_opmode_oneshot_wait);
23
                error[1] = simxGetObjectHandle(clientID,"
                   K3_leftWheelMotor#", &leftMotorHandle,
                   simx_opmode_oneshot_wait);
24
                error[2] = simxGetObjectHandle(clientID,"
                   K3_rightWheelMotor#0",&rightMotorHandle0,
                   simx_opmode_oneshot_wait);
25
                error[3] = simxGetObjectHandle(clientID,"
                   K3 leftWheelMotor#0", &leftMotorHandle0,
                   simx_opmode_oneshot_wait);
26
           i++;
27
            cout << "Códigoudeuerror:u" << error[0] << error[1] <<
               error[2] << error[3] << "\n";
28
       } while ((error[0]!=0 || error[1]!=0 || error[2]!=0 || error
          [3]!=0) && i < 5);
29
30
31
32
       while (simxGetConnectionId(clientID)!=-1)
33
       {
34
           //mover khepera
35
           simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandle,2*pi,
               simx_opmode_oneshot);
           simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle, 2*pi
36
               ,simx_opmode_oneshot);
37
38
           //mover khepera#0
```

```
39
            simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandleO,pi,
               simx_opmode_oneshot);
40
           simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle0, pi,
               simx_opmode_oneshot);
41
       }
42
43
       cout << "Demo: Control abortado n";
44
       return 0;
45
46
   }
47
   //adelante
48
   int Demo::interrupt_1(int clientID){
49
       int leftMotorHandle;
50
       int rightMotorHandle;
51
       int error[2] = {0,0};
52
       int i =0;
53
       float velocidad = this->velocidad;
54
55
       cout << "Demo: Adelante v: " << velocidad << "\n";
56
       do {
57
            simxGetObjectHandle(clientID, rightmotor.c_str(),&
               rightMotorHandle, simx_opmode_oneshot_wait);
58
            simxGetObjectHandle(clientID,leftmotor.c_str(),&
               leftMotorHandle,simx_opmode_oneshot_wait);
59
            i++;
60
       } while ((error[0]!=0 || error[1]!=0) && i < 5);</pre>
61
62
       while (simxGetConnectionId(clientID)!=-1) {
63
            simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandle,
               velocidad, simx opmode oneshot);
64
           simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle,
               velocidad,simx_opmode_oneshot);
65
       }
66
       return 0;
67
68
   //marcha atrás
69
   int Demo::interrupt_2(int clientID){
70
       int leftMotorHandle;
71
       int rightMotorHandle;
72
       int error[2] = {0,0};
73
       int i =0;
74
       float velocidad = this->velocidad;
75
76
       cout << "Demo: Marcha atrás v: " << velocidad << "\n";
77
       do {
            simxGetObjectHandle(clientID, rightmotor.c_str(),&
78
               rightMotorHandle, simx_opmode_oneshot_wait);
79
            simxGetObjectHandle(clientID,leftmotor.c_str(),&
```

```
leftMotorHandle,simx opmode oneshot wait);
80
            i++:
        } while ((error[0]!=0 || error[1]!=0) && i < 5);</pre>
81
82
83
        while (simxGetConnectionId(clientID)!=-1) {
            simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandle,-
84
               velocidad,simx_opmode_oneshot);
85
            simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle,-
               velocidad,simx_opmode_oneshot);
        }
86
87
        return 0;
88
89
    //giro izquierda
    int Demo::interrupt_3(int clientID){
90
91
        int i=0;
92
        int leftMotorHandle;
93
        int rightMotorHandle;
94
        float angulos [3] = {0,0,0};
95
        float alfa =0;
96
        float anterior=0;
97
        float angulo=0;
98
        float velocidad = this->velocidad;
99
        int error[2] = {0,0};
100
101
        cout << "Demo: Giro Izq. v: " << velocidad << "\n";
102
        do {
103
            simxGetObjectHandle(clientID, rightmotor.c_str(),&
               rightMotorHandle, simx_opmode_oneshot_wait);
104
            simxGetObjectHandle(clientID,leftmotor.c_str(),&
               leftMotorHandle,simx opmode oneshot wait);
105
106
        } while ((error[0]!=0 || error[1]!=0) && i < 5);</pre>
107
        i=0;
108
        //para girar 90°, obtiene la orientación (angulos de euler
           con respecto a los ejes absolutos).
109
        simxGetObjectOrientation(clientID,leftMotorHandle,-1,angulos,
           simx_opmode_oneshot_wait);
110
        //alfa es el angulo beta inicial.
111
        alfa=angulos[1];
112
        //anterior es necesario para calcular el incremento de angulo
            (debido al sistema angular de vrep: 0->90->0->-90->0)
113
        anterior=alfa;
114
        //angulo es el angulo actual en coordenadas radiales.
115
        angulo=alfa;
        while (simxGetConnectionId(clientID)!=-1) {
116
117
            //calculo angulo nuevo con la diferencia del dado por
               vrep y el anterior dado por vrep (incremento).
118
            simxGetObjectOrientation(clientID,leftMotorHandle,-1,
```

```
angulos, simx opmode oneshot);
119
             angulo = angulo + fabs (angulos [1] - anterior);
120
             //si el angulo actual está mas allá de 90° del inicial,
                giro completo. Si no, sigue girando.
121
             if ( angulo < alfa+pi/2 ) {</pre>
122
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandle
                    ,0,simx_opmode_oneshot);
123
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle,
                    velocidad,simx_opmode_oneshot);
124
125
             } else {
126
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandle,
                    velocidad, simx opmode oneshot);
127
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle,
                    velocidad,simx_opmode_oneshot);
128
129
             anterior = angulos [1];
130
        }
131
        return 0;
132
133
    //giro derecha (ídem giro izquierda).
    int Demo::interrupt_4(int clientID){
134
135
        int i=0;
136
        int leftMotorHandle;
137
        int rightMotorHandle;
138
        int error [2] = \{0,0\};
139
        float angulos [3] = {0,0,0};
        float alfa =0;
140
141
        float anterior=0;
142
        float angulo=0;
143
        float velocidad = this->velocidad;
144
145
        cout << "Demo: Giro Der. v: " << velocidad << "\n";
146
        do {
147
             simxGetObjectHandle(clientID, rightmotor.c_str(),&
                rightMotorHandle, simx_opmode_oneshot_wait);
148
             simxGetObjectHandle(clientID,leftmotor.c_str(),&
                leftMotorHandle,simx_opmode_oneshot_wait);
149
150
        } while ((error[0]!=0 || error[1]!=0) && i < 5);</pre>
151
        //para girar a la
152
        simxGetObjectOrientation(clientID, rightMotorHandle, -1, angulos
            ,simx_opmode_oneshot_wait);
153
        alfa=angulos[1];
154
        anterior=alfa;
155
        angulo=alfa;
156
        while (simxGetConnectionId(clientID)!=-1) {
157
             simxGetObjectOrientation(clientID,leftMotorHandle,-1,
```

```
angulos, simx opmode oneshot);
158
             angulo = angulo - fabs (angulos [1] - anterior);
159
             if (angulo>alfa-pi/2) {
160
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandle,
                    velocidad,simx_opmode_oneshot);
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle
161
                    ,0,simx_opmode_oneshot);
162
163
            } else {
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID,leftMotorHandle,
164
                    velocidad,simx_opmode_oneshot);
                 simxSetJointTargetVelocity(clientID, rightMotorHandle,
165
                    velocidad, simx opmode oneshot);
166
            }
167
             anterior = angulos [1];
168
169
        return 0;
170
171
    //adjunta el índice del robot al label de vrep, para identificar
       que robot "interrumpir".
172
    //permitir robots con nombre personalizado es posible, pero
       resulta mas trabajoso de lo que reporta al usuario, por tanto
       no se incluye en la demo.
    void Demo::setRobot(int indice_robot) {
173
174
175
        if (indice robot>0) {
176
             std::ostringstream sstr;
177
             sstr << "K3_leftWheelMotor#" << indice_robot -1;</pre>
178
             leftmotor = sstr.str();
179
             sstr.str(""):
180
             sstr.clear();
             sstr << "K3_rightWheelMotor#" << indice_robot -1;</pre>
181
182
            rightmotor = sstr.str();
        } else {
183
             leftmotor = "K3_leftWheelMotor#";
184
185
             rightmotor = "K3_rightWheelMotor#";
        }
186
187
188
    //establece la velocidad (multiplo de pi) con el argumento dado.
189
190
    void Demo::setVelocidad(int multiplicador) {
191
        velocidad=multiplicador*pi;
192
    }
```

2.7. Clase Control

Clase que implementa la clase abstracta L-control.

Se da como plantilla al usuario, éste podrá modificarla o emplear otra clase siempre que ésta implemente la clase abstracta L-control.

```
//Definición de Clase Plantilla de Código de Control (puede ser
      cualquiera con tal de que implemente I_control)
   #ifndef CONTROL_H
  #define CONTROL H
3
  #include <i_control.h>
4
5
   //La clase implementa la "interfaz" (clase abstracta) i_control
6
7
   class Control: public I_Control
8
9
       public:
10
          int control(int clientID);
11
          int interrupt_1(int clientID);
12
          int interrupt_2(int clientID);
13
          int interrupt_3(int clientID);
          int interrupt_4(int clientID);
14
15
  };
16
17
   #endif // CONTROL_H
```

2.8. control.cpp

Plantilla que se da al usuario para programar las 5 funciones definidas en control.h

```
#include <control.h>
1
2
   extern "C" {
3
   #include "extApi.h"
   }
4
5
6
7
8
9
   int Control::control(int clientID) {
10
       //LLAMADA DESDE EJECUTAR (CONTROL PRINCIPAL)
11
12
       return 0;
   }
13
14
15
   int Control::interrupt_1(int clientID){
       //LLAMADA DESDE BOTON DE INTERRUPCION 1
16
17
18
       return 0;
19
   }
20
21 | int Control::interrupt_2(int clientID){
```

```
22
       //LLAMADA DESDE BOTON DE INTERRUPCION 2
23
24
       return 0;
25
   }
26
27
   int Control::interrupt_3(int clientID){
28
       //LLAMADA DESDE BOTON DE INTERRUPCION 3
29
30
       return 0;
31
   }
32
33
   int Control::interrupt_4(int clientID){
34
       //LLAMADA DESDE BOTON DE INTERRUPCION 4
35
36
       return 0;
37
   }
```

2.9. kheperasimgui.h

En el archivo kheperasimgui.h definiremos el nombre de los métodos, así como sus argumentos y el valor de retorno a implementar en el kheperasimgui.cpp. Mientras que en éste último daremos cuerpo a dichos métodos e implementaremos la funcionalidad de éstos.

La clase KEPHERASIMGUI es aquella que definirá la interfaz de usuario. En ella estarán contenidos todos los botones y elementos de interacción entre el usuario y la aplicación. Se implementarán las funciones que ejecutarán al interactuar con los botones de la interfaz. Se incluyen también las librerías que serán utilizadas en el programa .cpp: QMainWindows: Nos proropociona las herramientas para generar la interfaz gráfica Qt-Creator.

El resto de includes nos permiten utilizar las clases definidas anteriormente.

```
1
   //Definición de la clase de la Interfaz Gráfica.
   #ifndef KHEPERASIMGUI H
   #define KHEPERASIMGUI H
4
   #include <QMainWindow>
   #include <demo.h>
5
6
   #include <control.h>
7
   #include <i_control.h>
8
   #include <stdio.h>
9
10
11
   namespace Ui {
12
   class KheperaSimGUI;
13
   }
14
  class KheperaSimGUI : public QMainWindow
15
```

```
16 | {
17
       Q_OBJECT
18
19
   public:
20
21
       explicit KheperaSimGUI(QWidget *parent = 0);
22
       ~KheperaSimGUI();
23
       typedef int (I_Control::* ptrfunc) (int);
24
25
   private slots:
26
       //inicia la simulación remotamente (IP:parámetro. Puerto:
          19997, predeterminado de V-REP)
27
       void iniciar sim(std::string ip);
28
       //abre una conexión remota nueva en la ip y puerto dada
29
       int conectar(std::string ip,int puerto);
30
       //ejecuta la función hilo como un thread y lo desvincula del
          padre-> detach().
31
       void codigo_en_hilo(KheperaSimGUI::ptrfunc ptrfuncion);
32
       //muestra los datos de posicion y velocidad en la GUI.
33
       void refrescar_datos();
34
       //Slots/Métodos que se cargan en los eventos definidos por
          sus nombres.
35
       void on_ejecutar_clicked();
36
37
       void on_sim_clicked();
38
39
       void on_parar_clicked();
40
41
       void on_pausar_clicked();
42
43
       void on_interrupt1_clicked();
44
45
       void on_interrupt2_clicked();
46
47
       void on_interrupt3_clicked();
48
49
       void on_interrupt4_clicked();
50
51
       void on_controlset_clicked();
52
53
       void on_demoset_clicked();
54
55
       void on_comboBox_2_activated(QString robottexto);
56
       void on_comboBox_3_activated(const QString a);
57
58
       void on_comboBox_activated(int index);
59
60
```

```
61
       void on actionSalir triggered();
62
63
       void on_actionMostrar_Output_toggled(bool arg1);
64
65
       void closeEvent(QCloseEvent *bar);
66
67
       void on_actionAyuda_triggered();
68
69
   private:
70
71
       Ui::KheperaSimGUI *ui;
72
       //Handle/identificador usado para conexiones de señales de
          manejo de simulación (Iniciar, Parar, Pausar/Reanudar)
73
       //Usa siempre el puerto 19997, inicializado por defecto en V-
          R.E.P
74
       int clientIDsim=-1;
75
       //Handle/identificador usado para conexiones de señales de
          control/interrupcion.
76
       //Usa el puerto definido por el usuario (debe abrirse
          manualmente con un Script Lua. Ver modelo Khepera incluido)
77
       int clientIDexe=-1;
78
       //IP del Host Simulador. Localhost por defecto.
       std::string ip="127.0.0.1";
79
80
       //Puerto de escucha. Debe configurarse en un Script Lua. Ver
          modelo Khepera incluido.
81
       int puerto=20001;
82
       // buffer de coordenadas de posición.
83
       float position[3];
84
       // buffer de módulos de velocidad (lineal).
85
       float velocidad[3];
86
       //toggle de la advertencia de velocidad excesiva.
87
       bool nomostrarwarning =false;
88
89
       FILE * log;
90
91
       Demo demo;
92
93
       Control control;
94
95
96
97
   };
98
   #endif // KHEPERASIMGUI_H
```

2.10. kheperasimgui.cpp

Como se dijo en el apartado anterior, aquí se dará cuerpo a los métodos y se implementará la funcionalidad de éstos:

on_ejecutar_clicked: Establece la conexión con el host simulador y ejecuta el código de control.

on_sim_clicked: Inicia la simulación remotamente.

on_parar_clicked: Para la simulación remotamente.

on_pausar_clicked: Pausa o reanuda la simulación remotamente.

interrupt_X: Ejecutan el código de interrupción correspondiente a su enumeración.

on_comboBox_activated: Es el menú que permite modificar la velocidad a la que se moverá el robot en las interrupciones.

on_comboBox_(2/3)_activated: Permiten añadir nombres nuevos predeterminados de robots a la lista desplegable de selección de robots a interrumpir o monitorizar. Tendremos también dentro de ese menú desplegable la posibilidad de introducir un nombre personalizado, en el cual al pulsar el ítem personalizado nos aparecerá un diálogo para introducir el nuevo nombre (solo en el caso de monitorización de velocidad y posición, no interrupción). refrescar_datos: En la interfaz se pueden apreciar 6 LCD virtuales los cuales nos mostrarán la posición y velocidad del Khepera virtual. Éstos serán actualizados mediante ésta función (se ejecuta cada 150 ms debido a la llamada desde un timer).

codigo_en_hilo: Permite la ejecución concurrente de la GUI y los métodos de control, cargando dichos métodos como hilos (threads del stdC++11) independientes.

conectar: Establece una conexión con V-REP en el host simulador, localizado en la IP y puerto dados.

iniciar_sim: Establece una conexión con V-REP en el host simulador, localizado en la IP dada y el puerto 1997 (abierto por defecto por V-REP).

El resto de métodos son sencillos y están comentados en el código a continuación.

```
#include "kheperasimgui.h"
1
2
   #include "ui_kheperasimgui.h"
3
   #include <thread>
4
   #include <QMessageBox>
5
   #include <QTimer>
6
   #include <QInputDialog>
7
   #include <iostream>
8
   #include <i_control.h>
   #include "control.cpp"
9
10
   #include "demo.cpp"
   #include <QTextStream>
11
12
   #include <QScrollBar>
13
   #include <QUrl>
14
   #include <QDesktopServices>
15
   extern "C" {
16
   #include "extApi.h"
   }
17
18
```

```
19
   using namespace std;
20
   //Constructor del objeto GUI
21
   KheperaSimGUI::KheperaSimGUI(QWidget *parent) :
22
       QMainWindow(parent),
23
       ui(new Ui::KheperaSimGUI)
24
   {
25
       ui->setupUi(this);
26
       log = freopen ("log","w",stdout);
27
28
       //Define un temporizador que ejecutar refrescar_datos() cada
29
       QTimer *timer = new QTimer(this);
            connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(
30
                refrescar_datos()));
31
            //inicia el temporizador
32
            timer -> start(150);
33
34 | }
35
   //Destructor del objeto GUI
36
   KheperaSimGUI::~KheperaSimGUI()
37
   {
38
       delete ui;
   }
39
40
41
42
   //Abre una conexión con V-REP (puerto por defecto 19997), Inicia
      la simulacion y cierra la conexión.
43
   void KheperaSimGUI::iniciar_sim(string ip){
44
       //Comprueba que no haya una conexión ya abierta antes de
          conectar.
       if (simxGetConnectionId(clientIDsim) == -1) {
45
            clientIDsim=simxStart((simxChar*) ip.c_str(),19997,true,
46
              true,2000,5);
47
       }
48
49
       //Comprueba que se haya realizado la conexión con éxito. Si
          no, muestra error.
50
       if (clientIDsim!=-1)
51
       ₹
52
            simxStartSimulation(clientIDsim, simx_opmode_oneshot_wait)
53
            simxFinish(clientIDsim);
54
           ui->pausar->setEnabled(true);
55
           cout << "Gui: Simulación iniciada n";
56
57
       } else {
58
            cout << "Error: | Imposible | iniciar | simulación | remotamente.
              _ (Pulsar Play en V-REP volver au intentar) \n";
```

```
59
            QMessageBox error;
60
            error.setText("Error: LImposible Liniciar Lsimulación L
               remotamente.\square(Pulsar\squarePlay\squareen\squareV-REP\squarey\squarevolver\squarea\squareintentar)
               ");
61
            error.exec();
        }
62
63
64
   //Abre una conexión con la escena V-REP, en la IP y puerto dado.
   int KheperaSimGUI::conectar(string ip,int puerto){
65
66
67
        clientIDexe=simxStart((simxChar*) ip.c_str(), puerto, true, true
           ,2000,5);
        //Comprueba la conexión, si ha fallado, muestra error.
68
        if (simxGetConnectionId(clientIDexe) == -1) {
69
70
           cout << "Error: | Imposible | conectar | con | el | servidor. |
              Asegúrese_de_que_el_puerto_es_correcto_(" << ui->
              puertotexto ->text().toInt() <<")\n";</pre>
71
           cout << "DebeuejecutaruunuprocesouservidoruenueluHostu
              Simulador, unormalmente ucon una llamada a \n";
72
           cout << "simExtRemoteApiStart(puerto)uenuunuChilduScriptu
              de<sub>□</sub>Lua.\n";
73
           cout << "Verucódigoudeucontroludemouyuescenaudemo2khepera.
              ttt\n";
74
           QMessageBox error;
75
           error.setText("Error: _Imposible_conectar_con_el_servidor")
76
           error.exec();
77
      }
78
        return clientIDexe;
79
   }
80
81
   //crea y lanza un thread (hilo) con el metodo pedido, para
      permitir funcionamiento concurrente.
82
83
   void KheperaSimGUI::codigo_en_hilo(ptrfunc ptrfuncion)
84
85
        if (ui->demoset->isChecked()){
86
            std::thread hilo(ptrfuncion,&demo,clientIDexe);
87
            //el hilo continua ejecutándose hasta que retorna la
               función hilo (el hilo padre se "desprende" del hijo)
88
            hilo.detach();
89
        } else {
90
            std::thread hilo(ptrfuncion,&control,clientIDexe);
91
            hilo.detach();
92
        }
93
   }
94
  //refresca los datos de posición y velocidad de la gui. La invoca
```

```
el timer creado en el constructor de la GUI.
96
    void KheperaSimGUI::refrescar_datos()
97
            //Comprueba que haya una conexión. Si la hay, obtiene los
        datos. (Ver Doc. Remote API para entender funciones)
98
            if (simxGetConnectionId(clientIDexe)!=-1) {
99
                 int robotHandle;
100
                //indica de que robot se representarán los datos,
                    segun el combobox de selección.
101
                 string robot = ui->comboBox_2->currentText().toUtf8()
                    .constData();
102
                 simxGetObjectHandle(clientIDexe,robot.c_str(),&
                    robotHandle, simx_opmode_oneshot_wait);
                 simxGetObjectPosition(clientIDexe,robotHandle,-1,
103
                    position,simx_opmode_oneshot);
104
                 simxGetObjectVelocity(clientIDexe, robotHandle,
                    velocidad, NULL, simx_opmode_oneshot);
105
            } else {
                //Si no hay conexión, pone a 0 los valores.
106
107
                for (int i = 0; i<3; i++){</pre>
108
                     position[i]=0;
109
                     velocidad[i]=0;
110
                }
            }
111
112
            //actualiza los "LCD" de la GUI
113
            ui->xlcd->display(position[0]);
114
            ui->ylcd->display(position[1]);
115
            ui->zlcd->display(position[2]);
116
            ui->vxlcd->display(velocidad[0]);
117
            ui->vylcd->display(velocidad[1]);
118
            ui->vzlcd->display(velocidad[2]);
            //Muestra el contenido del archivo log en el textEdit.
119
               Solo si "mostrar output" está selecc.
120
            if (ui->actionMostrar_Output->isChecked()) {
121
                fclose(log);
122
                log = fopen("log","r");
123
                 QTextStream stream(log);
124
                QString str = stream.readAll();
125
                ui->textEdit->setText(str);
126
                QScrollBar *sb = ui->textEdit->verticalScrollBar();
127
                sb->setValue(sb->maximum());
128
                fclose(log);
129
                //redirecciona stdout al archivo log. ver página man
                   de freopen.
130
                log = freopen ("log", "a", stdout);
131
            }
132
133
134 }
```

```
135
136
    //código de evento: pulsar botón ejecutar.
137
    void KheperaSimGUI::on_ejecutar_clicked()
138
        //define la IP y puerto desde los textbox.
139
        ip = ui->iptexto->text().toUtf8().constData();
        puerto = ui->puertotexto->text().toInt();
140
141
        //si está marcada la opción de Inicio remoto, inicia la sim.
           remotamente.
142
        if (ui -> inicioremotoset -> isChecked()){
            iniciar_sim(ip);
143
144
145
        //cierra cualquier conexión de control/interrupcion que haya.
146
        simxFinish(clientIDexe);
147
        //conecta y ejecuta el código de control (Demo ó Control) en
           un hilo independiente.
148
        if (conectar(ip, puerto) != -1) {
149
            ptrfunc ptrfuncion = &I_Control::control;
150
            codigo en hilo(ptrfuncion);
            cout << "Gui: Control ejecutado n";
151
152
        }
153
154
155
156
   //código de evento: pulsar botón iniciar simulación.
157
    void KheperaSimGUI::on_sim_clicked()
158
    {
159
        iniciar_sim(ui->iptexto->text().toUtf8().constData());
160
161
162
    //código de evento: pulsar botón parar simulación.
    void KheperaSimGUI::on_parar_clicked()
163
164
165
        //abre una conexión en el puerto por defecto, para la
           simulación y cierra la conexión.
        clientIDsim=simxStart((simxChar*) ip.c_str(),19997,true,true
166
167
        simxStopSimulation(clientIDsim, simx_opmode_oneshot_wait);
168
        simxFinish(clientIDsim);
169
        cout << "Gui: Simulación parada n";
170
        ui->pausar->setText("Pausar_Sim.");
171
        ui->pausar->setEnabled(false);
172
173
174
   //código de evento: pulsar boton pausar/reanudar sim.
    void KheperaSimGUI::on_pausar_clicked()
175
176
        //obtiene el estado actual del botón: Pausar/Reanudar.
177
        string texto = ui->pausar->text().toUtf8().constData();
        //abre una conexión en el puerto por defecto.
178
```

```
179
        clientIDsim=simxStart((simxChar*) ip.c str(),19997,true,true
           ,2000,5);
180
        //si tiene que pausar, pausa, y se pone en estado reanudar.
           Ídem al contrario.
181
        if (!texto.compare("PausaruSim.")) {
182
            simxPauseSimulation(clientIDsim, simx_opmode_oneshot_wait)
183
            cout << "Gui: Simulación pausada n";
184
            ui->pausar->setText("ReanuduSim.");
185
        } else {
186
            simxStartSimulation(clientIDsim, simx_opmode_oneshot_wait)
187
            cout << "Gui: Simulación reanudada n";
188
            ui->pausar->setText("Pausar⊔Sim.");
189
        }
190
        //cierra la conexión en puerto por defecto.
191
        simxFinish(clientIDsim);
192
193
194
195
   //código de evento: pulsar botón de interrupt X.
    void KheperaSimGUI::on_interrupt1_clicked()
196
197
        //cierra cualquier conexión de control/interrupcion que
       exista, conecta
198
        //y ejecuta el código de interrupción (Demo ó Control) en un
           hilo independiente.
199
        simxFinish(clientIDexe);
200
        if (conectar(ip, puerto) != -1) {
201
            //crea un puntero a metodo miembro con el metodo
               seleccionado.
202
            ptrfunc ptrfuncion = &I_Control::interrupt_1;
203
            //ejecuta el metodo seleccionado en un hilo.
204
            codigo_en_hilo(ptrfuncion);
205
        }
    }
206
207
208
    void KheperaSimGUI::on_interrupt2_clicked()
209
    {
210
        simxFinish(clientIDexe);
211
        if (conectar(ip,puerto) != -1) {
212
            ptrfunc ptrfuncion = &I_Control::interrupt_2;
213
            codigo_en_hilo(ptrfuncion);
214
        }
215
   }
216
217
218
    void KheperaSimGUI::on_interrupt3_clicked()
219
   {
```

```
220
        simxFinish(clientIDexe);
221
        if (conectar(ip,puerto) != -1) {
222
            ptrfunc ptrfuncion = &I_Control::interrupt_3;
223
            codigo_en_hilo(ptrfuncion);
224
        }
225
226
    void KheperaSimGUI::on_interrupt4_clicked()
227
228
        simxFinish(clientIDexe);
229
        if (conectar(ip,puerto) != -1) {
230
            ptrfunc ptrfuncion = &I_Control::interrupt_4;
231
            codigo_en_hilo(ptrfuncion);
        }
232
233
234
    //código de evento: selección de nombre de robot para mostrar sus
        datos.
235
    void KheperaSimGUI::on_comboBox_2_activated(QString robottexto)
236
        //Si se selecciona Personalizado, abre un dialogo para
       introducir un nuevo nombre.
237
        //string texto = robottexto.toUtf8().constData();
238
        if (!robottexto.compare("Personalizado...")){
239
            QString nombrerobot = QInputDialog::getText(this,tr("
               Nombre Nuevo"), tr("Nombre robot:"));
240
            //Comprueba que no se canceló el dialogo, añade la nueva
               opción a la lista y la selecciona.
241
            if (nombrerobot!=NULL) {
242
              ui->comboBox_2->insertItem(0,nombrerobot);
243
              ui->comboBox_2->setCurrentIndex(0);
244
245
        } else if (!robottexto.compare("Añadir")){
246
            std::ostringstream sstr;
247
            sstr << "K3_robot#" << ui->comboBox_2->count() -3;
248
            QString str = QString::fromStdString(sstr.str());
            ui->comboBox_2->insertItem(ui->comboBox_2->count()-2,str)
249
250
            ui->comboBox_2->setCurrentIndex(ui->comboBox_2->count()
               -3);
        }
251
252
253
    //cambia los nombres de los botones de interrupcion al modo
       Control.
254
    void KheperaSimGUI::on_controlset_clicked()
255
    {
256
        ui->interrupt1->setText("Interrupt_1");
        ui->interrupt2->setText("Interrupt<sub>□</sub>2");
257
258
        ui->interrupt3->setText("Interrupt_3");
        ui->interrupt4->setText("Interrupt_4");
259
260
        ui->comboBox_3->setEnabled(false);
```

```
261
        ui->label 13->setEnabled(false);
262
        ui->comboBox->setEnabled(false);
263
   }
264
   //revierte los botones de interrupcion al modo demo.
265
    void KheperaSimGUI::on_demoset_clicked()
266
267
        ui->interrupt1->setText("Adelante");
268
        ui->interrupt2->setText("Atrás");
269
        ui->interrupt3->setText("Izquierda");
270
        ui->interrupt4->setText("Derecha");
271
        ui->comboBox_3->setEnabled(true);
272
        ui->label 13->setEnabled(true);
273
        ui->comboBox->setEnabled(true);
274
275
   //permite cambiar el robot al que se envian las interrupciones.
       Solo modo demo. (En modo control el usuario puede elegir con su
       código cualquier robot/acción)
    void KheperaSimGUI::on_comboBox_3_activated(const QString a)
276
        string texto = a.toUtf8().constData();
277
        if (!texto.compare("Añadir")){
278
279
            std::ostringstream sstr;
280
            sstr << "K3_robot#" << ui->comboBox_3->count() -2;
            QString str = QString::fromStdString(sstr.str());
281
282
            ui->comboBox_3->insertItem(ui->comboBox_3->count()-1,str)
283
            ui->comboBox_3->setCurrentIndex(ui->comboBox_3->count()
               -2);
284
285
        demo.setRobot(ui->comboBox_3->currentIndex());
286
   }
287
    //permite cambiar la velocidad de los motores en las
288
       interrupciones. Solo modo Demo. Advierte que el robot se
       desestabiliza para altas velocidades.
289
    void KheperaSimGUI::on_comboBox_activated(int index)
290
        //comprueba velocidad > 2x y que no se ha especificado que no
        se muestre la advertencia.
291
        if (index > 1 && !nomostrarwarning) {
292
            QMessageBox warning;
293
            QCheckBox nomostrar;
294
            nomostrar.setText("Nouvolveruaumostrar");
295
            warning.setText("ParauVu>u2x,uelucontrolunouaseguraulau
               estabilidadudelurobot");
296
            warning.setCheckBox(&nomostrar);
297
            warning.exec();
298
            if (warning.checkBox()->isChecked()){
299
                nomostrarwarning = true;
300
            }
```

```
301
302
        demo.setVelocidad(index+1);
303
    }
304
    //codigo de cierre por menú
305
    void KheperaSimGUI::on_actionSalir_triggered()
306
307
        fclose(log);
308
        exit(0);
309
    }
    //muestra el output (hace la ventana mas grande) o lo oculta (
310
       ventana mas pequeña)
311
    void KheperaSimGUI::on_actionMostrar_Output_toggled(bool arg1)
312
313
        if (arg1) {
314
              setFixedSize(450,410);
315
        } else {
316
              setFixedSize(450,250);
        }
317
    }
318
319
    //código de cierre por pulsar X en ventana.
320
    void KheperaSimGUI::closeEvent(QCloseEvent *bar) {
321
322
        fclose(log);
323
324
    }
325
326
    void KheperaSimGUI::on_actionAyuda_triggered()
327
    {
328
        QDesktopServices::openUrl(QUrl("http://xpeiro.github.io/
           compu3/"));
329
    }
```

2.11. kheperasimgui.ui

Es la interfaz gráfica creada con QtCreator. Con ella se define el aspecto visual de kheperasimgui.cpp.

2.12. main.cpp

Es la función principal, en la cual se inicializa la librería Qt y se define la instancia de la clase kheperasimgui.h que tendrá implementada la interfaz gráfica con un tamaño prefijado de 425x275~px.

```
# include "kheperasimgui.h"
# include <QApplication>
int main(int argc, char *argv[])
```

```
//Instancia la GUI
5
6
       QApplication a(argc, argv);
7
       KheperaSimGUI w;
8
       //muestra la GUI
9
       w.show();
       //Fija el tamaño de la ventana.
10
11
       w.setFixedSize(450,275);
12
13
       return a.exec();
14
   }
```

3. Escena: demo2khepera.ttt

Escena de V-rep que contiene dos robots del modelo kh3_noplugin.ttm, ya configurada para probar el modo Demo.

4. Modelo: kh3_noplugin.ttm

Modelo del Khepera que se ha de cargar en el simulador, no se debe utilizar el modelo de Khepera por defecto pues las instrucciones del software están preparadas para éste en concreto.