


ÉTUDE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES ANALYSER – CONCEVOIR – RÉALISER

Conception – Chapitre 1 : Représentation des pièces en 2D



PRÉSENTATION


Objectifs

Lire et interpréter les éléments filetés sur les dessins 2D.

Compétence : Communiquer

- Com1-C1-S1: Produire des documents techniques adaptés à une communication (interne et externe).
- Com1-C1-S2 : Décoder une représentation 2D.

Représentation des éléments filetés et taraudés



NF ISO 4762 - M10 x 30 - 8.8


- NF ISO 4762 : tête cylindrique
 à 6 pans creux
- M: profil ISO (triangulaire)
- 10 : diamètre nominal de la vis
- 30 : longueur filetée (en mm)

8.8 : qualité de la vis (8 . 100 = 800 MPa : résistance maximale à la traction ; 8.8 = 640 MPa : limite minimale d'élasticité)



Représentation des éléments filetés et taraudés Trou taraudé et débouchant M16


- Les filetages sont représentés par 2 traits :
 - Un trait fort coté crête de filet
 - Un trait fin coté intérieur du filet





Représentation des éléments filetés et taraudés Trou taraudé borgne M12


- Le diamètre de perçage est inférieur au diamètre du taraudage.
- Le perçage étant réalisé avec un forêt à 120°, prendre garde à avoir une représentation fidèle à la réalité.





Représentation des éléments filetés et taraudés Vis d'assemblage


o En règle générale le filet n'atteint pas a base de la tête.






Représentation des éléments filetés et taraudés Tige filetée dans un trou taraudé

• Le trait fort de la vis à la « priorité ».




REPRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS FILETÉS ET TARAUDÉS SERRAGE PAR VIS DANS UN TROU TARAUDÉ

- Le trou de la « première » pièce est toujours lisse et de diamètre supérieur à celui de la vis.
- Le filet de la vis doit commencer avant la surface de liaison.






Les différents éléments disponibles Vis d'assemblage — Définition




 Le but d'une vis d'assemblage est d'assurer un MAINTIEN en position entre deux pièces.

 Un des critères permettant de choisir la tête de vis est la place disponible dans le mécanisme pour réaliser le serrage de la vis.

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES VIS D'ASSEMBLAGE — SERRAGE ÉNERGIQUE / MODÉRÉ




LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES VIS D'ASSEMBLAGE — EXTRÉMITÉS ET TÊTES COURANTES DE VIS



LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES BOULONS — DÉFINITION


- Un boulon est constitué
 - D'un vis
 - D'un écrou




- Ne pas confondre boulon et écrou!
- Un assemblage boulonné sert à maintenir en position deux pièces l'une par rapport à l'autre.

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES BOULONS — ÉCROUS NORMALISÉS COURANTS


Écrous hexagonaux








LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES BOULONS — ÉCROUS PARTICULIERS



LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES BOULONS — UN CAS PARTICULIER : LE GOUJON



- Un goujon est une « axe » fileté sur chacun de ces cotés.
- Une partie est vissée dans une pièce
- La partie intermédiaire du goujon passe dans un trou dans la seconde pièce.
- Un écrou permet de réaliser le maintien en position.


LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES FREINS POUR FILETAGE

- Lors de l'utilisation d'un assemblage mécanique, les écrous ou vis peuvent se dévisser pour de multiples raisons :
 - Vibrations
 - Usure
 - Corrosion des pièces
 - « relaxation » des matériaux
 - •
- Pour palier à ce problème, on a recours à des solutions technologique diverses :
 - Solutions par obstacles;
 - Solutions par adhérence ...




LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES FREINS POUR FILETAGE - RONDELLES


 Les rondelles plates ou à portées sphériques permettent une meilleure répartition de l'effort et de limiter le deserrage.



LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES FREINS POUR FILETAGE — RONDELLES ÉLASTIQUES

- Les rondelles élastiques permettent de freiner l'écou.
- Il faut faire attention au sens des hachures.
- Les rondelles de Belleville se comportent comme des ressorts. En serrant la rondelle, on favorise un serrage plus important tout en défavorisant un dévissage de l'écrou.






PISI *


LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES FREINS POUR FILETAGE — RONDELLES OBSTACLES


- Très utilisées dans l'aéronautique par exemple, les rondelles obstacles sont un des moyens les plus sûrs pour éviter le dévissage des écrous.
- Les rondelles sont à usage unique.




LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES FREINS POUR FILETAGE — RONDELLES ET ÉCROUS À ENCOCHE

 Très utilisés dans l'aéronautique par exemple, les rondelles et écrous à encoche sont très utilisés pour réaliser des assemblages sur des arbres (montages de roulement).







LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ STATIQUE





LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DISPONIBLES LES OUTILS







EMPORTE PIECE

