

CI 4 – CONCEPTION: CONCEPTION DES MÉCANISMES

CHAPITRE 1 – REPRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS FILETÉS

Les éléments filetés sont au cœur de la conception des systèmes mécaniques. Ils constituent une solution technologique pour assembler des pièces les unes avec les autres.

Il est dans un premier temps nécessaire de reconnaître les assemblages filetés dans les mécanismes afin de repérer les classes d'équivalences. Dans un second temps, il est nécessaire de savoir les représenter dans le but de concevoir des systèmes robustes.

Les liaisons assurées par des éléments filetés sont pour la plupart démontables afin de pouvoir effectuer la maintenance du système. Elles jouent un rôle clé dans la conception des liaisons encastrement démontables. Ces dernières seront utilisées ultérieurement.

Problématique

PROBLÉMATIQUE:

- Utiliser un assemblage fileté quand les conditions de fonctionnement l'imposent

Savoir

SAVOIRS:

- Représenter un assemblage fileté

1	Eléments filetés et taraudés
	1.1 Représentation des filetages et des taraudages2
	1.2 Désignation et représentation des vis
	1.3 Types de vis et formes de têtes4
	1.4 Écrous
	1.5 Boulons
	1.6 Goujons5
	1.7 Technologie des éléments filetés
2	Réaliser le maintien en position entre pièces
	2.1 Conception des assemblages vissés
	2.2 Conception des assemblages boulonnés9
3	Assurer l'étanchéité
4	Assurer la fiabilité
	4.1 Écrous freinés
	4.2 Rondelles



5	Assurer la mise en position
6	Quelques exemples d'outils


Ce document est en évolution permanente. Merci de signaler toutes erreurs ou coquilles.

1 Éléments filetés et taraudés

Les éléments filetés et taraudés regroupent les vis, les écrous, mais aussi les pièces fabriquées par tournage ou fraisage présentant un filet hélicoïdal. Bien qu'il existe des profils de vis trapézoïdaux ou ronds, le profil le plus utilisé est le **profil métrique ISO** (profil triangulaire).


1.1 Représentation des filetages et des taraudages

1.1.1 Trou taraudé débouchant






1.1.2 Trou taraudé borgne



1.1.3 Vis d'assemblage


Tige filetée munie d'une tête permettant l'entrainement en rotation. La vis traverse la pièce à serrer par un trou lisse avec jeu. Le serrage provoque la disparition de tout jeu suivant l'axe de la vis.








1.1.4 Tige filetée dans un trou taraudé



1.1.5 Serrage par vis dans trou taraudé



1.2 Désignation et représentation des vis

NF ISO 4762 - M10 x 30 - 8.8

Dans les nomenclatures, les vis sont désignées comme suit :

- NF ISO 4762 : tête cylindrique à 6 pans creux
- M: profil ISO (triangulaire)
- 10 : diamètre nominal de la vis
- 30 : longueur filetée (en *mm*)
- 8.8: qualité de la vis $(8 \times 100 = 800 \, MPa$: résistance maximale à la traction; $8 \times 8 = 640 \, MPa$: limite minimale d'élasticité)

Pour les filets ISO, le pas est directement donné en fonction du diamètre nominal (existence d'un pas gros (le plus courant) ou d'un pas fin).




1.3 Types de vis et formes de têtes

Une multitude de type de vis existent en fonction des besoins (vis d'assemblage, vis de pression) et des encombrements disponibles.


En règle générale, les vis hexagonales et les vis cylindriques à embout hexagonal creux restent les plus utilisées. Ces dernières ont la possibilité de voir leurs têtes logées dans des lamages.

Géométrie de la vis	Forme sous tête	Forme tête		Remarque	
		B – Bombée		Col carré	
	F – Fraisée		S – Fendue		
	F – Fraisée	B – Bombée	H – Cruciforme		
			HC - hexagonal creux	Vis de pression	
	C – Cylindrique	B - bombée	Torx	Auto foreuse	
	C – Cylindrique		HC – hexagonal creux		
	H – Hexagonale				

1.4 Écrous









1.5 Boulons

Un assemblage boulonné est constitué d'une vis, d'un écrou et des pièces à serrer. Ces dernières sont traversées par un trou lisse avec jeu. Le jeu suivant l'axe de la vis disparaît lors du serrage.



1.6 Goujons

Un goujon est une tige cylindrique filetée aux deux extrémités. Il est vissé à fond de filetage dans une des pièces à assembler à l'aide d'une goujonneuse. Les goujons sont souvent utilisés pour assembler des pièces ne pouvant être traversées par des vis. Ils sont également employés dans le cas de pièces en alliage léger, où le démontage trop fréquent de la vis risque de provoquer la détérioration des filets du trou taraudé.



Pour une vis l'implantation minimale J doit être au moins égale :



- J ≥ d, diamètre nominal dans l'acier;
- J ≥ 1,5 × d, diamètre nominal dans la fonte, le cuivre ;
- J ≥ 2 × d, diamètre nominal dans l'aluminium.

Pour un goujon l'implantation minimale J doit être au moins égale :

- $J \ge 1,5 \times d$, diamètre nominal dans l'acier;
- $J \ge 2 \times d$, diamètre nominal dans un métal tendre.

1.7 Technologie des éléments filetés

Matériaux

Matériaux des vis

Catégorie	Matière	État	Rm(MPa)	Re (MPa)		
Acier non traité	Acier non traité S 235		340	235		
Acier traité	Acier traité 25 C r M o 4		930	785		
Acier inoxydable	acier inoxydable X 30 C r N i 18 – 10		900	750		

Fabrication

Le processus de fabrication des vis est généralement proche de cela :


- laminage : obtention de rouleau de fil (le diamètre du fil pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de mm) ;
- redressage afin de redresser le rouleau en tige;
- découpage des tronçons;
- forgeage à froid (avec plusieurs matrices) de la tête de vis;
- chanfreinage du bout de vis;
- roulage du filetage;
- traitement thermique.

Lorsqu'il s'agit de fabriquer des arbres filetés ou des moyeux taraudés, il est possible d'utiliser des procédés de filetage (tournage) ou de taraudage (tournage ou fraisage).


En tournage, lorsqu'un outil à fileter est utilisé, une gorge doit être réalisée avant un épaulement. Cette dernière empêche ainsi l'outil de de butter contre un plan.

Lors de l'utilisation d'un taraud sur un centre d'usinage, la broche se doit d'être asservie. En effet, une mauvaise synchronisation des axes provoquerait une casse du filet.






Taraudage dans un trou borgne : le trou de perçage réaliser grâce à un foret est plus profond que la partie taraudée.



Taraudage terminant par un épaulement : ou bien le taraudage s'arrête bien avant l'épaulement, ou bien on prévoit une gorge de dégagement.



Filetage terminant par un épaulement : préférer la solution avec une gorge en fin de filetage.

Classe de qualité

La classe de qualité de vis est généralement marquée sur la tête. Elle indique le comportement de la vis lorsqu'elle est soumise à des efforts axiaux. Elle est composée de deux chiffres séparés par un point : a.b.

 $a \times 100$ donne la limite à la rupture de la vis.

 $a \times b \times 10$ donne la limite à l'élasticité de la vis.

Ces valeurs sont déterminées par des essais de traction.

Attention à ne pas solliciter les vis en cisaillement. Il ne faut donc pas utiliser les vis pour assurer une mise en position.


Classe de résistance	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
Limite élastique (MPa)	180	240	320	300	400	480	640	720	900	1 080
Limite à la rupture (MPa)	330	400	420	500	520	600	800	900	1 040	1 220

2 Réaliser le maintien en position entre pièces

2.1 Conception des assemblages vissés

Maintien en position lors de la mise en position par appui plan prépondérant et centrage court :





Surface brute Lamage pour appui de la vis

Rondelle frein: attention au sens du freinage


Trou lisse pour faire passer la vis

Début du filetage de la vis (avant la pièce terminale)


Fin de la vis

Zone taraudée (plus longue que la vis)


Trou lisse, préalable au taraudage. Pointe à 120°









Assemblage avec vis Hexagonale et rondelle frein



Assemblage avec vis Hexagonale, rondelle frein et lamage




Assemblage avec vis CHC



Assemblage avec vis CHC et rondelle frein


Maintien en position lors de la mise en position par centrage long et appui ponctuel :






Jeu radial entre la rondelle et la vis Jeu axial entre la rondelle et l'arbre

Suivant la tête de vis utilisée et suivant la provenance du brut, il est possible de donner des formes différentes à la zone de contact entre la tête de vis et le support.



2.2 Conception des assemblages boulonnés

On parle d'assemblage boulonné lorsque au moins deux pièces sont maintenues en position par **une vis et un écrou**. Dans ce cas, les perçages des pièces sont **lisses**.





3 Assurer l'étanchéité

Plusieurs solutions permettent d'assurer l'étanchéité d'un mécanisme. Nous nous intéressons ici aux solutions d'étanchéité statique (par "opposition" aux solutions d'étanchéité dynamique).







Joint papier [1]


Joints toriques [2]


Joint de culasse [3]


4 Assurer la fiabilité


Les chocs, les vibrations répétées, les variations de température auxquels sont soumis les assemblages par éléments filetés, peuvent très rapidement entraîner leur desserrage (perte de la pression de contact entre filets de la vis et de l'écrou).

4.1 Écrous freinés













4.2 Rondelles



5 Assurer la mise en position

Classiquement les vis ne sont jamais utilisées pour faire de la mise en position. Cependant, pour les conceptions où peu d'efforts transitent, certaines vis permettent d'assurer cette fonction.

6 Quelques exemples d'outils



Références

- [1] http://membres.multimania.fr/solokoy/img/Joints%20papier.jpg
- [2] http://www.via-industry.com/rep_images/client/magicap/jointstoriques.jpg
- [3] http://www.vlvautoparts.com/vlvautoparts_images/produits/12.4726.jpg
- [4] Supports de cours de Maryline Carrez, Lycée Jules Haag, Besançon
- 5] Supports de cours de Philippe Fichou, Lycée Vauban, Brest http://philippe.fichou.pagesperso-orange.fr/documents/liaisoncomplete2003.pdf
- [6] Supports de cours de Jean-Pierre Pupier, Lycée Rouvière, Toulon