
Définitions

Définition - Torseur des sollicitations

Pour une sollicitation en torsion, le torseur de cohésion est de la forme :

$$\{\mathcal{T}_{\mathrm{coh}}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & M_t \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{G,\left(\overrightarrow{x},\overrightarrow{y},\overrightarrow{z}\right)}.$$




Définition – Contrainte et déformations longitudinales

En torsion, la contrainte est uniquement tangentielle et dépend de la position radiale dans la section :

$$\tau = \frac{M_t}{I_0} r \quad \text{avec} \begin{array}{ll} \tau & \text{contrainte tangentielle en MPa,} \\ \frac{M_t}{I_0} & \text{moment de torsion en Nm,} \\ \frac{1}{I_0} & \text{moment quadratique polaire en mm}^4 \text{ et } \\ r & \text{rayon en mm.} \end{array}$$

L'angle unitaire de torsion est défini par

$$\theta(x) = \frac{d\varphi}{dx}$$
 avec $d\varphi$ angle unitaire de torsion en rad/m, dx .



La déformation est définie par :

$$\gamma = r \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} = r\theta$$
 avec $\frac{\theta}{\mathrm{d}x}$ angle unitaire de torsion en rad/m,

Résultat Loi de comportement - Loi de Hooke

Lorsqu'un matériau est sollicité dans un domaine élastique, contrainte et déformation sont liées par la loi de Hooke:

1

 $\sigma \quad \text{contrainte en MPa,} \\ \tau = G \gamma \quad \text{avec} \ \ \varepsilon \quad \quad \text{déformation sans dimension,}$

E module de Young en MPa ($N \cdot mm^2$).