Sciences

Définitions

Définition - Torseur des sollicitations

Pour une sollicitation en torsion, le torseur de cohésion est de la forme :

$$\{\mathcal{T}_{\operatorname{coh}}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ T_{y} & 0 \\ 0 & M_{fz} \end{array} \right\} G(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z}) \quad \text{ou } \{\mathcal{T}_{\operatorname{coh}}\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & M_{fy} \\ T_{z} & 0 \end{array} \right\} G(\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z}) \quad . \quad \text{if } \overrightarrow{x} = 0$$

Chapitre 3- Modélisation des pièces déformables en flexion


Définition – Contrainte et déformations

En flexion, les contraintes tangentielles étant négligeables devant les contraintes normales, on a :

$$\sigma = -\frac{M_{fz}}{I_{Gz}}y \quad \text{avec} \quad \begin{matrix} \sigma & \text{contrainte en MPa,} \\ M_{fz} & \text{moment de flexion autour de } \overrightarrow{z} \text{ en Nmm,} \\ I_{Gz} & \text{moment quadratique par rapport à l'axe Gx en mm}^4 \text{ et} \\ y & \text{distance à la fibre neutre en mm.} \end{matrix}$$

 \vec{z} \vec{z}

La déformée y(x) de la poutre vérifie l'équation différentielle suivante :



Propriétés des sections droites On considère une poutre de section droite S et d'axe (G, \overrightarrow{x}) . On note :

- moment quadratique de *S* par rapport à (G, \overrightarrow{y}) : $I_{Gy} = \iint z^2 dS$;
- moment quadratique de *S* par rapport à (G, \overrightarrow{z}) : $I_{Gz} = \iint_S y^2 dS$;
- moment polaire de S par rapport à (G, \overrightarrow{x}) : $I_{Gx} = \iint_{S} (y^2 + z^2) dS$;
- $\bullet \ \ I_{Gx} = I_{Gy} + I_{Gz}.$

Théorème de Huygens

On a, avec $\overrightarrow{AG} = (a, b, c)$:

$$I_{Ay} = I_{Gy} + Sc^2$$
 $I_{Az} = I_{Gz} + Sb^2$ $I_{Ax} = I_{Gx} + S(b^2 + c^2)$.

Cas du cisaillement

Définition - Contrainte et déformations

Pour une section cisaillée, la contrainte tangentielle est de la forme :

$$\tau = \frac{T_y}{S}$$
 avec *S* section cisaillée.

1



Résultat Dimensionnement d'une pièce cisaillée

On a: $|\tau| < \frac{Rg}{s}$ avec s coefficient de sécurité et Rg limite au glissement tel que $Rg = \xi Re$:

• acier doux (% C < 0,2): $\xi = 0,5$;

- acier mi-doux (% C compris entre 0,2 et 0,32) : ξ = 0,6;
- acier mi-durs (% C compris entre 0,32 et 0,45) : ξ = 0,7;
- acier durs (% C>0,45) : $\bar{\xi} = 0.8$;
- fontes (% C>1,7) : $\xi \in [0,77;1]$.