

## Moteur à courant continu + Réducteur + Codeur

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉS DES TP


### Codeur incrémental





$$S_{+} = \uparrow A \cdot B + \downarrow A \cdot \bar{B} + \uparrow B \cdot \bar{A} + \downarrow B \cdot A$$


$$S_{-} = \downarrow A \cdot B + \uparrow A \cdot \overline{B} + \downarrow B \cdot \overline{A} + \uparrow B \cdot A$$





https://www.geogebra.org/material/iframe/id/hjj3hzjn/width/600/height/810/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/ai/false/ai/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false

#### Codeur & Arduino



```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(VOIE_A), codeur, CHANGE);

void codeur() {
   int a = digitalRead(VOIE_A);
   int b = digitalRead(VOIE_B);

   if(a==b) {
      cpt++;
   }
   else {
      cpt--;
   }
}
```

- ☐ Lorsque A change de sens :
  - ☐ Si A et B sont vrais j'incrémente
  - ☐ Si A et B sont faux j'incrémente
- ☐ Lorsque B change de sens :
  - ☐ Si A est faux et B est vrai j'incrémente
  - ☐ Si A est vrai et B est faux j'incrémente
    - ... il faudrait donc définir une fonction basée sur l'interruption de la voie B pour disposer de la pleine résolution.

## Hacheur

# 02 Chaîne fonctionnelle

#### Chaine fonctionnelle du Moteur à courant continu

