
Quille pendulaire*

SLCI

Le comportement d'un vérin est défini par le modèle continu ci-dessous.



On a:

$$M \frac{\mathrm{d}^2 x(t)}{\mathrm{d}t^2} = S\sigma(t) - kx(t) - \lambda \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} - f_R(t) \text{ (b)}.$$

- $\mathcal{L}(q(t)) = Q(p)$: débit d'alimentation du vérin $[m^3s^{-1}]$;
- $\mathcal{L}(\sigma(t)) = \Sigma(p)$: différence de pression entre les deux chambres du vérin [Pa];
- $\mathcal{L}(x(t)) = X(p)$: position de la tige du vérin [m];
- ▶ $\mathcal{L}(f_R(t)) = F_R(p)$: composante selon l'axe de la tige du vérin de la résultante du torseur d'inter-effort de la liaison pivot entre tige et quille [N].

Les constantes sont les suivantes :


- ► S: section du vérin $[m^2]$;
- ▶ k: raideur mécanique du vérin $|N m^{-1}|$;
- ▶ V: volume d'huile de référence [m³];
- ▶ B : coefficient de compressibilité de l'huile $[N m^{-2}]$;
- M : masse équivalente à l'ensemble des éléments mobiles ramenés sur la tige du vérin |kg|;
- $\rightarrow \lambda$: coefficient de frottement visqueux [N m⁻¹s].

Question 1 Donner les expressions des fonctions de transfert A_1 , A_2 , A_3 et A_4 en fonction de la variable complexe p et des constantes.

Le schéma-blocs de la figure précédente peut se mettre sous la forme suivante.

Question 2 Donner les expressions des fonctions de transfert H_1 et H_2 en fonction de A_1 , A_2 , A_3 et A_4 , puis de la variable p et des constantes.

Question 3 Pour ce vérin non perturbé ($F_R = 0$), donner sa fonction de transfert X(p)/Q(p) en fonction de la variable p et des constantes.



Éléments de correction

1.
$$A_1 = \frac{1}{Sp}$$
, $A_2 = \frac{S2B}{V}$, $A_3 = S$ et $A_4 = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k}$.

2.
$$H_1(p) = A_1 A_2 A_3$$
 et $H_2 = \frac{A_4}{1 + A_2 A_3 A_4}$

2.
$$H_1(p) = A_1 A_2 A_3$$
 et $H_2 = \frac{A_4}{1 + A_2 A_3 A_4}$.
3. $\frac{X(p)}{Q(p)} = \frac{2BS}{p \left(MV p^2 + \lambda pV + kV + 2BS^2\right)}$.

Corrigé voir ??.



