
## Vérin⋆

B2-07

Pas de corrigé pour cet exercice.

On donne le schéma de principe d'une servo-commande.



Les différentes équations temporelles qui modélisent le fonctionnement d'une servocommande sont:

- ▶ un amplificateur différentiel défini par :  $u_c(t) = \frac{i(t)}{K_a} + u_s(t)$ ;

  ▶ débit dans le vérin dans le cas d'une hypothèse de fluide incompressible q(t) =
- $S \cdot \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$ ;  $\blacktriangleright$  capteur de position :  $u_s(t) = K_c \cdot x(t)$ ;
- le servo-distributeur est un composant de la chaîne de commande conçu pour fournir un débit hydraulique q(t) proportionnel au courant de commande i(t). (Attention, valable uniquement en régime permanent.) On a  $q(t) + T \frac{dq(t)}{dt} =$  $K_d i(t)$ .

Question 1 Réaliser le schéma-blocs.

Corrigé voir.

