
Cycle 01 Modéliser le comportement linéaire et non linéaire des systèmes multiphysiques

Maxpid


Présentation






Comparaison Système réel – Système Modélisé











La artinière


Position consigne

Position simulée

Position mesurée

Comparaison Système réel – Système Modélisé

- Valeurs comparables assez rapidement
 - Valeurs du correcteur
 - Nombre de masses
 - Résultats vis-à-vis du cahier des charges




Échelon de 5° (60° à 65°)

Échelon de 10° (10° à 20°)

Échelon de 80° (10° à 80°-90°)

Avec saturation






Tentative de poster



OBJECTIF: Réduire les écarts Modèle – réel



La Martinière On Marini

Mesure et modélisation ... du frottement sec

Frottement sec

Lorsqu'on modélise du frottement sec avec Matlab-Simulink, on ne saisit pas directement le facteur de Coulomb dans une liaison, on modélise l'action résistante due au frottement (action d'adhérence ou action résistante au glissement).

Comment mesurer l'action mécanique ?

- Avoir un capteur d'effort au bon endroit... rare!
- Mesurer l'effort résistant rapporté à l'arbre moteur
 - ullet ... en mesurant l'intensité consommé par le moteur si c'est un moteur à courant continu. En effet dans ce cas, $C_m=KI$

Protocoles expérimentaux (exemples) :

- Idée: trouver un moyen permettant d'augmenter progressivement la tension pilotant le moteur et identifier le moment à partir duquel le moteur /système bouge.
- Exemples : en fonction des possibilités :
 - En boucle ouverte : piloter le système par une rampe en tension,
 - En boucle ouverte, piloter le système par le PWM et déterminer la valeur à partir de laquelle le système se met en mouvement ...
- En résumé il faut trouver un moyen de solliciter le système jusqu'à ce qu'il se mette en mouvement et mesurer le courant seuil.

Modélisation :

- Par un seuil en courant ou en tension (DEAD Zone)
- Par un frottement sec au niveau du moteur



La artinière on laire

Mesure et modélisation ... du frottement sec

- Si toutefois, on souhaite avoir accès au facteur de Coulomb (nécessaire dans SolidWorks par exemple), il s'agira d'un facteur de frottement dépendant uniquement du couple de pièces en contact (couple de matériaux donnés, rugosités données, conditions de lubrification données)
- Déterminer l'angle limite à partir duquel la pièce I glisse sur la pièce 2.
- \blacktriangleright tan φ correspond au coefficient de frottement

Pièce 2

Mesure et modélisation ... du frottement visqueux



- Comme précédemment, on peut se baser sur le fait qu'on peut déterminer le couple de frottement « ramené sur l'arbre moteur ».
- On se base sur le théorème du moment dynamique appliqué à l'arbre moteur sur un point de l'axe : $J\frac{d\omega(t)}{dt} = C_m + C_{fs} + C_{fv}$ avec C_m couple moteur, C_{fs} couple de frottement sec, C_m couple de frottement fluide.
- ▶ En régime permanent, $\omega=$ cst et $C_m=-C_{fs}-C_{fv}\Leftrightarrow C_m=-C_{fs}-\omega f_v$
- Protocole expérimental
 - Solliciter le système avec plusieurs vitesse
 - ▶ En régime permanent mesurer le couple
 - \blacktriangleright Tracer la courbe C en fonction de ω
 - L'ordonnée à l'origine désigne le couple de frottement sec
 - La pente désigne le coefficient de frottement visqueux.




Retour sur... le potentiomètre

Nature de la grandeur détectée : angle ou distance

Nature du signal délivré :

Signal électrique

Principe de fonctionnement: Ces capteurs fonctionnent comme un rhéostat: un curseur se déplace sur une piste (linéaire ou circulaire). Un pont diviseur de tension permet de déterminer la tension. Connaissant la course du capteur, on peut en déduire la correspondance entre tension et dimension.



Exemples:

Position angulaire du bras du MaxPID, position angulaire des volants de la DAE et de la DIRAVI, position angulaire des roues de la DAE, mesure de l'écrasement du ressort de la cordeuse, position angulaire des ventaux du portail...

On peut remarquer qu'un potentiomètre comporte 3 fils (alimentation, masse et mesure).



La Martinière

Retour sur...

▶ Le hacheur Voltage Sensor PS-Simulink Converter Resistor Controlled Voltage Inductor Simulink-PS Electrical Reference Converter Generator f(x) = 0 Solver Configuration V Voltage Sensor Signal de Simulink-PS PS-Simulink1 commande f(x) = 0 Converter1 du transistor Current Sensor Configuration MOSFET REF PS S
Vitesse de rotation
PS-Simulink Rotational REV Motion DC Controlled PWM Ideal Rotational Voltage Converter Voltage DC Voltage Source Motion Sensor H-Bridge ↑ Diode Mechanical Configuration Rotational Electrical Reference Reference = Electrical Reference Mechanical Rotational Reference



Comment présenter un système

Modèle de comportement Modèle de connaissance





Quelque pistes pour réaliser un poster

- Partir du cahier des charges
- Partir de la problématique
- Partir du diagramme des écarts
- Ou faire une combinaison