

Chapitre 3 Précision des systèmes

Savoirs et compétences :

Cours

- Res2.C10: précision des SLCI: erreur en régime permanent
- Res2.C11: précision des SLCI: influence de la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte
- Res2.C10.SF1: déterminer l'erreur en régime permanent vis-à-vis d'une entrée en échelon ou en rampe (consigne ou perturbation)
- Res2.C11.SF1: relier la précision aux caractéristiques fréquentielles

Définition

2 Précision et réponse fréquentielle

2



1 Définition


Définition

La précision est l'écart entre la valeur de consigne et la valeur de la sortie. Pour caractériser la précision d'un système, on s'intéresse généralement à l'écart en régime permanent.

Attention à bien s'assurer que, lors d'une mesure expérimentale par exemple, les grandeurs de consigne et de sortie sont bien de la même unité (et qualifient bien la même grandeur physique).

À partir du schéma-blocs ci-contre, on caractérise l'écart en régime permanent par :

$$\varepsilon_{\mathrm{permanent}} = \lim_{t \to +\infty} \varepsilon(t) \iff \varepsilon_{\mathrm{permanent}} = \lim_{p \to 0} p \varepsilon(p)$$



Définition Écart statique, écart dynamique (en vitesse ou en poursuite), écart en accélération

Méthode — Détermination de l'erreur pour un système non perturbé.

Méthode — Détermination de l'erreur pour un système perturbé.

Résultat Tableau...

2 Précision et réponse fréquentielle Références

- [1] Frédéric Mazet, Cours d'automatique de deuxième année, Lycée Dumont Durville, Toulon.
- [2] Florestan Mathurin, Stabilité des SLCI, Lycée Bellevue, Toulouse, http://florestan.mathurin.free.fr/.