Modéliser le comportement des systèmes mécaniques dans le but d'établir une loi de comportement ou de déterminer des actions mécaniques en utilisant le PFD

Sciences
Industrielles de
l'Ingénieur

Chapitre 2

Caractéristation inertielle des solides

Cours

Savoirs et compétences :

- *Mod2.C13 : centre d'inertie*
- Mod2.C14 : opérateur d'inertie
- *Mod2.C15 : matrice d'inertie*



Volants d'inertie d'un vilebrequin

1	Masse et centre de masse (centre d'inertie)	2
1.1	Définitions	2
1.2	Centre d'inertie d'un ensemble de solides encastrés ente eux	
1.3	Méthode pour déterminer le centre d'inertie d'un solide (2	2)
2	Matrice d'inertie d'un solide	3
2.1	Opérateur et matrice d'inertie	3
2.2	Déplacement d'une matrice d'inertie	3
2.3	Changement de base de la matrice d'inertie	4
2.4	Détermination de la matrice d'inertie d'un solide (2)	4
2.5	Matrice d'inertie de solides usuels (3)	5

1 Masse et centre de masse (centre d'inertie)

1.1 Définitions

Définition — Masse d'un solide indéformable. On peut définir la masse totale d'un solide S par : $M = \int_{P \in S} dM$. Si de plus l'ensemble est fait d'un matériau homogène de masse volumique μ , on a $M = \mu \int_{P \in S} dV$.

Définition — Centre d'inertie d'un solide. La position du centre d'inertie G d'un solide S est définie par $\int_{P \in S} \overrightarrow{GP} dm = \overrightarrow{0}.$

Pour déterminer la position du centre d'inertie d'un solide S, on passe généralement par l'origine du repère associé à S. On a alors $\int\limits_{P\in S}\overrightarrow{GP}\,\mathrm{d}m=\int\limits_{P\in S}\left(\overrightarrow{GO}+\overrightarrow{OP}\right)\mathrm{d}m=\overrightarrow{0} \Leftrightarrow \int\limits_{P\in S}\overrightarrow{OG}\,\mathrm{d}m=\int\limits_{P\in S}\overrightarrow{OP}\,\mathrm{d}m \Leftrightarrow M\overrightarrow{OG}=\int\limits_{P\in S}\overrightarrow{OP}\,\mathrm{d}m.$

Méthode Pour déterminer les coordonnées (x_G, y_G, z_G) du centre d'inertie G du solide S dans la base $(O; \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$, on a donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} M\,x_G = \mu \int\limits_{P \in S} x_P\,\mathrm{d}V \\ M\,y_G = \mu \int\limits_{P \in S} y_P\,\mathrm{d}V \\ M\,z_G = \mu \int\limits_{P \in S} z_P\,\mathrm{d}V \end{array} \right. \quad \text{avec } \mathrm{d}V \text{ volume \'el\'ementaire du solide }S.$$

Pour simplifier les calculs, on peut noter que le centre d'inertie appartient au(x) éventuel(s) plan(s) de symétrie du solide.


Centre d'inertie et centre de gravité sont confondus lorsque le champ de pesanteur est considéré comme uniforme en tout point de l'espace.

1.2 Centre d'inertie d'un ensemble de solides encastrés entre eux

Méthode Soit un solide composé de n solides élémentaires dont la position des centres d'inertie G_i et les masses M_i sont connues. On note $M = \sum_{i=1}^n M_i$. La position du centre d'inertie G de l'ensemble S est donné par :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} M_i \overrightarrow{OG_i}.$$

1.3 Méthode pour déterminer le centre d'inertie d'un solide (2)





2 Matrice d'inertie d'un solide

2.1 Opérateur et matrice d'inertie

Définition Soient:

- un solide *S* de masse *m* en mouvement par rapport à un repère $\mathcal{R}_0 = (O_0; \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$;
- $\Re_S = (O; \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ le repère lié au solide S;
- P un point de S tel que $\overrightarrow{OP} = x_p \overrightarrow{x} + y_p \overrightarrow{y} + z_p \overrightarrow{z}$;
- \overrightarrow{u} un vecteur unitaire du solide S.

On appelle opérateur d'inertie l'application linéaire définie par :

$$\overrightarrow{u} \to \overrightarrow{J_{(O,S)}(\overrightarrow{u})} = \int_{S} \overrightarrow{OP} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{OP}) dm$$

On appelle matrice d'inertie du solide S en O, $I_O(S)$, l'image de cette application linéaire : $\overrightarrow{I_{(O,S)}(\overrightarrow{u})} = I_O(S)\overrightarrow{u}$.

Définition — **Matrice d'inertie**. La matrice d'inertie s'écrit ainsi :

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} \int\limits_S \left(y_p^2 + z_p^2\right) \mathrm{d}m & -\int\limits_S \left(x_p y_p\right) \mathrm{d}m & -\int\limits_S \left(x_p z_p\right) \mathrm{d}m \\ -\int\limits_S \left(x_p y_p\right) \mathrm{d}m & \int\limits_S \left(x_p^2 + z_p^2\right) \mathrm{d}m & -\int\limits_S \left(y_p z_p\right) \mathrm{d}m \\ -\int\limits_S \left(x_p z_p\right) \mathrm{d}m & -\int\limits_S \left(y_p z_p\right) \mathrm{d}m & \int\limits_S \left(x_p^2 + y_p^2\right) \mathrm{d}m \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_S} = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_S}.$$

On appelle moments d'inertie par rapport aux axes $(O, \overrightarrow{x}), (O, \overrightarrow{y})$ et (O, \overrightarrow{z}) les termes A, B et C.

On appelle produit d'inerties par rapport aux axes (O, \overrightarrow{y}) et (O, \overrightarrow{z}) , (O, \overrightarrow{x}) et (O, \overrightarrow{z}) , (O, \overrightarrow{x}) et (O, \overrightarrow{y}) les termes D, E et F.


Propriété

- ☐ La matrice d'inertie est une matrice symétrique. Il existe une base dans laquelle elle est diagonalisable. Cette base est appelée base principale d'inertie.
- \square Si $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$ est un plan de symétrie du solide, D et E sont nuls.
- \square Si $(O, \overrightarrow{z}, \overrightarrow{x})$ est un plan de symétrie du solide, D et F sont nuls.
- \square Si $(O, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ est un plan de symétrie du solide, E et F sont nuls.
- ☐ Si un solide admet 2 plans de symétrie, alors *D*, *E* et *F* sont nuls.

Définition — Moment d'inertie par rapport à un axe quelconque.

Le moment d'inertie caractérise la répartition de masse d'un solide autour d'un axe Δ (O, \overrightarrow{u}) . Plus la valeur de l'inertie est grande plus il sera difficile de mettre en mouvement de rotation ce solide autour de l'axe Δ . On note $I_{\Delta}(S)$, le moment d'inertie du solide S autour de l'axe Δ . Son unité est en kg.m². On a alors :

 $I_{\Delta}(S) = \int_{S} d_{\Delta}^{2} dm$ où d_{Δ} est la distance entre le point courant P et l'axe Δ .



R Si on connaît $I_O(S)$, alors $I_\Delta(S) = \overrightarrow{u} I_O(S) \overrightarrow{u}$ avec \overrightarrow{u} vecteur unitaire.

2.2 Déplacement d'une matrice d'inertie – Théorème de Huygens

Théorème — **Théorème de Huygens.** Soit S un solide de centre d'inertie G, de masse m, d'inertie $I_G(S)$ et d'inertie $I_O(S)$ avec $\overrightarrow{OG} = a\overrightarrow{x} + b\overrightarrow{y} + c\overrightarrow{z}$. Les matrices $I_G(S)$ et $I_O(S)$ exprimées dans la base $\mathscr{B} = (\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$

3



sont liées par :

$$\begin{pmatrix} A_O & -F_O & -E_O \\ -F_O & B_O & -D_O \\ -E_O & -D_O & C_O \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_G & -F_G & -E_G \\ -F_G & B_G & -D_G \\ -E_G & -D_G & C_G \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} m \left(b^2 + c^2 \right) & -mab & -mac \\ -mab & m \left(a^2 + c^2 \right) & -mbc \\ -mac & -mbc & m \left(a^2 + b^2 \right) \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Si le solide est modélisé par une masse ponctuelle m en G et si on souhaite connaître le moment d'inertie pour un point situé à une distance d de G, on a $I = md^2$.

2.3 Changement de base de la matrice d'inertie


Définition — **Matrice de Passage**. On appelle P_{12} la matrice de passage permettant de passer de la base \mathcal{B}_1 à la base \mathcal{B}_2 . Cette matrice est constituée en colonnes des coordonnées des vecteurs de la base \mathcal{B}_2 écrits dans la base d'origine \mathcal{B}_1 . On l'appelle aussi matrice de changement de base. Cette matrice est inversible.

Dans le cas des matrices de rotation, $P_{12}^{-1} = P_{12}^{T}$.

■ Exemple Soit
$$\mathcal{R}_1\left(O; \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z}\right)$$
 et $\mathcal{R}_2\left(O; \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z}\right)$ avec $\beta = \left(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}\right)$. On a alors $\overrightarrow{x_2} = \cos\beta\overrightarrow{x_1} + \sin\beta\overrightarrow{y_1}$ et $\overrightarrow{y_2} = \cos\beta\overrightarrow{y_2} - \sin\beta\overrightarrow{x_2}$. En conséquences, $P_{12} = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Résultat Pour passer $I_A(S)_{\mathcal{B}_1}$ de \mathcal{B}_1 et \mathcal{B}_2 de la on a $I_A(S)_{\mathcal{B}_2} = P_{12}^{-1}I_A(S)_{\mathcal{B}_1}P_{12}$.


2.4 Détermination de la matrice d'inertie d'un solide (2)





Matrice d'inertie de solides usuels (3)

Cylindre d'axe (G, \vec{z}) de rayon R et de hauteur H



Tige cylindrique (G, \overrightarrow{Z}) de rayon négligeable



$$\begin{pmatrix} m \cdot \frac{H^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & m \cdot \frac{H^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\substack{G \\ (\vec{7}, \vec{7}, \vec{z}') \\ \text{en } G \text{ dans toute base contenant } \vec{Z}.}$$

Sphère pleine de centre C




$$\begin{pmatrix} \frac{2}{5}m \cdot R^2 & 0 & 0\\ 0 & \frac{2}{5}m \cdot R^2 & 0\\ 0 & 0 & \frac{2}{5}m \cdot R^2 \end{pmatrix}_{\zeta_{yB}}$$

Parallélépipède de cotés a, b et c





$$\begin{bmatrix} m \cdot \frac{b^2 + c^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & m \cdot \frac{a^2 + c^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & m \cdot \frac{a^2 + b^2}{12} \end{bmatrix}_{\frac{C}{8}}$$
 en G dans la base \mathcal{B} parallèle aux arêtes du parallélépinède

Tube d'axe (G, \vec{z}) de rayon R et de hauteur H (épaisseur négligeable)



Disque d'axe (G, \vec{z}) d'épaisseur négligeable





Sphère creuse de centre C



$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3}m \cdot R^2 & 0 & 0\\ 0 & \frac{2}{3}m \cdot R^2 & 0\\ 0 & 0 & \frac{2}{3}m \cdot R^2 \end{pmatrix}_{\zeta_B}$$
En C centre de la spière et dans toute base

Cône (S, \overrightarrow{z}) de rayon R et de hauteur H



$$\begin{pmatrix} \frac{3 \cdot m}{5} \cdot \left(\frac{R^2}{4} + H^2\right) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3 \cdot m}{5} \cdot \left(\frac{R^2}{4} + H^2\right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3 \cdot m \, R^2}{5 \cdot 2} \end{pmatrix}_{(\mathcal{T}, \mathcal{T}, \mathcal{T})}^{S}$$

Références

- [1] Emilien Durif, Introduction à la dynamique des solides, Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon.
- [2] Florestan Mathurin, Géométrie des masses, Lycée Bellevue, Toulouse, http://florestan.mathurin.free. fr/.
- [3] Robert Papanicola, Opérateurs d'inetie, Lycée Charlemagne, Paris, http://sciences-indus-cpge. papanicola.info/.

Chapitre 2 - Cours