
GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS

LA GÉOMÉTRIE

DES TRAINS ROULANTS



FONCTION

La géométrie particulière des trains roulants permet :

une bonne STABILITÉ en ligne droite comme en virage.

une bonne **DIRIGEABILITÉ** quelque soit le profil de la route et la charge du véhicule.

une **RÉVERSIBILITÉ** limitée pour limiter les réactions des roues vers le volant.

une **RÉVERSIBILITÉ** suffisante pour faciliter le rappel et le maintien des roues en ligne droite.


MISE EN SITUATION

Les angles, orientations ou autres caractéristiques des roues par rapport au véhicule sont rencontrés sur les trains AV et AR:

- >>> parallélisme
- >>> carrossage
- >>> déport

ou spécifiques au train AV:


- >>> Inclinaison de pivot
- >>> hauteur de crémaillère



GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS


PROBLÈME POSÉ

Le train avant est DIRECTEUR. Solution retenue : L'ESSIEU BRISÉ.




L'essieu brisé est caractérisé par un

DÉPORT AU SOL




LE DÉPORT AU SOL, c'est la distance d, mesuré sur le sol, entre le point milieu de contact du pneu et l'axe de pivotement de la roue. Ce "porte-à-faux" engendre deux types d'inconvénients :

DANS LE PLAN VERTICAL



La masse du véhicule, qui se reporte sur les points de pivotement, entraîne une fatigue importante de la fusée qui devra être très résistante.

DANS LE PLAN HORIZONTAL



Lorsque la roue rencontre un obstacle (figure), freine ou accélère, une forte réaction agit sur la fusée. La roue a tendance à ouvrir ou fermer, donc instabilité de la direction.

CONCLUSION


Il y a donc nécessité de " **RÉDUIRE LE DÉPORT** ".


GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS

FONCTION "RÉDUIRE LE DÉPORT"

LE CARROSSAGE

SCHÉMAS






DÉFINITION: C'est l'angle d'inclinaison de la roue par rapport à la verticale.

(plan transversal - véhicule horizontal)


AVANTAGES

- **A.** La diminution du déport facilite le braquage et diminue les réactions au volant.
- **B.** Parfois, cela permet au gros roulement de supporter la plus grande charge.



INCONVÉNIENTS


- **A.** Usure du bord extérieur de la bande de roulement, si l'angle est important (rare).
- **B.** En roulant, tendance des roues à ouvrir, à cause de " l'effet de cône ": divergence.



GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS

FONCTION "RÉDUIRE LE DÉPORT"


L'INCLINAISON DE PIVOT




DÉFINITION : C'est l'angle que fait l'axe de pivotement des roues par rapport à la verticale dans le plan transversal du véhicule.

AVANTAGES

- **A.** La diminution du déport facilite le braquage et diminue les réactions au volant.
- **B.** Il participe, avec le déport au sol, au rappel des roues en ligne droite, car lors du braquage, il y a soulèvement de la caisse du véhicule.
- **C.** Un déport négatif maintient la trajectoire du véhicule lorsque le freinage est inégalement réparti.






INCONVÉNIENTS

- **A.** Le soulèvement du véhicule lors du braquage le braquage durcit la direction.
- **B.** En roulant, le déport tend à "ouvrir" (déport positif) ou "fermer" (négatif) les roues avants. Il faudra compenser cela par un réglage inverse, véhicule à l'arrêt.

GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS

FONCTION "RÉDUIRE LE DÉPORT"

LE DÉPORT DE JANTE



DÉFINITION

C'est la distance entre le plan médian du pneu et son plan de fixation sur la fusée.

AVANTAGES

Diminution du déport. Il permet aussi de loger le système de freinage (ex: disque + étrier).

CONSÉQUENCES

L'ANGLE INCLUS


La combinaison des 2 angles, carrossage + pivot, se nomme l'angle inclus.

ANGLE INCLUS = CARROSSAGE + PIVOT

Il détermine la géométrie du porte-fusée:

CARROSSAGE + 90° + PIVOT

Si la somme de ces deux angles ne correspond pas, cela indique que le porte-fusée est déformée.



CONCLUSION SUR LE DÉPORT : Il doit être :


suffisamment faible pour diminuer les réactions de direction ainsi que la dureté de direction. suffisamment fort pour avoir du rappel de direction ainsi qu'une bonne stabilité en ligne droite.


GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS


FONCTION "STABILITÉ EN LIGNE DROITE ET RAPPEL DES ROUES"


L'ANGLE DE CHASSE

SCHÉMAS









DÉFINITION:

C'est l'angle d'inclinaison de l'axe de pivotement de la roue dans le sens longitudinal du véhicule.


Principe

Cas 1.

Si l'axe de pivotement est confondu avec le point de contact du pneu sur le sol, il n'y a pas de couple et donc pas d'orientation possible.

Cas 2.

Si l'axe de pivotement est déplacé en avant du pneu, un couple est créé, issu de la réaction entre la traction de l'effort moteur et le point de contact du pneu au sol.



AVANTAGES

- **A.** Stabilité de la direction en ligne droite.
- **B.** Rappel des roues après le braquage.

INCONVÉNIENTS

- **A.** Lors du braquage, l'angle de chasse provoque une inclinaison de la caisse dans le mauvais sens, c'est à dire du même côté que l'effet de le force centrifuge : augmentation du roulis.
- **B.** Durcissement de la direction en braquage.


TECHNOLOGIE AUTOMOBILE TENUE \mathbf{DE} ROUTE

GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS


FONCTION CORRIGER LES EFFETS DU CARROSSAGE ET DU DÉPORT

PARALLÉLISME 1 F









OUVERTURE

DÉFINITION:

C'est la différence de distance entre l'avant et l'arrière des roues d'un même essieu.


CONDITIONS

Pour obtenir une bonne stabilité en ligne droite, quand le véhicule roule, il ne faut pas que les pneumatiques soient en **ripage**. Pour cela, il faut que :

> les deux roues d'un même essieu soient parfaitement parallèles.

les essieux AV et AR soient parfaitement alignés.

remarque: les voies AV et AR peuvent être différentes.




PROBLÈME POSÉ

Les éléments des trains roulants ont obligatoirement du jeu (fonctionnels, montages élastiques...). Les effets de la poussée, de la traction, du déport, des réactions en virage, etc... nécessitent qu'à l'arrêt, on prévoit de l'ouverture ou de la fermeture, afin qu'en roulage, lorsque les jeux s'éliminent, les roues se retrouvent parallèles. Donc bonne stabilité at pas d'usure anormale des pneumatiques.

LA RÉPARTITION DU PARALLÉLISME

Une répartition égale du parallèlisme entre les deux roues du train avant est nécessaire pour obtenir :

des angles de braquage identiques à G et à D.



GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS

FONCTION "ÉVITER LE RIPAGE DES PNEUMATIQUES"

L'ÉPURE DE JEANTEAUD

Pour obtenir une bonne stabilité du véhicule en toutes circonstances, il ne faut pas que les pneumatiques soient en ripage, l'un par rapport à l'autre.

Pour cela, il faut que:

EN LIGNE DROITE

Règle générale: Les prolongements des deux biellettes commandant le pivotement des

roues, se croisent au milieu de l'essieu arrière.

Cas particulier : Selon l'équilibre générale du véhicule ou le caractère que le constructeur


souhaite donner au comportement du véhicule, le point I peut être

légèrement en avant ou en arrière de l'essieu.

EN VIRAGE

chaque roue doit être tangente au cercle déterminé par le virage. Donc, la roue intérieure au virage braque plus que la roue extérieure au virage.

Ces conditions sont déterminées par une disposition particulière des bras de direction :



GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS

CHOIX DU TYPE DE PARALLÉLISME

PINCEMENT OU OUVERTURE ? C'est selon les solutions techniques utilisées sur le véhicule.


LE MODE DE TRANSMISSION

PROPULSION AR: la caisse entraîne les roues AV, qui ont tendance à ouvrir donc il faut donner du

PINCEMENT

TRACTION AV: les roues AV tirent la caisse. Elles ont tendance à fermer, donc il faut donner de l'





LE TYPE DE DÉPORT

PROPULSION AR Déport positif >>> il faut du pincement.

Déport négatif >>> il faut de l'ouverture.


TRACTION AV Déport positif >>> il faut de l'ouverture.

Déport négatif >>> il faut du pincement.

LA HAUTEUR DE DIRECTION

SUSPENSION À GRAND DÉBATTEMENT + BRAS DE SUSPENSION TRANSVERSAUX

VARIATION DE PARALLÉLISME



DONC NÉCESSITÉ D'UNE HAUTEUR DE DIRECTION BIEN CONÇUE.

GÉOMÉTRIE DES TRAINS ROULANTS

LE CONTRÔLE DES TRAINS ROULANTS

Avant de contrôler les trains roulants avec une station de diagnostic, il est nécessaire d'effectuer :

LES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

PNEUMATIQUES: Pression, état, dimensions, marque, voile excessif de jante.

MOYEUX : Jeux de roulements.

ROTULES : Jeux et serrage.

DIRECTION: Jeux et bonne fixation.

SUSPENSION: État des amortisseurs, hauteur sous coque, jeux des fixation de bras.

FREINAGE: Fixation disques et étriers, rotation libre (pas de grippage récepteurs)...

REMARQUE

Auparavant, tous les angles des trains roulants étaient réglables.

Actuellement, on ne règle plus que le parallélisme, parfois encore la chasse.

CONCLUSION: Toute autre anomalie implique la déformation ou la casse d'un éléments

des trains, donc il faut procéder à la réparation.

DIAGNOSTIC DE QUELQUES ANOMALIES

PARALLÉLISME Usure intérieure ou extérieure des pneumatiques.

Volant mal centré.

Différence de braquage si mauvaise répartition.

CARROSSAGE Usure intérieure ou extérieure des pneumatiques.

Tirage du côté du carrossage le plus important.

PIVOT Dureté de direction.

Problèmes de rappel.

CHASSE Dureté de direction.

Problèmes de rappel. Véhicule instable.