Costruire un device driver per Linux

Testo di riferimento:

Alessandro Rubini, Jonathan Corbet, Linux Device Drivers, terza edizione

Scaricabile liberamente: http://www.xml.com/ldd/chapter/book/

Esempio di uso

```
$ gcc -c -I/usr/src/linux/include/ hello.c
$ su
Password:
# insmod hello.o
Hello, world!
# rmmod hello
Goodbye, world!
#
```

Un semplice modulo

```
#define __KERNEL__
#define MODULE
#include <linux/module.h>

MODULE_LICENSE(GPL);

int init_module() {
   printk(«1>Hello, world!\n);
   return 0;
}

int cleanup_module() {
   printk(«1>Goodbye, world!\n);
}
```

Per vedere quali moduli sono caricati

```
$ 1smod

Module Size Used by Not tainted ds 6624 1
i82365 22416 1
eepro100 17264 1
esssolo1 25504 0 (unused)
apm 9148 1
```

Notare l'usage count

Un modulo può modificare il suo usage count

Quando l'usage count è a 0, il modulo può essere scaricato

Le due componenti fondamentali di un modulo

int init_module(void);

- chiamata quando il modulo è caricato
- serve a dichiarare al kernel quello che il modulo sa fare
- restituisce 0 per indicare successo

void cleanup_module(void);

- chiamata quando il modulo è scaricato
- dobbiamo ritirare tutte le dichiarazioni fatte in init_module()

Simboli di preprocessor

Perché #define __KERNEL__? ⇒ perché i file di include sono usati occasionalmente nei programmi applicativi; il simbolo __KERNEL__ dice che stiamo compilando codice che eseguirà in modo kernel

Perché #define MODULE? ⇒ perché alcuni driver possono essere compilati sia come moduli che linkati staticamente nel kernel; il simbolo MODULE dice che stiamo compilando codice che eseguirà come modulo

printk

Non possiamo usare stdio nel kernel

Non possiamo usare nessuna libreria!

printk è la versione kernel di printf

"<1>" è la priorità del messaggio (vedi /usr/include/sys/syslog.h)

Perché MODULE_LICENSE("GPL")?

Dobbiamo dichiarare una licenza libera

Altrimenti installare il modulo contamina (taint) il kernel

insmod hello.o

Warning: loading hello.o will taint the kernel: no license See http://www.tux.org/lkml/#s1-18 for information about tainted modules

Registrare un character driver

```
int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,struct file_operations *fops);major: il major number desiderato
```

name: il nome del device fops: insieme di procedure

• restituisce: 0 se ha successo, < 0 se fallisce

Va chiamato in init_module();

Il major number può essere scelto fra quelli a disposizione per esperimenti (p. es. 42)

(punti extra per chi sa perché proprio 42...:-)

Esempio di uso di register_chrdev()

```
Eseguire in init_module()

#define MY_MAJOR 42

result = register_chrdev(MY_MAJOR, "mydevice", &my_fops);
if (result < 0) {
    printk(KERN_WARNING "mydevice: can't get major %d\n", MY_MAJOR);
    /* restituiamo un risultato negativo;
        il modulo non verrà caricato */
    return result;
}</pre>
```

Il contraltare

int unregister chrdev(unsigned int major, const char *name);

- major, name: devono avere gli stessi valori passati a register chrdev()
- restituisce: 0 se ha successo, < 0 se fallisce

Va chiamata in cleanup_module();

Cosa succede se scarichiamo il modulo con rmmod(1), ma dimentichiamo di eseguire unregister_chrdev() nella cleanup_module() ?

 \Rightarrow disastro!

(occorre fare un reboot)

File Operations

Linux ragiona in modo object-oriented

Un "file" è una classe astratta

I suoi "metodi" sono raccolti nella struct file_operations

struct file_operations ha il ruolo di una interface di Java

Abbiamo un metodo per ogni syscall relativa a un file

Un driver può lasciare NULL i puntatori a metodi che non implementa

```
In linux/fs.h>

struct file_operations {
   loff_t (*Ilseek) (struct file *, loff_t, int);
   ssize_t (*read) (struct file *, char *, size_t, loff_t *);
   ssize_t (*write) (struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
   int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
   int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
   int (*open) (struct inode *, struct file *);
[...]
};
La struct file

Non centra niente con FILE di stdio.h

Rappresenta un file aperto
```

Contiene i dati su cui operano le file operations

contiene un puntatore alle fops passate con register chrdev()

può essere usata dal driver per conservare dati privati

Definita in linux/fs.h>; alcuni campi sono:

loff_t f_pos;

posizione corrente nel "file"

void *private_data;

struct file_operations *f_op;

```
Utilizziamo una variabile globale
struct file_operations my_fops;

La inizializziamo in init_module():

my_fops.open = my_open;
my_fops.read = my_read;
```

Tutti gli altri campi restano a NULL

La open()

[...]

int my_open(struct inode *inode, struct file *filp);

- inode: identifica il file speciale sul disco che è stato aperto
- filp: dati allocati dal kernel per questa open

cosa deve fare la open() di un driver:

- incrementa l'usage count
- inizializza il dispositivo se necessario
- alloca dati privati e li assegna a filp->private_data

Usare il minor number

int my open(struct inode *inode, struct file *filp);

II minor number si trova in inode->i_rdev (Occorre usare la macro MINOR())

Il minor number può essere usato dal driver in due modi

- identificare dispositivi diversi
- aprire lo stesso dispositivo in modi diversi

es.

/dev/hda1 e /dev/hda2 sono lo stesso device, ma partizioni diverse /dev/hda1 e /dev/hdb1 sono device diversi

```
      brw-rw--
      1 root
      disk
      3, 1 Jun 9 2002 /dev/hda1

      brw-rw--
      1 root
      disk
      3, 2 Jun 9 2002 /dev/hda2

      brw-rw--
      1 root
      disk
      3, 65 Jun 9 2002 /dev/hdb1

      brw-rw--
      1 root
      disk
      3, 66 Jun 9 2002 /dev/hdb2
```

Implementazione di Scull_Dev

I nostri "device"

```
/dev/scull0, /dev/scull1, /dev/scull2, /dev/scull3 con major = 42 e minor \in \{0,1,2,3\} ("scull": vedi il Rubini) creati con 
# mknod /dev/scull0 c 42 0 # mknod /dev/scull1 c 42 1 # mknod /dev/scull2 c 42 2 # mknod /dev/scull3 c 42 3
```

Ciascun *scull* permette di accedere a una zona di memoria *globale* e *persistente* di max 4000 byte

Allochiamo memoria staticamente

Ci serve una struttura dati per ogni "device"

```
#define NR_SCULL_DEVICES 4
Scull_Dev scull_devices[NR_SCULL_DEVICES];
```

I semafori vanno inizializzati: mettiamo questo codice nella nostra module_init()

```
for (i=0; i<NR_SCULL_DEVICES; i++) {
   sema_init(&scull_devices[i].sem, 1);
}</pre>
```

La nostra open()

```
int scull_open(struct inode *inode, struct file *filp) {
   int        minor = MINOR(inode->i_rdev);
   Scull_Dev *dev = (Scull_Dev *) filp->private_data;

if (!dev) {
   if (minor >= NR_SCULL_DEVICES) return -ENODEV;
   dev = &scull_devices[minor];
   filp->private_data = dev;
}

/* se siamo stati aperti write-only, tronca il contenuto */
   if ((filp->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY) {
        scull_trim(dev);
}

return 0; /* success */
}
```

C'è una race condition in questo codice; riuscite a vederla?

Alcune parole sui semafori del kernel

```
if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;
```

Se la down_interruptible() restituisce nonzero, vuol dire che abbiamo ricevuto un signal

La down() invece non permette di ricevere signal

(Ma rischio di creare processi che non possono essere uccisi...)

-ERESTARTSYS dice al chiamante che la operazione è stata interrotta da un signal

Trova la race condition

Una race condition si verifica in generale quando manipolo variabili globali

In questo caso ho una race condition su scull_trim(dev)

Per evitarla uso il semaforo:

```
if ((filp->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY) {
  if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;
  scull_trim(dev);
  up(&dev->sem);
}
```

read() e write()

ssize_t read(struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *offp);
ssize_t write(struct file *filp, const char *buf, size_t count, loff_t *offp);

- filp: puntatore a file
- buf: area dati da trasferire
- count: dimensione del buffer
- offp: posizione di I/O

Il succo di read() e write() è copiare dati fra spazio kernel e spazio utente

Non possiamo usare memcpy(): cosa succede se accedendo a *buf abbiamo un page fault?

Come copiare dati fra spazio kernel e spazio utente?

Linux offre due funzioni che risolvono il problema:

unsigned long copy_to_user(void *to, const void *from, unsigned long count);

unsigned long copy_from_user(void *to, const void *from, unsigned long count);

Queste funzioni controllano anche che l'indirizzo sia corretto (appartiene allo spazio di indirizzamento del processo, ecc.)


Il valore restituito da read()

- positivo: il numero di byte letti (può essere meno di count)
- zero: siamo a end-of-file
- negativo: condizione di errore. Il valore indica il motivo dell'errore (es. -EFAULT: bad address). Vedi linux/errno.h> per i valori possibili

Nota:

Le applicazioni utente ricevono sempre -1 in caso di errore; il valore specifico è nella variabile errno

Come vengono usati gli argomenti di read()



```
ssize_t scull_read(struct file *filp, char *buf, size_t count,
    loff_t *f_pos)
{
    Scull_Dev *dev = (Scull_Dev *) filp->private_data;
    int ret = 0;

    if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;

    if (*f_pos >= dev->size) goto out;
    if (*f_pos + count > dev->size) count = dev->size - *f_pos;
    if (copy_to_user(buf, dev->data + *f_pos, count)) {
        ret = -EFAULT; /* bad address */
        goto out;
    }

    *f_pos += count;
    ret = count;

out:
    up(&dev->sem);
    return ret;
}
```

Il valore restituito da write()

- positivo: il numero di byte scritti (può essere meno di count)
- zero: non ha scritto nulla. Non è un errore.
- negativo: condizione di errore. Il valore indica il motivo dell'errore

```
if (copy_from_user(dev->data, buf, count)) {
    ret = -EFAULT; /* bad address */
    goto out;
}
*f_pos += count;
ret = count;
if (*f_pos > dev->size) dev->size = *f_pos;
out:
    up(&dev->sem);
    return ret;
}
```

```
ssize_t scull_write(struct file *filp, const char *buf, size_t count,
   loff_t *f_pos)
 Scull_Dev *dev = (Scull_Dev *) filp->private_data;
  int ret = -ENOMEM; /* default in caso di errore: out of memory */
  if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;
  if (*f_pos + count > MAX_SCULL_SIZE) {
   ret = -ENOSPC; /* no space left on device */
   goto out;
  /* se la scrittura va oltre la dimensione corrente, devo riallocare
     il buffer del device */
  if (*f_pos + count > dev->size) {
    void * p = kmalloc(*f_pos + count, GFP_KERNEL);
    if (!p) goto out;
    memcpy(p, dev->data, dev->size);
   kfree(dev->data);
    dev->data = p;
```

int release(struct inode *, struct file *);

Viene chiamata quando il file viene chiuso (da <u>tutti</u> i processi che l'hanno aperto)

Potremmo usarla per rilasciare la memoria ... se scull non fosse persistente

Invece il rilascio lo dobbiamo fare in module cleanup()

Interrupt service routines

Per poter ricevere un interrupt, il driver deve "registrarlo" al sistema operativo (durante la "open")

Osservare quali interrupt sono riservati

```
$ cat /proc/interrupts
              CPU0
                           CPU1
          34584323
                       34936135
                                    IO-APIC-edge
                                                     timer
   0:
   1:
            224407
                         226473
                                    IO-APIC-edge
                                                     keyboard
   2:
                              0
                                          XT-PIC
                                                     cascade
                                   IO-APIC-level
   5:
           5636751
                        5636666
                                                     eth0
   9:
                                   IO-APIC-level
                                                     acpi
            565910
                         565269
                                   IO-APIC-level
                                                     aic7xxx
 10:
 12:
            889091
                         884276
                                    IO-APIC-edge
                                                     PS/2 Mouse
 13:
                 1
                              0
                                          XT-PIC
                                                     fpu
           1759669
 15:
                       1734520
                                    IO-APIC-edge
                                                     ide1
NMI:
          69520392
                       69520392
LOC:
          69513717
                       69513716
ERR:
$
```

```
int request_irq(unsigned int irq,
    void (*handler)(int, void *, struct pt_regs *),
    unsigned long flags,
    const char *dev_name,
    void *dev_id);
unsigned int irq
     This is the interrupt number being requested.
void (*handler)(int, void *, struct pt_regs *)
     The pointer to the handling function being installed. We'll disc
     ments to this function later in this chapter.
unsigned long flags
     As you might expect, a bit mask of options (described later) rel
     rupt management.
const char *dev_name
     The string passed to request_irq is used in /proc/interrupts to
     of the interrupt (see the next section).
void *dev_id
     This pointer is used for shared interrupt lines. When no sharing
     is in force, dev_id can be set to NULL, but it a good idea
```

Come faccio a sapere qual'è la mia linea di interrupt?

- a) probing
- b) mi affido ai default "ben noti" per questo device, se esistono

```
switch(short_base) {
  case 0x378: my_irq = 7; break;
  case 0x278: my_irq = 2; break;
  case 0x3bc: my_irq = 5; break;
}
```