
Input.output (I/O)



Input-output (I/O)

Grande varietà di dispositivi

Due grandi classi:

- block devices (es. dischi)
 - accesso a un blocco di dati per volta,
 - posso indirizzare il singolo blocco
- character devices (es. mouse, modem)
 - accesso a un byte per volta,
 - non posso indirizzare il singolo byte

Alcuni dispositivi non ricadono esattamente in nessuna delle due (es. clock, video controller)

BUS

Un bus è

- un insieme di fili
- un protocollo

Device controllers


Un device si compone di:

- parti meccaniche
- parti elettroniche


La parte elettronica è il device controller

Può in alcuni casi pilotare più dispositivi (es. IDE, SCSI, USB)

Compito del controller: interfacciare il protocollo di basso livello utilizzato dalla parte meccanica del device con il protocollo di alto livello usato dal bus



Architettura di un tipico PC



Comunicazione con il device

Il controller possiede

- registri di stato
- registri di comando
- buffer di I/O

Come accedere a questi registri?


Tipi di bus

Un tipico PC possiede diversi tipi di bus

- Memory bus (il più veloce)
- Backplane bus (es. PCI, ISA)
- Specialized bus (es. SCSI, USB)

Il bus ISA è presente per offrire compatibilità con vecchie schede

Due alternative:



- Spazi di indirizzi separati per I/O e memoria
- Memory-mapped I/O
- Ibrido

Spazi di indirizzi separati per I/O e memoria

Richiedono istruzioni speciali per accedere agli indirizzi di I/O

Es. i386: istruzioni IN, OUT


Gli indirizzi di I/O si chiamano ports

Lo spazio disponibile è di 64KB

Memory-mapped I/O

Il controller è connesso al bus della memoria

Ciascun dispositivo (di memoria o di I/O) confronta gli indirizzi che appaiono sul bus con i propri



Esempio: il file /proc/ioports in Linux

Mostra gli intervalli di port riservati dai vari device drivers

0000-001f : dma1 0020-003f : pic1 0040-005f : timer 0060-006f : keyboard 0070-007f : rtc

0080-008f : dma page reg 00a0-00bf : pic2

00c0-00df : dma2 00f0-00ff : fpu 0170-0177 : ide1 01f0-01f7 : ide0 0376-0376 : ide1 03c0-03df : vga+

[...]

Esempio: il file /proc/iomem

Mostra gli intervalli di RAM riservati dai device driver

00000000-0009f7ff : System RAM 0009f800-0009ffff : reserved 000a0000-000bffff : Video RAM area 000c0000-000c7fff : Video ROM 000f0000-000fffff : System ROM 00100000-13feffff : System RAM 00100000-0028031c : Kernel code 0028031d-002eade3 : Kernel data 13ff0000-13fffbff : ACPI Tables

13fffc00-13ffffff : ACPI Non-volatile Storage

14000000-14000fff: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controlle:

Γ...1


Memory-mapped I/O: vantaggi e svantaggi


- Non occorrono istruzioni speciali: i device driver possono essere scritti in C senza assembler
- La protezione dei device è fornita dal meccanismo di memoria virtuale
- posso usare direttamente tutte le istruzioni che accedono alla memoria (quindi è più veloce che usare IN, OUT)

Ma:

- il caching della memoria può essere un problema
- il probing per trovare i dispositivi collegati diventa più difficile
- occorre programmare opportunamente il PCI bridge

Uso degli interrupt






- 1. Il SO manda una richiesta al controller
- 2. Quando i dati sono disponibili il controller manda un interrupt all'interrupt controller
- 3. L'IC manda un interrupt alla CPU
- 4. Il SO legge il numero del dispositivo sul bus

Lo scopo è evitare il polling

Il modello del kernel




Interrupt Controller

Il numero del dispositivo è usato come indice in una tabella detta interrupt vector

Viene selezionato un interrupt handler

Lo handler restituisce un ACK all'Interrupt Controller

L'IC non manda un secondo interrupt fino a che non riceve l'ACK \Rightarrow si evitano race conditions



Le linee di interrupt sono incorporate nel backplane bus

Nel caso PCI abbiamo 16 IRQ connessi a due Programmable Interrupt Controller chip (PIC)

Principi della gestione I/O (i)

Device indipendence

Il SW applicativo deve poter leggere dati da un floppy, da un disco IDE, un CD-ROM in maniera *trasparente*

Esempio: la shell di Unix

sort < pippo > pluto

Il programma "sort" vede due "file", uno di input e uno di output. Non sa a quali dispositivi siano connessi

Esempio: il file /proc/pci

```
PCI devices found:

[...]

Bus O, device 7, function 2:

USB Controller: Intel Corp. 82371AB PIIX4 USB (rev 1).

IRQ 11.

Master Capable. Latency=32.

I/O at 0x1480 [0x149f].

[...]

Bus O, device 18, function O:

Ethernet controller: Intel Corp. 82557 [Ethernet Pro 100] (rev 8).

IRQ 11.

Master Capable. Latency=66. Min Gnt=8.Max Lat=56.

Non-prefetchable 32 bit memory at 0xf4100000 [0xf4100fff].

I/O at 0x1440 [0x147f].

Non-prefetchable 32 bit memory at 0xf4000000 [0xf40fffff].

[...]
```

Principio di Unix

Everything is a file

Principi della gestione I/O (ii)

Blocking vs. non-blocking I/O

Uniform naming

In Unix, il FS del floppy e del CD-ROM fanno parte di un singolo, unico file system


Buffering

Il SO deve leggere i dati che arrivano in tempo reale da un dispositivo veloce e salvarli in un buffer

Es. telecamere, schede di rete

Dal punto di vista applicativo, l'I/O bloccante è più semplice Dal punto di vista del SO, il polling è uno spreco di tempo Compito del SO: rendere bloccanti le operazioni di I/O per i processi utente senza sprecare tempo

Programmed I/O (i)



Passi necessari per stampare una stringa

Programmed I/O (ii)

Interrupt-driven I/O

```
interrupt handler
syscall
copy_from_user(buffer, p, count);
                                   if (i == count) {
while (*printer_status_register
                                     unblock_user();
       != READY)
                                   } else {
  /* wait */;
                                      *printer_data_register = p[i];
*printer_data_register = p[0];
                                     i++;
current->status = BLOCKED;
schedule();
                                   acknowledge_interrupt();
                                   return_from_interrupt();
return_from_syscall();
```

Direct Memory Access (DMA)

1. CPU Disk Main programs the DMA controller controller memory CPU controller Address Count 4. Ack Control 2. DMA requests Interrupt when transfer to memory 3. Data transferred

I/O con DMA

Strati di software nella gestione dell'I/O

- 0. User-level I/O software (ex. "stdio")
- 1. Device-independent OS software
- 2. Device drivers (ex. driver SCSI)
- 3. Interrupt handler (chiama una procedura all'interno del driver opportuno)
- 4. Hardware

Interrupt handlers

Sono installati dal device driver


Quando un device driver richiede I/O si blocca

- ▶ down su semaforo
- ▶ wait su cond variable
- ► receive message

Quando arriva l'interrupt atteso l'interrupt handler

- ▶ up sul semaforo
- ▶ wakeup su cond variable
- ▶ send message

Strati del software di I/O



Device drivers

Dispositivi specializzati per la gestione di

- classi di dispositivi (es. SCSI)
- specifici dispositivi (es. ncr53c8xx)

Spesso sono realizzati da terze parti

Eseguono in modo kernel

Si interfacciano al kernel per mezzo di interfacce standard

In Unix, abbiamo due interfacce:


- block drivers
- character drivers


Device drivers: handling a request

Get request from device-independent sw (es. file system)

- ► Check request is valid
- ► Translating from abstract (read) to concrete (start motor)
- ► Send commands to registers
- ► Block if necessary
- ► Send answer to device-independent sw

Uniform interfacing for device drivers





Device-independent I/O software

Responsibilities

- ▶ Uniform interfacing for device drivers
- Buffering
- ► Error reporting
- ► Allocating and releasing dedicated devices
- ► Provi

In Unix

I driver sono divisi in due categorie: block o character

Ciascun driver è identificato dal *tipo* (c o b) e un *major number* 0-255

Ciascun dispositivo gestito da un certo driver è identificato da un *minor number* 0-255

La mappa dei major e minor number di Linux si trova in Documentation/devices.txt

Esempio da Documentation/devices.txt

4 char TTY devices 0 = /dev/tty0 Current virtual console 1 = /dev/tty1 First virtual console ... 63 = /dev/tty63 63rd virtual console 64 = /dev/ttyS0 First UART serial port ... 255 = /dev/ttyS191 192nd UART serial port

La chiamata di sistema open(2) II

int fd = open('pippo.txt'', O_RDONLY);

O_RDONLY	open for reading only
O_WRONLY	open for writing only
O_RDWR	open for reading and writing
O_NONBLOCK	do not block on open or for data to become available
O_APPEND	append on each write
O_CREAT	create file if it does not exist
O_TRUNC	truncate size to 0
O_EXCL	error if create and file exists
O_SHLOCK	atomically obtain a shared lock
O_EXLOCK	atomically obtain an exclusive lock
	•
Esempio:	

La chiamata di sistema open(2) I

NAME

```
open - open or create a file for reading or writing
SYNOPSIS
    #include <fcntl.h>
    int
    open(const char *path, int flags, mode_t mode);

DESCRIPTION
    The file name specified by path is opened for reading and/or writing as specified by the argument flags and the file descriptor returned
```

La chiamata di sistema close(2)

to the calling process.

```
NAME

close - delete a descriptor

SYNOPSIS

#include <unistd.h>

int

close(int d);

DESCRIPTION

The close() call deletes a descriptor from the per-process object reference table. If this is the last reference to the underlying object, the object will be deactivated.

[...]

When a process exits, all associated file descriptors are freed ...
```

La chiamata di sistema read(2)

```
NAME
read, readv, pread - read input

SYNOPSIS
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

ssize_t
read(int d, void *buf, size_t nbytes);

DESCRIPTION
Read() attempts to read nbytes of data from the object referenced
by the descriptor d into the buffer pointed to by buf.

RETURN VALUES
If successful, the number of bytes actually read is returned. Upon
reading end-of-file, zero is returned. Otherwise, a -1 is returned
and the global variable errno is set to indicate the error.
```

Esempio di I/O con le syscall di Unix II

```
int count_occurrences(char ch, char * filename) {
  int result = 0;
  char buffer[1];
  int fd = open(filename, O_RDONLY);
  if (-1 == fd) {
    printf('Non posso aprire %s: %d\n'', filename, errno);
    return 0;
  }
  while (1 == read(fd, buffer, 1)) {
    if (ch == buffer[0]) {
      result++;
    }
  }
  close(fd);
  return result;
}
```

Esempio di I/O con le syscall di Unix I

```
Conta tutte le occorrenze del carattere 'x'

#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char ** argv) {
  int count = 0;
  if (1 = argc) {
    printf(Usage: %s file [file ...]\n);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  for (int i=1; i<argc; i++) {
    count += count_occurrences('x', argv[i]);
  }
  printf('Tl numero di occorrenze e' %d\n', count);
  exit(0);
}</pre>
```

User-space I/O SW

```
int count_occurrences(char ch, char * filename) {
  int result = 0;
  int chread;
  FILE *f = fopen(filename, "r");
  if (0 = f) {
    printf("Non posso aprire %s: %d\n", filename, errno);
    return 0;
  }
  while (chread = fgetc(f)) {
    if (EOF == chread) break;
    if (ch == chread) result++;
  }
  fclose(f);
  return result;
}
```

Installazione dei driver

In Unix tradizionale: sono linkati staticamente al kernel

In Linux: i moduli possono essere installati dinamicamente

quindi posso evitare il reboot!

lista dei moduli caricati: comando lsmod, oppure cat /proc/modules

> cat /proc/modules

ds	6624	1
i82365	22416	1
pcmcia_core	40896	0 [ds i82365]
eepro100	17264	1
esssolo1	25504	1
gameport	1308	0 [esssolo1]
soundcore	3236	4 [esssolo1]
usbserial	17888	0 (unused)
usb-uhci	20708	0 (unused)
usbcore	48000	0 [usbserial usb-uhci]

II comando mknod(1)

mknod [options] name {bc} major minor
make block or character special files

A special file is a triple (boolean, integer, integer) stored in the filesystem. The boolean chooses between character special file and block special file. The two integers are the major and minor device number.

— manuale di mknod(1)

I file speciali non si possono creare con open(2)

II comando mknod(1) usa la syscall mknod(2)

Special files in Unix

Ciascun dispositivo può essere associato a un file detto special file

Es. /dev/fd0 è associato al primo floppy disk

Quindi posso comunicare "direttamente" col dispositivo

(in realtà comunico con il driver)

```
$ ls -1 /dev/tty1
crwx-w-- 1 matteo tty 4, 1 Apr 28 10:53 /dev/tty1
```

Alcuni file speciali "buffi"

```
crw-rw-rw- 1 root sys 1, 3 Jul 18 1994 /dev/null crw-rw-rw- 1 root sys 1, 5 Jul 18 1994 /dev/zero
```

Il driver per il dispositivo "memoria" (da Documentation/devices.txt)

1 char	Memory devices	
	1 = /dev/mem	Physical memory access
	2 = /dev/kmem	Kernel virtual memory access
	3 = /dev/null	Null device
	4 = /dev/port	I/O port access
	5 = /dev/zero	Null byte source
	6 = /dev/core	OBSOLETE - replaced by /proc/kcore
	7 = /dev/full	Returns ENOSPC on write
	8 = /dev/random	Nondeterministic random number gen.
	9 = /dev/urandom	Faster, less secure random number gen
	10 = /dev/aio	Asyncronous I/O notification interface

In che cosa consiste un device driver

Un device driver è un insieme di procedure

(Se vogliamo, è l'implementazione di un "interfaccia" nel senso di Java)

Per ogni operazione che posso fare su un file, c'è una corrispondente procedura nel driver

Device	Open	Close	Read	Write	loctl
Null	null	null	null	null	null
Memory	null	null	mem_read	mem_write	null
Keyboard	k_open	k_close	k_read	error	k_ioc
Tty	tty_open	tty_close	tty_read	tty_write	tty_ioc
Printer	lp open	lp close	error	lp write	lp ioc