
# Input.output (I/O)



BUS

Un bus è

- un insieme di fili
- un protocollo

2

# Input-output (I/O)

Grande varietà di dispositivi

Due grandi classi:

- block devices (es. dischi)
  - accesso a un blocco di dati per volta,
  - posso indirizzare il singolo blocco
- character devices (es. mouse, modem)
  - accesso a un byte per volta,
  - non posso indirizzare il singolo byte

Alcuni dispositivi non ricadono esattamente in nessuna delle due (es. clock, video controller)

### Device controllers


Un device si compone di:

- parti meccaniche
- parti elettroniche

La parte elettronica è il device controller


Può in alcuni casi pilotare più dispositivi (es. IDE, SCSI, USB)

Compito del controller: interfacciare il protocollo di basso livello utilizzato dalla parte meccanica del device con il protocollo di alto livello usato dal bus



4

# Architettura di un tipico PC



# Tipi di bus

Un tipico PC possiede diversi tipi di bus

- Memory bus (il più veloce)
- Backplane bus (es. PCI, ISA)
- Specialized bus (es. SCSI, USB)

Il bus ISA è presente per offrire compatibilità con vecchie schede

6


### Comunicazione con il device

Il controller possiede

- registri di stato
- registri di comando
- buffer di I/O

Come accedere a questi registri?

### Due alternative:



- Spazi di indirizzi separati per I/O e memoria
- Memory-mapped I/O
- Ibrido

# Spazi di indirizzi separati per I/O e memoria

Richiedono istruzioni speciali per accedere agli indirizzi di I/O

Es. i386: istruzioni IN, OUT

Gli indirizzi di I/O si chiamano ports

Lo spazio disponibile è di 64KB

9

# Esempio: il file /proc/ioports

Mostra gli intervalli di port riservati dai vari device drivers

0000-001f : dma1 0020-003f : pic1 0040-005f : timer 0060-006f : keyboard 0070-007f : rtc

0080-008f : dma page reg 00a0-00bf : pic2 00c0-00df : dma2

00f0-00ff : fpu 0170-0177 : ide1 01f0-01f7 : ide0 0376-0376 : ide1 03c0-03df : vga+


[...]

10

# Memory-mapped I/O

Il controller è connesso al bus della memoria

Ciascun dispositivo (di memoria o di I/O) confronta gli indirizzi che appaiono sul bus con i propri



Esempio: il file /proc/iomem

Mostra gli intervalli di RAM riservati dai device driver

00000000-0009f7ff : System RAM 0009f800-0009ffff : reserved 000a0000-000bffff : Video RAM area 000c0000-000c7fff : Video ROM 000f0000-000fffff : System ROM 00100000-13feffff : System RAM 00100000-0028031c : Kernel code 0028031d-002eade3 : Kernel data 13ff0000-13fffbff : ACPI Tables

13fffc00-13ffffff : ACPI Non-volatile Storage

14000000-14000fff : Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller

[...]

# Memory-mapped I/O: vantaggi e svantaggi

- Non occorrono istruzioni speciali: i device driver possono essere scritti in C senza assembler
- La protezione dei device è fornita dal meccanismo di memoria virtuale
- posso usare direttamente tutte le istruzioni che accedono alla memoria (quindi è più veloce che usare IN, OUT)


### Ma:

- il caching della memoria può essere un problema
- il probing per trovare i dispositivi collegati diventa più difficile
- occorre programmare opportunamente il PCI bridge

13

# Il modello del kernel User program system calls data struct. kernel interrupts Periferals

### Uso degli interrupt



(a)

Current instruction
Next instruction
3. Return
1. Interrupt
to handler
Interrupt handler
(b)

1. Il SO manda una richiesta al controller

- 2. Quando i dati sono disponibili il controller manda un interrupt all'interrupt controller
- 3. L'IC manda un interrupt alla CPU
- 4. Il SO legge il numero del dispositivo sul bus

Lo scopo è evitare il polling

### Interrupt Controller

Il numero del dispositivo è usato come indice in una tabella detta interrupt vector


Viene selezionato un interrupt handler

Lo handler restituisce un ACK all'Interrupt Controller

L'IC non manda un secondo interrupt fino a che non riceve l'ACK ⇒ si evitano race conditions

16

18



Le linee di interrupt sono incorporate nel backplane bus

Nel caso PCI abbiamo 16 IRQ connessi a due Programmable Interrupt Controller chip (PIC)

17

# Esempio: il file /proc/pci

```
PCI devices found:
[...]
Bus 0, device 7, function 2:
    USB Controller: Intel Corp. 82371AB PIIX4 USB (rev 1).
    IRQ 11.
    Master Capable. Latency=32.
    I/O at 0x1480 [0x149f].
[...]
Bus 0, device 18, function 0:
    Ethernet controller: Intel Corp. 82557 [Ethernet Pro 100] (rev 8).
    IRQ 11.
    Master Capable. Latency=66. Min Gnt=8.Max Lat=56.
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xf4100000 [0xf4100fff].
    I/O at 0x1440 [0x147f].
    Non-prefetchable 32 bit memory at 0xf4000000 [0xf40fffff].
[...]
```

# Principi della gestione I/O (i)

### Device indipendence

Il SW applicativo deve poter leggere dati da un floppy, da un disco IDE, un CD-ROM in maniera *trasparente* 

Esempio: la shell di Unix

sort < pippo > pluto

Il programma "sort" vede due "file", uno di input e uno di output. Non sa a quali dispositivi siano connessi

# Principio di Unix

Everything is a file

# Principi della gestione I/O (ii)

### **Uniform naming**

In Unix, il FS del floppy e del CD-ROM fanno parte di un singolo, unico file system

20

# Blocking vs. non-blocking I/O

Dal punto di vista applicativo, l'I/O bloccante è più semplice

Dal punto di vista del SO, il polling è uno spreco di tempo

Compito del SO: rendere bloccanti le operazioni di I/O per i processi utente senza sprecare tempo

# Buffering


Il SO deve leggere i dati che arrivano in tempo reale da un dispositivo veloce e salvarli in un buffer

Es. telecamere, schede di rete

22

23

# Programmed I/O (i)



Passi necessari per stampare una stringa

24

# Programmed I/O (ii)

25

# Interrupt-driven I/O

syscall

## interrupt handler

```
if (i == count) {
  umblock_user();
} else {
  *printer_data_register = p[i];
  i++;
} acknowledge_interrupt();
return_from_interrupt();
```

# Direct Memory Access (DMA) 1. CPU Disk Main programs controller CPU the DMA controller memory controller Address Count Control 4. Ack 2. DMA requests Interrupt when transfer to memory 3. Data transferred done 27

# I/O con DMA

syscall

interrupt handler

copy\_from\_user(buffer, p, count);
setup\_DMA();
current->status = BLOCKED;

acknowledge\_interrupt();
unblock\_user();
return\_from\_interrupt();

schedule();

28

# Strati di software nella gestione dell'I/O

- 0. User-level I/O software (ex. "stdio")
- 1. Device-independent OS software
- 2. Device drivers (ex. driver SCSI)
- 3. Interrupt handler (chiama una procedura all'interno del driver opportuno)
- 4. Hardware

29

### Device drivers

Dispositivi specializzati per la gestione di

- classi di dispositivi (es. SCSI)
- specifici dispositivi (es. ncr53c8xx)


Spesso sono realizzati da terze parti

Eseguono in modo kernel

Si interfacciano al kernel per mezzo di interfacce standard

In Unix, abbiamo due interfacce:

- block drivers
- character drivers



### Installazione dei driver

In Unix tradizionale: sono linkati staticamente al kernel

In Linux: i moduli possono essere installati dinamicamente

quindi posso evitare il reboot!

lista dei moduli caricati: comando 1smod, oppure cat /proc/modules

	cat	/proc/modules	
--	-----	---------------	--

ds	6624	1
i82365	22416	1
pcmcia_core	40896	0 [ds i82365]
eepro100	17264	1
esssolo1	25504	1
gameport	1308	0 [esssolo1]
soundcore	3236	4 [esssolo1]
usbserial	17888	0 (unused)
usb-uhci	20708	0 (unused)
usbcore	48000	0 [usbserial usb-uhci]

apm 9148 3

31

### In Unix

I driver sono divisi in due categorie: block o character

Ciascun driver è identificato dal *tipo* (c o b) e un *major number* 0-255

Ciascun dispositivo gestito da un certo driver è identificato da un minor number 0-255

La mappa dei major e minor number di Linux si trova in Documentation/devices.txt

32

# Esempio da Documentation/devices.txt

4 char	TTY devices 0 = /dev/tty0	Current virtual console		
	1 = /dev/tty1	First virtual console		
	63 = /dev/tty63 64 = /dev/ttyS0	63rd virtual console First UART serial port		
	 255 = /dev/ttyS191	192nd UART serial port		

# Special files in Unix

Ciascun dispositivo può essere associato a un file detto special file

Es. /dev/fd0 è associato al primo floppy disk

Quindi posso comunicare "direttamente" col dispositivo

(in realtà comunico con il driver)

\$ ls -1 /dev/tty1
crwx-w--- 1 matteo tty 4, 1 Apr 28 10:53 /dev/tty1

33

# Il comando mknod(1)

mknod [options] name {bc} major minor
make block or character special files

A special file is a triple (boolean, integer, integer) stored in the filesystem. The boolean chooses between character special file and block special file. The two integers are the major and minor device number.

— manuale di mknod(1)

I file speciali non si possono creare con open(2)

Il comando mknod(1) usa la syscall mknod(2)

35

### Alcuni file speciali "buffi"

Il driver per il dispositivo "memoria" (da Documentation/devices.txt)

${\tt char}$	Memory	devices
--------------	--------	---------

1 = /dev/memPhysical memory access 2 = /dev/kmemKernel virtual memory access Null device 3 = /dev/null4 = /dev/port I/O port access 5 = /dev/zeroNull byte source 6 = /dev/core OBSOLETE - replaced by /proc/kcore Returns ENOSPC on write 7 = /dev/full8 = /dev/random Nondeterministic random number gen.

9 = /dev/urandom Faster, less secure random number gen.
10 = /dev/aio Asyncronous I/O notification interface

36

### In che cosa consiste un device driver

Un device driver è un insieme di procedure

(Se vogliamo, è l'implementazione di un "interfaccia" nel senso di Java)

Per ogni operazione che posso fare su un file, c'è una corrispondente procedura nel driver

Device	Open	Close	Read	Write	loctl	Other
Null	null	null	null	null	null	
Memory	null	null	mem_read	mem_write	null	
Keyboard	k_open	k_close	k_read	error	k_ioctl	
Tty	tty_open	tty_close	tty_read	tty_write	tty_ioctl	
Printer	lp_open	lp_close	error	lp_write	lp_ioctl	