



Faculté des sciences et technologie

Bus de communication et réseaux industriels

Réseaux locaux industriels

Mr. ABAINIA

Licence Automatique



Réseaux locaux industriels (RLI)



❖Apparus dans les années 70 après les équipements industriels numériques intelligents + réseaux informatiques

- Automatisation de la communication entre les équipements
- Élimination des pertes de temps et les risques d'erreurs dus aux interventions humaines

Interconnexion des équipements hétérogènes



RLI est l'interconnexion des machines pour surveiller, superviser, commander, conduire et suivre la production.

RLI = exploitation de l'installation de production



Environnement industriel



équipement

- ✓ Machine à outils
- **√**Robots
- **✓PLC**
- **✓** Capteurs
- **✓** Actionneurs
- √ Stations de supervision
- ✓Etc.



moyen

- √ Câbles
- **✓** Passerelles
- ✓ routeurs
- √Etc.




Automatisation = Production + Sécurité + Rentabilité

Objectifs:

- > Production efficace et économique
- >Commercialisation rapide des nouveaux produits
- > Exploitation optimale des capacités des machines
- >Réduire le temps de mise sur marché
- >Etc.




Une installation industrielle regroupe un grand nombre de fonctions qui peuvent être organisées hiérarchiquement en quatre niveaux






Architecture de RLI











Messages en RLI ont des priorités différentes qui dépendent de:

≻Nature: urgent et non urgent

≻Taille: court et long

RLI doit garder la fiabilité (perturbation) et la performance (panne)

RLI est caractérisé par des phénomènes de communication spécifiques:

- ❖Diffusion: plusieurs émetteurs → plusieurs récepteurs au même temps
- **❖Concentration**: requête de prise de mesure → plusieurs capteurs
- **❖Périodicité**: prélèvement périodique de mesure



Exigences de RLI

☐ Téléchargement du programme vers l'automate doit être transmis sans erreurs le plus tôt possible, mais en négligeant les petits retards ☐ Contrôleur de cellule qui gère les tâches sur les commandes numériques, robots et automates ☐ Service de partage de données (e.g. sémaphore) pour gérer les conflits ☐ Processus de supervision avertissant le dysfonctionnement d'un processus

☐ Processus de régulation qui reçoit la valeur de mesure chaque 50ms

> Au niveau physique les RLI doivent être dotés de moyens résistants aux perturbations, chocs, chaleurs, etc.

Moyens utilisés dans chaque niveau doivent tenir en compte le débit requis aux besoins de ce niveau



Modèle OSI et RLI



Dans RLI:

- ✓ La notion de temps réel est très importante
- ✓ La couche physique est indispensable dans la communication
- ✓ La couche liaison est importante pour la détection d'erreurs
- ✓ Les couches réseau et transport sont absentes (pas de transit)
- ✓ La couche session est absente (grande quantité d'info)
- ✓ La couche présentation est absente
- ✓ La couche application est primordiale



