



Faculté des sciences et technologie

Technologies de transmission

Réseau de transmission

Mr. ABAINIA

TS Installeur réseau



Réseaux téléphoniques



❖Réseau téléphonique = réseau maillé structuré autour des commutateurs centraux reliés par des supports physiques


❖Réseaux longues distances (WAN et MAN) sont plus couteux:

- **✓ Voiries** (terrain particulier, ville ancienne, température élevée, etc.)
- ✓ Emplacement moins exposé aux agressions
- ✓ Placement de répéteurs de régénérateurs



Solution

Partager le <u>même support</u> physique entre plusieurs communications et les <u>utilisateurs</u> sont connectés point-à-point en utilisant des <u>multiplexeurs</u>





Le multiplexage dans un réseau de haut débit consiste à associer ou regrouper des débits primaires au niveau des commutateurs pour former un débit supérieur qui soit plus facile à transmettre et à gérer.

Objectif = partager les supports de transmission au moindre coût.

Multiplexage numérique







Photo de Muhammad Uzair Rasheed

Figure 6.5 FDM demultiplexing example






Photo de Muhammad Uzair Rasheed

Figure 6.12 Time Division Multiplexing (TDM)







Photo téléchargée de medium.com

Wavelength Division Multiplexing (WDM)





Réseaux de longues distances WAN



Cette partie du réseau est parfois appelée réseau structurant

Représente la couche supérieure du réseau de télécom

Transmission se fait sur fibre optique avec longueur d'onde de 1.55µm et un débit élevé (2.5 Gb/s 10 Gb/s et 40 Gb/s)



Gain en débit et en espacement entre répéteurs par rapport aux systèmes existants

Abandon des régénérateurs électro-optiques au profit des amplificateurs optiques déployés tous les 100 kilomètres.

Amplification optique a permis de démontrer la possibilité de <u>transmettre sans répéteur</u> des signaux de 5 à 10 Gb/s sur de très longues distances.



Réseaux Métropolitains MAN



Deux catégories de réseaux métropolitains:

Réseau métropolitain structurant

Constitué d'anneau de 80-150km de circonférence

Constitué de 6-8 nœuds

Réseau métropolitain d'accès

Constitué d'anneau de 10-40km de circonférence

Constitué de 3-4 nœuds

Les nombres peuvent varier selon le pays et la région



Réseaux structurants

Haut degré de connectivité

Trafic maillé

Réseaux d'accès

Collectent le trafic de plusieurs nœuds et le concentrer vers un nœud partagé avec un réseau structurant



Réseaux métropolitains doivent prendre en charge des formats, des protocoles et des débits divers.

Ils sont souvent équipés de cartes transpondeurs multidébits universelles qui <u>acceptent n'importe quel débit</u>.

On trouve généralement le multiplexage WDM pour gérer l'encombrement des signaux venant de différents nœuds.

L'amplification optique réduit le coût en comparant la régénération optique-électrique-optique.



Réseaux Locaux LAN



Dernière partie du <u>réseau de télécom</u> qui relie l'abonné avec le dernier autocommutateur.

Longueur varie entre 2-50 km.

Constitué d'une partie en fibre optique entre l'autocommutateur et la terminaison du réseau optique (TRO) suivie d'une partie métallique



Différentes configurations possibles selon localisation TRO:

✓ FTTH/FTTO: TRO est implanté dans le local (domicile ou bureau)


✓ FTTB: TRO est situé au pied de l'immeuble /local technique

✓ FTTC/FTTCab: TRO est situé soit dans une chambre souterraine, armoire sur la voie publique, centre de télécom, poteau, etc.

- **❖** Suivre existant
- Voie radioélectrique



Différentes configurations possibles selon localisation TRO:





Hiérarchies synchrones xDH



Modernisation du réseau téléphonique commuté est conçu en numérisant les signaux analogiques et la voix.

Bande passante étant de 300 Hz à 3400 Hz pour respecter la condition Nyquist, la voix est échantillonné à fe=8 kHz soit Te=125 µs.

On convertit les échantillons de la voix en donnée numérique sur 8 bits, et on obtient 64 kHz.

On transmet le signal dans une durée très courte par rapport au temps séparant deux échantillons (125 µs) ce qui permet de transmettre d'autres signaux.



Trame MIC



Abréviation de modulation par impulsions codées

Développée pour la commutation temporelle de voies téléphoniques numérisées

Normalisée par la commission Européenne des postes et télécom (CEPT)

Permet de multiplexer 30 voies téléphoniques sur la même paire

Utilisée pour transmettre toute sorte de donnée (vidéo, etc.)



Multiplexeur




Équipement qui permet de mettre en relation <u>plusieurs utilisateurs</u> à travers une <u>liaison partagée</u> en <u>point à point</u>

Transporte des infos de plusieurs canaux en full-duplex

Composé de N voies incidentes correspondant à N liaisons et utilise une voie composite pour le transport (multiplexage)


Dans le cas du multiplexage temporel, les multiplexeur relie une voie incidente d'entrée à une voie incidente de sortie durant un intervalle de temps prédéterminé





- ➤ Multiplexeur n'interprète pas les données qu'il transporte (transparent)
- ➤Informations <u>arrivées</u> <u>pendant</u> le transport des autres sont <u>mises dans</u> un tampon (buffer)







Restitution des données



Trames se suivent sans interruption en substituant le manque de données par des bits de bourrage

Trame comporte une zone de données de service avec un contrôle de la qualité de transport

Deuxième organisation consiste à répartir les données de service sur plusieurs trames (envoie de multi-trame)

Synchronisation du récepteur nécessite la réception complète d'une multi-trame



Données de service assurent:

Détection de la position du bloc de transport dans le flux de bits

Identification des trames et multi-trames

Informations de maintenance

Informations de signalisation entre équipements



Restitution des trames commence par les identifier

IT (*intervalle de temps prédéterminé*) de signalisation pour identifier le début de la trame, la synchronisation de la lecture des différentes voies et positionner les voies incidentes

Trame multiplexée = IT de synchronisation + voies



Multiplexeur à insertion-extraction



Appelé ADM (Add Drop Multiplexer) ou MIE en français

Permet d'insérer ou extraire des flux déjà multiplexés

Comporte un circuit de démultiplexage pour extraire les affluents entrants, des entrées et des sorties d'affluents + un multiplexeur pour reconstituer un multiplex principal de même débit



Répartiteur permet de :

Il se trouve en bout de chaine

multiplexer N canaux de débit primaire vers un débit plus élevé

répartir les fils de cuivre composants les lignes d'abonnés entre les câbles reliés au commutateur d'abonnés

Brassage consiste à établir et modifier les connexions



Prochain cours

Réseaux synchrones étendus PDH