扫地机器人100问

通用知识库 - 2026-08-28

基础认知

问：扫地机器人适合替代人工大扫除吗？

答：更适合承担高频日常维护，不能完全替代开荒、顽固污渍、楼梯和复杂死角的人工清洁。

问：扫地机器人能清理哪些垃圾？

答：通常可处理灰尘、毛发、碎屑和少量颗粒；液体、尖锐物、燃烧物、大量粉末应先人工清理。

问：圆形机身为什么能清扫墙边？

答：机器依靠伸出机身的边刷把墙边垃圾拨到主刷和吸口，仍可能留下极窄角落。

问：扫地机器人会撞坏家具吗？

答：多数型号有碰撞传感器和缓冲板，但细腿、深色或反光物体仍可能误判，贵重家具可设置禁区。

问：扫地机器人会从楼梯掉下去吗？

答：通常有悬崖传感器，但强反光、深色地面、过低台阶或传感器脏污会降低可靠性，首次使用应看护。

问：机器能清扫床底和沙发底吗？

答：家具底部净高大于机身最高点且入口可通行时可以；带顶置雷达的机型尤其要核对整机高度。

问：机器能越过门槛吗？

答：越障能力因型号、门槛形状和表面而异；不要只看标称高度，斜坡式门槛通常更容易通过。

问：扫地机器人适合地毯吗？

答：短毛地毯通常适合；长毛、流苏、轻薄地垫可能缠绕或被推动，应固定、收起或设置禁区。

问：扫地机器人适合宠物家庭吗？

答：适合高频收集毛发，但应优先选择防缠绕主刷、大尘盒或自动集尘，并增加主刷清理频率。

问：有小孩或宠物时要注意什么？

答：收好小玩具、绳线和宠物排泄物；需要时启用童锁，运行中避免触碰旋转部件和热水基站。

首次使用

问：首次使用前要做什么？

答：移除包装和保护膜，安装边刷/拖布等部件，摆好基座，充满电并阅读对应型号安全说明。

问：第一次建图前如何整理房间？

答：打开要清扫的房门，收起线缆、袜子、薄垫和易碎物，处理低矮家具与落差风险。

问：基座应该放在哪里？

答：放在坚硬水平地面并靠墙，保持电源和 Wi-Fi 稳定，按说明书预留左右及前方空间。

问：为什么建议从基座启动？

答：机器更容易建立基座坐标、完成定位、回充和断点续扫，也能降低地图漂移。

问：首次建图要不要装拖布？

答：很多机型建议先纯扫或快速建图，避免湿拖减速或被地毯影响；以型号说明书为准。

问：建图时能移动机器或基座吗？

答：不建议。移动会改变坐标关系，可能造成定位错误、地图重叠或回充失败。

问：为什么首次清扫效果一般？

答：新环境垃圾量大、地图尚未稳定；先人工清走大颗粒，再让机器完整运行一至两次。

问：如何设置禁区？

答：在 App 地图中添加禁区、虚拟墙或禁拖区；保存后用一次小范围任务验证边界。

问：多层住宅怎样使用？

答：支持多楼层地图的机型可分别建图；无基座楼层通常需人工搬运，楼梯边缘仍要物理防护。

问：使用前需要一直充电吗？

答：日常可停靠在通电基座上。首次或长期闲置后应先充满，具体时长看说明书。

地图导航

问：LDS 激光导航是什么？

答：通过旋转激光测距构建平面地图，定位稳定，但顶部雷达会增加机身高度。

问：视觉导航是什么？

答：通过摄像头或视觉传感器识别环境，光线、隐私设置和遮挡会影响表现。

问：结构光或 3D 避障有什么用？

答：用于估算前方物体形状与距离，提升对鞋子、线缆等障碍物的识别，但并非绝对可靠。

问：地图为什么倾斜或重叠？

答：常见原因是搬动机器/基座、镜面反射、雷达或传感器脏污、定位失败；先回基座重定位。

问：地图丢失怎么办？

答：不要急于重建；把机器放回原基座并尝试恢复或切换备份地图，失败后再按说明书重建。

问：分区错误怎样修正？

答：使用 App 的房间分割、合并和命名功能；修改后以分区清扫验证。

问：机器为什么重复扫同一区域？

答：可能在绕障、补漏或重定位；若长时间重复，清洁传感器并检查地图是否重叠。

问：机器为什么漏扫房间？

答：房门未完全打开、入口过窄、存在禁区、门槛无法通过或建图不完整都可能导致漏扫。

问：反光镜面会影响导航吗？

答：落地镜、玻璃和强反光金属可能造成虚假空间；可遮挡靠地面的反光区域后重新定位。

问：黑色地毯会影响机器吗？

答：部分悬崖传感器会把深色表面误判为落差；不要遮挡传感器，应查型号支持或设禁区。

清扫效果

问：吸力越大越好吗？

答：不一定。大吸力更耗电、更吵；日常灰尘用标准档，地毯或颗粒多时再提高。

问：清扫后仍有毛发怎么办？

答：清理主刷、边刷和滤网，检查尘盒是否已满；宠物家庭可提高频率并使用防缠绕刷。

问：墙边和角落扫不净怎么办？

答：清洁或更换变形边刷，启用沿边/深度模式；直角死角仍可能需人工补扫。

问：机器漏灰是什么原因？

答：尘盒过满、滤网堵塞、主刷缠绕、尘盒密封不良或越过高差时震动都可能漏灰。

问：主刷不转怎么办？

答：关机后取下主刷及端盖，清除毛发和异物并正确装回；仍报错应联系售后。

问：边刷不转或忽快忽慢正常吗？

答：部分机型会按环境调速；若持续停转，清除缠绕并检查安装是否到位。

问：地毯上吸力没有增强怎么办？

答：确认机型支持地毯增压且 App 已开启，清洁地毯识别传感器，并检查地毯是否过薄或过黑。

问：一次清扫还是两次清扫更好？

答：日常一次更省时；垃圾较多或需交叉路径时可选两次，但耗时和耗电增加。

问：为什么清扫时间越来越长？

答：障碍增多、路线反复、部件阻力、地图异常或低电回充都会延长任务。

问：如何处理大量面粉或装修粉尘？

答：不要直接交给机器，细粉易堵塞滤网和风道；先人工清理并确认环境无尖锐残渣。

电池充电

问：机器为什么充不进电？

答：确认基座通电、主机总开关开启、充电触点对齐且无氧化脏污，再静置充电。

问：机器为什么找不到基座？

答：检查基座是否移动/断电、周围是否拥挤或反光，清洁信号区并让机器从基座出发。

问：刚工作一会就回充正常吗？

答：大户型断点续扫可能正常；若续航明显异常，检查吸力档、刷组阻力、电池老化和环境温度。

问：一直放在基座上会伤电池吗？

答：正规机型有充电管理，日常通常建议保持基座通电；长期不用按说明书关机并定期补电。

问：电池多久需要更换？

答：无统一年限；当续航显著下降且清理刷组、调整模式后仍无法满足任务，可检测或更换原厂兼容电池。

问：低温环境会影响续航吗？

答：会。锂电池在低温下性能下降，应在说明书规定的室内温度使用和充电。

问：回充时在基座前反复旋转怎么办？

答：清理基座信号区和充电触点，移除前方障碍，确认地图中的基座位置与实际一致。

问：机器完全没反应怎么办？

答：检查总开关和电量，手动对准通电基座充电；仍无指示或语音时联系售后。

问：能用第三方充电器或基座吗？

答：不建议，电压、通信和结构可能不匹配，存在损坏和安全风险。

问：长期不用如何存放？

答：充满后关机、清空水箱和尘盒，清洗并晾干部件，置于干燥处并按说明书周期补电。

联网与App

问：为什么配网失败？

答：核对 App、地区、账号、Wi-Fi 名称密码和权限；很多型号只支持 2.4GHz，并需靠近路由器。

问：5GHz Wi-Fi 可以连接吗？

答：取决于型号；许多机型仅支持 2.4GHz，双频合一失败时可临时分开频段。

问：Wi-Fi 名称可以有中文或特殊符号吗？

答：部分机型兼容性有限，失败时改用简单英文字母和数字，并避免企业/网页认证网络。

问：换路由器后怎么连接？

答：按对应型号方法重置机器 Wi-Fi，再在 App 中重新添加；不要随意恢复出厂设置。

问：App 显示离线怎么办？

答：确认机器有电、家庭网络正常，重启路由器和 App；持续离线再重置网络连接。

问：固件要不要更新？

答：建议在网络和供电稳定时更新正式固件，更新中不要断电或搬动设备。

问：多个手机能控制同一台机器吗？

答：通常可通过家庭共享或设备分享实现，权限范围与地区以 App 为准。

问：预约清扫没有执行怎么办？

答：检查设备在线、电量、勿扰模式、预约是否启用，以及时区和房间选择是否有效。

问：语音助手控制失败怎么办？

答：确认账号绑定、地区和设备名称正确，先验证厂商 App 内控制正常，再重新授权语音平台。

问：恢复出厂设置会发生什么？

答：通常会清除联网和部分地图/设置；执行前先查看是否有地图备份及型号说明。

安全使用

问：机器能吸水吗？

答：普通扫地机器人不能吸液体；即使是扫拖机，拖地供水也不等于可吸取积水。

问：能清理碎玻璃吗？

答：不建议。先断开机器并人工安全清除，尖锐碎片可能割伤刷组、尘盒或人员。

问：能吸烟头或热灰吗？

答：绝对不要，燃烧物和高温灰烬可能引发火灾或损坏。

问：清洁机器前需要关机吗？

答：拆刷、清堵、擦拭底部或维护基座前应暂停并关闭主机，必要时拔掉基座电源。

问：可以水洗整机吗？

答：不可以。整机、基座和电气部件只按说明书用干布或微湿布清洁。

问：传感器能用湿布擦吗？

答：通常使用柔软干布，避免刮伤、液体渗入和化学清洁剂；具体看说明书。

问：运行时可以抱起机器吗？

答：先暂停再搬动；运行中抱起可能触发轮悬空报警、丢失定位或夹伤。

问：家中有落地窗或阳台怎么办？

答：关闭通往室外的门，玻璃附近首次看护并设置禁区；传感器不能替代物理防护。

问：拖地时可以加消毒液吗？

答：只有说明书明确允许时才可用指定清洁液；普通清洁剂可能起泡、腐蚀或堵塞。

问：异响或焦味时怎么办？

答：立即停机、关机并断开基座电源，不再尝试运行，联系官方售后检查。

维护耗材

问：尘盒多久清一次？

答：无自动集尘机型建议每次或按垃圾量清空；不要等到完全塞满。

问：滤网多久清洁一次？

答：按说明书和使用环境执行，宠物/粉尘多时应更频繁；堵塞会降低吸力。

问：滤网可以水洗吗？

答：仅可水洗型号才可以；洗后必须完全阴干再装回，湿滤网可能堵塞或损坏风机。

问：主刷多久清理一次？

答：一般每周检查，长发或宠物家庭更频繁，重点清理两端轴承与缠绕物。

问：边刷变形怎么办？

答：轻微变形可按说明恢复，老化、断裂或清边效果下降时更换适配件。

问：万向轮如何维护？

答：关机后取出或抬起检查，清理轴上的毛发和碎屑，再牢固装回。

问：充电触点怎样清洁？

答：断电后用柔软干布擦拭主机和基座触点，避免金属工具刮伤或液体残留。

问：传感器多久擦一次？

答：按脏污程度定期用干软布清洁，出现定位、悬崖或回充异常时优先检查。

问：耗材必须原厂吗？

答：优先使用原厂或明确兼容且质量可靠的耗材，尺寸和阻力不合可能影响性能与保修。

问：App 的耗材寿命提示准确吗？

答：多为按运行时长估算；应结合实际磨损、堵塞和清洁效果判断。

异常处理

问：机器原地打转怎么办？

答：清洁悬崖/沿墙传感器和碰撞板，检查驱动轮是否缠绕或悬空，再移到平地重试。

问：机器一直后退怎么办？

答：悬崖传感器脏污、深色地面或碰撞板卡滞较常见；清洁后换到普通地面测试。

问：机器被困怎么办？

答：暂停后移走机器，清理线缆、流苏、薄垫和窄缝，并为重复受困点设禁区。

问：主轮报错怎么办？

答：关机检查两侧驱动轮能否回弹和转动，清理轴缠绕；不要向轮组大量加油。

问：碰撞板报错怎么办？

答：轻按碰撞板数次确认能自由回弹，清除缝隙异物；结构损坏需售后。

问：提示尘盒或滤网未安装怎么办？

答：重新取出并按正确方向装到位，清洁检测位置；部件变形或磁体缺失需更换。

问：机器噪声突然变大怎么办？

答：检查吸力档、尘盒风道、主刷/边刷缠绕和是否吸入硬物，排除后再短时测试。

问：机器工作中自动关机怎么办？

答：可能是低电、休眠、受困、过热或接触异常；查看 App/语音记录并逐项排查。

问：反复报同一错误怎么办？

答：记录错误码、发生位置和视频，完成说明书允许的清洁/重启；仍复现则联系官方售后。

问：什么情况必须送修？

答：进液、焦味、冒烟、电池鼓包、跌落损坏、无法充电开机或拆清后持续电机/传感器故障。

场景策略

问：小户型怎样设置更高效？

答：用标准吸力、一次清扫和分时预约即可，减少地面杂物比盲目提高吸力更有效。

问：大户型怎样避免中途没电？

答：启用断点续扫，保持基座通电，适当降低吸力并按区域分时清扫。

问：宠物掉毛季怎样设置？

答：提高到每天一至两次，先处理排泄物，增加尘盒、主刷和滤网检查频率。

问：长发家庭怎样减少缠绕？

答：选择防缠绕主刷，清扫前收线，每次任务后检查主刷两端和万向轮。

问：家具多的房间如何优化？

答：固定椅子位置、抬起轻薄物、减少狭窄死角，并用地图禁区隔离高风险区域。

问：夜间清扫要注意什么？

答：开启勿扰模式并降低吸力；视觉导航机型在极暗环境的表现可能下降。

问：厨房可以用扫地机器人吗？

答：可处理干燥碎屑，但先清除油、水和尖锐物；油污重时需人工预处理。

问：卫生间可以清扫吗？

答：只有地面干燥、无积水且门槛可通过时才考虑，通常建议设禁区以防进液。

问：阳台可以清扫吗？

答：封闭、干燥、平整且无明显落差时才可；开放阳台和排水口附近不建议无人运行。

问：多久运行一次合适？

答：按垃圾量决定：普通家庭每周数次，宠物或高频活动区可每天运行，维护频率同步提高。