

MS Micro Controller
MS Designed By Origin-gd Tech

# MS83Fxx02 应用文档 ADC 模块应用 8/14/16 引脚 8 位 FLASH 单片机

# 目录

1.ADC 模块特性	1
2.ADC 的配置	1
3.ADC 的工作原理	3
<b>4.</b> 特殊时间触发器	4
5.AD 转换的步骤	4
6.AD 采集要求	4
7.ADC 相关寄存器	5
8.应用范例 1——ANO 的使用	11
9.应用范例 2——内部 1/4VDD 通道的使用	14
10.联系我们	17

# ADC 模块应用


# 1. ADC 模块的特性:

模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)可将模拟输入信号转换为相应的10位二进制表征值。该系列器件采用多个模拟输入复用到一个采样保持电路。采样保持电路的输出与转换器的输入相连接。转换器通过逐次逼近法产生10位二进制值,并将转换结果保存在ADC结果寄存器(ADSESH:ADSESL)中。

ADC参考电压可用软件选择为VDD、施加在外部参考引脚上的电压、内部固定参考电压2V或内部固定参考电压3V。

注:选择内部固定参考电压2V时,VDD电压必须大于2.5V。选择内部固定参考电压3V时,VDD电压必须大于3.5V。

ADC可在转换完成时产生中断。改中断可用于将器件从休眠中唤醒。



### 2. ADC 的配置

配置和使用 ADC 时,必须考虑以下功能:

- 端口配置
- 通道选择
- ADC参考电压的选择
- · ADC转换时钟源
- 中断控制
- 转换结果的格式

# 1).端口配置

ADC可用于把模拟型号转换为数字信号,转换模拟信号时,应将相关的TRIS和ANSEL位置1,将I/O引脚应配置为模拟输入功能。比如要将RAO引脚设置作为AD转换引脚,须将TRISAO置1和ANSEL0置1。

注:如果选择内部1/4VDD通道(通道7),必须将ANSLE7置1。如果将模拟口定义为数字输入的引脚上存在模拟电压,可导致输入缓缓从其传导过大的电流。

#### 2).通道选择

ADCON0寄存器的CHS位决定将哪个通道连接到采样保持电路。

改变通道时,开始下一次转换需要一个延时。建议延时20us至30us。

#### 3).ADC参考电压

ADCON0寄存器的VCFG位提供对正参考电压的控制。正参考电压可以是VDD、可以是外部电源、内部固定参考电压2V或内部固定参考电压3V。负参考电压始终连接到参考地。


注:选择内部固定参考电压2V时,VDD电压必须大于2.5V。选择内部固定参考电压3V时,VDD电压必须大于3.5V。

#### 4).转换时钟

转换时钟源可通过ADCON1寄存器的ADCS位用软件选择。有以下13种选择:

- SYSCLK/2
- SYSCLK/4
- SYSCLK/8
- SYSCLK/16
- · SYSCLK/32
- SYSCLK/64
- LFINTOSC/2
- LFINTOSC/4
- LFINTOSC/8
- LFINTOSC/16
- LFINTOSC/32
- LFINTOSC/64
- FRC(内部慢时钟振荡器)

完成一位(bit)的转换时间定义为 $T_{AD}$ 。完成10位转换需要11.5个 $T_{AD}$ 周期。模数转换 $T_{AD}$ 周期:



进行正确的转换必须满足相应的TAD规范。

注:除非使用的是F<sub>RC</sub>,否则任何系统时钟频率的变化均会改变ADC时钟频率,这将对ADC结果产生负面影响。F<sub>RC</sub>可以是256KHz或者是32KHz,取决于LFMOD为何值。

ADC 即 钾 向 期 ( L AD) —	寸钟周期(T <sub>AD</sub> )——器件工作频率,表	:
-----------------------	----------------------------------	---

ADC时钟	周期(T <sub>AD</sub> )		器件频率	率(F <sub>osc</sub> )	
ADC时钟源	ADCS[2:0]	16MHz	8MHz	4MHz	1MHz
F <sub>OSC</sub> /2	000	125ns	250ns	500ns	2.0us
F <sub>OSC</sub> /4	100	250ns	500ns	1.0us	4.0us
F <sub>OSC</sub> /8	001	500ns	1.0us	2.0us	8.0us
F <sub>OSC</sub> /16	101	1.0us	2.0us	4.0us	16.0us
F <sub>OSC</sub> /32	010	2.0us	4.0us	8.0us	32.0us
F <sub>OSC</sub> /64	110	4.0us	8.0us	16.0us	64.0us
F <sub>RC</sub>	x11	2~6us	2~6us	2~6us	2~6us

注: 非阴影区表示的值已经违反了最小TAD时间要求。

#### 5).中断


ADC模块可使中断在模数转换完成时产生。ADC中断标志为PIR1寄存器中的ADIF位。ADC中断使能为PIE1寄存器中的ADIE位。ADIF位必须用软件清零。

#### 注:无论ADC中断是否被允许,ADIF位在每次转换完成时均置1。

器件工作或处于休眠状态时均可产生中断。如果器件处于休眠状态,中断将唤醒器件。从休眠唤醒时,始终执行SLEEP指令后的那条指令。如果用户试图唤醒器件并恢复顺序执行代码,必须禁止全局中断。如果允许全局中断,代码执行将先转至中断服务程序。

#### 6).转换结果的格式

10位AD转换结果有两种格式,即左对齐和右对齐。ADCON0寄存器的ADFM位控制输出格式。两种输出结果格式图:



# 3. ADC 的工作原理

# 1).启动转换

要使能 ADC 模块, 必须将 ADCON0 寄存器的 ADON 位置 1。将 ADCON0 寄存器的 GO/DONE 位置 1 将启动模数转换。

### 2).转换完成

转换完成时,ADC 模块将:

- 将GO/DONE位清零
- 将ADIF标志位置1
- 用新的转换结果更新ADRESH:ADRESL寄存器

### 3).终止转换

如果转换必须在完成前被终止,可用软件将 GO/DONE 清零。ADRESH:ADRESL 寄存器不会被未完成的模数转换采样值更新。相反,ADRESH:ADRESL 这对寄存器将保持先前转换的值。此外,启动另一次采集前,需等待 2T<sub>AD</sub>的延时。延时后,所选通道的输入采集将自动启动。

注:器件复位将强制所有寄存器回到其复位状态。这样,ADC 模块就被关闭,并且任何待处理的转换均被终止。

#### 4).休眠模式下 ADC 的工作

ADC 模块可在休眠期间工作。这要求将 ADC 时钟源置与  $F_{RC}$ 选项。选定  $F_{RC}$ 时钟源后,ADC 将再等待一条指令后才开始转换。这使 SLEEP 指令得以执行,从而降低转换期间的系统噪声。如果允许 ADC 中断,转换完成后器件将从休眠唤醒。

如果 ADC 时钟源不是,执行一条 SLEEP 指令将使当前转换中止。

注:如果有用到 SLEEP 模式但没有用到 ADC 模块,请在 SLEEP 前确保 ADCON0 寄存器的 ADON 位为 0,才能让 ADC 模块功耗降至最低。

### 4. 特殊事件触发器

ECCP 特殊事件触发器可在软件不干预的情况下周期地进行 ADC 测量。发生触发事件时, GO/DONE 位由硬件置 1, Timer1 计数器复位为零。

特殊时间触发器的使用并不确定正常 ADC 定时。确保满足 ADC 定时要求是用户的责任。

### 5. AD 转换步骤


以下是使用 ADC 进行模数转换的步骤示例:

- a. 配置端口:
  - · 禁止引脚输出驱动器(见TRIS寄存器)
  - 将引脚配置为模拟
- b. 配置 ADC 模块:
  - · 选择ADC转换时钟
  - 配置参考电压
  - 选择ADC输入通道
  - 选择转换结果的格式
  - 打开ADC模块
- c. 配置 ADC 中断 (可选):
  - · 将ADC中断标志清零
  - 允许ADC中断
  - 允许外设中断
  - 允许全局中断
- d. 等待所需的采集时间
- e. 将 GO/DONE 置 1 启动转换
- f. 通过以下情况之一等待 ADC 转换完成:
  - 查询GO/DONE位
  - 等待ADC中断(允许中断时)
- q. 读取 ADC 结果
- h. 将 ADC 中断标志清零(允许中断时)
- 注: 如果用户试图将器件从休眠中唤醒并顺序执行代码,则可禁止全局中断。

#### 6. AD 采集要求

为了使 ADC 达到规定的精度,必须使充电保持电容(CHOLD)充满至输入通道的电平。源阻抗( $R_s$ )和内部采样开关( $R_{ss}$ )阻抗直接影响 CHOLD 的充电时间。采样开关( $R_{ss}$ )阻抗随器件电压(VDD)的变化而变化。建议信号源的最大阻抗为  $10k\Omega$ 。采集时间随着源阻抗的降低而缩短。在选择(或

改变)模拟输入通道后,必须在开始转换前完成采集。因此开启通道后,必须要一个延时。 模拟输入模型:



# 7. 相关寄存器

### 1).ADRESH 寄存器, ADFM=0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADRES9	ADRES8	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4	ADRES3	ADRES2
Reset	х	х	х	х	х	х	х	х

Bit7~Bit0: ADC 结果寄存器高 8 位

#### 2).ADRESL 寄存器,ADFM=0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADRES1	ADRES0		-	-	-	-	-
Reset	х	X.	-	-	-	-	-	-

Bit7~Bit6: ADC 结果寄存器低 2 位

Bit5~Bit0: 保留, 不使用

# 3).ADRESH 寄存器,ADFM=1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	ADRES9	ADRES8
Reset	-	-	-	-	-	-	х	х

Bit7~Bit2: 保留,不使用

Bit1~Bit0: ADC 结果寄存器高 2 位

#### 4).ADRESL 寄存器, ADFM=1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4	ADRES3	ADRES2	ADRES1	ADRES0
Reset	x	x	x	x	x	x	x	x

Bit7~Bit0: ADC 结果寄存器低 8 位

#### 5).ADCON0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADFM	VCFG1	VCFG0	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

# Bit7: AD转换结果格式选择位

1: 右对齐

0: 左对齐

# Bit6~Bit5:参考电压选择位

11: V<sub>REF</sub>引脚

10: 内部固定3V参考电压

01: 内部固定2V参考电压

00: VDD

注:选择内部固定参考电压2V时,VDD电压必须大于2.5V。选择内部固定参考电压3V时,VDD电压必须大于3.5V。RC0设置为模拟管脚才可以作为外部参考V<sub>REF</sub>输入。

#### Bit4~Bit2: 模拟通道选择位

000: AN0

001: AN1

010: AN2

011: AN3

100: AN4

101: AN5

110: AN6

111: 内部1/4VDD

注:选择内部1/4VDD通道时,必须将ANSLE7置1。

#### Bit1: AD转换状态位位

1: AD转换正在进行。将本位置1启动一次AD转换。AD转换完成时此位由硬件自动清零

0: AD转换完成或不在进行中

#### Bit0: ADC使能位

1: 使能ADC

0: 禁止ADC,不消耗工作电流

注: 低功耗环境下,如果没有用到ADC模块,请确保ADON位为0

#### 6).ADCON1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	DIVS	ADCS2	ADCS1	ADCS0	-	-	-	-
Reset	0	0	0	0	-	-	-	-

# Bit7: AD分频时钟源选择位

1: 分频时钟选择慢时钟

0: 分频时钟选择Fosc

#### Bit6~Bit4: AD转换时钟选择位

当DIVS为0时:

000:  $F_{OSC}/2$ 

001: F<sub>OSC</sub>/8

010: F<sub>OSC</sub>/32

x11: F<sub>RC</sub>(时钟来自内部振荡器, 32KHz或者256KHz)

100: F<sub>OSC</sub>/4101: F<sub>OSC</sub>/16110: F<sub>OSC</sub>/64

当DIVS为1时: 000: LFINTOSC/2 001: LFINTOSC/8

010: LFINTOSC/32

x11: F<sub>RC</sub>(时钟来自内部振荡器, 32KHz或者256KHz)

100: LFINTOSC/4101: LFINTOSC/16110: LFINTOSC/64

Bit3~Bit0: 未实现,读为0

#### 7).ANSEL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ANSEL7	ANSEL6	ANSEL5	ANSEL4	ANSEL3	ANSEL2	ANSEL1	ANSEL0
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

#### Bit7~Bit0: 模拟选择位

在AN[7:0]引脚上分别进行模拟或者数字功能的选择

- 1: 模拟输入 , 引脚被分配为模拟输入
- 0: 数字IO, 引脚被分配给端口或特殊功能

注: 当 ADC 配置为采样 1/4VDD 通道时, ANSEL7 必须设置为 1。将某引脚设置为模拟输入将自动禁止数字输入电路、弱上拉以及电平变化中断。相应 TRIS 位必须设置为输入模式以允许改引脚的电压进行外部控制。

#### 8).PORTA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	RA7	RA6	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
Reset	x	x	x	x	х	х	х	x

#### Bit7~Bit0: RA[7:0] I/O引脚位

1: RAx引脚电平>VIH

0: RAx引脚电平<V<sub>IL</sub>

注: 当 MCLRE 为 1 时, RA5 为外部复位引脚, 否则 RA5 为通用的 I/O 口

### 9).PORTC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	RC5	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0
Reset	-	-	x	x	x	x	x	x

Bit7~Bit6: 未实现,读为0 Bit5~Bit0: RC[5:0] I/O引脚位

1: RCx引脚电平>V<sub>IH</sub> 0: RCx引脚电平<V<sub>II</sub>

#### 10).TRISA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TRISA7	TRISA6	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

#### Bit7~Bit0: RA[7:0]引脚方向控制位

- 1: RAx引脚配置为输入(三态)
- 0: RAx引脚配置为输出

#### 11).TRISC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	TRISC5	TRISC4	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0
Reset	-	-	1	1	1	1	1	1

#### Bit7~Bit6: 未实现,读为0

#### Bit5~Bit0: RC[5:0]引脚方向控制位

- 1: RCx引脚配置为输入(三态)
- 0: RCx引脚配置为输出

#### 12).INTCON 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	GIE	PEIE	T0IE	INTE	PAIE	T0IF	INTF	PAIF
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Bit7: 全局中断使能位

- 1: 使能全局中断
- 0: 关闭全局中断

#### Bit6: 外设中断使能位

- 1: 使能外设中断
- 0: 关闭外设中断

#### Bit5: Timer0定时器溢出中断使能位

- 1: 使能Timer0中断
- 0: 关闭Timer0中断

#### Bit4:外部中断使能位

- 1: 使能PA2/INT外部中断
- 0: 关闭PA2/INT外部中断

# Bit3: PORTA端口状态变化中断使能位

- 1: 使能PORTA端口状态变化中断使能
- 0: 关闭PORTA端口状态变化中断使能

# Bit2: Timer0定时器溢出中断标志位

- 1: TimerO寄存器溢出(必须软件清零)
- 0: Timer0寄存器无溢出

#### Bit1:外部中断标志位

- 1: PA2/INT外部中断发生(必须软件清零)
- 0: PA2/INT外部中断无发生

#### Bit0: PORTA端口状态改变中断标志位

1: 至少有一个 PORTA 口产生状态改变

# 0:没有一个PORTA口产生状态改变

#### 13).PIR1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EEIF	CKMEAIF	-	C2IF	C1IF	OSFIF	TMR2IF	TMR1IF
Reset	0	0	-	0	0	0	0	0

#### Bit7: EEIF写中断标志位

- 1: EE写操作完成(必须软件清零)
- 0: EE写操作未完成

#### Bit6: 快时钟测量慢时钟操作完成中断标志位

- 1: 快时钟测量慢时钟操作完成(必须软件清零)
- 0: 快时钟测量慢时钟未完成

#### Bit5: 保留位

#### Bit4: 比较器2中断标志位

- 1: 比较器2输出发生了中断
- 0: 比较器2输出未发生中断

#### Bit3: 比较器1中断标志位

- 1: 比较器1输出发生了中断
- 0: 比较器1输出未发生中断

#### Bit2: 振荡器故障中断标志位

- 1: 系统振荡器发生故障,时钟输入切换为INTOSC
- 0: 系统时钟运行正常

#### Bit1: Timer2与PR2比较相等中断标志位

- 1: timer2的值等于PR2(必须软件清零)
- 0: timer2的值不等于PR2

#### Bit0: Timer1 溢出中断标志位

- 1: timer1发生了溢出
- 0: timer1未发生溢出

#### 14).PIE1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EEIE	CKMEAIE	-	C2IE	C1IE	OSFIE	TMR2IE	TMR1IE
Reset	0	0	-	0	0	0	0	0

#### Bit7: EEPROM写中断使能位

- 1: 使能EE写操作完成中断
- 0: 关闭EE写操作完成中断

#### Bit6: 快时钟测量慢时钟操作完成中断使能位

- 1: 使能快时钟测量慢时钟操作完成中断
- 0: 关闭快时钟测量慢时钟操作完成中断

#### Bit5: 保留位

#### Bit4: 比较器2中断使能位

- 1: 使能比较器2中断
- 0: 关闭比较器2中断

Bit3: 比较器1中断使能位

- 1: 使能比较器1中断
- 0: 关闭比较器1中断

#### Bit2: 振荡器故障中断使能位


- 1: 使能振荡器故障中断
- 0: 关闭振荡器故障中断

#### Bit1: Timer2与PR2比较相等中断使能位

- 1: 使能timer2的值等于PR2中断
- 0: 关闭timer2的值等于PR2中断

#### Bit0: Timer1 溢出中断使能位

- 1: 使能Timer1溢出中断
- 0: 关闭Timer1溢出中断



# 8. 应用范例 1——AN0 的使用

```
/****************
*文件名:MS83F_ADC_TEST_1.C
*功能: MS83Fxx02 的 ADC 通道 0 应用演示
*器件型号:MS83F1602
*振荡器:内部 RC 4MHz 4T
*引脚定义:
* VDD-----GND (GND)16|-----GND
* NC-----|2(RA7)
                 (PA0)15|-----AD0
* NC-----|3(PA6)
                (PA1)14|-----LED
                (PA2)13|----NC
* NC-----|4(PA5)
* NC------NC (PA3)12|-----NC
* NC------NC
* NC-----|7(PA4)
                 (PC1)10|----NC
* NC-----|8(PC5)
                 (PC4)09|----NC
          MS83F1602 SOP16
*说明:每5毫秒检测 ADC 通道0一次.参考电压为 VDD
    判断 AD 转换到的值如果大于 512,RA1 输出高电平
    否则输出低电平。
    即如果 VDD=5V,
    通道 0 输入电压如果低于 2.5V,RA1 输出低电平
    通道 0 输入电压如果高于 2.5V,RA1 输出高电平
    注:这是一个简答的 ADC 例程,实际应用需要多次采样求平均等滤波
#include "syscfg.h";
#include "MS83Fxx02.h";
#define _XTAL_FREQ 4000000 //4T,此定义详解请看 MS_Q&A_Sheet.pdf 文档
#define LED RA1
unsigned int Buff_ADC=0;
/*========
*函数名:DEVICE INIT
*功能:上电器件初始化
*输入参数:无
*返回参数:无
void DEVICE_INIT(void)
{
   OSCCON = 0B01010001; //Bit7 >>> LFMOD=0 >>> WDT 振荡器频率=32KHz
```

```
//Bit6:4 >>> IRCF[2:0]=101 >>> 内部 RC 频率=4MHz
                                         >>> 系统时钟选择为内部振荡器
                      //Bit0 >>> SCS=1
   MSCKCON = 0B00000000; //Bit6 >>> VREG_OE=0
                                                >>> 禁止稳压输出
                         //Bit5 >>> T2CKSRC=0 >>> Timer2 时钟源为系统时钟
                        //Bit4
                             >>> SLVREN=0 >>> 关闭 LVR
   INTCON = 0B000000000;
                       //暂禁止所有中断
   CMCON0 = 0B00000111; //关闭比较器
   PORTA = 0B00000000:
   TRISA = 0B11111101;
                      //RA1 设置为输出,其他 PORTA 口设置为输入
   WPUA = 0B11111100;
                      //开启 RA2~RA7 的内部弱上拉
   PORTC = 0B00000000;
   TRISC = 0B111111111;
                      //所有 RC 口设置为输入
   WPUC = 0B11111111;
                     //开启 RC0~RC5 的内部弱上拉
   OPTION = 0B000000000; //bit7=0,开启 PORTA 内部上拉总闸
}
*函数名:ADC INIT
*功能:比较器初始化
*输入参数:无
*返回参数:无
=========
void ADC INIT(void)
                        //设置 RAO 为模拟输入口
   ANSEL = 0B00000001;
   ADCON1 = 0B01100000;
                        //DIVS=0,时钟选 FOSC
                        //ADCS[2:0]=110,分频 FOSC/64
   ADCON0 = 0B100000000;
                        //B7,ADFM=1,结果右对齐
                        //B6:5,VCFG=00,参考电压 VDD
                        //B6:5,VCFG=01,参考电压内部 2V
                        //B6:5,VCFG=10,参考电压内部 3V
                        //B6:5,VCFG=11,参考电压 Vref
                        //B4:2,CHS=000,选择 ANO 通道
                        //B1,GO,AD 转换状态位
                        //B0,ADON=1,ADC 使能
}
*函数名:GET_ADC_VALUE
*功能:开启 AD 转换,参考电压为 VDD
*输入参数:ADC 通道数
*返回参数:采样到的 AD 值
unsigned int GET_ADC_VALUE(unsigned char ChannelNO)
```

```
{
    unsigned int TempADCBuffer=0;
    ADCON0 = (ChannelNO<<2); //设置通道
    ADCON0 |= 0b10000001;
                             //开启 ADC 电路
    __delay_us(20);
                           //等待采集到电压
    GO_DONE = 1;
                              //开启转换
   while(GO_DONE==1) CLRWDT();//等待转换完成
    TempADCBuffer = ADRESH;
    TempADCBuffer = (TempADCBuffer<<8)|ADRESL;</pre>
    ADON = 0;
    return(TempADCBuffer);
}
*函数名:main
*功能:主函数
*输入参数:无
*返回参数:无
void main(void)
{
    DEVICE_INIT();
                      //器件初始化
   ADC_INIT();
                      //ADC 初始化
   ENABLE_INTERRUPT();
   while(1)
    {
       CLRWDT();
       __delay_ms(5);
       Buff_ADC = GET_ADC_VALUE(0);
       if(Buff\_ADC>=512)
       {
           LED = 1;
       }
       else
       {
           LED = 0;
       }
   }
}
```

### 9. 应用范例 2——内部 1/4VDD 的使用

```
/****************
*文件名:MS83F_ADC_TEST_2.C
*功能:MS83Fxx02 的 ADC 内部 1/4VDD 通道应用演示
*器件型号:MS83F1602
*振荡器:内部 RC 4MHz 4T
*引脚定义:
* VDD-----GND (GND)16|-----GND
* NC-----|2(RA7)
               (PA0)15|-----LED
* NC-----NC
* NC------|4(PA5) (PA2)13|-----NC
* NC--------NC
* NC------NC
* NC-----|7(PA4)
               (PC1)10|----NC
* NC-----|8(PC5)
               (PC4)09|----NC
         MS83F1602 SOP16
*说明:利用内部 1/4VDD 通道和内部固定参考电压检测 MCU 的 VDD 脚电压。
   程序中,选择内部固定参考电压为 2V.
   采样值如果大于 512,RA0 输出高电平
   采样值如果小于 512,RA0 输出低电平
   可以换算到如果 VDD 小于 4V, RAO 输出低电平
   大于 4V, RA0 输出高电平
   即:((512/1023)*2V)*4=4V
   这个内部通道可以检测单节锂电的电压,且可以做到没有漏电流
   因为内部 1/4 分压电阻网络的漏电可以通过 ADON 置 0 来断开。
   注意:选择固定参考电压 2V, VDD 电压必须高于 2.5V
   选择固定参考电压 3V, VDD 电压必须高于 3.5V
#include "syscfg.h";
#include "MS83Fxx02.h";
#define _XTAL_FREQ 4000000 //4T,此定义详解请看 MS_Q&A_Sheet.pdf 文档
#define LED RA0
unsigned int Buff_ADC=0;
/*========
*函数名:DEVICE_INIT
*功能:上电器件初始化
*输入参数:无
*返回参数:无
```

```
void DEVICE_INIT(void)
   OSCCON = 0B01010001; //Bit7
                                >>> LFMOD=0 >>> WDT 振荡器频率=32KHz
                      //Bit6:4 >>> IRCF[2:0]=101 >>> 内部 RC 频率=4MHz
                      //Bit0
                            >>> SCS=1
                                          >>> 系统时钟选择为内部振荡器
   MSCKCON = 0B00000000; //Bit6
                                >>> VREG OE=0
                                                  >>> 禁止稳压输出
                      //Bit5
                            >>> T2CKSRC=0 >>> Timer2 时钟源为系统时钟
                            >>> SLVREN=0 >>> 关闭 LVR
                      //Bit4
                        //暂禁止所有中断
   INTCON = 0B000000000:
   CMCON0 = 0B00000111;
                        //关闭比较器
   PORTA = 0B00000010;
   TRISA = 0B11111110;
                      //RAO 设置为输出,其他 PORTA 口设置为输入
                      //开启 RA1~RA7 的内部弱上拉
   WPUA = 0B11111110;
   PORTC = 0B000000000:
                      //所有 RC 口设置为输入
   TRISC = 0B111111111:
   WPUC = 0B111111111;
                       //开启 RC0~RC5 的内部弱上拉
   OPTION = 0B000000000; //bit7=0,开启 PORTA 内部上拉总闸
}
*函数名:ADC INIT
*功能:比较器初始化
*输入参数:无
*返回参数:无
void ADC_INIT(void)
{
   ANSEL = 0B10000000:
                        //设置内部 1/4VDD 通道位模拟输入口
   ADCON1 = 0B01100000:
                        //DIVS=0,时钟选 FOSC
                         //ADCS[2:0]=110,分频 FOSC/64
   ADCON0 = 0B10000000;
                        //B7,ADFM=1,结果右对齐
                         //B6:5,VCFG=00,参考电压 VDD
                         //B6:5,VCFG=01,参考电压内部 2V
                         //B6:5,VCFG=10,参考电压内部 3V
                         //B6:5,VCFG=11,参考电压 Vref
                         //B4:2,CHS=000,选择 ANO 通道
                         //B1,GO,AD 转换状态位
                         //B0,ADON=1,ADC 使能
}
*函数名:GET ADC VALUE
*功能:开启 AD 转换,参考电压为内部固定参考电压 2V
```

```
*输入参数:ADC 通道数
*返回参数:采样到的 AD 值
unsigned int GET_ADC_VALUE(unsigned char ChannelNO)
{
   unsigned int TempADCBuffer=0;
   ADCON0 = (ChannelNO<<2); //设置通道
   ADCON0 |= 0b10100001;
                             //开启 ADC 电路
   __delay_us(20);
                             //等待采集到电压
   GO DONE = 1;
                             //开启转换
   while(GO_DONE==1) CLRWDT();//等待转换完成
   TempADCBuffer = ADRESH;
   TempADCBuffer = (TempADCBuffer<<8)|ADRESL;
   ADON = 0;
   return(TempADCBuffer);
}
*函数名:main
*功能:主函数
*输入参数:无
*返回参数:无
void main(void)
   DEVICE_INIT();
                      //ADC 初始化
   ADC_INIT();
   while(1)
       CLRWDT();
        __delay_ms(5);
       Buff_ADC = GET_ADC_VALUE(7);
       if(Buff_ADC>=512)
       {
           LED = 1;
       }
       else
       {
           LED = 0;
       }
   }
}
```

# 10. 联系我们

深圳市粤原点科技有限公司

SHENZHEN ORIGIN-GD TECH CO.,LTD

WEB:www.origin-gd.com

TEL: 0755-83666320 FAX: 0755-83666329

PHONE: 18344146830 13510476700 13902985185

FAE QQ: 2850507666

ADDRESS: 广东省深圳市龙岗区坂田街道环城南路 5 号坂田国际中心 E 栋 605 室

