SEL 329 – CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA


Aula 03 Circuitos Magnéticos

Tópicos da Aula de Hoje

- Dispersão de fluxo magnético
- Circuitos magnéticos com junções
- Lei de Faraday (lei de indução de Faraday)
- Lei de Lenz


Dispersão de fluxo magnético


Na realidade, parte das linhas de campo não estão contidas no núcleo. Estas linhas se fecham pelo ar. Tal fenômeno é denominado **dispersão**.



Dispersão de fluxo magnético

Esse fenômeno pode ser considerado através da utilização de uma relutância de dispersão com um valor bastante elevado conectada em paralelo com o trecho do circuito onde está localizada a bobina.





sendo:


 \Re_d = relutância de dispersão (valor bastante elevado)

 \mathfrak{R}'_{d} = relutância de dispersão do núcleo (valor bastante pequeno)

 \Re_n = relutância do resto do núcleo

Dispersão de fluxo magnético

DISPERSÃO + ESPRAIAMENTO:



sendo:

 \Re_d = relutância de dispersão da bobina (valor bastante elevado)

 \Re'_d = relutância de dispersão do núcleo (valor bastante pequeno)

 \Re_n = relutância do resto do núcleo

 \Re _e = relutância do entreferro

Lei de Ampère – Circuito Magnético Equivalente

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = Ni$$
 (contida pela trajetória fechada)

A lei circuital de Ampère se aplica para qualquer trajetória fechada em circuitos com várias fontes de excitação. Na teoria de circuitos magnéticos equivalentes para um percurso fechado, esta lei é representada por:


$$\sum F = \sum \Re \Phi$$

A continuidade do fluxo magnético é representada igualando-se a zero a soma dos fluxos que entram em qualquer junção da trajetória magnética no circuito magnético, ou seja:

$$\sum \Phi_{\text{na junção}} = 0$$

Obs:

junção = similar ao conceito de nó em circuitos elétricos percurso fechado = similar ao conceito de malha em circuitos elétricos



Percorrendo a malha onde há os meios 1 e 2, temos:

$$\oint \mathbf{H} \bullet d\mathbf{l} = H_1 l_1 + H_2 l_2 = Ni$$

A malha dos materiais 2 e 3, fornece:

$$\oint \mathbf{H} \bullet d\mathbf{l} = H_2 l_2 - H_3 l_3 = 0$$

Usando B = μ H e Φ = BA, temos:

$$\begin{cases} \frac{B_1}{\mu_1} l_1 + \frac{B_2}{\mu_2} l_2 = Ni \\ \frac{B_2}{\mu_2} l_2 - \frac{B_3}{\mu_3} l_3 = 0 \end{cases}$$

ou:

$$\begin{cases} \frac{\Phi_1}{\mu_1 A_1} l_1 + \frac{\Phi_2}{\mu_2 A_2} l_2 = Ni \\ \frac{\Phi_2}{\mu_2 A_2} l_2 - \frac{\Phi_3}{\mu_3 A_3} l_3 = 0 \end{cases}$$

ou ainda:

$$\begin{cases} \Re_1 \Phi_1 + \Re_2 \Phi_2 = Ni \\ \Re_2 \Phi_2 - \Re_3 \Phi_3 = 0 \end{cases}$$

ou soma de fluxos na junção ($\Sigma \Phi = 0$):


$$\Phi_1 - \Phi_2 - \Phi_3 = 0$$

$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$$

Resolvendo-se este sistema de equação, temos:

$$\Phi_1 = \frac{Ni}{\Re_1 + \frac{\Re_2 \Re_3}{\Re_2 + \Re_3}}$$


Circuito magnético equivalente (circuito elétrico análogo):



Exemplo (E1.2 – P. C. Sen)

Para o relé mostrado na figura, determine a densidade de fluxo magnético para um corrente de 4 A.

No exemplo prévio, a densidade de fluxo era um dado fornecido, assim, foi fácil determinar a intensidade de campo, a força magnetomotriz e finalmente a corrente elétrica. Neste exemplo, a corrente é fornecida e a densidade deve ser determinada.



Embora a característica B-H do entreferro seja linear, a característica B-H do núcleo é não-linear, dificultando a resolução do problema. Um método utilizado para solucionar este tipo de problema é denominado *reta de carga*.


Aplicando a Lei de Ampère temos:

 $Ni = H_g l_g + H_c l_c = (B_g / \mu_0) l_g + H_c l_c$ desprezando-se o espraiamento $B_g = B_c$, assim

 $B_c = -\mu_0 (l_c/l_g) H_c + (Ni \mu_0/l_g)$ (esta é a equação de uma reta relacionando B_c e H_c)

Exemplo (E1.2 – P. C. Sen)

Conhecendo a curva de magnetização do núcleo, podemos também traçar a reta descrita pela equação (a qual é conhecida como reta de carga) anterior no mesmo plano B x H, obtendo:



A reta foi traçada determinando-se dois pontos de solução da equação da reta, ou seja:

$$B_c$$
 para $H_c = 0$

$$H_c$$
 para $B_c = 0$


O ponto de intersecção entre a reta de carga e a curva de magnetização, nos fornece a solução do problema.

$$B = 1,08 \text{ T}.$$

Exercícios 1.2 e 1.3 – P. C. Sen

No circuito magnético abaixo dois lados do núcleo são mais finos do que os outros dois lados. A profundidade do núcleo é 10 cm, a permeabilidade relativa do núcleo é 2000, o número de espiras é 300 e a corrente que flui no enrolamento é 1 A.

- (a) Determine o fluxo do núcleo.
- (b) Determine as densidades de fluxo magnético nas diferentes partes do núcleo.
- (c) Calcule a corrente necessária para produzir um fluxo de 0,012 Wb.



Exercícios 1.2 e 1.3 – P. C. Sen

O circuito magnético equivalente é mostrado na figura, sendo:


$$\Re_{\rm h} = 0.40/(2000 \times 4\pi \ 10^{-7} \times 0.10 \times 0.10) = 15912 \ A.espWb$$

 $\Re_{\rm v} = 0.35/(2000 \times 4\pi \ 10^{-7} \times 0.15 \times 0.10) = 9284 \ A.espWb$

$$\Re_{\text{total}} = 2\Re_{\text{h}} + 2\Re_{\text{v}} = 50398 \text{ A.esp/Wb}$$

(a) Determine o fluxo do núcleo.


$$\Phi = (300 \times 1)/50398 = 0,006 \text{ Wb}$$






$$Ni = \Re_{\text{total}} \Phi$$


 $i = \Re_{\text{total}} \Phi/N = 50398 \times 0,012/300 = 2,0159 \text{ A}$





No experimento acima, observou-se que:

- Ao se aproximar ou afastar o ímã do solenóide (bobina) ocorre um deslocamento do ponteiro do galvanômetro.
- Quando o ímã está parado, independentemente de quão próximo este esteja do solenóide, não há deslocamento do ponteiro do galvanômetro.



- Ocorre um deslocamento do ponteiro do galvanômetro no instante em que a chave é fechada ou aberta (fonte CC).
- Para corrente constante (chave fechada), independentemente de quão elevado seja o valor da tensão aplicada, não há deslocamento do ponteiro.

A lei de Faraday declara que:

"Quando um circuito elétrico é atravessado por um fluxo magnético variável, surge uma fem (tensão) induzida atuando sobre o mesmo."


A lei de Faraday também declara que:

"A fem (tensão) induzida no circuito é numericamente igual à variação do fluxo que o atravessa."


$$e = \frac{d\phi}{dt}$$

Formas de se obter uma tensão induzida segundo a lei de Faraday:

- Utilizar uma corrente variável para produzir um campo magnético variável.
- Provocar um movimento relativo entre o campo magnético e o circuito.



Lei de Lenz



Lei de Lenz

A lei de Lenz declara:

A tensão induzida em um circuito fechado por um fluxo magnético variável produzirá uma corrente de forma a se opor à variação do fluxo que a criou.

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$

Próxima Aula

- Excitação por corrente alternada
- Indutância
- Energia armazenada