
Comunicação Digital



- Amostragem
 - Ideal
 - Natural (PAM)
 - Prática (PAM)
 - É a base para o estudo da Comunicação Digital.
- Multiplexação por Divisão do Tempo TDM.



1. O Processo de Amostragem

- A amostragem é uma operação básica em Processamento Digital de Sinais e em Comunicação Digital.
- Converte um sinal contínuo no tempo em amostras regularmente espaçadas (sinal discreto no tempo).
- A quantização das amplitudes do sinal discreto no tempo fornece o sinal digital




- Para que este procedimento tenha utilidade prática é importante a escolha adequada da Taxa de Amostragem.
 - A taxa (ou frequência) de amostragem é escolhida baseando-se na frequência máxima do espectro do sinal.
- Tipos de amostragem: Ideal Natural e prática (sample-hold)



1.1. Amostragem Ideal

- Admitindo m(t):
 - Sinal de energia finita.
 - Freqüência máxima do seu espectro: W Hz.
- A amostragem é obtida multiplicando m(t) por um trem de impulsos regularmente espaçados por T_a segundos, como mostra a figura abaixo.



$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_a) \times m(t)$$

$$s(t) = m(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_a)$$

No domínio da frequência:

$$\Im\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_a)\right\} = f_a\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-kf_a)$$

Fourier de s(t):


TDM

$$\begin{split} S(f) &= M(f) * f_a \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_a) \\ &= f_a \sum_{k=-\infty}^{\infty} M(f) * \delta(f - kf_a) \end{split}$$

$$S(f) = f_a \sum_{k=-\infty}^{\infty} M(f - kf_a)$$

- O processo de amostragem de um sinal de energia finita e contínuo no tempo resulta em um espectro periódico com período igual à taxa de amostragem.
- S(f) consiste de cópias regularmente espaçadas de f_a de M(f).

No domínio da frequência:



- S(f) consiste de cópias igualmente espaçadas de M(f).
- Para não ocorrer superposição de Espectros deve-se ter:

$$W \le f_a - W \implies f_a \ge 2W$$


Um filtro passa-baixas com corte em f_c=W recupera o sinal original.

Teorema da Amostragem - (Nyquist)

"Um sinal limitado em banda, que não tem componentes de frequência acima de W Hz, pode ser reconstruído ou recuperado a partir de suas amostras tomadas a uma taxa maior ou igual a 2W amostras por segundo [Hz]."

Superposição Espectral: "Aliasing"

- Ocorre quando a desigualdade anterior não é satisfeita, isto é: f_a < 2W.
- Neste caso as cópias de M(f) se superpõem.
- O sinal não pode mais ser recuperado sem distorção



- Na prática o espectro dos sinais não são estritamente limitados.
- No entanto eles decrescem com a freqüência
- Assim uma superposição espectral sempre irá ocorrer.
- O erro entre os sinais original e reconstruído é dado por:


$$\varepsilon = 2 \int_{-f_a/2}^{\infty} |M(f)| df, \quad \varepsilon = |m(t) - m_R(t)|$$

Limita-se o sinal em banda antes da amostragem através de um FPBx.



1.2. Amostragem Natural (Modulação por Amplitude dos Pulsos)

- A amostragem é obtida multiplicando o sinal por um trem de pulsos de largura τ e regularmente espaçados.
- As amplitudes dos trem de pulsos são variadas de acordo com o sinal m(t) (PAM).
- Este processo é conhecido como amostragem natural...



p(t) em série de Fourier

$$p(t) = a_0 + a_1 \cos(2\pi f_a t) + a_2 \cos(4\pi f_a t) + a_3 \cos(6\pi f_a t) + \cdots$$

onde:
$$a_0 = f_a \tau$$
 e $a_k = 2f_a \tau sinc(kf_a \tau)$


Portanto s(t) pode ser escrito como:


$$s(t) = m(t)p(t) = m(t)\{a_0 + a_1\cos(2\pi f_a t) + a_2\cos(4\pi f_a t) + \cdots\}$$

= $a_0 m(t) + a_1 m(t)\cos(2\pi f_a t) + a_2 m(t)\cos(4\pi f_a t) + \cdots$

Calculando a Transformada de Fourier

$$S(f) = a_0 M(f) + \frac{1}{2} a_1 M(f \pm f_a) + \frac{1}{2} a_2 M(f \pm 2f_a) + \cdots$$









$$W \le f_a - W \implies f_a \ge 2W$$

1.3. Amostrador - Segurador

- É a amostragem prática utilizada nos conversores AD.
- ightharpoonup T₁ e T₂ \square duas chaves eletrônicas.
- \triangleright Um pulso é aplicado em T₁ \rightarrow O transistor conduz...
 - Carrega o capacitor com m(t).
 - mantém a tensão durante a conversão AD.
- \triangleright Após τ segundos aplica-se um pulso em $T_2 \rightarrow T$ transistor conduz...
 - descarrega o capacitor.
- Após T_a segundos aplica-se novamente um pulso em T₁.





Neste caso:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} m(kT_a) p(t - kT_a)$$


> Espectro:

TDM

$$S(f) = \frac{\operatorname{sen}(\pi f \tau)}{\pi f \tau} \frac{\tau}{T_a} \sum_{k=-\infty}^{\infty} M(f - k f_a)$$

> Observe que as amplitudes são atenuadas pela seguinte função:

$$H(f) = \frac{\operatorname{sen}(\pi f \tau)}{\pi f \tau}$$




 $1/\tau \gg W$

Na recepção há a necessidade de se fazer uma equalização.

2. Multiplexação por Divisão do Tempo - TDM

- As amostras ocupam somente uma fração do tempo.
- O intervalo ocioso entre duas amostras consecutivas pode ser ocupado por amostras de outros sinais.
- Este conceito de partilha é o princípio básico do TDM.




- O filtro passa baixas elimina as freqüências indesejáveis do sinal.
 - Atenuação de 30 a 40 dB na frequência W.
 - Elimina as freqüências que não são importantes.
 - Limita o espectro na freqüência W Hz.



A chave comutadora amostra os sinais:

- Freqüência levemente superior à freqüência de Nyquist (2W Hz)
- Coloca, em cada revolução, uma amostra de cada canal em sua saída.
- Este conjunto de amostras é denominado de quadro.
- Em cada quadro tem-se uma amostra de cada canal.



Largura de faixa mínima do canal de transmissão:

$$B_{WMIN} = Nf_a/2 = NW$$

- No receptor tem-se as operações inversas:
 - separação dos sinais e filtragem.
- Dois tipos de sincronização são necessárias para a recepção correta:
 - sincronismo de quadro: (estabelece o início de um grupo de amostras)
 - sincronismo de palavra: (separação correta dos canais)



Problemas da transmissão PAM:

- Distorções provocadas pela resposta de amplitude e fase do canal.
- Ruídos e interferências durante a transmissão.
- Este tipo de transmissão não é utilizado a não ser para pequenas distâncias.

Solução:

- Codificar digitalmente as amostras antes da transmissão.
- Modulação por Código de Pulsos (PCM)
- Modulação Delta (MD)
- Outros tipos

