Equalizador Transversal


Nos sistemas de transmissão digital sempre existe uma quantidade inevitável de interferência entre símbolos.

Causas:

desconhecimento das características completas do canal [C(f)], aproximação imperfeita no projeto dos filtros.


Solução:


Utilizar um equalizador transversal na saída do filtro receptor



1. Equalizador Transversal

- Consiste de uma linha de atraso com 2N+1 derivações.
- Onde N é o número de interferentes significativos.
- A cada atraso T_b o sinal é multiplicado por um fator de correção C_n
- E somados como mostra a figura abaixo:





$$p_{EQ}(t) = \sum_{n=-N}^{N} C_n p_R [t - (n+N)T_b]$$



1.1. Equacionamento

$$\bullet \text{ Nos instantes } \mathbf{t_a} = (\mathbf{k} + \mathbf{N}) \mathbf{T_b} \mathbf{E}_{Q} [(k+N)T_b] = \sum_{n=-N}^{N} C_n p_R [(k-n)T_b] \mathbf{E}_{Q} [(k+N)T_b] \mathbf{E}_{Q} [(k+N)T_b$$

← Na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} p_{R}(0) & p_{R}(-1) & \cdots & p_{R}(-2N) \\ p_{R}(1) & p_{R}(0) & \cdots & p_{R}(-2N+1) \\ p_{R}(2) & p_{R}(1) & \cdots & p_{R}(-2N+2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{R}(2N) & p_{R}(2N-1) & \cdots & p_{R}(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_{0} \\ \vdots \\ C_{-N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Desvantagem:

∠ acréscimo de ruído em sua saída.

Projeto:

- ∠ Envie um pulso no sistema,
- ∠ Meça a saída do filtro receptor,
- ∠ Determine os ganhos dos "taps",
- ∠ Estabeleça os ganhos:

Exemplo N = 1

$$p_{EQ}[(k+1)] = \sum_{n=-1}^{1} C_n p_R[(k-n)] \quad k = -1, 0 e 1$$

$$\begin{bmatrix} p_R(0) & p_R(-1) & p_R(-2) \\ p_R(1) & p_R(0) & p_R(-1) \\ p_R(2) & p_R(1) & p_R(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{-1} \\ C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. Equalizador Adaptativo

- A estratégia anterior para o cancelamento da ies funciona bem em ambiente de laboratório onde se tem acesso completo ao sistema.
- Em um ambiente de telecomunicações alguns fatores contribuem para a distorção
 - ∠ O canal é variante no tempo ou número diferentes de links de transmissão
 - ∠ Diferença na característica de transmissão dos links individuais e na distância.

Solução:

∠ Utilizar um equalizador adaptativo.

