

# 1. Introdução

#### Transmissão de Dados:

#### • Finalidade:

 Estudar os aspectos envolvidos com a codificação de dados que possibilitam a comunicação entre computadores.

#### Tópicos de Investigação:

- Investigam as formas de transmissão de dados entre computadores.
- Investigam as formas de minimização de erros durante a transmissão de dados.

# 1. Introdução


#### Modos de Transmissão:


#### Transmissão Síncrona:


- Computador que emite (envia) os dados está em sincronismo com computador que recebe os dados.
- O receptor sabe quando o emissor começou enviar os dados e qual a duração de cada bit enviado.

#### Transmissão Assíncrona:

- Computador emissor e computador receptor não necessitam de sincronismo antes que os dados possam ser transmitidos.
- Computador receptor deve estar pronto para receber dados assim que eles chegam.
  - Utilizam códigos "start" e "stop" para delimitar dados.







# 1. Introdução

# Direções de Transmissão:

- Exemplos
  - Simplex
    - Transmissões de TV
    - Transmissão de Rádio
  - Half-Duplex
    - Walkie Talkie
    - Ethernet 10Base-T (10 Mbps)
  - Full-Duplex
    - Telefonia
    - Teleconferências
    - Ethernet 100Base-TX (100 Mbps)



# 2. Teorema de Amostragem


## • Teorema de Amostragem de Nyquist:

- Define a relação fundamental entre a largura de banda (B) e a taxa máxima de transmissão (D) em que os dados podem ser enviados:
  - $D = 2.B.log_2K$

onde K é o número de valores de tensão utilizados.

# Nyquist (Exemplo 1):

- Utilizando dois níveis de tensão (0 e 15V), qual a taxa máxima de transmissão para uma largura de banda de 4000 Hz:
  - Resposta: 8000 bps.





# 3. Métodos de Codificação

#### Particularidades dos Sinais

#### Sinais Digitais

- São menos susceptíveis às interferências externas quando comparado com os sinais analógicos.
- O que acontece se o sinal se torna fraco a ponto de não permitir diferenciação entre 0 e 1.

#### Sinais Analógicos

- Sofrem menos atenuações de que os sinais digitais em longas distâncias.
- Mais susceptível às interferências externas quando comparados com os sinais digitais.

# 3. Métodos de Codificação

#### Particularidades dos Sinais


# Transmissão Digital x Analógica


- Qualquer tipo de informação pode ser representada e transmitida ou por sinais digitais ou analógicos.
- Aspectos gerais envolvidos com a estrutura do sistema de transmissão define o tipo de transmissão a ser utilizada.
  - Linha telefônica → Transmissão Analógica e Digital.
  - Fibra óptica → Transmissão Digital.
  - Satélite → Transmissão Analógica.

10

6







# 3. Métodos de Codificação Codificação Digital-Analógico Tipos de Modulação (Particularidades): Modulação por Amplitude Utiliza duas amplitudes para diferenciar os bits. Requer pelo menos um ciclo de onda da portadora para enviar um único bit. Modulação por Freqüência Utiliza duas freqüências para diferenciar os bits. Requer também pelo menos um ciclo de onda da portadora para enviar um único bit. Modulação por Fase Utiliza deslocamento de fase para diferenciar os bits. Habilidade de codificar mais de um bit em um dado

deslocamento.

# 3. Métodos de Codificação

# Codificação Digital-Analógico


- Detalhes da Modulação por Fase:
  - Hardware pode medir o deslocamento da fase da portadora.
    - A quantidade de deslocamentos de fase possíveis permite elevar a taxa de transmissão.
    - Cada deslocamento representa uma potência de 2 valores possíveis.
  - 1 Deslocamento → um bit por ciclo
    - 0 → deslocamento de 180° → 1
    - 1 → deslocamento de 180° → 0
  - 2 Deslocamentos → dois bits por ciclo
    - 00  $\rightarrow$  deslocamento de 45 $^{\circ}$
    - 01 → deslocamento de 135°
    - 10 → deslocamento de 225° {igual a -135°}
    - 11 → deslocamento de 315° (igual a -45°)



# 3. Métodos de Codificação

# Codificação Digital-Analógico

- Ilustração da Modulação por Fase:
  - 1 Deslocamento → um bit por ciclo
    - 0 → deslocamento de 180° → 1
    - 1 → deslocamento de 180° → 0



A

# 3. Métodos de Codificação

## Métodos de Codificação Digital

#### Transmissão Binária Direta (Banda Base):

- Os bits são enviados diretamente sem nenhum tipo de tratamento.
- Torna-se difícil sincronizar o receptor (determinar o início e o fim de cada bit).
- Não é adequado para longas distâncias.
- Não é adequado para circuitos sujeitos a ruídos ou interferências.
- Adequado para pequenas distâncias em ambientes restritos de redes locais.

19


# 3. Métodos de Codificação


# Métodos de Codificação Digital

#### Transmissão por Códigos Bifásicos:

- São caracterizados por exigir no mínimo uma transição de sinal para cada bit transmitido.
- Permite Sincronização
  - Em virtude da transição previsível durante cada envio de bit, o receptor pode sincronizar através do uso da transição (Códigos auto-sincronizantes).
- Permite Detecção de Erro
  - A falta de uma transição esperada pode ser utilizada para detectar erros.
- Permite Eliminação de Componente DC
  - A transição elimina componentes DC que formariam se um 0 ou 1 predominasse por longo tempo.
- Desvantagem → Requer o dobro de largura de banda.

40





# 4. Métodos de Codificação (Banda Larga)

# Métodos de Codificação Digital

- Transmissão em Banda Larga (Broad Band)
  - Termo usado para definir qualquer conexão com velocidade maior que a banda base (56.6 kbps).
  - Linha telefônica analógica permite uma velocidade máxima de 56.6 kbps.
    - Modem's V.90 e V.92.
  - Banda Larga em linha telefônica via ADSL necessita de uma linha 100% digital.
    - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) → Tecnologia de transmissão digital que permite velocidades de até 8 Mbps.
    - ADSL-2 → até 20 Mbps (Necessita que linha telefônica e todas centrais comutadoras sejam 100% digitais). Estas centrais comutadoras são muito caras.
      - > Faz múltiplos canais de banda larga na linha telefônica.
      - Cada um dos canais pode suportar diferentes tráfegos (televisão, áudio, dados digitais, etc.) usando o mesmo cabo.
      - ➤ Linha telefônica livre 24 horas/dia para tráfego de voz.

# 4. Métodos de Codificação (Banda Larga) Métodos de Codificação Digital Transmissão em Banda Larga (Exemplo 1) Banda Larga em CABO ÚNICO Utiliza baixas frequências para transmissão. Utiliza altas frequências para recepção. Conversor de frequência faz a transformação dos sinais de frequência.



