## SEL0360 Princípios de Comunicação

#### Programa

- Análise de sinais,
- Modulação em amplitude,
  - > Moduladores detectores receptores.
  - > AMDSC-SC SSB VSB.
  - > FDM
- Modulação em frequência e fase,
  - Moduladores detectores receptores Fm estéreo.
- Outros tópicos.

introdução	marcelo bj 1	Ö

 Young, P. H. "Técnicas de Comunicação Eletrônica", 5ª. ed. Pearson-Prentice-Halll, 2006.

#### Bibliografia recomendada

- Joaquim M. B., Et. all, "notas de aula: Fundamentos de Comunicações", 2014.
- Joaquim, M. B. e Sartori, J. C., "Análise de Fourier", CD-ROM EESC-USP, 2003.
- Haykin, S. & Moher, M. "Sistemas de Comunicação" 5ª. ed., Bookman, 2011
- \* Carlson, A. B. "Sistemas de Comunicação", McGraw-Hill, 1981
- Haykin, S. "Communication Systems", 3<sup>a</sup>. ed. John Wiley & Sons, 1994
- Pearson, J. "Basic Communication Theory", Prentice Hall, 1992
- Roden, M. S. "Analog and Digital Communication Systems", Prentice Hall, 1996.
- Roddy, C. & Coolen J. "Electronic Communications" 4<sup>a</sup>. ed., Prentice Hall, 1995.

			Į
introducão	marcelo bi	2	

#### Outros

- ❖ Disciplina on-line: login: sel360 Senha:
  - > Transparências, listas de exercícios, etc...


## Critério de aprovação

- \* Provas: duas provas sem consulta
  - > Datas: 1a. \_\_/\_/\_\_\_\_ 2a. \_\_/\_/\_\_\_
- Media final: média das provas

ntrodução	marcelo bj	3 🕎	introdução	marcelo bj	4 🕎

### Sistema de Comunicações

❖ Definição: Comunicação significa: Transferência de Informação



- \* Fonte: Voz, áudio, imagem, vídeo, dados...
- Transmissor: Processa a informação para a transmissão através do canal (modulação)
- Canal: É o meio de Transmissão entre locações (Introdução de ruído)
- \* Receptor: Recupera a informação (operações inversas transmissor)
- Transmissão Analógica: Transmite sinais contínuos no tempo, na sua forma natural.
- \* Transmissão Digital: A informação está colocada na forma digital.

### Conceito de sinais

- Sinal: Quantidade física que transporta informação (a variável independente é o tempo).
- Sinais Fisicamente realizáveis.
  - Duração finita,
  - > Ocupam um espectro de frequência finito,
  - Valor de pico finito; são reais e contínuos,
  - > Os modelos matemáticos violam estas condições .
- Tipos:
  - > Determinísticos: são em geral descritos por uma função.
    - Utilizados para Propósitos de Teste: senóide, pulsos, onda quadrada. ...
  - > Aleatórios: são sinais de informação: voz, vídeo, dados...
    - Ruído



## Algumas medidas ou definições em sinais:

❖ valor médio em um intervalo ∆t:

$$x_m = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_1 + \Delta t} x(t) dt$$

> para sinais periódicos:

$$x_m = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1 + T_0} x(t) dt$$

extraindo o valor médio de um sinal tem-se a componente alternada:

$$x_{ac}(t) = x(t) - x_m$$

valor rms:

$$x_{rms} = \sqrt{P}$$

marcelo bi

# Sinal de Potência: $P_{_{Y}} < \infty$ Decibel: A potência e energia variam de várias ordens de magnitude

Definicões

 $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t)dt$ 

Sinal de Energia ou de energia finita:  $E_x < \infty$ 

• Potência:  $P_x = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$ 

$$dB = 10 \log \left( \frac{P_1}{P_2} \right) \quad \begin{cases} dBW = 10 \log \left( \frac{P_1}{1W} \right) \\ dBm = 10 \log \left( \frac{P_1}{1mW} \right) \end{cases}$$

8

#### Sinais periódicos:

Um sinal é chamado periódico se existir um valor positivo T tal

$$x(t) = x(t+T)$$
 para todo t

- > esta condição é válida para: ±T, ± 2T, ± 3T, ....
- período fundamental:

T<sub>0</sub>: menor T que satisfaz a condição acima

> frequência fundamental:

$$f_0 = \frac{1}{T_o}$$
 ciclos por segundo ou hertz [Hz]

 $w_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0$  radianos por segundo [rad/s]

9 🧽 introdução

#### Sinais Básicos

1. Função Degrau Unitário:

7

11

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

- $u(t) = \begin{cases} 1, & t>0 \\ 0, & t<0 \end{cases} \qquad \begin{array}{c} \bullet \quad \text{Para t = 0 utiliza-se u(0) = 0, 1/2 ou 1} \\ \text{dependendo da conveniência.} \\ \bullet \quad \text{Utilizada para definir sinais causais} \end{cases}$

2. Função Impulso Unitário:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

3. Sinais exponenciais


 $x(t) = Ce^{at}$ C e a são em geral números complexos

⇒ admitindo C e a valores reais tem-se uma exponencial real:

10 introdução marcelo bi

## 4. Sinais senoidais

$$x(t) = A\cos(w_0 t + \phi)$$
  $A\sin(w_0 t) = A\cos(w_0 t - \frac{\pi}{2})$ 



Relações de Euler

introdução

$$cos(w_0t) = \frac{1}{2} \left[ e^{jw_0t} + e^{-jw_0t} \right] \qquad sen(w_0t) = \frac{1}{2j} \left[ e^{jw_0t} - e^{-jw_0t} \right]$$

 $e^{jw_0t} = cos(w_0t) + j sen(w_0t)$ 

5. Sinais senoidais exponencialmente amortecidos

 $x(t) = Ae^{-at} sen(w_0t + \phi)$ 

$$x(t)$$
 $2\pi$