[DATA COMMUNICATION LABORATORY]

วิชา Data Communication Laboratory
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทดลองที่ 9 Digital Modulation Techniques

วัตถุประสงค์

- 1. ศึกษารูปแบบของการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอก
- 2. เพื่อเข้าใจวิธีการของมอคูเลชันแบบ ASK และ FSK
- 3. ศึกษาการมอดูเลตจากการสร้างวงจรภาคส่งและภาครับ
- 4. ศึกษาผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อผลการแปลงสัญญาณกลับสำหรับแต่ละมอดูเลชันเทคนิก

ทฤษฎี


จุดประสงค์ในการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอลเพื่อทำให้สามารถส่งข้อมูลคิจิตอลไปได้ระยะทางไกลโดยผ่าน ช่องสัญญาณที่เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณแอนะลอก เทคนิกการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอลสามารถทำได้หลาย เทคนิก หลักการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอล คือ การใช้สัญญาณพาห์ (Carrier Signal) ซึ่งเป็นสัญญาณแอนะลอก นำพาเอาบิตข้อมูลไปยังช่องทางการส่งสัญญาณ เทคนิกการนำพาบิตข้อมูลสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนกุณสมบัติ ของสัญญาณพาห์ ได้แก่ ขนาด (Amplitude) ความถี่ (Frequency) และ เฟส (Phase) ตามค่าข้อมูลบิตที่ต้องการแปลง สัญญาณ สัญญาณพาห์ที่นิยมใช้จะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) ตัวอย่างเทคนิกการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอล ได้แก่ ASK (Amplitude-Shift Keying), FSK (Frequency-Shift Keying), PSK (Phase Shift) และ QAM (Quadrature Amplitude Modulation) เป็นต้น

การมอดูเลตแบบดิจิตอลทางแอมพลิจูด (ASK : Amplitude-Shift Keying)

เป็นการเปลี่ยนค่าขนาดแรงคันของสัญญาณพาห์คลื่นไซน์ ตามบิตข้อมูล


- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '0' ให้ค่าขนาดแรงคันของสัญญาณพาห์เท่ากับ $\mathbf{A}_{\scriptscriptstyle \mathrm{I}}$
- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '1' ให้ค่าขนาดแรงคันของสัญญาณพาห์เท่ากับ \mathbf{A}_2

ตัวอย่างเช่น ให้ $A_1 = 0$ V และ $A_2 = 5$ V ผลการมอดูเลตแบบ ASK เป็นดังรูปที่ 9.1




รูปที่ 9.1 แสดงสัญญาณข้อมูลคิจิตอล และสัญญาณการมอคูเลตสัญญาณคิจิตอลด้วยเทคนิค ASK

ในทางปฏิบัติการปรับเปลี่ยนขนาดแรงคันของสัญญาณพาห์ตามค่าบิตข้อมูลทำได้โดยการส่งข้อมูล คิจิตอล ผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำ (Low Pass Filter: LPF) หลังจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับขนาด แล้วจึงนำไปคูณ กับสัญญาณพาห์ คังรูปที่ 9.2



รูปที่ 9.2 แสดง Block diagram และ สัญญาณที่ได้จากการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลแบบ ASK ในทางปฏิบัติ

สำหรับขั้นตอนการถอดสัญญาณกลับ หรือ ASK Demodulation ดำเนินการ โดยย้อนกลับขั้นตอนของการ ทำ ASK Modulation ดังรูปที่ 9.3




รูปที่ 9.3 แสดง Block diagram สำหรับการทำแปลงสัญญาณกลับสำหรับ ASK Demodulation

การมอดูเลตแบบดิจิตอลทางความถี่ (FSK : Frequency Shift Keying)

เป็นการเปลี่ยนค่าขนาดความถี่ของสัญญาณพาห์กลื่นไซน์ ตามบิตข้อมูล

- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '0' ให้ความถี่ของสัญญาณพาห์เท่ากับ $\mathbf{f}_{\scriptscriptstyle \mathrm{I}}$
- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '1' ให้ความถี่ของสัญญาณพาห์เท่ากับ \mathbf{f}_2

ตัวอย่างผลลัพธ์ของการมอดูเลแบบ FSK ดังแสดงในรูปที่ 9.4



รูปที่ 9.4 แสดงสัญญาณข้อมูลดิจิตอล และสัญญาณการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลด้วยเทคนิค FSK

การมอดูเลตแบบดิจิตอลทางเฟส (PSK: Phase Shift Keying)

การมอคูเลตแบบ PSK เป็นการเปลี่ยนค่าเฟส ของสัญญาณพาห์คลื่นใชน์ ตามบิตข้อมูล เทคนิคที่ง่ายที่สุด สำหรับมอคูเลตแบบ PSK คือ BPSK (Binary Phase Shift Keying) หรือ PRK (Phase Reversal Keying) หรือ Biphase Modulation เป็นการมอคูเลตสัญญาณคิจิตอล โดยที่เปลี่ยนข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณแบบสองขั้ว (Bipolar) แล้วทำการมอคูเลตกับสัญญาณคลื่นพาห์ ลักษณะของสัญญาณ BPSK เป็นดังนี้

$$s(t) = Am(t)\cos 2\pi f_c t$$
; $0 \le t \le T$ สมการที่ 9-1


โดยที่ A คือค่าคงที่

m(t) คือสัญญาณอินพุทมีค่า +1 และ -1

 f_c คือความถี่ของสัญญาณคลื่นพาห์

T คือช่วงเวลาของบิต

ด้วยการมอดูเลตแบบ BPSK นั้นเอาท์พุทที่จะเป็นไปได้เพียงสองเฟสโดยที่มีสัญญาณคลื่นพาห์เพียง ความถี่เดียว โดยเอาท์พุทตัวแรกจะเป็นตัวแทนของสัญญาณไบนารี "1" และเอาท์พุทตัวที่สองจะเป็นตัวแทนของ สัญญาณไบนารี "0" ดังรูปที่ 9.5



ร**ูปที่ 9.5** แสดงสัญญาณข้อมูลคิจิตอลแบบสองขั้ว และสัญญาณการมอคูเลตสัญญาณคิจิตอลด้วยเทคนิค BPSK


เมื่อสัญญาณอินพุทที่เป็นสัญญาณคิจิตอลมีการเปลี่ยนสถานะ (จาก "0" เป็น "1" หรือ จาก "1" เป็น "0") ทำให้เอาท์พุทเปลี่ยนเฟสไป 180° ซึ่งทำให้แทนลักษณะการมอดูเลตสัญญาณคิจิตอลด้วยเทคนิค BPSK ได้ดังนี้

- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '0' ให้มุมเลื่อนของสัญญาณพาห์เท่ากับ π
- o ค่าบิตข้อมูลเป็น '1' ให้มุมเลื่อนของสัญญาณพาห์เท่ากับ o

จากที่กล่าวมาสามารถเขียนสมการของการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลด้วยเทคนิค BPSK อีกรูปแบบได้ดังนี้


$$s(t) = \begin{cases} A\cos\left(2\pi f_c t\right); \ binary \ 1 \\ A\cos\left(2\pi f_c t + \pi\right); \ binary \ 0 \end{cases}$$
 สมการที่ 9-2

ในรูปที่ 9.6 (a) นั้นเป็นการแสดงสัญญาณดิจิตอลที่มีสัญญาณข้อมูลเป็น 0 1 0 1 0 0 1 เมื่อทำการมอดูเลต แบบ BPSK จะได้สัญญาณเอาท์พุทในดังรูปที่ 9.6(b)



ร**ูปที่ 9.6** แสดงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลแบบสองขั้ว และสัญญาณการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลด้วยเทกนิค BPSK

บล็อกไดอะแกรมการมอดูเลตแบบ BPSK แสดงดังรูปที่ 9.7 (a) บล็อกไดอะแกรมของการดีมอดูเลตแบบ BPSK แสดงดังรูปที่ 9.7 (b)



รูปที่ 9.7 แสดง Block diagram สำหรับการมอดูเลตและดื่มอดูเลตแบบ BPSK

การดื่มอดูเลตสัญญาณ BPSK

การมอดูเลตแบบ BPSK สามารถทำได้โดยการนำสัญญาณพาห์คูณกับสัญญาณที่รับเข้ามาได้ซึ่งสามารถ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$r(t) = \left[Am(t)\cos 2\pi f_c t\right] \cos 2\pi f_c t$$

$$= \frac{1}{2}Am(t)\cos 4\pi f_c t + \frac{1}{2}Am(t)$$
สมการที่ 9-3

เมื่อผ่านวงจรฟิลเตอร์แบบความถี่ต่ำผ่านจะ ได้สัญญาณ $\frac{1}{2}Am(t)$ ซึ่งเป็นสัญญาณที่สามารถแปลงกลับ เป็นใบนารีได้


การมอดูเลตแบบ QAM

เป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติของสัญญาณพาห์คลื่นไซน์ตามบิตข้อมูล 2 คุณลักษณะคือ ค่าขนาดแรงคัน และ มุมเฟส สามารถเลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนค่าขนาดแรงคัน และมุมเฟสตามลักษณะของ QAM เช่น 8-QAM สามารถ เลือกค่าขนาดและมุมได้หลายแบบ เช่น มี 1 ค่าขนาดแรงคัน และ 8 มุมเฟส หรือ มี 2 ค่าขนาดแรงคัน และ 4 มุมเฟส ได้เช่นกัน


ซึ่งค่าขนาดและมุมเลื่อนที่ถูกเลือกใช้สำหรับ QAM สามารถแสดงได้ในกราฟ Constellation diagram โดย รัศมีของพิกัดของแต่ละจุดจากจุดศูนย์กลางของ Constellation diagram แสดงถึงขนาดของสัญญาณพาห์ และ มุม ของพิกัดแต่ละจุดเป็นมุมเลื่อนของสัญญาณพาห์นั่นเอง ตัวอย่างของ Constellation diagram ของ 8-QAM และ 16-QAM แสดงในรูปที่ 9.8

สำหรับเทคนิคการสร้างสัญญาณ QAM ทำได้ดังแสดงในรูปที่ 9.9 โดยทางภาคส่งจะทำการสร้างสัญญาณ QAM หนึ่งชุดที่เป็นตัวแทนข้อมูล 2 บิต จึงมีส่วนของการแปลง serial-to-parallel มาช่วย เพื่อทำให้สามารถส่ง สัญญาณ 2 บิต (X และ Y)ไปบนสัญญาณพาห์ที่ความถี่เดียวกัน โดยเอาสัญญาณบิตที่ 1 (X) คูณกับสัญญาณพาห์ที่ เป็นสัญญาณ cosine ส่วนบิตที่ 2 (Y) จะถูกคูณกับสัญญาณพาห์ cosine ที่เลื่อนไป 90 องศา นั่นคือ สัญญาณพาห์ sine นั่นเอง จากนั้น สัญญาณของทั้งสองบิตจะถูกรวมเพื่อส่งออกไปพร้อมกันเป็นสัญญาณ QAM


ส่วนที่ภาครับจะนำสัญญาณ QAM ที่ได้รับ มาทำการถอดสัญญาณบิต X และ บิต Y ทีละบิต แล้วจึงจัด เรียงลำคับบิตข้อมูลส่งออกไป (Parallel-to-Serial) โดยการถอดบิตข้อมูลบิต X สามารถทำได้ด้วยการนำสัญญาณ QAM กูณกับสัญญาณพาห์ cosine อย่างไรก็ดี เมื่อสัญญาณเดินทางผ่านช่องนำสัญญาณ สัญญาณอาจมีการเลื่อนตัว ทำให้สัญญาณ QAM ที่ได้รับอาจเลื่อนไปจากที่ภาคส่งส่งออกมา ดังนั้น จึงต้องมีการ Sync สัญญาณพาห์ cosine ของภาครับให้ตรงกับภาคส่ง โดยปรับเลื่อนให้สัญญาณพาห์ตรงกับสัญญาณ QAM ด้วย phase shifter จากนั้น กรอง สัญญาณด้วน LPF เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวน สุดท้ายจะต้องมีการตัดสินใจว่าสัญญาณที่ได้รับ ควรเป็นข้อมูล '0' หรือ '1' ซึ่งทำได้โดยใช้ Decision Maker สุดท้ายจะได้สัญญาณบิต X กลับออกมาที่ภาครับ ส่วนขั้นตอนในการ ถอดข้อมูลบิต Y ทำได้เช่นเดียวกัน



รูปที่ 9.8 แสคง Constellation Diagram ของการมอดูเลตแบบ QAM



(a) เทคนิคการมอดูเลชั่นแบบ 4-QAM




$$\begin{split} & \left[X \cos(2\pi f_C t) + Y \sin(2\pi f_C t) \right] \cos(2\pi f_C t) & \left[X \cos(2\pi f_C t) + Y \sin(2\pi f_C t) \right] \sin(2\pi f_C t) \\ & = X \cos(2\pi f_C t) \cos(2\pi f_C t) + Y \sin(2\pi f_C t) \cos(2\pi f_C t) \\ & = X \left(\frac{1}{2} \left[\cos(0) + \cos(4\pi f_C t) \right] \right) + Y \left(\frac{1}{2} \sin(4\pi f_C t) \right) & = X \left(\frac{1}{2} \sin(4\pi f_C t) \right) + Y \left(\frac{1}{2} \left[\cos(0) - \cos(4\pi f_C t) \right] \right) \\ & = \frac{1}{2} \left[X + X \cos(4\pi f_C t) + Y \sin(4\pi f_C t) \right] & = \frac{1}{2} \left[X \sin(4\pi f_C t) + Y - Y \cos(4\pi f_C t) \right] \end{split}$$

(b) เทคนิคการคืมอคูเลชั่นสัญญาณแบบ 4-QAM

รูปที่ 9.9 Block diagram แสดงเทคนิคการมอดูเลชั่น และดีมอดูเลชั่นสัญญาณแบบ 4-QAM

การทดลองที่ 9.1 ศึกษาการทำงานเบื้องต้นของการแปลงสัญญาณด้วยเทคนิค ASK Modulation และ

ให้นักศึกษาต่อวงจรภาคส่ง (Tx) และ ภาครับ (Rx) ตามรูปที่ 9.10 เพื่อทำการรับข้อมูลคิจิตอลชุคละ 8 บิต จากคอมพิวเตอร์ ส่งให้ Arduino ผ่าน Serial Communication แล้วเขียนโปรแกรมที่ Arduino เพื่อทำการแปลง ข้อมูลคิจิตอลเป็น Analog Sampling Signal ให้กับ วงจรแปลง Digital-to-Analog Converter (DAC) ซึ่งจะทำการ สร้างสัญญาณ Analog Waveform ส่งผ่านสาย ไปยังภาครับ (Rx) ภาครับจะรับสัญญาณเข้าที่ Analog Port ของ Arduino โดยทำการสุ่มวัดค่า (Sampling) และ จัดระดับสัญญาณใหม่ (Quantization) ตามเงื่อนไขของ Analog-to-Digital Converter (ADC) ที่ขา Analog Port ของ Arduino โดย Arduino UNO R3 ที่ใช้ในการทดลอง จะทำการจัด ระดับเป็นคิจิตอล 10 บิต ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง [0, 1023] จากนั้นเขียนโปรแกรมที่ Arduino เพื่อนำค่า Amplitude ของ Sampling มาพิจารฉาแปลงกลับเป็นข้อมูลคิจิตอล และแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ฝั่งรับ



ภาคส่ง (Tx) : PC → Arduino → DAC → ASK Signal ภาครับ (Rx) : ASK Signal → Arduino(ADC) → PC รูปที่ 9.10 รูปแบบการทดลองการแปลงสัญญาณด้วยเทคนิค ASK Modulation และ Demodulation

- 1. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมบนบอร์ค Arduino UNO R3 ที่ภาคส่งข้อมูล (Tx) โดยที่นักศึกษาต้องกำหนดค่า หรือเขียนโปรแกรมในส่วนที่เป็นสีแดงเอง
 - 1.1. ส่วนหัวโปรแกรม
 - 1) กำหนด Library ที่ใช้
 #include <Wire.h>
 #include <Adafruit_MCP4725.h>
 Adafruit_MCP4725 dac;
 - 2) กำหนดค่าพารามิเตอร์อื่นๆ

```
#define defaultFreq 1700 //DAC speed (Hz)
/*freq0 : frequency of carrier sine wave (Hz)*/
#define freq0
/*A[0]-A[3] : ASK Amplitude (0,5] (V)*/
const float A[4] = {_____,___,___,___}};
/*S_DAC : Amplitude (12bit) of sine wave at 0,90,180,270*/
const uint16_t S_DAC[4] = {_____,___,___,___,___};
int delay0;
char inData[20]; // Allocate some space for the string
```

```
1.2. ส่วนฟังก์ชั่น setup()
     void setup() {
       /* set buadrate serial is 115200 */
       dac.begin(0x62);
                                // set to default
       delay0 = (1000000/freq0 - 1000000/defaultFreq)/4;
         // delay for sampling period of sine
         // (Tsine - delayfrom DAC processing speed)
       Serial.flush();  // for clear buffer serial
1.3. ส่วนฟังก์ชั่น loop()ให้เขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลที่ TX
     void loop() {
       if(Serial.available()>0){
         /*use a cycle loop receive inData : message input */
           /*use a cycle loop i for send data 8 bits*/
         for (
                                                           ) {
             use a cycle loop k for 1 ASK signal element (2 bit)
             - map inData[i] to tmp (2 bit)
             - from LSB to MSB
           for (int k=7; k>=0; k-=2) {
             int tmp = inData[i] & 3; // 00, 01, 10, 11
             /*use a cycle loop sl to send 5 cycle/baud*/
             for(
                                                          ) {
               /*use a cycle loop s to send 4 sample/cycle*/
               for(
                                                            ) {
                 Use the selected amplitude above to modify
                 sine amplitude
                 dac.setVoltage(
                                                    ,false);
                 delayMicroseconds(delay0); // sampling delay
               }
             inData[i] >>=2;
         }
         dac.setVoltage(0, false);  // for don't send
       }
     }
```

- 2. ใช้ Oscilloscope ทำการวัคสัญญาณผลลัพธ์ที่ได้หลังจากวงจร DAC
- 3. เขียนโปรแกรมบนบอร์ค Arduino UNO R3 ที่ภาครับข้อมูล (Rx) เพื่อถอดข้อมูลกลับ <u>โดยที่นักศึกษาต้อง</u> กำหนดค่า หรือเขียนโปรแกรมในส่วนที่เป็นสีแดงเอง
 - 3.1. ส่วนหัวโปรแกรม
 - 1) กำหนด Library ที่ใช้เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2) กำหนดค่าพารามิเตอร์อื่นๆ

```
#define defaultFreq 1700 //DAC speed (Hz)
     /*freq0 : frequency of carrier sine wave (Hz)*/
     #define freq0
     /*A[0]-A[3] : ASK Amplitude (0,5] (V)*/
     int delay0;
     /* amin/amax : Amplitude in digital 10bit */
     #define a0min ____ /* a0min <= a0 <= a0max */
     #define a0max
     #define almin
                           /* a1min <= a1 <= a1max */
     #define almax
                            /* a2min <= a2 <= a2max */
     #define a2min
     #define a2max
                            /* a3min <= a3 <= a3max */
     #define a3min
     #define a3max
     /* amplitude difference for detecting rising or falling
     signal */
     #define r slope
     int sum = 0;
     int max = 0;
     int prev = 0;
     int check = false;
     int output = -1;
     int count = 0;
3.2. ส่วนฟังก์ชั่น setup()
     void setup() {
       /* set serial baudrate the same as in TX */
3.3. ส่วนฟังก์ชั่น loop()ให้เขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลที่ RX (Arduino ADC โดยแปลง Analog
  Amplitude ให้เป็นดิจตอล 10 bits for each sample ซึ่งจะมีค่าอยู่ในช่วง [0, 1024])
     void loop() {
       int tmp = analogRead(A0); // read signal from analog pin
       if(tmp-prev> r slope && check ==false){
         max = 0;
         check = true; // change check status is true
       if(tmp>max) {
                         // update max value
         max=tmp;
       if(max-tmp > r_slope){    // check for falling signal
          if(check == true){
            if(a0min<max && max<a0max){</pre>
             Serial.print("0 0 ");
             count++;
           else if(almin<max && max<almax) {</pre>
             Serial.print("0 1 ");
             count++;
            }
           else if(a2min<max && max<a2max) {</pre>
```

```
Serial.print("1 0 ");
    count++;
}
else if(a3min<max && max<a3max){
    Serial.print("1 1 ");
    count++;
}
if(count == 5) {
    Serial.println();
    count = 0;
}
check = false; // change check status is false
}
prev = tmp; // assign temp value to previous
}</pre>
```

- 4. ทคสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
- 5. คำนวณค่า Bandwidth ของการมอคูเลทแบบ ASK ที่ทำการทคลอง

6. คำนวณความถี่สูงสุด (freq0) ที่สามารถส่งได้ สำหรับ Arduino ที่ส่งข้อมูล Serial ผ่าน I2C protocol ไปยัง DAC ด้วยความถี่ 1700 Hz


7. ถ้าต้องการปรับโปรแกรมให้สามารถส่ง 1 Bit ใน 1 Signal Element (Baud) จะต้องแก้โปรแกรมของตัวส่ง อย่างไร

9. ให้วัดเวลาในการทำมอดูเลชันสำหรับการส่ง 2 บิต แต่ละครั้ง (ปรับโปรแกรมให้วัดเวลาโดยคำนวณความ ต่างของเวลาก่อนและหลังทำมอดูเลชั้น ด้วยคำสั่ง micros()) และอธิบายผลของ การปรับจำนวน bit / cycle ว่าส่งผลอย่างไร ต่ออัตราความเร็วในกการส่งบิตข้อมูล

ลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจการทคลอง

การทดลองที่ 9.2 ศึกษาการทำงานเบื้องต้นของการแปลงสัญญาณด้วยเทคนิค FSK Modulation และ

ในการทดลองนี้จะใช้วงจรที่ต่อไว้ในการทดลองก่อนหน้าดังรูปที่ 9.11 แต่เปลี่ยนการเขียนโปรแกรมใน ส่วนของการทำ Digital Modulation ให้เป็นแบบ FSK Modulation / Demodulation



รูปที่ 9.11 รูปแบบการทดลองการแปลงสัญญาณด้วยเทคนิค FSK Modulation และ Demodulation

1. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Arduino UNO R3 ที่ภาคส่งข้อมูล (Tx)

1.1. ส่วนหัวโปรแกรม

```
1) กำหนด Library ที่ใช้
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
#include <Adafruit_ADS1015.h>
```

2) กำหนดค่าพารามิเตอร์อื่นๆ

1.2. ส่วนฟังก์ชั่น setup()

1.3. ส่วนฟังก์ชั่น loop()ให้เขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลที่ TX

```
void loop() {
  if(Serial.available() > 0){
                               // for get input
    int in = Serial.parseInt(); // get Dec from Serial
    create an array store every set of 2 bits
      from each input byte
    /*for each set of 2 bits in a data byte*/
    for (int k=3; k>=0; k--) {
      if(input[k] == 0){
                                // for input 00 -> 500 Hz
        //display bit value of input [k] (out '00')
        //send S DAC[4] N cycles (calculating for 500Hz)
      }
      else if(input[k] == 1){ // for input 01 - 750 Hz
        //display bit value of input [k] (out '01')
        //send S DAC[4] N cycles (calculating for 500Hz)
     else if(input[k] == 2){
                                // for input 10 - 1000 Hz
       //display bit value of input [k] (out '10')
        //send S DAC[4] N cycles (calculating for 1000Hz)
      else if(input[k] == 3){
                               // for input 11 - 1250 Hz
        //display bit value of input [k] (out '11')
        //send S DAC[4] N cycles (calculating for 1250Hz)
    }
    dac.setVoltage(0, false);  // for don't send
```

- 2. ใช้ Oscilloscope ทำการวัคสัญญาณผลลัพธ์ที่ได้หลังจากวงจร DAC
- 3. เขียนโปรแกรมบนบอร์ค Arduino UNO R3 ที่ภาครับข้อมูล (Rx) เพื่อถอดข้อมูลกลับ
 - 3.1. ส่วนหัวโปรแกรม
 - 1) กำหนด Library ที่ใช้เช่นเดียวกับข้อ 1.1
 - 2) กำหนดค่าพารามิเตอร์อื่นๆ

```
/* cbi this for increase analogRead Speed */
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
/*amplitude diff. for detecting rising or falling signal*/
#define r_slope _____
```

3.2. ส่วนฟังก์ชั่น setup()

```
void setup() {
  sbi(ADCSRA, ADPS2); // this for increase analogRead Speed
  cbi(ADCSRA, ADPS1);
  cbi(ADCSRA, ADPS0);
  /* set serial baudrate the same as in TX */
}
```

3.3. สวนพงกชน loop() เหเขยน เบรแกรมเพอสงขอมูล	ที่ RX (Arduino ADC แปลง Analog Amplitude
ให้เป็น 10 digital bits for each sample ซึ่งจะมีค่าอยู่ใ	นช่วง [0, 1024])
<pre>void loop() { /* read signal from Analog /* check period of input an /* calculate input frequence /* decode data bits from decode data bits */ }</pre>	nalog signal */
ทคสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์	
คำนวณค่า Bandwidth ของการมอดูเลทแบบ FSK ที่ทดละ	อง
- ถ้าต้องการปรับโปรแกรมให้สามารถส่งความถี่ 2000 Hz อย่างไร ถ้าไม่ได้ ให้นศ.อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถทำได้	
การปรับจำนวน bit / frequency ส่งผลอย่างไร ต่ออัตรากา	รส่งบิต
ให้นศ.อธิบายอัลกอริทึมในการตรวจสอบความถี่ของสัญเ	ญาณเพื่อนำมาแปลงกลับเป็นบิตข้อมูล