

01076001 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Engineering

Arduino #7

Servo, Ultrasonic




- เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะทาง หรือ ตรวจจับสิ่งกิดขวาง โดยใช้หลักการคำนวณ
 ระยะทางจากเวลาที่ใช้ในการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงในอากาศ
- โมดูล Ultrasonic มีมากมายหลายแบบมาก
- สำหรับ US-015 การใช้งานจะส่งสัญญาณออกไป โดยสั่งที่ขา Trig
- จากนั้นสัญญาณสะท้อนกลับจะรับมาทางขา Echo






- เราสามารถนำเวลามาคำนวณเพื่อหาระยะทางได้
- แต่เพื่อความสะดวก มีผู้ทำ Library ไว้ให้ใช้งานแล้ว
- ไปที่ Library Manger แล้วพิมพ์คำว่า ultrasonic จะเห็นว่ามี library หลายตัว แต่เราจะเลือกตัวที่ชื่อ NewPing ตามรูป (ให้กดติดตั้ง)





• ต่อเซ็นเซอร์ตามรูป (Trig -> 11, Echo -> 12)





• ไปที่ File -> Examples -> NewPing -> NewPingExample

```
NewPingExample §
 2 // Example NewPing library sketch that does a ping about 20 times per second.
 5 #include <NewPing.h>
7 #define TRIGGER PIN 11 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
                       12 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
 9 #define MAX DISTANCE 200 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
10
11 NewPing sonar (TRIGGER PIN, ECHO PIN, MAX DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
12
13 void setup() {
    Serial.begin (115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
15 }
16
17 void loop() {
18 delay(50);
                                   // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
19 Serial.print("Ping: ");
20 Serial.print(sonar.ping cm()); // Send ping, get distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
    Serial.println("cm");
22 }
```

Exercise



- ให้ทดสอบการทำงานของ Ultrasonic
- เมื่อมีวัตถุเข้าใกล้กว่า 20 cm ให้ไฟกระพริบ

• Option : ถ้าเอา Ultrasonic 2 ตัวหันใส่กัน จะยังบอกระยะตรงหรือไม่




- เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันมาก ลักษณะพิเศษของเซอร์โว มอเตอร์ คือ การสามารถบังคับหรือสั่งงาน ให้มอเตอร์หมุนไปยังองศาหรือ ตำแหน่งที่เราต้องการได้
- ที่เซอร์โวมอเตอร์ สามารถทำงานเช่นนี้ได้ เนื่องจากเซอร์โวมอเตอร์ ได้มีการเพิ่ม วงจรที่ทำหน้าที่ควบคุมการป้อนกลับ (Feedback Control)
- เซอร์โวมอเตอร์ มีการนำไปใช้งานกันอย่าง
 กว้างขวาง เช่น รถ/เรือบังคับวิทยุ เฮลิคอปเตอร์
 บังคับวิทยุ ในส่วนของการควบคุมการเลี้ยว
 หรือใช้ในระบบแขนกล





- ส่วนประกอบของเซอร์โวมอเตอร์
 - Case ตัวถัง หรือ กรอบของตัว Servo Motor
 - Mounting Tab ส่วนจับยึดตัว Servo กับชิ้นงาน
 - Output Shaft เพลาส่งกำลัง
 - Servo Horns ส่วนเชื่อมต่อกับ Output shaft เพื่อสร้างกลไก






- ส่วนประกอบภายในเซอร์โวมอเตอร์
 - Motor เป็นส่วนของตัวมอเตอร์

- Gear Train หรือ Gearbox เป็นชุดเกียร์ทดแรง

- Position Sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับ ตำแหน่งเพื่อหาค่าองศาในการหมุน
- Electronic Control System เป็นส่วน ที่ควบคุมและประมวลผล






- Cable สายเชื่อมต่อเพื่อ จ่ายไฟฟ้า และ ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ จะประกอบด้วย สายไฟ 3 เส้น และ ในเซอร์โวมอเตอร์ จะมีสีของสายแตกต่างกันไปดังนี้ (ในรุ่น อื่นอาจมีสีแตกต่างออกไป)
 - สายสีแดง คือ ไฟเลี้ยง (4.8-6V)
 - สายสีดำ หรือ น้ำตาล คือ กราวด์
 - สายสีเหลือง (ส้ม ขาว หรือฟ้า) คือ
 สายส่งสัญญาณพัลซ์ควบคุม (3-5V)






- หลักการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์
 - เมื่อจ่ายสัญญาณพัลซ์เข้ามายังเซอร์โวมอเตอร์ ส่วนวงจรควบคุม (Electronic Control System) ภายในเซอร์โวจะอ่านค่าความกว้างของสัญญาณพัลซ์ที่เข้ามา และประมวลผลเพื่อแปลงค่าเป็นตำแหน่งองศาที่ต้องการให้มอเตอร์หมุนไปยัง ตำแหน่งนั้น แล้วส่งคำสั่งไปควบคุมมอเตอร์ ให้หมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยมี Position Sensor คอยวัดค่ามุมที่ Motor กำลังหมุน เป็น Feedback กลับมาให้ วงจรควบคุมเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อควบคุมให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอย่าง ถูกต้องแม่นยำ






มุมหรือองศาจะขึ้นอยู่กับความกว้างของสัญญาณพัลซ์ เช่น หากกำหนดความ
กว้างของสัญญาณพัลซ์ไว้ที่ 1 ms เซอร์โวมอเตอร์จะหมุนไปทางด้ายซ้ายจนสุด
ในทางกลับกันหากกำหนดความกว้างของสัญญาณพัลซ์ไว้ที่ 2 ms ตัว Servo
Motor จะหมุนไปยังตำแหน่งขวาสุด แต่หากกำหนดความกว้างของสัญญาณพัลซ์
ไว้ที่ 1.5 ms ตัว Servo Motor ก็จะหมุนมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางพอดี





- ดังนั้นสามารถกำหนดองศาการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ได้ โดยการเทียบค่า เช่น เซอร์โวมอเตอร์สามารถหมุนได้ 180 องศา โดยที่ 0 องศาใช้ความกว้างพัลซ์ 1000 us ที่ 180 องศาความกว้างพัลซ์ 2000 us เพราะฉะนั้นค่าที่เปลี่ยนไป 1 องศาจะใช้ความกว้างพัลซ์ต่างกัน (2000-1000)/180 เท่ากับ 5.55 us
- จากการหาค่าความกว้างพัลซ์ข้างต้น หากจะให้ เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปที่มุม 45 องศา ค่าพัลซ์ ที่ต้องการ คือ 5.55 x 45 เท่ากับ 249.75 us แต่ที่มุม 0 องศาเริ่มที่ความกว้างพัลซ์ 1ms หรือ 1000 us เพราะฉะนั้นความกว้างพัลซ์ที่ใช้ กำหนดให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปที่ 45 องศา คือ 1000 + 249.75 หรือประมาณ 1250 us





- การควบคุมด้วย Arduino
 - เราสามารถสั่งงาน เซอร์โวมอเตอร์ โดยใช้ PWM ได้
 - แต่เพื่อให้ง่ายกว่านั้น Arduino ได้ Build In ไลบรารีของเซอร์โวมาให้ด้วย โดยมี ฟังก์ชันดังนี้
 - attach()
 - write()
 - writeMicroseconds()
 - read()
 - attached()
 - detach()



• ฟังก์ชัน attach()

Description

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดขาสัญญาณเซอร์โวมอเตอร์ต่อกับ Arduino และกำหนดความกว้าง ของพัลซ์ที่ 0 องศาและ 180 องศา

Syntax

Servo.attach(pin)

Servo.attach(pin,min,max)

Parameters

Pin: คือ ขาสัญญาณของ Arduino ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Servo Motor

Min: คือ ความกว้างของพัลซ์ที่ 0 องศาของ Servo ตัวที่ใช้ในหน่วยไมโครวินาที (us) โดยปกติ แล้วหากไม่มีการตั้งค่าโปรแกรมจะกำหนดค่าไว้ที่ 544 us

Max: คือ ความกว้างของพัลซ์ที่ 180 องศาของ Servo ตัวที่ใช้ในหน่วยไมโครวินาที (us) โดยปกติ แล้วหากไม่มีการตั้งค่าโปรแกรมจะกำหนดค่าไว้ที่ 2400 us



• ฟังก์ชัน Write()

Description

ฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมตำแหน่งที่ต้องการให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปยังองศาที่กำหนด สามารถกำหนดเป็น ค่าองศาได้เลย คือ 0-180 องศา แต่ในเซอร์โวมอเตอร์ที่เป็น Full Rotation (คือ หมุนได้รอบ) คำสั่ง write จะ เป็นการกำหนดความเร็วในการหมุน โดย

ค่าเท่ากับ 90 คือคำสั่งให้ Servo Motor หยุดหมุน ค่าเท่ากับ 0 คือการหมุนด้วยความเร็วสูงสุดในทิศทางหนึ่ง ค่าเท่ากับ 180 คือการหมุนด้วยความเร็วสูงสุดในทิศทางตรงกันข้าม

Syntax

servo.write(angle)

Parameters

Angle: คือมุมที่ต้องการให้เซอร์โวมอเตอร์แบบ 0-180 องศาหมุนไป แต่หากเป็น เซอร์โวมอเตอร์แบบ Full Rotation ค่า Angle คือ การกำหนดความเร็วและทิศทางในการหมุน



ฟังก์ชัน writeMicroseconds()

Description

ฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ โดยกำหนดเป็นค่าความกว้างของพัลซ์ในหน่วย us ซึ่ง ปกติแล้วเซอร์โวมอเตอร์ จะใช้ความกว้างของพัลซ์อยู่ที่ 1000-2000 us แต่เซอร์โวมอเตอร์ บางรุ่นหรือบาง ยี่ห้อไม่ได้ใช้ช่วงความกว้างของพัลซ์ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ เช่น อาจใช้ช่วง 700-2300 us ก็สามารถใช้ฟังก์ชัน writeMicroseconds เพื่อกำหนดความกว้างพัลซ์ได้เอง

การใช้ฟังก์ชั่น writeMicroseconds สามารถกำหนดค่าได้อิสระ ดังนั้น<mark>ต้องระวังในการใช้งาน</mark> หาก สั่งงานเซอร์โวมอเตอร์ (แบบ 0 - 180 องศา) จนหมุนไปเกินจุดสิ้นสุดคือเกินทั้งฝั่ง 0 หรือ 180 องศา จะทำให้ เกิดเสียงครางดังจากการหมุนไปต่อไม่ได้และมอเตอร์จะกินกระแสสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้เซอร์โวมอเตอร์เกิด ความเสียหายได้

Syntax

servo.writeMicroseconds(uS)

Parameters

uS: คือค่าความกว้างของพัลซ์ที่ต้องการกำหนดในหน่วยไมโครวินาที (ตัวแปร int)



• ฟังก์ชัน read()

Description

คือฟังก์ชันอ่านค่าองศาที่สั่งด้วยฟังก์ชั่น write() เพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งองศา สุดท้ายที่สั่งเข้าไปนั้นมีค่าเท่าไหร่ซึ่งค่าที่อ่านออกมานั้นจะมีค่าอยู่ในช่วง 0 - 180

Syntax

servo.read()

Parameters

ไม่มี: จะ Return ค่า 0-180



ฟังก์ชัน attached()

Description

ฟังก์ชันตรวจสอบว่า เซอร์โวมอเตอร์ ที่ต้องการใช้ต่ออยู่กับขาสัญญาณของ Arduino หรือไม่

Syntax

servo.attached()

Parameters

ไม่มี: จะ Return ค่า True ออกมา หากเซอร์โวมอเตอร์ เชื่อมต่ออยู่กับ Arduino แต่ถ้าหาก Return ออกมา เป็นค่าอื่นถือว่าไม่เชื่อมต่อ

ฟังก์ชัน detach()

Description

ฟังก์ชันคืนสถานะของขาที่เรากำหนดให้เป็นขาควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ด้วยคำสั่ง attached() ให้กลับคือสู่การใช่ งานปกติ (ไม่งั้นจะเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้)

Syntax


servo.detach()

Parameters


ไม่มี



- การเชื่อมต่อ เซอร์โวมอเตอร์ เข้ากับบอร์ด Arduino
- กรณีต่อกับ Arduino โดยตรง



• กรณีต่อผ่าน I/O Expansion Shield ให้ต่อกับ ขาฝั่ง Digital Pin (ตามรูป) <mark>ต่อขา 9</mark>



Servo Motor: Exercise



• โหลดโปรแกรมจาก Examples -> Servo -> Sweep แล้วลองทำงาน

```
#include <Servo.h>
Servo myservo; // เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library
int pos = 0; // ประกาศตัวแปรสำหรับเก็บค่าองศา Servo กำหนดให้เริ่มที่ 0 องศา
void setup() {
myservo.attach(9); // ต่อ Servo กับ Digital Pin 9
void loop() {
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) // ค่อยๆเพิ่มองศาการหมุน จาก 0 ถึง 180 เพิ่มขึ้นที่ละ 1 องศาในเวลา 0.015 วินาที
myservo.write(pos); // คำสั่งองศาการหมุน
delay(5);
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) // ถ้าองศาถึง 180 แล้ว ให้ลดทีละ 1 องศาจนถึง 0 แล้ววนไปเรื่อยๆ
myservo.write(pos);
delay(5);
```




- การควบคุม เซอร์โวมอเตอร์ จาก Input
 - เป็นการบังคับให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนตามค่าที่ Input เข้าไป เช่น ใช้ potentiometer รับ ค่าแล้วสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนตาม
 - เนื่องจากค่าของ potentiometer กับค่าที่เซอร์โวมอเตอร์ต้องใช้ มีค่าคนละช่วงกัน เพื่อให้ง่ายจึงได้มีการจัดทำคำสั่ง map โดยมีรูปแบบการใช้ดังนี้

map(ตัวแปร, ต่ำสุดเดิม, สูงสุดเดิม, ต่ำสุดใหม่, สูงสุดใหม่)

กรณีนี้ ต้านทานปรับค่าได้ เราสามารถเขียน map ได้ดังนี้ map(val, 0, 1023, 0, 180)
 หมายถึง ค่า Input ที่รับจาก potentiometer จะมีค่าได้ตั้งแต่ 0 - 1023 จะปรับให้ ต่ำสุดเป็น 0 และสูงสุดไม่เกิน 180 ตามองศาสูงสุดที่หมุนได้นั่นเอง



• ให้ต่อวงจรตามนี้ (สามารถใช้ I/O Expansion Shield ได้)



Servo Motor: Exercise



• โหลดโปรแกรมจาก Examples -> Servo -> Knob แล้วลองทำงาน

```
#include <Servo.h>
Servo myservo; // เรียกใช้งานคำสั่งจาก Library
int potpin = 0; // ต่อตัวต้านทานปรับค่าได้กับ analog pin 0
int val; // ประกาศค่าที่อ่านได้จากตัวต้านทาน
void setup() {
myservo.attach(9); // ต่อ Servo กับ Digital Pin 9
void loop() {
val = analogRead(potpin); // อ่านค่าตัวแปร
val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // ทำการ map จากค่าที่อ่านได้ ไปเป็นองศาของ Servo
myservo.write(val); // กำหนดองศาให้ Servo
delay(1);
```

Servo Motor: Exercise



- Sonar
- ให้นำ Ultrasonic ต่อกับ เซอร์โวมอเตอร์ ตามรูป
- ใช้เทป 2 หน้าช่วยยึด
- แล้วเขียนโปรแกรมสแกนหาวัตถุที่อยู่ในระยะที่กำหนด
 เมื่อพบแล้ว ให้หยุดหมุน
 หากหลุดให้กลับไปสแกนใหม่
- Option : เราสามารถเอา Ultrasonic
 อีกตัวมารบกวนการทำงานของ Sonar ได้หรือไม่




a sound w

- ให้ประกอบเซอร์โวมอเตอร์ตามรูปตามลำดับ
 - นำก้านพลาสติกไขติดกับเซอร์โวมอเตอร์ตามรูป (ให้ใช้ตัวที่ไม่มีปีก)




จากนั้นนำไปติดกับฐานตามรูป
 (ใช้อะไรก็ได้ หรือยังไม่ติดก็ได้)
 จากนั้นนำแผ่นพลาสติกติดตามรูป





นำเซอร์โวมอเตอร์อีกตัวมาติดก้าน 4 แฉก แล้วนำไปติดกับแผ่น พลาสติก ตามรูป (การเสียบต้องให้ เซอร์โวมอเตอร์อยู่ที่ 90 องศา) (เพื่อให้ติดแน่น ให้แกะสติ๊กเกอร์ ของเซอร์โวออกก่อน) (ตรวจสอบว่าพื้นผิวสะอาด ไม่มี น้ำมันก่อนติด เพราะจะทำให้ติดไม่ แน่น)





นำเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 3 มาติดก้าน 4
 แฉก แล้วใช้แผ่นพลาสติกอีกแผ่นมา
 เชื่อมกับเซอร์โว 2 ตัวก่อนหน้านี้






นำเซอร์โวมอเตอร์ตัวที่ 4 มาติดก้าน
 แขนข้างเดียว แล้วนำไปติดตั้งกับเซอร์
 โวมอเตอร์ตัวที่ 3 ตามรูป






 นำสายสัญญาณไปเสียบบนบอร์ด
 Shield แล้วเขียนโปรแกรมทดสอบ การหมุนของแต่ละแกน






- ทำส่วนมือจับ โดยหาวัสดุเหลือใช้ เช่น
 ขวดพลาสติก ตัดเป็นแนวยาว (ควร
 ยาวมากกว่า 16 ซม.) เจาะรู ผูกเชือก
 โดยเมื่อดึงเชือกแล้ว ต้องจับฝาขวดน้ำ
 ได้
- สามารถสร้างสรรค์ได้ตามต้องการ







Assignment #9: Robot Arm



- การส่งงาน (4 คะแนน)
 - สร้าง Robot Arm
 - เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล โดยต้องสามารถหยิบฝาขวดน้ำที่อยู่บนพื้น แล้ว นำไปหย่อนในถ้วย (ไม่ควรใช้ถ้วยสูงมากนัก) โดยตำแหน่งของฝาขวดน้ำ และ ตำแหน่งของถ้วย ให้แต่ละกลุ่มกำหนดได้ตามความเหมาะสม (ถ้าไม่มีถ้วยมา ด้วย จะใช้ถ้วยเจ้าจุก)
 - ให้ demo กับอาจารย์หรือ staff
 - ส่งงานประกอบด้วย 1) รายงาน วิธีคิด การทำงานของโปรแกรมโดยย่อ และรูป
 ถ่าย 2) Link VDO บน Youtube 3) โปรแกรม
 - ส่งงานใน mycourseville





For your attention