7. 温湿度传感器 DHT11

实验内容:

- 1. 掌握温湿度传感器使用
- 2. 掌握点对点通讯
- 3. 掌握 DHT11 移植方法

实现现象:


终端获得 DH T11 传感器的数据,无线传输给协调器,协调器再 通过串口发给电脑串口调试助手显示。协调 器、终端通过串口输出,LCD 也同步刷新。

实验详解:

由于此实验和 DS18B20 共用一个 IO 口,所以移植起来更加容易。DHT11 带温度、湿度检测,而 DS18B20 则只带温度检测,不过精度相对要高点,一般应用只会选其中一种而已。程序大部分相同,本实验中只讲不同部分。

打开\\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\SampleApp\CC2530DB\\SampleApp.eww 工程。

1. 我们将基础实验里面的 DHT11. c 和 DHT11. h 文件复制到 SampleApp\Source 文件夹下。




深圳市亿研电子有限公司

网址: http://sz-yy.taobao.com/

技术交流 QQ 群: 216388657 QQ:89339784

- 2. 在协议栈的 APP 目录树下点击右键--Add--添加 DHT11.c 和 DHT11.h 文件。并在 Sample App.c 文件中包含 DHT11.h 头文件。
- 3. 初始化传感器引脚,和 ds18b20 共用一个 GPIO




深圳市亿研电子有限公司

网址: http://sz-yy.taobao.com/

```
}
    else
      LCD P16x16Ch(i*16,4,i*16);
      LCD_P16x16Ch(i*16,6,i*16);
    }
 LCD_P8x16Str(44, 4, temp);
 LCD P8x16Str(44, 6, humidity);
 if (AF_DataRequest( &SampleApp_P2P_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
                       SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID,
                       6,
                       strTemp,
                       &SampleApp_TransID,
                       AF_DISCV_ROUTE,
                       AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )
  {
  }
 else
   // Error occurred in request to send.
}
5. 接收数据
void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
  uint16 flashTime;
  switch ( pkt->clusterId )
    case SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID:
                                           //提示接收到数据
        HalUARTWrite(0, "T&H:", 4);
        HalUARTWrite(0, pkt->cmd.Data, pkt->cmd.DataLength); //输出接收到的数据
        HalUARTWrite(0, "\n", 1);
                                         // 回车换行
        //输出到 LCD 显示
        osal_memcpy(temp, pkt->cmd.Data, 2);
        osal memcpy(humidity, pkt->cmd.Data+4, 2);
        for(i=0; i<3; i++)
        {
          if(i==0)
              LCD P16x16Ch(i*16,4,i*16);
```

6. DH11.c 文件还需要修改一个地方。打开 文件将原来的延时函数改成协议栈自带的延时函数,保证时序 的正确。同时要包含 #include"OnBoard.h"。




深圳市亿研电子有限公司

网址: http://sz-yy.taobao.com/

实验步骤


1) 选择CoodinatorEB-Pro(作为协调器),下载到开发板A,如:






2) 选择 EndDeviceEB-Pro(终端),下载到开发板 B,如:








开发板 A(协调器)接上LCD,并上电,查看生成的串口,方法:



使用串口工具打开生成的串口 com4:



4) 给开发板 B(终端)接上 DHT11 传感器,并上电,当联网成功后 D3 会熄灭,如果联网不成功 D3 会闪烁。




深圳市亿研电子有限公司


网址: http://sz-yy.taobao.com/

技术交流 QQ 群: 216388657 QQ:89339784

5) 观察协调器的 LCD 显示屏, 第三、第四行为温湿度显示。



6) 观擦前面打开的串口(协调器的串口)



- 7) 对着传感器吹气,观察 LCD 和串口工具上的温度变化。
- 8) 也可以打开终端的串口,同样有温度的输出。
- 9) LCD 接在终端上,也可以看到 LCD 的上温度显示。

深圳市亿研电子有限公司

网址: http://sz-yy.taobao.com/

技术交流 QQ 群: 216388657 QQ:89339784