# 数字系统

- 布尔代数
  - 布尔代数原理
    - 0与1
    - 或与非
    - 运算定理
  - 布尔代数应用
    - 真值表
    - 门电路
- 状态机
  - 状态机构成
    - 次态逻辑电路
    - 状态存储器
    - 输出逻辑电路
  - 状态机分析
  - 状态机设计
  - 状态机优化
- 组合逻辑电路
  - 组合逻辑电路原理
    - 组合逻辑电路分析
      - 卡诺图
    - 组合逻辑电路设计
    - 组合逻辑电路的竞争与冒险
      - “0”冒险
      - “1”冒险
  - 组合逻辑电路器件
    - 编码器与译码器
      - 级联扩展
    - 比较器
      - 级联扩展
    - 加法器
      - 级联扩展
      - 减法器设计
    - 数据选择器
      - 级联扩展
      - 全加器设计
- 时序逻辑电路
  - 时序逻辑电路原理
    - 时序逻辑电路分析
      - 状态图
    - 时序逻辑电路设计
  - 时序逻辑电路器件
    - 锁存器
    - 触发器
      - 主从
      - 维持—阻塞
    - 寄存器
      - 移位寄存器
        - 数据移位
        - 串行/并行转换
      - 计数器
        - 环形
        - 扭环形

Presented with xmind