
关于智能水箱嵌入式软件DAC模块的说明

作者: 薛荣坤

DAC模块

DAC模块主要的作用就是用来驱动继电器,来实现对于电机的控制。代码相对简单, CUBEmx图形化设计软件生成代码可用,只用使能DAC,并填入寄存器即可。

CUBEMX配置



- 因为我们在程序中DAC可能控制的就是继电器,所以不需要采用定时器,中断,但是在电子设计大赛中,应当掌握如何使用DAC TIMER DMA输出可变频率的正弦波。
- Output Buffer 我们改为Disable;这意味着我们取消了DAC的输出缓冲,因此不应该直接将DAC直接接在用电器上,电流驱动能力减弱。

代码源码

DAC.c

```
/* Includes -----*/
```

```
#include "dac.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
DAC_HandleTypeDef hdac;
/* DAC init function */
void MX_DAC_Init(void)
{
  /* USER CODE BEGIN DAC_Init 0 */
  /* USER CODE END DAC_Init 0 */
  DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN DAC_Init 1 */
  /* USER CODE END DAC_Init 1 */
  /** DAC Initialization
  */
  hdac.Instance = DAC;
  if (HAL_DAC_Init(&hdac) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  }
  /** DAC channel OUT1 config
  */
  sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
  sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_DISABLE;
  if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) !=
HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  /** DAC channel OUT2 config
  */
  sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
  if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_2) !=
HAL_OK)
  {
```

```
Error_Handler();
  }
  /* USER CODE BEGIN DAC_Init 2 */
  /* USER CODE END DAC_Init 2 */
}
void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDef* dacHandle)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(dacHandle->Instance==DAC)
  {
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspInit 0 */
  /* USER CODE END DAC_MspInit 0 */
    /* DAC clock enable */
    __HAL_RCC_DAC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**DAC GPIO Configuration
    PA4 ----> DAC_OUT1
    PA5 ----> DAC_OUT2
    */
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5; //初始化2个DAC
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; //模拟输入
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspInit 1 */
  /* USER CODE END DAC_MspInit 1 */
  }
}
void HAL_DAC_MspDeInit(DAC_HandleTypeDef* dacHandle)
{
  if(dacHandle->Instance==DAC)
  {
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END DAC_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
```

```
__HAL_RCC_DAC_CLK_DISABLE();
    /**DAC GPIO Configuration
          ----> DAC_OUT1
    PA4
    PA5
           ----> DAC_OUT2
    */
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_4 GPIO_PIN_5);
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END DAC_MspDeInit 1 */
 }
}
/* USER CODE BEGIN 1 */
void DAC_Set_Vol(u16 vol)
{
    double temp=vol;
   temp/=1000;
    temp=temp*4096/3.3;
  HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,temp);// 12
位右对齐数据格式设置DAC值
    HAL_DAC_SetValue(&hdac,DAC_CHANNEL_2,DAC_ALIGN_12B_R,temp);//
12位右对齐数据格式设置DAC值
    HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1);
   HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_2);
}
/* USER CODE END 1 */
```

需要注意的部分

- 向DAC写入输出值时,应当采用右对齐,笔者因为这个错误,DEbug了许久。只有采用右对齐时,数据才是完全和输入值一样。
- HAL_DAC_Start(&hdac,DAC_CHANNEL_1);//一定要注意使能DAC,HAL库不会生成这句话,一定要加上

Main.c

DAC_Set_Vol(1500); //输出1.5伏

硬件连接部分

1. 在硬件连接中,一定要注意DAC和硬件驱动装置中设计一个用于补充电流的电路 (三极管即可),因为DAC很难长时间提供高强度电流,这对于芯片会产生极大的 不稳定性。(笔者曾经因为这个问题烧坏了两个*STM32F429*(高性能*32*芯片))