




IO-Link

IO-Link Interface Description

ROP520
ROP521
ROP522
ROP523
ROP524
RVP510

RUP500





内容

1设备类型	 3
2通信	 4
3 参数摘要	 5
4 System Commands	 6
5 Identification	 7
6 Observation	 8
6.1 处理数据输入/输出	 8
7 Parameter	 9
7.1 评估输出	 9
7.2 输出配置	 9
7.3 输出配置	 9
7.4 数字输出 1	 9
7.5 数字输入 2	 10
7.6 传感器显示器的设置	 10
7.7 彩色框架	 10
7.8 计数器配置	 11
7.9 编码器配置	 11
7.10 设置	 11
8 Diagnosis	 12
8.1 诊断	 12
9事件	 13
10 错误类型	 14
11 单位执管	15



1设备类型

ROP520

编码器空心轴, 过程连接器 Ø 12 mm

ROP521

编码器空心轴,过程连接器 Ø 12 mm

ROP522

编码器空心轴,过程连接器 Ø 15 mm

ROP523

编码器空心轴, 过程连接器 Ø 3/8" 9,525 mm

ROP524


编码器空心轴, 过程连接器 Ø 5/8" $15,875~\mathrm{mm}$

RVP510

编码器夹式法兰, 过程连接器 Ø 10 mm

RUP500

编码器同步法兰, 过程连接器 Ø 6









2 通信

供应商ID 0x0136 310 d / Bytes 1d 54d

设备ID 0x0001F0 496 d / Bytes 0d 1d 240d

比特率 COM₂

最短循环时间 2,7 ms

是 SIO模式支持

是 块参数

数据存储 是

Supported profiles

Smart Sensor Profil Device Identification Process Data Variable Device Diagnosis

Support of IO-Link 1.0 是



If the Vendor ID and Device ID is referenced in your PLC system, then it is ensured that
- the connected Device type is correct
- the IO-Link datastorage is enabled
- your application is still able to work, even your Device has been exchanged with a successor model.



For process value update rate, as well as further information concerning sensor performance, see datasheet



3参数摘要

Parameter	指数分	类指数	型号	默认	页面
设备访问锁	12		RecordT (16 Bit)	false	11
供应商名称	16		StringT (19 Byte)	ifm electronic gmbh	7
产品名称	18		StringT (6 Byte)		7
产品文本	20		StringT (24 Byte)	Encoder performance line	7
序列号	21		StringT (12 Byte)		7
硬件版本	22		StringT (2 Byte)		7
固件版本	23		StringT (5 Byte)		7
应用特定标签	24		StringT (32 Byte)	***	7
设备状态	36		UIntegerT (8 Bit)	0 (设备正常)	12
详细的设备状态	37		OctetStringT (3 byte) [3]	0x00,0x00,0x00	12
过程数据输入	40		RecordT (32 Bit)		8
Operating hours	542		UIntegerT (16 Bit)		12
uni	551		UIntegerT (8 Bit)	0 (rPM)	9
diS	552		RecordT (16 Bit)		10
coLr	554		UIntegerT (8 Bit)	2 (rEd / 显示红色)	10
cFH	555		IntegerT (16 Bit)	512	10
cFL	556		IntegerT (16 Bit)	256	11
oul	580		UIntegerT (8 Bit)	3 (Hno / 滞后fct常开)	9
SP1 (FH1)	583		IntegerT (16 Bit)	5000	9
rP1 (FL1)	584		IntegerT (16 Bit)	4000	10
DIn2	678		UIntegerT (8 Bit)	0 (rSt)	10
SdlY	683		UIntegerT (16 Bit)	5	9
ModE	684		UIntegerT (8 Bit)	0 (ENC / 编码器模式)	9
h.Tim	685		UIntegerT (16 Bit)	10	11
OUT_ENC	4000		UIntegerT (8 Bit)	1 (HTL)	11
ou1 - CNT	4001		UIntegerT (8 Bit)	21 (PST / 输出脉冲位于 PST 值。 计数器必	9
rSLT	4004		UIntegerT (16 Bit)	1024	11
PST	4005		UIntegerT (16 Bit)	1000	11
cDir	4006		UIntegerT (8 Bit)	0 (cw / ModE = ENC [A 在 B 前] / ModE =	11



4 System Commands



System Command information
- Address: Index 2, Subindex 0
- Datatype: UInteger (8 Bit)
- AccessRight: Write Only

System Commands	Text	描述
1	Upload Start	Start block parameter upload
2	Upload End	End block parameter upload
3	Download Start	Start block parameter download
4	Download End	Stop block parameter download
5	Store	Finalize block parameterization and start Data Storage
6	Break	Cancel block parameterization
130	恢复工厂设置	
208	将计数器设置为PST值	
228	计数器归零	
240	IO-Link 1.1系统测试命令240, 件8DFE出现	事
241	IO-Link 1.1系统测试命令241, 件8DFE消失	事
242	IO-Link 1.1系统测试命令242, 件8DFF出现	
243	IO-Link 1.1 系统测试命令243, 件8DFF将消失	事



5 Identification

供应商名称 默认	指数 16 ifm electronic gmb	Subindex 0	StringT (19 Byte)	ReadOnly
产品名称	指数 18	Subindex 0	StringT (6 Byte)	ReadOnly
产品文本 默认	指数 20 Encoder performan	Subindex 0	StringT (24 Byte)	ReadOnly
序列号	指数 21	Subindex 0	StringT (12 Byte)	ReadOnly
硬件版本	指数 22	Subindex 0	StringT (2 Byte)	ReadOnly
固件版本	指数 23	Subindex 0	StringT (5 Byte)	ReadOnly
应用特定标签 默认	指数 24 ***	Subindex 0	StringT (32 Byte)	ReadWrite



6 Observation

6.1 处理数据输入/输出

过程数据	输入													Re	cord	lT (32	Bit)			
转让	速													In	tegeı	T (16	Bit)			
	前转速																			
值剂	范围 [rp	om]					(-10 3276 -327	50	o 100	· (OL) UL)									
计数	数器													UI	integ	erT (14 Bi	t)		
	前计数器	器值							Ų											
值剂	 包围						T 0)	'o 100	000)											
	JT2													Вс	olea	nT				
功肯 Mo 根排 Mo 值范	能改变t odE = E 居[DIn2 odE = r ⁱ ⁱ ⁱ	艮据[NC - 2], M PM -	ModE >不激 fodE >数字]] 数活 = CN =输出	T - >ラ ,指ラ	不激活示旋转	f,数 方向, false true	9	、将; cw 0 =	(器复位' 不激活 从站)	0'								
OU	JT1													Во	olea	nТ				
功肯 Mo Mo Mo 值范	功能改变根据[ModE] ModE = ENC - >不激活 ModE = CNT->数字输出,指示行为根据[ou1_CNT] ModE = rPM - >数字输出,根据[ou1_RPM]指示切换点 值范围 false (不激活) true (从站)																			
	ᄧᄑᅸᄑ						true	!		(/火炬)									
Word 0	转速 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	计数器	뭄													OUT2	OUT1				
Word 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				



Process data displayed according device sort order. Please note: Siemens PLCs swap the high and low byte when using byte addressing.



7 Parameter

7.1 评估输出

ModE	指数 684	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
经营模式				
默认 值范围	0 0 1 2	(ENC / 编码器模式) (ENC / 编码器模式) (RPM / 运行模式) (CNT / 计数器模式)		

7.2 输出配置

ou1	指数 580	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
输出配置[OUT 1]				
默认 值范围	3 3 4 5 6	(Hno / 滯后fct常开 (Hno / 滯后fct常开 (Hnc / 滯后fct常闭 (Fno / 窗口fct常开) (Fnc / 窗口fct常闭)		

SdlY	指数 683	Subindex 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
启动延时。在通电后	后的这段时间中,输出不会变化			
默认 值范围 [s]	5 (0 To 250) * 0.1	1		

uni	指数 551	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
传感器显示器上				
默认 值范围	0 0 1	(rPM) (rPM) (Hz)		

7.3 输出配置

ou1 - CNT	指数 4001	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
输出配置[OUT 1]				
默认 值范围	21 20 21 22 23 24 25	(PST / 输出脉冲位于 (ZrO / 输出脉冲位于 (PST / 输出脉冲位于 (PST+ / 输出设定值 (PST - / 输出设定值 (ZrOP / 输出脉冲位于 (PSTr / 输出脉冲位于	0 值。 计数器必须设定为 PST, PST 值。 计数器必须设定为 0, >= PST) <= PST)	

7.4 数字输出 1

7.4.1 数字输出 1

SP1 (FH1)	指数 583	Subindex 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
开关点1,SP1应当大于rP1。	最小距离 SP1rP1 = 1 rpm	. 欲了解更多信息,	请参阅操作手册	
₩ £1,↓	5000			

默认 5000 值范围 [rpm] (-9999 To 10000) * 1



7 Parameter

rP1 (FL1)	指数 584	Subindex 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
复位点 1, rP1L应低于SP1。 最小距离	{ SP1rP1 ===>	见SP1		
默认 值范围 [rpm]	4000 (-10000 To 99	99) * 1		

7.5 数字输入 2

DIn2	指数 678	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
数字输入#配置				
默认 值范围	0 0 1	(rSt) (rSt) (pSt)		

7.6 传感器显示器的设置

diS	指数 552	Subindex 0	RecordT (16 Bit)	ReadWrite
显示器设置				
显示开/关		bitOffset 7	BooleanT	
默认 值范围	false false true	(开) (开) (关)		
显示方向		bitOffset 6	BooleanT	
默认 值范围	false false true	(没有旋转) (没有旋转) (旋转180°)		
更新率		bitOffset 0	UIntegerT (6 Bit)	
默认 值范围	2 1 2 4	(d2 / 媒介) (d1 / 快) (d2 / 媒介) (d3 / 慢)		

coLr	指数 554	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
测量范围内显示屏颜色红色和绿色的分配	记。			
默认 值范围	2 2 3 4 5 10 11	(rEd/显示红色) (rEd/显示红色) (GrEn/显示绿色) (rlou/OUT1切换时 (Glou/OUT1切换时 (r-cF/当测量值在[cl (G-cF/当测量值在[c	显示红色值) 显示绿色值) FL]和[cFH]的限制范围内时, FL]和[cFH]的限制范围内时,	显示值为红色) 显示值为绿色)

7.7 彩色框架

7.7.1 彩色框架

cF	Ή	:	指数 555	Subindex 0	IntegerT (16 I	Bit) ReadWrite
	颜色更改的上限值。	cFH应当大于cFL。	最小距离 cFH	.cFL = %HYS%.	欲了解更多信息,请	参阅操作手册
	默认 值范围 [rpm]		512 (-9999 To 10000))*1		



7 Parameter

cFL	指数 556	Subindex 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
颜色更改的下限值。 cFL应低于cFH。	最小距离cFHc	FL ===>见cFH		
默认 值范围 [rpm]	256 (-10000 To 9999)*1		

7.8 计数器配置

PST	指数 4005	Subindex 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
计数器预设值				
默认 值范围	1000 (1 To 10000)			

h.Tim	指数 685	Subindex 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
脉冲宽度				
默认 值范围 [s]	10 (1 To 100) * 0.1	(OFF)		

7.9 编码器配置

OUT_ENC	指数 4000	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
编码器 OUT				
默认 值范围	1 0 1	(HTL) (TTL) (HTL)		

7.10 设置

设备访问锁	指数 12	Subindex 0	RecordT (16 Bit)	ReadWrite
Data Storage Lock		bitOffset 1	BooleanT	
Local User Interface Lock		bitOffset 3	BooleanT	
默认	false			
rSLT	指数 4004	Subindex 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
编码器分辨率,设置一次旋转中的步数				
默认 值范围	1024 (1 To 10000)			
cDir	指数 4006	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
计数方向				
默认	0	(cw / ModE = ENC	C[A在B前]/ModE=CNT[顺时	計] / ModE = rPM [无影
值范围	0	(cw / ModE = ENC响])	C [A 在 B 前] / ModE = CNT [顺时旬	計] / ModE = rPM [无影
	1		C [B 在 A 前] / ModE = CNT [逆时	针] / ModE = rPM [无



8 Diagnosis

8.1 诊断

设备状态	指数 36	Subindex 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadOnly
默认 值范围	0 0 1 2 3 4 (5 To 255) (已预备	(设备正常) (设备正常) (需要维护) (不合规格) (功能性检查) (失败)		
详细的设备状态	指数 37	Subindex 0	OctetStringT (3 byte) [3]	ReadOnly
详细的设备状态 默认	指数 37 0x00,0x00,0x00	Subindex 0	OctetStringT (3 byte) [3]	ReadOnly
默认	0x00,0x00,0x00			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
默认 Operating hours		Subindex 0 Subindex 0	OctetStringT (3 byte) [3] UIntegerT (16 Bit)	ReadOnly ReadOnly
默认	0x00,0x00,0x00			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



9 事件

代码	设备状态	PQ*	Class	名字	描述
0x8C10 35856d	2 (不合规格)	valid	Warning	超过过程变量范围	过程数据不确定
0x8DFE 36350d	1 (需要维护)	valid	Warning	测试事件1.设备状态 = 1(需要维护)	通过将索引2设置为数值240,事件出现;通过将索引2设置为数值241,事件消失
0x8DFF 36351d	1 (需要维护)	valid	Warning	测试事件2. 设备状态 = 1(需要维护)	通过将索引2设置为数值242,事件出现;通过将索引2设置为数值243,事件消失



Events are raised by the device itself to notify irregular device states PQ^* = Process data quality



10 错误类型

代码	名字	描述
0x8000 32768d	设备应用错误 - 无详细信息	服务被设备应用拒绝,同时没有事件的详细信息可用
0x8011 32785d	索引不可用	访问发生至非现有索引
0x8012 32786d	子索引不可用	访问发生至非现有子索引
0x8020 32800d	服务暂时不可用	由于设备应用的当前状态,参数不可访问
0x8021 32801d	服务暂时不可用 - 本地控制	由于设备的持续本地运行,参数不可访问
0x8022 32802d	服务暂时不可用 - 设备控制	由于设备应用的远程触发的状态,参数不可访问
0x8023 32803d	访问被拒绝	只读参数的写访问
0x8030 32816d	参数值超出范围	写入的参数值在允许值范围之外
0x8031 32817d	参数值超出限制	写入的参数值超出其指定的值范围
0x8032 32818d	参数值低于限制	写入的参数值低于其指定的值范围
0x8033 32819d	超过参数长度	写入的参数长度超出其预定义长度
0x8034 32820d	低于参数长度	写入的参数长度低于其预定义长度
0x8035 32821d	功能不可用	设备应用不支持写入的命令
0x8036 32822d	功能暂时不可用	由于设备应用的当前状态,写入的命令不可用
0x8040 32832d	无效的参数集	写入的单个参数与其他实际参数设置冲突
0x8041 32833d	不一致的参数集	在块参数传输末尾找到参数不一致性,设备真实性检查失败
0x8082 32898d	应用未就绪	由于暂时不可用的应用,读取或写入服务被拒绝



Error types are used for the ISDU response. Values unequal '0' indicate the cause of a failed ISDU read or write service.



11 单位换算



This list provides conversion formulas to convert the transmitted IO-Link raw data into physical units.

处理数据输入/输出 值 [rpm] 值 [Hz]

* 1 * 0.01666666 = 提供价值 = 提供价值