机械中值: 把平衡小车放在地面上,从前向后以及从后向前绕电机轴旋转平衡小车,两次的向另一边倒下的角度的中值,就是机械中值。

# 直立环

#### Kp 极性:

极性错误: 小车往哪边倒, 车轮就往反方向开, 会使得小车加速倒下。 极性正确: 小车往哪边倒, 车轮就往哪边开, 以保证小车有直立的趋势。

#### Kp 大小:

Kp 一直增加,直到出现大幅低频震荡。

#### Kd 极性:

极性错误: 拿起小车绕电机轴旋转, 车轮反向转动, 无跟随。 极性正确: 拿起小车绕电机轴旋转, 车轮同向转动, 有跟随。

### Kd 大小:

Kd 一直增加, 直到出现高频震荡。

直立环调试完毕后,对所有确立的参数乘以 0.6 作为最终参数。

原因: 之前得到的参数都是 Kp、Kd 最大值,根据工程经验平衡小车的理想参数为最大参数乘以 0.6 求得。结果: 乘以 0.6 后,小车的抖动消失,但同时直立效果也变差。待下面加入速度环就能得到更好的性能。

# 速度环

## 速度环参数调节前注意:

在调试【速度环参数极性】时:需要去掉(注释掉)【直立环运算】在调试【速度环参数大小】时:再次引入(取消注释)【直立环运算】

Ξ.

【转向环运算】始终是去掉(注释)的一个状态。若转向环已提前将参数调试好,则未注释也影响不大。

#### Kp&Ki:

线性关系、Ki=(1/200)\*Kp、仅调 Kp 即可。

# Kp&Ki 极性:

极性错误:手动转动其中一个车轮,另一车轮会以同样速度反向旋转——典型负反馈。

极性正确:手动转动其中一个车轮,两个车伦会同向加速,直至电机最大速度——典型正反馈。

## Kp&Ki 大小:

增加 Kp&Ki, 直至: 小车保持平衡的同时, 速度接近于零。且回位效果较好。

# 转向环

## Kp 极性:

极性<mark>错误</mark>: 拿起小车,并将小车绕 Z 轴旋转,两车轮旋转的趋势与小车旋转趋势一致——典型正反馈。 极性<mark>正确</mark>: 拿起小车,并将小车绕 Z 轴旋转,两车轮旋转的趋势与小车旋转趋势相反——典型负反馈。

# Kp 大小:

加大 Kp,直至走直线效果较好,且无剧烈抖动。