



八路电磁阀反馈输入
压力气压检测
四路漏种四路漏肥输入
北斗接口
钢索
脚踏板/喇叭
显示屏
P3
P4
P7
P8
P5
P6
P1
P2
P20
P21
P25
P9
P11
P12
P13
P14
P22
Header 6
Header 4
Header 20X2
Header 12X2
1N4148
SMAJ12CA
+12V
GND
Title
Size
A4
Number
Revision
Date:
2022-12-02
Sheet of
File:
D:\工作文件夹\..\NPN-IN-V1.0.SchDoc
Drawn By:


三路电磁阀输出
P15
Header 6
YLZH_OUT
LOUZH_OUT
QINGZH_OUT
+12V
D1
D2
D3
1N4007
D4
D5
D6
SMAJ33CA
PE2_OUT7
PE1_OUT8
PE3_OUT6
Q1
Q2
Q3
IRF1407S
R52
R53
R54
20K
GND
两路指示灯输出
P16
Header 6
LED_OUT
D7
D8
D9
D10
PE6_OUT3
PF0_OUT2
PF1_OUT1
Q4
Q5
SC20N20
R58
R59
R62
2K
D11
D12
PE4_OUT5
PE5_OUT4
LB_OUT
Q6
Q7
R63
R64
D13
D14
P17
Header 2
+12V_OUT
P18
Header 4
+12V_IN
D15
P19
P23
P24
YLZH_OUT
QINGZH_OUT
Title
Size
A4
Number
Revision
Date:
2022-12-02
Sheet of
File:
D:\工作文件夹\..\OUTPUT-V1.0.SchDoc
Drawn By:



Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 2022-12-02		Sheet of
File: D:\工作文件夹\..\PWM_DIANJI.SchDoc		Drawn By: