

一、基础认知篇

1. 扫地机器人的核心工作原理是什么？

答：通过内置导航系统（激光/视觉）构建家庭地图，规划清扫路径；边刷聚拢灰尘，滚刷扬起灰尘，风机产生负压吸入尘盒，实现地面清洁。

2. 扫地机器人的吸力越大越好吗？

答：不是，吸力需与风机、滚刷配合，日常家用6000Pa左右足够，过大的吸力会增加噪音和能耗，实际清洁效果提升有限。

3. 扫地机器人的续航一般能覆盖多大户型？

答：主流机型续航在100-200分钟，对应清扫面积约100-200，大户型建议选择续航 ≥ 150 分钟的机型，避免中途回充影响清扫。

4. 扫地机器人可以在夜间清扫吗？

答：支持视觉导航的机型在暗光环境下可能受影响，激光导航机型不受光线影响，可设置定时清扫，夜间使用建议开启静音模式。

5. 扫地机器人会刮花地板吗？

答：正规品牌的机型底部有防滑垫和软质边刷，正常使用不会刮花地板；避免使用尖锐的边刷或在有砂石的地面直接清扫，防止磨损地板。

二、使用场景篇

6. 养宠家庭适合用扫地机器人吗？

答：适合，能有效清理宠物毛发，但需定期清理滚刷和边刷的毛发，避免缠绕；优先选择防缠绕胶刷和高吸力机型。

7. 有小孩的家庭使用扫地机器人安全吗？

答：正规品牌的机型都有防跌落、防碰撞保护，不会对小孩造成伤害；需避免小孩在机器人运行时触摸边刷和滚刷，同时收好地面的电线和小物件，防止缠绕。

8. 木地板/瓷砖/大理石地面分别适合哪种机型？

答：木地板优先选低水量拖地模式，避免受潮；瓷砖/大理石可选择高水量模式，清洁效果更好；所有地面都建议选择软质边刷，防止刮花。

9. 扫地机器人能清扫床底/沙发底吗？

答：能，只要家具底部高度 $\geq$ 机器人机身高度，且无强光遮挡，多数机型都能进入清扫；低矮家具可选择机身高度更薄的机型。

10. 扫地机器人可以在有门槛的房间使用吗？

答：多数机型的越障能力在2-4cm，门槛高度低于此数值可正常通过；高于门槛高度的区域需设置禁区，或手动引导机器人通过。

三、维护与安全篇

11. 机器人运行时可以用手触碰吗？

答：不建议，边刷和滚刷高速运转时可能夹伤手指；如需触碰，需先暂停或关闭机器人电源。

12. 机器人掉进水里了怎么办？

答：立即断电，取出电池（可拆机型），用干布擦干表面水分，放置在通风处晾干24小时以上，再联系售后检测，切勿开机尝试。

13. 机器人长时间不使用会坏吗？

答：不会，需按维护指南将电池充至50%-70%，关机后放置在干燥通风处，避免潮湿、高温环境，定期补充电量即可。