

一、从云知声云端生成 US325 语音识别 SDK


1、登陆：<https://udp.hivoice.cn/>




2、中文：



第二步选择：纯离线



二、API 集成到 百里按订 AD128 语音识别 SDK 方法：
uni_us325_solution-8-20240320\uni_us325_solution\image_demo\US325-Production-Tool
目录下的 libuni_kws 文件夹 copy 复制到目录：
ad12n_byle_kws_v1.2\apps\user\byle_kws_app




库参数指定选择:

```
#define KWSA_SDK_lib 0 //可以自由定制库
#define KWSA_light_libC1 1//固定库
#define KWSA_light_libD1 2
#define KWSA_light_libE1 3
#define KWSA_light_libF1 5
#define KWSA_light_libG1 6
#define KWSA_light_libH1 7
#define KWSA_light_libI1 8
```

四、开发板硬件使用方法:

参考开发接线图:



固件升级方法：

1: 可以使用强制工具升级：

可以在板子带任何固件下，key 正确即可升级


进入升级方法：单按升级工具上按钮、绿灯灭了即进入升级状态

（如果硬件设备是需要软开机的，需要：先按升级工具按键，再按目标升级板子上的开机键才可以进去升级模式）

2、在固件带了 PC -USB 升级固件的情况下，直接插用 TYPE C 即可升级

固件里需要设置了进入 PC-USB 升级模式

PC 工具：\开发文档\BYLE_升级工具 V1.2.exe



4、板子供电：1、USB 口供电 、2、type C 供电 3、电池供电 三种方式

（电池供电时，可使用 TYPE C 充电）

5、PCB 图：

五、文档：

杰里文档：<https://www.kdocs.cn/l/caAnksZFq9XZ>

杰里工具文档：https://doc.zh-jieli.com/Tools/zh-cn/dev_tools/dev_env/index.html

研发工具：[杰理科技杰理芯片强制升级工具 V4.0](#)