LINUX 下设备层次组织

一.svs 文件系统的基础

构建 sys 文件系统就先对 kobject 与 kset 进行分析, sys 下的目录结构 也将内核中的驱动层次进行了有效的展示, kset 是 kob ject 的集合, 这种集合 的形式也将内核中的驱动按层次结构对用户进行展示。

首先先简绍 kobject 结构:

```
*name; /*sys 目录创建名称*/
struct list_head entry; /*kobject链表结构*/
struct kobject *parent; /*kobject的父指针*/
struct kset *kset; /*对应的KSET*/
struct kobj_type *ktype; /*创建等一些属性*/
struct sysfs_dirent *sd;
struct kref kref:
struct kobject {
      unsigned int state initialized:1;
      unsigned int state in sysfs:1;
      unsigned int state add uevent sent:1;
      unsigned int state_remove_uevent_sent:1;
      unsigned int uevent suppress:1;
```

其中 kob ject 中的 ktype 结构需要重点说明:

```
struct kobj_type {
   void (*release) (struct kobject *kobj);
   const struct sysfs ops *sysfs ops;
   struct attribute **default attrs;
   const struct kobj ns type operations * (*child ns type)
   const void *(*namespace)(struct kobject *kobj);
```


里边是不同的 Kobject 中的释放 和展示函数

查看 kset 数据结构

```
struct kset {
   struct list head list;
   spinlock t list lock;
   struct kobject kobj;
   const struct kset uevent ops *uevent_ops;
```

Kset 属性解析结构,其中包含有的数据 kobject 和 uevent_op 和其中链表。

其中 kset 和 kobject 的结构如下图所示:



由 kob ject 与 sys 目录建立的关系:

在该函数中 Kobject_kset_join 建立层次的 kobject 与 对应 kset 的链表连接关系, create_dir 用于在 /sys/下建立相应的设备层次目录,其中建立目录会用到 parrent 的目录结构,决定在/sys/下的某个层创建。

那么 kset 的目录创建的流程是怎样的?

Kset_register --- > Kobject_add_internal

具体的目录创建流程分析 create_dir 函数调用,最终的调用层次可以看出/sys/目录下目录创建的基础是 kobject

二 .linux 下 sys 目录下驱动建立目录层次的结构流程

进入 linux 系统下的 /sys 目录中可以看到下图所示的目录组织结构

```
liu@ubuntu:/sys$ ls
block bus class dev devices firmware fs kernel module power
```

当然这些也正是系统启动的时候根据相应的 KSET 进行建立的,现在从内核中代码进行分析,查看/sys/目录下的结构是在什么时候进行建立的。

```
int __init devices_init(void)
{
    devices_kset = kset_create_and_add("devices", &device_uevent_ops, NULL);
    if (!devices_kset)
        return -ENOMEM;
    dev_kobj = kobject_create_and_add("dev", NULL);
    if (!dev_kobj)
        goto dev_kobj_err;
    sysfs_dev_block_kobj = kobject_create_and_add("block", dev_kobj);
    if (!sysfs_dev_block_kobj)
        goto block_kobj_err;
    sysfs_dev_char_kobj = kobject_create_and_add("char", dev_kobj);
    if (!sysfs_dev_char_kobj)
        goto char_kobj_err;
    return 0;
```

在系统启动的时候,通过创建和初始化这些 kset 结构首先在 sys 目录建立下 device dev block char 目录。同时也建立了一些 kset 用于以后的 kobject 进行建立的时候进行各种其他的层次目录建立。

查看 Bus 目录的建立,便于以下说明 platform 建立的说明

```
int __init buses_init(void)
{
   bus_kset = kset_create_and_add("bus", &bus_uevent_ops, NULL);
   if (!bus_kset)
      return -ENOMEM;
   return 0;
}
```

系统启动后在 /svs/根目录下创建那 bus 目录

三 .paltform 设备驱动总线的建立流程分析:

首先先分析 bus_type 结构体的变量及说明:

```
truct bus type {
                 *name;
  struct bus attribute *bus attrs;
  struct device attribute *dev attrs;
  struct driver attribute *drv attrs;
  int (*match)(struct device *dev, struct device driver *drv); /*总线提供的匹配函数*,
  int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj uevent env *env);/*总线提供的udev处理*/
  int (*probe)(struct device *dev);
  int (*remove) (struct device *dev);
                                                                                    日中
  void (*shutdown) (struct device *dev);
  int (*suspend)(struct device *dev, pm message t state);
  int (*resume)(struct device *dev);
  const struct dev pm ops *pm;
                                                            /*所有的kobject链表都在这*/
  struct bus type private *p;
```

其中的数据结构 bus_type_paivate 如下图所示: driver_kset ,device_kset 存放着链连接着设备中所有的 driver 和 device的kobject。

```
struct bus_type_private {
    struct kset subsys;
    struct kset *drivers_kset;
    struct kset *devices_kset;
    struct klist klist_devices;
    struct klist klist_drivers;
    struct blocking_notifier_head bus_notifier;
    unsigned int drivers_autoprobe:1;
    struct bus_type *bus;
};
```

以下是 platform 顶层结构注册生成:

Device_regster 注册生成在 /sys/device/platform 设备节点 重点分析 bus_register ();

```
int __init platform_bus_init(void)
{
   int error;
   early_platform_cleanup();

   error = device_register(&platform_bus);
   if (error)
       return error;
   error = bus_register(&platform_bus_type);
   if (error)
       device_unregister(&platform_bus);
   return error;
}
```

Bus_register

通过对一下 bus_register 的分析可知,在注册 plateform 后,首先在 bus 目录下创建一个 Platform 目录,创建的目录结构 /sys/bus/platform/ ,另外在前目录下创建 driver 和 device 目录结构 。

```
int bus_register(struct bus_type *bus)
{
   int retval;
   struct bus_type_private *priv;

   priv = kzalloc(sizeof(struct bus_type_private), GFP_KERNEL);
   if (!priv)
        return -ENOMEM;

   priv->bus = bus;
   bus->p = priv;

   BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&priv->bus_notifier);

   retval = kobject_set_name(&priv->subsys.kobj, "%s", bus->name);
   if (retval)
        goto out;

   priv->subsys.kobj.kset = bus_kset;
   priv->subsys.kobj.ktype = &bus_ktype;
   priv->drivers_autoprobe = 1;

   retval = kset_register(&priv->subsys);
```

上边已经创建好 paltform 总线,之后再进行 platform 总线,驱动和设备的添加过程。

Platform_device_register

接下来就是平台设备的注册了,此时首先调用 device_initialize 进行设备的初始化,注意此时的 device_initalize 已经进行了 bus 的初始化,此后在总线上的驱动匹配也就可以正常进行了。具体的初始化流程如下。

```
int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
{
    device_initialize(&pdev->dev);
    return platform_device_add(pdev);
}
```

Device_initialize 首先进行的是 kset device_kset ...这是在注册之后 在 /sys/device 下显示的设备目录名称,初始化链表结构,接下来就要进行设备的总线的注册和匹配。

```
void device_initialize(struct device *dev)
{
    dev->kobj.kset = devices_kset;
    kobject_init(&dev->kobj, &device_ktype);
    INIT_LIST_HEAD(&dev->dma_pools);
    mutex_init(&dev->mutex);
    lockdep_set_novalidate_class(&dev->mutex);
    spin_lock_init(&dev->devres_lock);
    INIT_LIST_HEAD(&dev->devres_head);
    device_pm_init(dev);
    set_dev_node(dev, -1);
}
```

接下来进行平台设备的注册,此时首先设置 设备的总线 platform_bus , 注意此时的设备总线的匹配函数,将设备注册之后,就会调用总线上的匹配函数进行设备与驱动的匹配,接下来会调用 device add 进行设备注册

```
int platform_device_add(struct platform_device *pdev)
{
  int i, ret = 0;
  if (!pdev)
    return -EINVAL;

if (!pdev->dev.parent)
    pdev->dev.parent = &platform_bus;

pdev->dev.bus = &platform_bus_type;

if (pdev->id != -1)
    dev_set_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name, pdev->id);
  else
    dev_set_name(&pdev->dev, "%s", pdev->name);
```

```
ret = device_add(&pdev->dev);
if (ret == 0)
   return ret;
```

Device_add

进入设备注册的最重要的一个阶段,设备注册于驱动匹配,详细过程如下:

1.首先在初始化的时候已将设置过父亲指针,之后再设置了福指针之后,调用 Kobject_add 进行设备在/sys/device 下目录的创建 xx 目录,在用 device_create_file 然后在调用 device_create_file 在/sys/device/xx 下创建设备的 udev 属性文件

```
set_dev_node(dev, dev_to_node(parent));

/* first, register with generic layer. */
   /* we require the name to be set before, and pass NULL */
   error = kobject_add(&dev->kobj, dev->kobj.parent, NULL);
   if (error)
        goto Error;

/* notify platform of device entry */
   if (platform_notify)
        platform_notify(dev);

error = device_create_file(dev, &uevent_attr);
   if (error)
```

继续向下走:

```
kobject_uevent(&dev->kobj, KOBJ_ADD);
bus_probe_device(dev);
|
```

Kobject_uevent 进行设备插入的通知创建设备节点其中会调用总线的 platform 的 uevent 函数,进行目录的补充。

最重要的函数到来 bus_parobe_device

Bus_probe_device

```
void bus_probe_device(struct device *dev)
{
    struct bus_type *bus = dev->bus;
    int ret;

    if (bus && bus->p->drivers_autoprobe) {
        ret = device_attach(dev);
        WARN_ON(ret < 0);
    }
}</pre>
```

在前边的调用的 bus 自动枚举的标示呗设置,紧接着调用 device_attach

Device_detach

```
pm_runtime_get_noresume(dev);
ret = bus_for_each_drv(dev->bus, NULL, dev, __device_attach);
pm_runtime_put_sync(dev);
```

Device_detach 函数最终调用 bus_for_each_drv 进行设备的匹配,调用回调函数 _device_attach 。

将链表中的设备驱动与设备进行匹配:

```
static int __device_attach(struct device_driver *drv, void
{
    struct device *dev = | data;

    if (!driver_match_device(drv, dev))
        return 0;

    return driver_probe_device(drv, dev);
}
```

调用总线的方式进行匹配,总线的匹配方式是名字的匹配,之后就要调用驱动的 probe 调用驱动的 probe 函数。

至此 plateform 驱动分析完毕