# 智能工程

E	] -	录				3.4 自由度	13
_		<b>/</b> )<			4	机器人运动控制	14
1	基础	知识		4		4.1 运动控制	14
2	机器	人运动	形态	5		4.2 定点控制器	15
	2.1 移动机器人			5	4.3 轨迹跟踪控制器	17	
	2.2	2.2 腿式机器人		6		4.4 路径跟踪控制器	18
		2.2.1	腿式机器人	6	5	机器人感知与定位建图	18
		2.2.2	四足机器人	6		5.1 传感器	18
		2.2.3	双足机器人	7		5.2 光电传感器	19
	2.3	轮式机	l器人	7		5.2.1 概述	19
3	机器	人运动	学	8		5.2.2 编码器	19
	3.1	运动学模型				5.3 里程计	20
	3.2	车轮		8		5.4 激光传感器	20
	3.3	运动学	堂建模	9		5.5 点云匹配与定位	20
		3.3.1	空间描述与状态表达	9		5.6 卡尔曼滤波	20
		3.3.2	ICR法	10		5.7 蒙特卡洛定位	20
		3.3.3	约束方程法	10		5.8 SLAM	20
		3.3.4	例子	12	6	机器人轨迹规划	20

图	片	
图 1		课程内容 4
图 2		两轮差速机器人模型 5
图 3		车轮类型 8
图 4		瞬心
图 5		约束方程 11
图 6		两轮差速机器人正运动学建模
图 7		运动控制器
表	格	
<b>=</b>		课程内容
表 1		
表 2		双足机器人方案对比
表 3		车轮类型对比
表 4		约束方程
要	点	
要点 1		腿式机器人稳定性 6
要点 2		腿式机器人步态 6
要点3		双足机器人运动机理 7
要点4		非完整约束 8
要点 5		车轮类型 8
要点6		ICR法运动学建模 10
要点7		约束方程法运动学建模
要点8		自由度分类
要点 9		定点控制器
要点 10		轨迹跟踪控制器
要点 11		路径跟踪控制器
要点 12		编码器

## 1 基础知识




图 1: 课程内容

表 1: 课程内容

	$u_i$	$\mathfrak{u}_{\mathrm{o}}$	R	F	$u_{\rm r}$	e	С
概	系统输入	系统输出	系统模型	反馈单元	系统给定	系统误差	控制器
念							
含	能对被控	作业目标	系统输入	系统输出	系统作业	作业目标	系统误差
义	对象施加	相应的可	输出映射	映射变换	目标	与系统当	与输入映
	作用的手	测系统状				前测量状	射
	段	态				态差值	
内	机器人运动学			机器人控制		机器人感	机器人轨
容						知	迹规划

### 课程内容

课程案例 移动机器人->轮式机器人->两轮差速机器人。




图 2: 两轮差速机器人模型

- 1. 求正运动学模型3.3.4。
- 2. 设计运动控制器4.1。

- 车轮半径r。
- 两轮转速 $\varphi_l, \varphi_r$ :  $\nu_i = \varphi_i r$ 。
- 车轮到两轮中间点距离1。

## 2 机器人运动形态

#### 2.1 移动机器人

#### 自然界运动形态特点

- 能量利用率高。
- 适应野外复杂环境。
- 与身体尺寸、结构相适应。
- 运行速度高。

### 机器人实现自然界运动形态问题

- 机械结构、能量密度、感知与控制 决策能力困难。
- 安全性、可靠性差。
- 成本高。
- 于人造环境低效。

## **运动(LOCOMOION)** 机器人与环境的物理交互方式。

- 稳定性。
- 接触特性。
- 环境特性。

#### 2.2 腿式机器人

#### 2.2.1 腿式机器人

#### 研究意义

- 复杂恶劣环境的高适应性。
- 点接触的高通过能力。
- 控制多自由度、实时感知环境的高实现难度。

#### 腿数影响

- 机构复杂度。
- 控制复杂度。
- 环境适应性: 腿越多, 通过性越好, 环境适应性越强。
- 系统稳定性 1: 腿数增加,由动态稳定向静态稳定过度。
  - 动态稳定: 执行器停止工作摔倒。运动过程中通常半数腿离地。
  - 静态稳定:执行器停止工作不摔倒。点接触需保证三腿同时着地,面接触需保证一条腿着地。

运动规划 运动学+动力学。

**步态** 2 一个行进周期内各腿抬落组合,k腿机器人的步态模式数量为 $N=(2^k-1)!$ 。

#### 2.2.2 四足机器人

- 点接触: 每条腿至少需要两个自由度, 执行器较少, 没有冗余。
- 行走(静态平衡): 一次移动一条腿,剩下腿支持身体,重心落在支持多边形内。适合攀爬,速度低,能效低。
- 奔跑(动态平衡):一次移动多条腿,平衡建立在周期运动上。速度高,能效高,需要 实时控制与执行。

#### 2.2.3 双足机器人

方案	国家	基础方式	重心	速度	环境适应性	能效	
静态稳定	日本	面接触	左右变换	低	差	低	
动态稳定	美国	点接触	适时调整	高	强	高	

表 2: 双足机器人方案对比

#### 两种方案

#### 动态稳定运动机理 3

- 倒立摆模型:类似纯滚动,步距越小越趋于圆。步态不自然,重心变化(需做功),落地冲击大。
- 无源动态行走: 摆动与向前摔落结合, 势能转化为动能。
- 弹簧负载倒立摆(SLIP): 仿照动物腿肌肉,增加弹簧缓冲并储存能量。周期往复运动对称,动态稳定性可由庞加莱变换线性化后验证,条件为λ < 1(PPT.2.34-43)。
- 串联弹性驱动 (SEA): 更为高效, 更符合生物自然属性, 基于运动学的位置控制, 基于动力学的力矩控制。可由其获得稳定平台 (PPT.2.48-50)。

### 2.3 轮式机器人

#### 研究意义

- 人造环境下高效:滚动摩擦,无重心起伏。
- 结构简单,可靠性高,成本低。
- 控制简单,系统复杂度低。

#### **轮数对稳定性的影响** 轮数增加,由动态稳定向静态稳定过度。

- 动态稳定: 执行器停止工作摔倒。倒立摆模型。
- 静态稳定: 执行器停止工作不摔倒。陀螺效应, 随动轮效应。

## 3 机器人运动学

#### 3.1 运动学模型

表征机器人驱动(输入)和机器人空间位姿(输出)的关系。

#### 机械臂与移动机器人在运动学模型上的区别

- 机械臂本体坐标系固定,精度高;移动机器人本体坐标系随动,精度低。
- 非完整约束 4: 移动机器人只知道码盘变化量无法获取位姿,状态取决于路径。这来源于不可积的微分约束(车轮侧向滑动约束)。
- 微分运动学(Differential Kinematics): 速度空间替代位置空间。

#### 3.2 车轮

#### 类型 5




图 3: 车轮类型

类型 自由度 约束 分类/特点 标准轮 1 标准固定轮 (无法旋转, 只有一个自 (Standard 沿轮平面滚动 沿轮轴滑动 由度) 沿垂直轴转动 标准转向轮 (舵轮) wheel) 3 偏心距 d: 触地点到垂直旋转轴距离。 脚轮 0 扭矩压力, 易损坏。 (Castor 沿轮平面滚动 wheel) 沿垂直轴转动 沿路轴运动 麦克纳姆轮 (Macanum wheel): 45, 瑞典轮 3 0 沿轮平面滚动(被动) (Swedish 至少需要4个共同使用。 连续切换轮: 90, 至少需要3个共同使 wheel) 沿轮轴转动(主动) 沿垂直轴转动(被动) 用。 对地面冲击大,噪音大,易损坏,成 本高。 成本高,可靠性差。 球轮 3(全主动) 0 (Spherical | 沿两个正交轮轴转动 wheel) 沿垂直轴转动

表 3: 车轮类型对比

#### 选取

- 数量: 至少三轮同时着地,才能保证静态稳定性。四轮可以提升稳定性,但需要适当的 悬架系统。
- 大小: 越大的轮子通过性越好, 但需要更大的扭矩。
- 多数形态都有非完整约束。

### 3.3 运动学建模

#### 3.3.1 空间描述与状态表达

#### 坐标系

• 惯性参考坐标系I: 作业目标、控制指令、传感器感知测量信息。

- 机器人参考坐标系R: 控制器误差输入、控制器控制指令。
- 笛卡尔坐标系: 右手法则。

#### 位姿(POSE)

位置空间求导得到速度空间:

$$\xi_{I} = \begin{bmatrix} x_{I} \\ y_{I} \\ \theta_{I} \end{bmatrix}, \xi_{R} = \begin{bmatrix} x_{R} \\ y_{R} \\ \theta_{R} \end{bmatrix} \stackrel{\cancel{x} \ }{\Longrightarrow} \xi_{I} = \begin{bmatrix} \dot{x}_{I} \\ \dot{y}_{I} \\ \dot{\theta}_{I} \end{bmatrix}, \xi_{R} = \begin{bmatrix} \dot{x}_{R} \\ \dot{y}_{R} \\ \dot{\theta}_{R} \end{bmatrix}$$

惯性参考坐标系旋转得到机器人参考坐标系:

$$\dot{\xi}_R = R\theta \dot{\xi}_I$$

旋转阵 
$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 为单位正交阵, $R^T = R^{-1}$ 。

## 3.3.2 ICR法 <sup>6</sup>

### 瞬时旋转/曲率中心(ICR)

刚体上各点角速度相同。




图 4: 瞬心

#### **北** 骤

- 1. 坐标系变换。
- 2. 确定约束。
- 3. 计算瞬心: 各轮轮轴到该点距离与速度成正比。
- 4. 求解 $\xi_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R & \dot{y}_R & \dot{\theta}_R \end{bmatrix}^T$ 。

## 3.3.3 约束方程法 7

**要求** 在水平面上运动,车轮与地面点接触,不变形,安装在钢体表面,舵机转轴与地面垂直。




图 5: 约束方程

表 4: 约束方程

类型	约束	约束方程	主动轮	随动轮
标	纯滚动	$\left[\sin(\alpha+\beta(t))\right] - \cos(\alpha+\beta(t)) - \cos\beta(t) R\theta\dot{\xi}_{I}$	$\checkmark$	x
准		$= r\dot{\phi}$		
轮	无滑动	$\label{eq:cos} \left[\cos(\alpha+\beta(t)) \ \sin(\alpha+\beta(t)) \ \ln\beta(t)\right] R\theta \dot{\xi}_I = 0$	$\checkmark$	
脚	纯滚动	$\begin{bmatrix} \sin(\alpha + \beta) & -\cos(\alpha + \beta) & -\log \beta \end{bmatrix} R\theta \dot{\xi}_{I} = r\dot{\phi}$	$\checkmark$	x
轮	无滑动	$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin \beta \end{bmatrix} R\theta \dot{\xi}_{I} = -d\dot{\beta}$	$\checkmark$	x
瑞	纯滚动	$\cos(\alpha + \beta + \gamma) \sin(\alpha + \beta + \gamma) \ln(\beta + \gamma) R\theta \dot{\xi}_{I}$	$\sqrt{}$	x
典		$= r\dot{\varphi}\sin\gamma + r_{sw}\dot{\varphi}_{sw}$		
轮	无滑动	$ \left[ \sin(\alpha + \beta + \gamma) - \cos(\alpha + \beta + \gamma) - \log(\beta + \gamma) \right] R\theta \dot{\xi}_{1} $		x
		$= r\dot{\phi}\cos\gamma$	(小轮)	

#### 约束方程

根据各轮主/随动状态列运动约束方程,得到最多三个独立约束方程(对应平面三维 使用 位姿)。

以下以N标准轮(N<sub>f</sub>个固定,N<sub>s</sub>个转向)机器人为例:

• 滚动约束

$$J_1(\beta_s)R(\theta)\dot{\xi}_I - J_2\dot{\phi} = 0$$
 其中  $J_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} J_{1f(N_f \times 3)} \\ J_{1s}(\beta_s)_{(N_s \times 3)} \end{bmatrix}$  ,  $\phi(t) = \begin{bmatrix} \phi_f(t) \\ \phi_s(t) \end{bmatrix}$  ,  $J_2 = diag(r_1, \cdots, r_N)$ 为轮径对角阵。

• 滑动约束

$$C_1(\beta_s)R(\theta)\dot{\xi}_I=0$$

其中
$$C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f(N_f \times 3)} \\ C_{1s}(\beta_s)_{(N_s \times 3)} \end{bmatrix}$$
。

#### 3.3.4 例子

以下以两轮差速机器人(见1)为例, $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ,  $\beta = 0$ :




图 6: 两轮差速机器人正运动学建模

#### ICR法

两轮差速机器人的瞬心在两轮轮轴上,设其到机器人两轮中间的距离为R,有:

$$\dot{\theta} = \frac{\dot{x}_R}{R} = \frac{\dot{\phi}_1 r}{R - 1} = \frac{\dot{\phi}_r r}{R + 1}$$

解得 $R = \frac{\dot{\varphi}_r + \dot{\varphi}_l}{\dot{\varphi}_r - \dot{\varphi}_l}$ ,代回即可。

#### 约束方程法

- 纯滚动:  $\begin{bmatrix} \sin(\alpha+\beta) & -\cos(\alpha+\beta) & -l\cos\beta \end{bmatrix} \dot{\xi}_R = r\dot{\phi}_{\circ}$
- 无滑动:  $\left[\cos(\alpha+\beta) \sin(\alpha+\beta) l\sin\beta\right]\dot{\xi}_R=0$ 。

#### 正运动学模型

$$\dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_l + \dot{\phi}_r \\ 0 \\ \frac{\dot{\phi}_r - \dot{\phi}_l}{l} \end{bmatrix}$$

#### 3.4 自由度

#### 概念

- 衡量机器人改变运行状态的能力。
- 需满足实际作业需求,考虑实现成本。
- 机器人设计基础、算法依据(一般自由度相同的机器人可采用相同的控制和规划算法)。
- 平面运动机器人自由度最大不能超过3。

#### 分类

• 移动度(Degree of Mobility) $\delta_{\mathfrak{m}}$ : 瞬时改变机器人运动状态的能力。

$$\delta_m = dim[C_1(\beta_s)] = 3 - rank[C_1(\beta_s)] \in [0,3]$$

• 转向度(Degree of Steerability) $\delta_s$ : 间接改变机器人运动状态的能力。

$$\delta_s = \text{rank}[C_{1s}(\beta_s)] \in [0, 2]$$

• 机动度(Degree of Maneuverability) $\delta_M$ : 改变机器人运动状态的能力。

$$\delta_{\rm M} = \delta_{\rm m} + \delta_{\rm s}$$

- 机动度相同,结构不一定相同。
- $-\delta_{\rm M}=2$ ,瞬心位于一条直线上; $\delta_{\rm M}=3$ ,瞬心可分布于空间任何一点。

#### 实例

- 全向机器人:
  - Type(3,0): 完整约束全方位移动机器人。
  - Type(2,1): 一个同心轮+两个瑞典轮。
  - Type(1,2): 多舵机全方位移动机器人。
- 非全向机器人:
  - Type(2,0): 差分移动机器人。
  - Type(1,1): 自动驾驶汽车(阿克曼转向)、自行车、叉车。

## 机器人运动控制

#### 运动控制 4.1




图 7: 运动控制器

误差(惯性系下给定与反馈) ⇒ 输入(机器人系下控制输入)。

#### 特点

- 大多存在滑动约束,是非完整系统,有侧向偏差和姿态偏差。
- 非线性,控制器设计复杂,还需要根据可获得的反馈信号选取,按顺序调节控制参数, 并且不能同时实现定点控制和跟踪控制。
- 不存在能完成控制目标的连续时不变(静态)反馈控制率。
- 受标定精度影响大,且由于执行单元性能约束,控制输入要合理限幅。

#### 分类

- 定点(镇定)控制(Regulation Control): 以指定姿态到达指定位置。
- 跟踪控制:
  - 轨迹跟踪控制(Trajectory Tracking Control): 跟随给定轨迹(包含速度、姿态信 息)。
  - 路径跟踪控制(Path Tracking Control): 跟随给定路线。

#### 开环控制 将运动轨迹分割成直线和圆弧,存在以下问题:

- 直线和圆弧的曲率不一致,不连续。
- 难以实现定义若干合适轨迹。
- 速度加速度约束。
- 无法自适应调整轨迹来面对环境变化。
- 所得轨迹不光滑。

控制器性能评价 取正定李雅普诺夫函数, 其导数负定则系统渐进稳定。

两轮差速机器人运动控制

$$\dot{\xi}_{R} = \begin{bmatrix} \dot{x}_{R} \\ \dot{y}_{R} \\ \dot{\theta}_{R} \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_{1} + \dot{\phi}_{r} \\ 0 \\ \frac{\dot{\phi}_{r} - \dot{\phi}_{1}}{l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{1} \\ 0 \\ v_{2} \end{bmatrix} \stackrel{\text{\tiny $\underline{\phi}$}}{\Longrightarrow} \dot{\xi}_{I} = \begin{bmatrix} \dot{x}_{I} \\ \dot{y}_{I} \\ \dot{\theta}_{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{1} \\ v_{2} \end{bmatrix}$$

#### 定点控制器 9

#### 控制目标

机器人参考坐标系下误差
$$e = \begin{bmatrix} x & y & \theta \end{bmatrix}^T$$
,设计控制阵 $K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix}$ ,其中 $k_{ij} = k(t,e)$ ,得到控制输入 $\begin{bmatrix} \nu(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix} = Ke$ ,使 $\lim_{t \to \infty} e(t) = 0$ 。

#### 误差信号转换

惯性系下,实际状态 $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} & \mathbf{y} & \mathbf{\theta} \end{bmatrix}$ 与参考状态 $\mathbf{q}_r \begin{bmatrix} \mathbf{x}_r & \mathbf{y}_r & \mathbf{\theta}_r \end{bmatrix}$ 之差为开环误差:

$$\tilde{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} & \tilde{\mathbf{y}} & \tilde{\mathbf{\theta}} \end{bmatrix}^\mathsf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} - \mathbf{x_r} & \mathbf{y} - \mathbf{y_r} & \mathbf{\theta} - \mathbf{\theta_r} \end{bmatrix}^\mathsf{T}$$

1. 转换到机器人系

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = R(\theta)^T \tilde{q} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{id} \mathcal{V}} \dot{e} = \begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = R(\theta) \dot{\tilde{q}} + R(\dot{\theta}) \tilde{q} = \begin{bmatrix} v_1 + v_2 e_2 \\ -v_2 e_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

2. 转换到极坐标系

$$\begin{cases} \rho &= \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \\ \beta &= -\arctan 2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \stackrel{\text{idj}}{\Longrightarrow} \begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos \alpha & 0 \\ \frac{\sin \alpha}{\rho} & 0 \\ \frac{\sin \alpha}{\rho} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

#### 机器人系非线性控制器

设计控制器 
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 e_1 \\ -k_2 e_2 + e_2^2 \sin(t) \end{bmatrix}, \ \text{代入得} \begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1 e_1 + v_2 e_2 \\ -v_2 e_1 \\ -k_2 e_2 + e_2^2 \sin(t) \end{bmatrix}.$$

其有误差时扰动,效果不佳。

#### 极坐标系线性控制器

其中前两行非线性耦合,在 $\alpha \rightarrow 0$ 时指数性稳定,非全局稳定。

#### 极坐标系线性控制器

设计控制器 
$$\begin{cases} \nu_1 &= k_\rho \rho \cos \alpha \\ \nu_2 &= k_\alpha \alpha + \frac{k_\rho \sin \alpha \cos \alpha}{\alpha} (\alpha - k_\beta \beta) \end{cases}, \ \ (代入得)$$
 
$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos \alpha \cos \alpha \\ -k_\rho \cos \alpha \sin \alpha \\ k_\rho \cos \alpha \sin \alpha - k_\alpha \alpha - \underbrace{\frac{k_\rho \sin \alpha \cos \alpha}{\alpha} (\alpha - k_\beta \beta)}_{\alpha \to 0, \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1} (\alpha - k_\beta \beta) \end{bmatrix}$$

其全局渐近稳定。

#### 轨迹跟踪控制器 4.3

#### 控制目标与误差变换

惯性系下,实际轨迹 $q(t) = \begin{bmatrix} x(t) & y(t) & \theta(t) \end{bmatrix}^T$ 与参考轨迹 $q_r \begin{bmatrix} x_r(t) & y_r(t) & \theta_r(t) \end{bmatrix}^T$ 之差 为开环误差:

$$\tilde{q}(t) = \begin{bmatrix} \tilde{x}(t) & \tilde{y}(t) & \tilde{\theta}(t) \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} x(t) - x_r(t) & y(t) - y_r(t) & \theta(t) - \theta_r(t) \end{bmatrix}^T$$

控制目标为 $\lim_{n\to\infty} \tilde{q}(t) = 0$ 。

开环误差转换坐标系后求闭环误差,进而得到辅助误差信号:

$$e = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix} \stackrel{\text{iff}}{\Longrightarrow} \dot{e} = \begin{bmatrix} v_1 + v_2 e_2 - v_{1r} \cos e_3 \\ -v_2 e_1 + v_{1r} \sin e_3 \\ v_2 - v_{2r} \end{bmatrix}$$

#### 控制器

设计控制器 
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1e_1 + v_{1r}\cos e_3 \\ -v_{1r}\frac{\sin e_3}{e_3}e_2 - k_2e_3 + v_{r2} \end{bmatrix}$$
,代入得 
$$\begin{bmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \\ \dot{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1e_1 + v_2e_2 \\ -v_2e_1 + v_{1r}\sin e_3 \\ -k_2e_3 - v_{1r}\frac{\sin e_3}{e_3}e_2 \end{bmatrix}$$

#### 路径跟踪控制器

#### 控制目标与误差变换

惯性系下,实际路径 $q(s) = \begin{bmatrix} x(s) & y(s) & \theta(s) \end{bmatrix}^T$ 与参考路径 $q_r \begin{bmatrix} x_r(s) & y_r(s) & \theta_r(s) \end{bmatrix}^T$ 之差 为开环误差:

$$\tilde{q}(s) = \begin{bmatrix} \tilde{x}(s) & \tilde{y}(s) & \tilde{\theta}(s) \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} x(s) - x_{\mathsf{r}}(s) & y(s) - y_{\mathsf{r}}(s) & \theta(s) - \theta_{\mathsf{r}}(s) \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$$

其中  $s\in[0,1]$  为路径参考变量,控制目标为  $\lim_{n\to\infty}\tilde{\mathfrak{q}}(s)=0$  。

#### 控制器

设计控制器 
$$\begin{cases} u_1 = \dot{y}_{1d} + k_1(y_{1d} - y_1) \\ u_2 = \dot{y}_{2d} + k_2(y_{2d} - y_2) \end{cases}, \quad f \begin{cases} \dot{\tilde{y}}_1 = -k_1 \tilde{y}_1 \\ \dot{\tilde{y}}_2 = -k_2 \tilde{y}_2 \end{cases}$$
, 系统指数性收敛。

#### 机器人感知与定位建图 5

### 传感器

常见传感器 激光雷达(Laser)、里程计(Odometer)、声纳(Rader)、摄像机(Camera)、 惯导系统 (IMU)、加速度传感器 (Accelerometer)、陀螺 (Gyroscope)、力觉传感器 (Force Sensor)、罗盘(Compass)。

#### 分类

- PC(Proprioceptive,本体感受)/EC(Exteroceptive,外感受)。
- A (Active, 有源)/P (Passive, 无源)。

#### 特性

- 测量范围: 测量上下界之差。
- 动态范围: 测量范围上下界比率,常用对数表示,单位为dB。
- 分辨率: 最小可测量变化量, 一般为为动态范围下界。
- 线性度: 输入输出信号的映射关系。

#### 5.2 光电传感器

把被测量变化转换成光信号变化, 再转换成电信号。

#### 5.2.1 概述

辐射源、光学通路、光电器件。 组成

#### 特性

- 不受电磁干扰影响。
- 非接触测量。
- 频谱宽, 高精度, 高分辨率, 高可靠性, 发应快。

### 5.2.2 编码器 12

测量系统相对运动角度,具有高精度、高分辨率和高可靠性。按结构可分为接触式、光 电式和电磁式,后两种为非接触式编码。

#### 增量式旋转编码器

- 不能直接输出数字编码, 需要增数字电路。
- 原理: 遮光周期性变化,莫尔条纹明暗交替,电压周期性变化 $U_0 = U_m \cos(\frac{2\pi}{W}x)$ ,形成脉冲,根据脉冲数量可推算旋转角度,位置数据是相对的。
- 辨向: 为判断光栅移动方向,使用D触发器()整合两个光栅的信息。
  - D触发器: 时钟信号有效时,Q = D。
  - 边缘D触发器: 时钟信号处于有效边沿时,Q = D。

#### 绝对式光电编码器

- 能直接输出某种码制的数码。
- 格雷码(余3循环码):任意相邻数只有一位二进制数不同,可以由二进制码按位异或 (第一位保留)获得,属于可靠性编码,求反方便。
- 5.3 里程计
- 5.4 激光传感器
- 5.5 点云匹配与定位
- 5.6 卡尔曼滤波
- 5.7 蒙特卡洛定位
- 5.8 SLAM
- 6 机器人轨迹规划