
## 26. Характеристики и параметры диода.



1) Дифференциальное сопротивление диода.

$$r_{\mathrm{A}} = \frac{dU}{dI} = \varphi_T * \frac{I_0}{I + I_0} * \frac{1}{I_0} = \frac{\varphi_T}{I + I_0} \approx \frac{\varphi_T}{I}$$

Выразим напряжение:  $U = \varphi_T * \ln \left( \frac{I}{I_0} + 1 \right)$ 

2) Сопротивление постоянного тока.

$$R_{\mathrm{A}} = \frac{U}{I} = \frac{\varphi_T}{I} * \ln \left(\frac{I}{I_0} + 1\right) = \frac{U}{I_0 * \left(e^{\frac{U}{\varphi_T}} - 1\right)} \; ; I = 0, U = 0 \Rightarrow R_{\mathrm{A}0} = \frac{\varphi_T}{I_0}$$

3) Объемное сопротивление.

$$r_\delta = \rho_\delta * \frac{W}{S}; \, \rho_\delta = f(N_\delta)$$

С учетом дифференциального сопротивления и падения напряжения на нем ВАХ имеет следующий вид:

$$I = I_0 * \left(e^{\frac{U - I_0 * r_0}{\varphi_T}} - 1\right)$$

$$\downarrow I_0 + I_0$$

## 4) Переходные характеристики диода.

Инерциальные свойства диода отражаются емкостью p-n перехода, который можно считать подключенным параллельно p-n переходу. Эту емкость принято условно разделять на 2 составляющих:

- диффузная емкость, отражающая перераспределение зарядов в базе;
- барьерная емкость, отражающая перераспределение зарядов в переходе.

Влияние этих емкостей приводит к искажению сигналов на выходе диодов. На динамические свойства диода также влияют индуктивность, переходное сопротивление выходов  $(R_B)$ , и с учетом этих замечаний эквивалентная схема замещения диода имеет следующий вид

