永磁同步电机基波数学模型

1、旋转坐标系下电机模型

 ψ_f : 永磁体磁链

电磁转矩方程:

$$T_{e} = \frac{3}{2} p_{n} i_{q} [i_{d} (L_{d} - L_{q}) + \psi_{f}]$$

机械方程:

$$J\frac{dw_m}{dt} = T_e - T_L - Bw_m$$

定子电压方程(1):

$$u_d = Ri_d + \frac{d}{dt}\psi_d - w_e\psi_q$$

$$u_q = Ri_q + \frac{d}{dt}\psi_q + w_e\psi_d$$

定子磁链方程:

$$\psi_d = L_d i_d + \psi_f$$

$$\psi_a = L_a i_a$$

定子电压方程(2):

$$u_d = Ri_d + L_d \frac{di_d}{dt} - w_e L_q i_q$$

$$u_q = Ri_q + L_q \frac{di_q}{dt} + w_e (L_d i_d + \psi_f)$$

2、静止坐标系下电机模型

静止坐标系通常用于估算转子位置。要估算出转子位置,必须知道转子位置在不同位置的时候,磁链的变化规律。在 abc 坐标系统,三相电压、电流、磁链相互耦合,数学模型复杂,因此在静止坐标系下估算转子位置。

电压方程:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha} \\ u_{\beta} \end{bmatrix} = R_{s} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \phi_{\alpha} \\ \phi_{\beta} \end{bmatrix}$$

其中 ϕ_{α} , ϕ_{β} 表示 $\alpha\beta$ 轴磁链,dq 轴的定子磁链方程经过反 park 变换得到

$$\begin{bmatrix} \phi_{\alpha} \\ \phi_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{d}i_{d} + \phi_{f} \\ L_{q}i_{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{\alpha} & L_{\alpha\beta} \\ L_{\alpha\beta} & L_{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_{f} \cos \theta \\ \phi_{f} \sin \theta \end{bmatrix}$$

$$L_{\alpha} = \frac{L_{d} + L_{q}}{2} + \frac{L_{d} - L_{q}}{2} \cos 2\theta$$

$$L_{\beta} = \frac{L_{d} + L_{q}}{2} - \frac{L_{d} - L_{q}}{2} \cos 2\theta$$

$$L_{\alpha\beta} = \frac{L_{d} - L_{q}}{2} \sin 2\theta$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u_{\alpha} \\ u_{\beta} \end{bmatrix} = R_{s} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L_{\alpha} & L_{\alpha\beta} \\ L_{\alpha\beta} & L_{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -w_{e}\phi_{f} \sin \theta \\ w_{e}\phi_{f} \cos \theta \end{bmatrix}$$

$\alpha\beta$ 轴磁链包含的转子磁链分量位置信息

旋转坐标系中, \mathbf{d} 轴磁链由 $L_s i_d$ 和 ϕ_f 两部分组成, \mathbf{d} 轴的位置定义为永磁体 \mathbf{d} 极指向的方向,所以永磁体磁链 ϕ_f 只存在于 \mathbf{d} 轴,另一部分为电流流经 \mathbf{d} 轴电感产生的定子磁链 $L_s i_d$; \mathbf{q} 轴只有定子磁链 $L_s i_g$ 。

静止坐标系中,永磁同步电机气隙中的磁链由两部分组成,一部分为定子磁链 $\begin{bmatrix} L_{\alpha} & L_{\alpha\beta} \\ L_{\alpha\beta} & L_{\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix}, \text{ 由电流流过定子线圈产生; 另一部分为转子磁链} \begin{bmatrix} \phi_f \cos \theta \\ \phi_f \sin \theta \end{bmatrix}, \text{ 由转子永 }$ 磁体产生。

$\alpha\beta$ 轴的反电势电压分量包含位置信息

磁场变换产生电场,在永磁同步电机中,每一项定子线圈绕在定子铁芯形成封闭的空间,在该空间内,磁链变化,在线圈两端形成电压,磁场变化越快,产生的电压越大。

$$\begin{bmatrix} -w_e\phi_f\sin\theta\\w_e\phi_f\cos\theta \end{bmatrix}$$
描述了转子磁场旋转产生的电压,与转子转速及转子当前角度的关系,这

部分电压也叫反电势; $\begin{bmatrix} L_{\alpha} & L_{\alpha\beta} & i_{\alpha} \\ L_{\alpha\beta} & L_{\beta} & i_{\beta} \end{bmatrix}$ 描述了定子磁场变化产生的电压与电流的关系。