
电流环和转速环 PI 控制器参数整定分析

一、前置知识

幅频特性曲线分析一阶和二阶系统的性能时,分析对象都是开环传递函数。

- 1、一阶惯性环节性能分析
- 1.1 一阶惯性环节


设有一阶惯性环节 (尾一多项式)



转折频率: s 前面系数的倒数,分母形式Ts+1。

截止频率定义:从频域响应的角度分析,当保持输入信号的幅度不变,该笔那频率使输出信号将值最大值的 **0.707 倍**,即用频域特性表述即为幅值下降 3dB 的点处即为截止频率。对应**幅频特性-3dB 的点和相频特性滞后 45°(-45°)的点**。


具体表现:截止频率以前,1rad/s 时输出信号的保真度较高,基本能够实现跟随;在截止频率 10rad/s 处幅值降至 0.707,相位滞后 45°; 100rad/s 时,幅值降至 0.173,相位滞后将近 80°; 1000rad/s 基本已经没有响应了。证明截止频率对输入信号的响应性能能够提供直接指标。



1.2 开环增益与截止频率对 bode 图的影响

(1) 更改转折频率

对于一阶惯性环节,可将系数 T 理解成采样时间,采样时间越小,采样频率越高,跟随频率也越高,这也说明高采样率的系统、高控制率的系统性能更好。更改系数 T 后, T 减小,转折频率增大,截止频率右移增大;反之,同理。



(2) 更改开环增益

总结:

- 1) 增大一阶惯性环节的开环增益,会导致幅频曲线上移,导致幅频曲线与横轴 0 的 焦点右移,截止频率 wc 增大。
- 2) 增大一阶惯性环节的开环增益,不会对相频曲线产生任何影响。相频曲线只与 s 前的系数有关,只和转折频率有关。
- 1) 截止频率对于一阶惯性系统而言,意味着信号响应性能的转折点,截止频率之前的点能够较好的跟随,但是截至频率之后,输入信号被大幅衰减。
 - 2) Bode 图可以对系统的响应特性进行一个直观的分析。
- 3)对于第一个转折点和最后一个转折点对应的转折频率,其对应系统相位的边界变化 45°,其余转折点的转折频率对应相位变化 90°。
- 2、二阶系统性能分析

电机控制的电流环实际上是一个二阶系统(典型一阶环节即为二阶系统)。

2.1 二阶系统传递函数

假设二阶系统传递函数:

$$G_{open} = \frac{1}{s} \frac{1}{Ts + 1}$$


分析这个传递函数:

① 幅频特性初始斜率为-20dB,积分环节的作用;而后微分环节作用,斜率为-40dB。

- ②相频特性初始值-90°,积分环节使得系统天然滞后 90°,相频曲线的最大值变为-180°。
- ③相位裕度(大于0时系统稳定):截止频率处的相位加180°等于相位裕度,即截止频率处的相位离-180°的距离为正,则系统稳定。

(1) 改变转折频率

s 前的系数减小,转折频率增大,幅频特性的拐点滞后,**相频特性右移。截止频率不变**,快速性不变,相位裕度变大,系统稳定性增强。



(2) 改变开环增益

开环增益增加,截止频率右移变大,转折频率不变,相频特性曲线不变,系统响应加快,相位裕度减小,系统稳定性下降。




图 5

总结:

- 1)截止频率决定了系统的响应速度;而相位裕度决定了系统的稳定性。
- 2)开环增益决定系统的截止频率,惯性环节 s 前的系数 T 决定转折频率,进而决定相位裕度。

二、PI 参数整定

1、电流内环调节器设计

在矢量控制系统的电流环是对 iq 进行控制,控制的是定子电流,进而控制电机转矩。

电流内环的作用是在电机启动过程中能够以最大电流启动,同时在外部扰动下能够快速回复,加快动态跟踪响应速度,提高系统稳定性。电机控制系统电流环如图 6 所示.




图 6

上图是电流环的传递函数流程图。电流内环的输入为电流信号的误差值,输出为参考电压,控制电动机转矩。第一个环节是 PI 调节器;第二个环节是延迟环节;第三个环节是 PWM 环节。

图中延迟环节:电流环 PI 控制器后存在一个延迟环节,控制器一拍延迟造成的延迟。 采样完后,计算占空比,在下一个周期作用到逆变器上,系统特性这个一拍延迟必然存在。

电机传函近似处理为:

$$G_{p}(s) = \frac{i_q}{u_q} = \frac{1}{L_q s + R}$$

假设开关频率 10kHz,由于开关频率较高,可以把延迟环节和 PWM 环节合并处理,记为td=Ts,Kpwm=1,可得流程图 7:




图 7

将电流环按照典型 I 型系统(二阶)来整定(比例微分环节(au_i s+1)对消了较大时间常数的惯性环节(au_i s+1)),则开环传递函数为:

$$G_{open} = \frac{K_p(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \frac{1}{R(\frac{L_q}{R} s + 1)} \frac{1}{(1.5T_s s + 1)} = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

$$G_{open} = \frac{K_p}{R\tau_i s (1.5T_s s + 1)} = \frac{K}{s (Ts + 1)}$$

对 K 和 T 求解:

$$K = \frac{K_p}{R\tau_i} = \frac{K_p}{L_q}$$
$$T = 1.5T_s$$

一阶系统按 KT=0.5 计算。

典型 I 型系统稳定性分析:

当对数幅频特性曲线的中频段以-20dB/dec 的斜率穿越 0dB 线,且具有一定的宽度时,系 统 一 定 是 稳 定 的 。 显 然 , 要 做 到 这 一 定 , 应 该 选 择 参 数 保 证 $w_c < \frac{1}{T}$,因 而 $w_c T < 1$, $arctan(w_c T) < 45^\circ$,于是相角裕度为:

$$\gamma = 180 - 90 - \arctan(w_c T) = 90 - \arctan(w_c T) > 45^\circ$$

表明典型I型系统能够满足稳定裕度的要求。

典型 I 型系统的开环传递函数,只有开怀增益 K 和时间常数 T 两个参数,时间常数 T 是控制对象本身固有的,唯一可变的是 K。

当 $w_c < \frac{1}{T}$,开环对数频率特性利用对数坐标函数关系可知:

$$20 \lg(K) - 0 = 20(\lg w_c - \lg 1) = 20 \lg w_c$$

 $\Rightarrow K = w_c$

也即KT < 1。

上式表明,K值越大,截止频率 w_c 也越大,系统响应越快,相角裕度 $\gamma = 90 - \arctan(w_c T)$ 越小,这也说明了快速性和稳定性之间的矛盾。具体选择参数 K时,需在二者性能指标之间取折中。

(1) 动态跟随性能指标

典型一阶系统的闭环传递函数:

$$W(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{\frac{K}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)}} = \frac{\frac{K}{T}}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{K}{T}}$$

闭环传递函数的一般形式:

$$W(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2}$$

可得典型 I 型系统和闭环传递函数标准形式参数的关系:

$$w_n = \sqrt{\frac{K}{T}}$$
,无阻尼自然震荡角;

$$\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT}}$$
, 阻尼比或称衰减系数, 且 $\xi w_n = \frac{1}{2T}$.

因为 KT<1,所以 $\xi > \frac{1}{2}$, 因此典型 I 型系统应取

$$0.5 < \xi < 1$$

参数关系 KT	0, 25	0.39	0.50	0.69	1.0
阻尼比 <i>ξ</i>	1.0	0.8	0, 707	0.6	0.5
超調量 σ	0%	1.5%	4.3%	9.5%	16.3%
上升时间 (,		6, 67	4.77	3. 3 <i>T</i>	2.47
峰值时间 (,		8. 3 <i>T</i>	6. 2 <i>T</i>	4.7T	3, 67
相角稳定裕度γ	76. 3°	69. 9°	65, 5°	59. 2°	51.8°
裁止频率 ω。	0.243/T	0.367/T	0.455/T	0.596/T	0.786/7

在上述表中,取折中的 $\xi = 0.707, KT = 0.5$ 的参数关系就是西门子的"调节器最佳正定"方法的模最佳系统或二阶最佳系统。

2、转速外环调节器设计

设电机输入输出为转速(rpm/min),那么其传递函数如下图所示:




图 8

- 1)转速环 PI 调节器:输出为 iq 的给定值。
- 2) 电流内环等效传递函数:在研究转速外环时,将内环传函视作一阶惯性环节。一般按照阻尼比 $\zeta = 0.707$ 设计电流内环。**近似环节根据实际情况不同**。

$$G_{i}(s)_{close} = \frac{1}{\frac{3L_{q}T_{s}}{2K_{p}}s^{2} + \frac{L_{q}}{K_{p}}s + 1} \approx \frac{1}{6\xi^{2}T_{s}s + 1}$$

- 3) 控制器一拍延迟造成的延迟环节:此环节来源于数字控制本身造成的控制延迟,因为控制器是在采样完后,才能计算占空比,并且必须在下一个采样周期,计算出的占空比才能在逆变器上起到效果。
- 4) 转矩和电流的转换: 纯增益环节。

(1) 转速环开环传函及其特性

经计算可得,电流环开环传递函数 $\frac{1}{3T_ss+1}$,转速环的传递函数是一个典型的二型系

统,对于二型系统,要想保证系统性能,中频段的斜率应为-20dB/dec。对转速环的开环传函进行推导。

$$G_{open}(s) = \left(\frac{K_p(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}\right) \left(\frac{1}{3T_s s + 1}\right) \left(\frac{1}{t_d s + 1}\right) \left(\frac{3}{2} P_n \psi_f\right) \left(\frac{30}{\pi}\right) \left(\frac{1}{J s}\right)$$

$$= \frac{45 P_n \psi_f}{\psi J \tau_n} \frac{K_p(\tau_n s + 1)}{s^2 (4T_s s + 1)}$$

$$= \frac{K_N(\tau_n s + 1)}{s^2 (4T_s s + 1)}$$

注意: 求 PI 的思路,先把一个符合响应效果预期效果的 K_N , τ_n 计算出来,再反过来推算 Kp 和 Ki。

(2) 转速环是一个三阶系统, 传递函数框图如图所示。




图 9

按照二阶系统的方法分析:

1) 有两个纯积分环节,幅频特性初始斜率为-40dB,初始相位角-180°。

2) 两个转折频率:
$$\frac{1}{0.00004} = 25000 \text{rad/} s \, \pi 1 / \tau_n$$
。

设开环增益为 1, $\tau_n=0.01$,得相幅特性曲线如下所示。第一个转折频率是微分环节的转折频率 100rad/s,第二个转折频率为惯性环节的转折频率 25000rad/s。微分环节会导致幅频特性曲线斜率减小,相频幅值上升,所以图中出现相频曲线凹凸的地方,这个凹凸的范围就是中频带宽。第一个转折点左侧是低频带,第二个转折点是高频带中间是中频带。





图 10

低频段斜率陡,增益高,表示系统的稳态精度好;高频段衰减越快,高频特性负分贝值越低,说明系统抗高频噪声干扰的能力越强;中频段以-20dB/dec的斜率穿越零分贝线,这一斜率占有足够的频带宽度,系统稳定性好。

(3) 转速环具体参数设计

中频带宽和截止频率的相位裕度是我们转速环设计的指标。截止频率处的相位裕度至少为 45°,且越大越好。转速环带宽可以根据采样频率设定,比如采样时间为 0.00001s,惯性环节的转折频率就是 $1/0.00004=25000\,\mathrm{rad}/s$ 。 lg25000=4.39。考虑到低频带宽也需要至少 1.5 宽度,那么我们的转速环带宽就可以设计为 2.5 即可。 Lg25000-lgx=lg2.5,则微分环节处转折频率 x=80,那么 $\tau_n=1/80=0.0125$ 。如果采样频率更高的话,可以相应的把中频带宽设计的更宽些。



. .

第一步:**设计中频带宽**。计算 τ_n 。在确定了 τ_n 之后,中频带宽也就确定了。

$$h = \lg \frac{1}{4T_s} - \lg \frac{1}{\tau_n}$$
$$\tau_n = 4T_s * 10^h$$

第二步:**设计相位裕度,计算开环增益**。设计截止频率为两个转折频率的中点,相频曲线最高点的频率对应截止频率,此时相位裕度最大。计算截止频率如下。

$$\lg w_{c} = \lg \frac{1}{4T_{s}} - \frac{h}{2}$$

$$w_{c} = \frac{1}{4T_{s} * 10^{\frac{h}{2}}}$$

由 w_c 计算开环增益 K_N 。设第一个转折点($\lg \frac{1}{\tau_n}$, \mathbf{x})。

$$\frac{20 \lg K_N - x}{0 - \lg \frac{1}{\tau_n}} = -40$$

$$\frac{x - 0}{\lg \frac{1}{\tau_s} - \lg w_c} = -20$$

$$\Rightarrow 20 \lg K_N - 40 \lg \frac{1}{\tau_n} + 20 (\lg \frac{1}{\tau_n} - \lg w_c) = 0$$

$$\Rightarrow w_c = K_N * \tau_n$$

最终得到关系式:

$$\Rightarrow K_N = \frac{1}{(4T_s)^2 10^{\frac{3h}{2}}}, K_N = \frac{45P_n \psi_f K_p}{\pi J \tau_n}$$

$$\Rightarrow w_c = K_N * \tau_n$$

$$\Rightarrow \tau_n = 4T_s * 10^h, T_{sm} = 4T_s$$

得到 Kp 和 Ki:

$$K_{p} = \frac{\pi J}{45 * T_{sm} * 10^{\frac{h}{2}} * P_{n} * \psi_{f}}$$

$$K_{i} = \frac{\pi J}{45 * T_{sm} * 10^{\frac{h}{2}} * P_{n} * \psi_{f} * T_{sm} * 10^{h}}$$

(4) 推导 K_N 、 τ_n 与 K_p , K_i 的关系

 K_N 、 au_n 这两个变量能够单独决定系统的某个单一性能(**中频段带宽和相位裕度**),但是 K_p,K_i 不行,因此可以着重从 K_N 、 au_n 这两个量分析。

$$K_N = \frac{45P_n \psi_f K_i}{\pi J} \qquad \tau_n = \frac{K_p}{K_i}$$

分析得到的结论:

- 1)增大 Kp,不变 Ki。 τ_n 增大, K_N 不变; $1/\tau_n$ 减小;第一个转折频率左移;中频带宽变宽,同时截止频率 w_c 变大(斜率-40dB 段持续时间变短)。
- 2) 减小 Kp,不变 Ki。 τ_n 减小, K_N 不变; $1/\tau_n$ 增大;第一个转折频率右移;中频带宽变窄,同时截止频率 w_c 变小(斜率-40dB 段持续时间变长)。
- 3)不变 Kp,增大 Ki。 τ_n 减小, K_N 增大; $1/\tau_n$ 增大; 幅频向上移动,第一个转折频率右移;中频带宽变窄,截止频率 w_c 变化取决于增大的幅度。(w_c : K_N 增大带来增加效应,转折频率右移带来减小效应)。

4)不变 Kp,减小 Ki。 τ_n 增大, K_N 减小; $1/\tau_n$ 减小; 幅频向下移动,第一个转折 频率左移;中频带宽变宽,截止频率 w_c 变化取决于减小的幅度。 (w_c : K_N 增大带来增加效应,转折频率右移带来减小效应)。

小结:如果能够结合幅频相频特性曲线,结合截止频率、带宽、相位裕度三个指标去有方向的调节 PI,这能够大大节省我们的时间。

典型Ⅱ型系统性能指标与参数的关系分析:

典型 II 型系统的闭环系统结构图和开环对数频率特性如图 12 所示。




图 12

其中中频段也是以-20dB/dec 的斜率穿越零分贝线。要实现上图相频特性曲线,显然要保证:

$$\frac{1}{\tau} < w_c < \frac{1}{T} \vec{\boxtimes} \tau > T$$

开环传函有两个纯积分环节和一个微分环节,一个惯性环节,因此相角稳定裕度为

$$\gamma = 180 - 180 + \arctan w_c \tau - \arctan w_c T = \arctan w_c \tau - \arctan w_c T$$

可见, τ 比T大多越多,系统稳定裕度越大。

在典型II型开环传递函数中,时间常数T是控制对象固有的,因此,待定的参数有两个: K和 τ 。

为简化设计,引入一个新的变量 h,表示**中频段的宽度**,h 是一个决定控制系统动态品质关键参数,令

$$h = \frac{\tau}{T} = \frac{w_2}{w_1} (\lg h = \lg w_2 - \lg w_1)$$

在一般情况下,w=1的点处在-40dB/dec特性段,利用对数坐标函数关系可知,

$$20 \lg K - 20(\lg w_c - \lg w_1) = 40(\lg w_1 - \lg 1)$$

 $\Rightarrow K = w_1 w_c$

由于 T 值一定,改变 τ 就相当于改变了中频宽 h; τ 值确定后,再改变 K 相当于使特性曲线上下平移,从而改变了截止频率 w_c 。因此在设计调节器时,选择频域参数 h 和 w_c ,就相当于选择参数 τ 和 K。

为降低工程设计中的工作量,采用振荡指标法中的闭环幅频特性峰值 M_r 最小准则,找到h和 w_c 的最佳组合。在 M_{rmin} 准则下, w_c 和 w_1 、 w_2 之间有以下关系:

$$\frac{w_2}{w_c} = \frac{2h}{h+1}$$

$$\frac{w_c}{w_1} = \frac{h+1}{2}$$

以上二式称作 M_{rmin} 准则的"最佳频比"。

$$w_1 + w_2 = \frac{2w_c}{h+1} + \frac{2hw_c}{h+1} = 2w_c$$

$$\frac{w_c}{w_1} = \frac{h+1}{2}$$

因此有

$$W_c = \frac{1}{2}(w_1 + w_2) = \frac{1}{2}(\frac{1}{\tau} + \frac{1}{T})$$

对应的最小闭环幅频特性峰值是

$$M_{r\min} = \frac{h+1}{h-1}$$

表 4-3 不同 h 值时的 M...... 值及最佳频比

	3	4	5	6	7	8	9	10
$M_{ m rmio}$	2	1. 67	1.5	1.4	1.33	1. 29	1. 25	1. 22
	1.5	1.6	1.67	1.71	1.75	1.78	1.80	1.82
	2.0	2.5	3, 0	3.5	4.0	4, 5	5. 0	5. 5

由上表可知,加大中频宽 h,可以减小 $M_{r\min}$,从而降低系统超调量,但同时 w_c 也将减小,使系统的快速性减弱。经验表明, $M_{r\min}$ 在 $1.2\sim1.5$ 之间时,系统的动态性能较好,有时也允许 $M_{r\min}$ 达到 $1.8\sim2.0$,所以 h 值可在 $3\sim10$ 之间选择。h 更大是,降低 $M_{r\min}$ 的效果就不显著了。

确定了h和 w_c 之后,可以很容易计算 τ 和K。由h的定义可知

$$\tau = hT$$

$$K = w_1 w_c = w_1^2 \frac{h+1}{2} = (\frac{1}{hT})^2 \frac{h+1}{2} = \frac{h+1}{2h^2T^2}$$

h < 5时,由于震荡次数增加,h 再小,恢复时间 t_s 反而拖长了。由此可知,h = 5是较好的选择,这与跟随性能中调节时间 t_s 最短的条件是一致。

典型 I 型系统的跟随性能超调小,但抗扰动性能稍差,而典型 II 型系统抗扰性能比较好。

控制工程对象的工程近似处理方法:

实际控制系统的传递函数是多样的,往往不能简单地矫正成典型系统,这就需要做近似处理,以下讨论集中实际控制对象的工程近似处理方法。

(1) 高频段小惯性环节的近似处理

当高频段有多个小时间常数 T_1 、 T_2 、 T_3 ...的小惯性环节时,可以等效地用一个小时间常数 T 的惯性环节来代替。其等效时间常数 T 为:

$$T = T_1 + T_2 + T_3 + \cdots$$

例如

$$W(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)} \approx \frac{K}{s(T_s+1)}$$

 $T = T_1 + T_2$

近似条件:

$$w_c \le \frac{1}{3\sqrt{T_1 T_2}}$$

同理有三个小惯性环节时,近似条件:

$$w_c \le \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3}}$$

(2) 高阶系统的降阶近似处理

上述小惯性群的近似处理实际上是高阶系统降阶处理的一种特例。下面讨论更一般的情况,以三阶系统为例。

$$W(s) = \frac{K}{as^3 + bs^2 + cs + 1}$$

式中,a,b,c 都是正系数,且bc > a,即系统是稳定的。若能忽略高次项,则可得近似的一阶系统的传递函数为

$$W(s) \approx \frac{K}{cs+1}$$

近似条件可以从频率特性导出:

$$W(jw) = \frac{K}{a(jw)^3 + b(jw)^2 + c(jw) + 1} = \frac{K}{(1 - bw^2) + jw(c - aw^2)} \approx \frac{K}{1 + jwc}$$

近似条件:

$$bw^2 \le \frac{1}{10}$$
$$aw^2 \le \frac{1}{10}$$

仿照上面的方法,近似条件:

$$w_c \le \frac{1}{3} \min(\sqrt{\frac{1}{h}}, \sqrt{\frac{c}{a}})$$

(3) 低频段大惯性环节的近似处理

当系统存在一个时间常数特别大的惯性环节 $\frac{1}{T_{\rm S}+1}$ 时,可以近似地将其看成时积分环节 $\frac{1}{T_{\rm S}}$ 。

$$\frac{1}{jwT+1} = \frac{1}{\sqrt{w^2T^2+1}} \angle -\arctan wT$$

其幅值近似:

$$\frac{1}{\sqrt{w^2T^2+1}} \approx \frac{1}{wT}$$

近似条件: $(wT)^2 >> 1$,或者按照工程惯例, $wT \ge \sqrt{10}$,取整数 $w_c \ge \frac{3}{T}$ 。此时设计的近似系统相位裕度要小于实际系统的相位裕度,使用近似的方法整定参数后,得到的实际系统的稳定性更强。因此这样的近似方法可行。

从稳态性能上看,这样近似处理相当于把系统的类型认为地提高了一级,如果原来是I型系统,近似处理后变成了II型系统。

这种近似处理只适合用于分析动态性能,当考虑稳态精度时,仍采用原来的传递函数W(s)即可。

转速、电流环设计步骤(先内环后外环):

先从电流环开始,对其进行必要地近似处理后,根据电流环要求确定把它校正成典型 I 型系统,再按照动态性能指标要求确定电流环调节器的参数。电流环设计完成后,把电流 环等效成转速环中地一个一阶惯性环节,近似处理后,再把转速环校正成典型Ⅱ型系统,按照动态性能要求确定转速环调节器的参数。

分析动态性能时,合理使用相幅频特性曲线(Bode 图)对系统进行校正,重点关注截止频率,相位裕度等指标。

参考资料

[1] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 机械工业出版社, 2016.