# 永磁同步电机电流环解耦控制策略

1、永磁同步电机在 dq 轴坐标系下的数学模型

PMSM 在 dq 坐标系下的数学模型如下所示: 电磁方程:

$$u_{d} = Ri_{d} + \frac{d\psi_{d}}{dt} - w_{e}\psi_{q}$$

$$u_{q} = Ri_{q} + \frac{d\psi_{q}}{dt} + w_{e}\psi_{d}$$

$$\psi_{d} = L_{d}i_{d} + \psi_{f}$$

$$\psi_{q} = L_{q}i_{q}$$

$$\Rightarrow u_{d} = Ri_{d} + L_{d}\frac{di_{d}}{dt} - w_{e}L_{q}i_{q}$$

$$\Rightarrow u_{q} = Ri_{q} + L_{q}\frac{di_{q}}{dt} + w_{e}(L_{d}i_{d} + \psi_{f})$$

转矩方程:

$$T_{e} = \frac{3}{2} n_{pp} (\psi_{d} i_{q} - \psi_{q} i_{d}) = \frac{3}{2} n_{pp} i_{q} (L_{d} i_{d} + \psi_{f} - L_{q} i_{d})$$


$$\Rightarrow T_{e} = \frac{3}{2} n_{pp} i_{q} (\psi_{f} + (L_{d} - L_{q}) i_{d})$$

运动方程:

$$T_e = T_{load} + \frac{J}{n_{pp}} \frac{dw_e}{dt}$$

上面式子由三部分组成: (1) 定子电阻压降; (2) 定子磁链产生的电动势; (3) 转子转动感应出来的反电动势。

数学模型转换为图 1 来表示,可以看出 PMSM 同步电机 d 轴电压和 q 轴电压存在耦合 关系,Uq 和 Ud 无法实现独立同步控制。由公式可以看出电机转速越大,耦合项越大,对 电机的控制器性能的影响就越大。



## 2、解耦的策略

#### 2.1 id=0 的控制

矢量控制  $i_d=0$  控制的本质是实现  $\mathrm{dq}$  轴的电流静态解耦。 $\mathrm{d}$  轴的阻尼绕组会产生磁通的,与永磁体的磁通共同构成电机的磁场。 $i_d$  变换的同时,总的磁通变化,这是一层耦合。

 $i_d = 0$  时,磁通完全由永磁体来提供。直轴的电流为 0,直轴不贡献转矩。电机的所与电流全部用来产生电磁转矩,等效于他励直流电机,只用控制  $i_q$  的值就可以控制电机转矩,降低了铜耗。此时电机的电压方程:

$$u_d = -w_e L_q i_q$$

$$u_q = Ri_q + L_q \frac{di_q}{dt} + w_e \psi_f$$

$$T_e = \frac{3}{2} n_{pp} i_q \psi_f$$

### 2.2 电流前馈解耦对解耦的贡献

PMSM 耦合的影响可以通过前馈补偿的方式抵消掉,在 d 轴控制器和 q 轴控制器的输出端,分别引入与永磁同步电机 dq 轴电压方程中耦合项相等的信号作为耦合项,即可实现电流控制器的解耦控制。也称为电压前馈解耦。




图 2

反应到公式上表示出来就是如下式所示,图中G(s)为电流环PI控制器。

$$u_d = u_d^* - w_e L_q i_q$$
  
$$u_q = u_q^* + w_e (L_d i_d + \psi_f)$$

## 3、两种解耦策略的优劣分析

解耦后 iq 比解耦前的响应速度要快,且平稳度要更好,这将意味着电磁转矩也更加稳定,所以电机的阶跃响应的速度提升。

电机启动阶段, id 的复制明显得到了反馈的校正, 幅值明显比解耦前要小, 尤其在高速阶段。

总结: 永磁同步电机在运行过程中,交直轴电压之间存在耦合现象,即 d 轴的参数变化会引起 q 轴的参数变化,这将不利于控制。电流前馈解耦就是从点击模型出发,使电压在经过 PI 控制器整定之后的输出,得到一个跟耦合量相同的前馈补偿,补偿将耦合项抵消,从而实现解耦。

从实验效果来看,解耦后的电机阶跃响应的速度更快,且电流的波形更加稳定,有利于提升整个系统的性能。